



MG984G-30M

Uživatelská příručka

Obsah

1. Představení.....	4
1.1. Popis fotopasti.....	5
1.2. Informace na obrazovce	7
1.3. Dálková správa.....	7
2. Upozornění	8
Začínáme.....	9
2.1. Napájení	9
2.2. Vložení SD karty a SIM karty.....	9
2.3. Nastavení fotopasti.....	9
2.4. Manuální odeslání fotografie	12
2.5. Provoz – spuštění fotopasti v ostrém režimu	12
3. Pokročilá nastavení	13
3.1. Nabídka nastavení (Menu).....	13
3.2. Přehled továrního nastavení	16
3.3. Zaměření fotopasti laserovým ukazovátkem	17
3.4. Změna nastavení pomocí dálkové správy	18
3.5. Uživatelské oprávnění.....	18
3.6. Nastavení tel. čísla administrátora	18
3.7. Vyžádání fotografie.....	19
3.8. Aplikace pro mobilní telefony s OS Android	19
3.9. Tabulka SMS povelů dálkové správy	21
4. FAQ – Otázky a odpovědi	24
5. Záruka	25
PŘÍLOHA I. CHYBOVÉ KÓDY	26

Příloha II. TECHNICKÁ SPECIFIKACE.....	28
Příloha III. OBSAH BALENÍ	29

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!