

- 1

OBSAH BALENIA

Ⓐ

Zrkadlová autokamera LAMAX S9 Dual

Ⓒ

Nabíjačka do auta zapalovača s extra USB portom

Ⓓ

Externý GPS modul

Ⓔ

Prepájací kábel ku zadnej kamere 6m

Ⓕ

Vnútorňá zadná kamera

Ⓐ

2x gumová spona k uchyteniu zrkadla

Ⓑ

5x 3M úchyt na káble

Ⓗ

Handrička z mikrovlákna

Ⓘ

Kartička s hlasovými príkazmi

2

INŠTALÁCIA KAMERY DO VOZIDLA

Ⓐ

Vložte microSD kartu (TF), zapojte káble napájania (USB), zadnej kamery (AV) a GPS modulu (GPS).

➤

Používajte značkové microSDHC triedy 10 a vyššie o kapacite až 64 GB.

➤

Kartu vyberajte iba v vypnutej kamere.

➤

Kartu pri prvom použití naformátujte priamo v kamere a aspoň raz za mesiac formátovanie opakujte pre zaistenie správneho fungovania kamery.

Ⓑ

Pripevnite gumičky na horné úchyty kamery.

Ⓒ

Vysuňte objektiv kamery podľa šípky. Nezabudnite odstrániť ochrannú fóliu z objektivu kamery.

Ⓓ

Pripevnite kameru na zrkadlo Vášho vozidla vedením gumičiek za zrkadliekom a ich uchytením na spodných úchytkoch kamery.

Ⓔ

Veďte káble pozdĺž predného skla tak, aby neprekážali vodičovi vo výhľade a bezpečne ich upevnite pomocou držiakov na káble alebo schovajte za čalúnenie (GPS modul odporúčame pripísať do rohu palubovky, do rohu predného skla, prípadne požadovať autorizovaný servis o skrytie do A-stĺpika).

➤

Zapojte napájací adaptér do autozapalovača, autokamera sa automaticky zapne.

➤

Nastavte pohyblivý objektiv tak, aby smeroval priamo pred automobil.

➤

Kamera je určená na prevádzku len pri pripojení k napájaniu (s výnimkou použitia Parkovacieho režimu).

Ⓕ

Zadnú kameru priplejte pomocou 3M samolepky na zadné sklo (odporúčame umiestniť do stredu a na hornú stranu skla tak, aby sa objektiv nachádzal na vertikálnej osi zadného skla). Prepájací kábel vedte pozdĺž kostry automobilu tak, aby nikde neprekážal. Ak chcete používať funkciu parkovacej kamery, pripojte červený kábel z prepájacieho kábla pre zadnú kameru do parkovacieho svetla.

3

OVLÁDANIE KAMERY A ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Ⓐ

Tlačidlo POWER

Ovládacie tlačidlo kamery aktivujete dotykom na displej:

Ⓑ

ZAP/VYP nahrávanie

Ⓒ

Ochrániť záber

Ⓓ

Videogaléria/Fotogaléria

Ⓔ

Prepnúť na prednú/zadnú kameru

Ⓕ

Nastavenia

4

NASTAVENIE OBRAZU

➤

Displej a nahrávané video majú rozdielny pomer strán. Aby nedochádzalo k deformácii obrazu na displeji, zobrazuje sa iba výrez videa. Ideálneho nastavenia snímameho obrazu docielite nasledovne:

Ⓐ

Aktivujte ovládacie ikony dotykom displeja a presvedčte sa, že máte zobrazený obraz z prednej kamery. V opačnom prípade stlačte tlačidlo alebo použite hlasový príkaz „LAMAX, FRONT“.

Ⓑ

Pomocou šípok na ľavej strane či opakovaným potiahnutím prstov po displeji smerom nahor posuňte výrez obrazu zrkadielka čo najnižšie.

Ⓒ

Teraz manuálne nastavte smer pohyblivého objektivu tak, aby ste videli malú časť kapoty Vášho vozu.

Ⓓ

Akonáhle budete spokojní s nastavením objektivu, opäť použite šípky alebo potiahnutie prstami po displeji smerom nadol a nastavte najvhodnejšiu pozíciu obrazu na displeji zrkadielka.

Ⓔ

Výrez videa môžete rovnakým spôsobom nastaviť i u zadnej kamery.

5

WIFI APLIKÁCIE

Ⓐ

Načítajte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu **KaCam** na App Store/Google Play.

Ⓑ

Nainštalujte aplikáciu do svojho smartfónu alebo tabletu.

Ⓒ

Zapnite WiFi v kamere v menu nastavení alebo hlasovým príkazom „LAMAX, WIFI ON“ – na displeji sa zobrazí názov autokamery a heslo ku WiFi (pôvodné je 12345678).

Ⓓ

Na telefóne/tablete sa pripojte na WiFi sieť s názvom kamery, spustíte aplikáciu a pripojíte sa ku kamere.

6

ĎALŠIE INFORMÁCIE

➤

Na adrese <https://www.lamax-electronics.com/s9-dual> nájdete kompletný návod a aktuálnu databázu radarov a firmware.

➤

Nezabudnite svoj produkt zaregistrovať na našich stránkach <https://www.lamax-electronics.com/cz/productupdate>

➤

Akonáhle aktualizujeme firmware či databázu radarov, hneď vás informujeme! Registráciou zároveň získate prístup ku novinikám a dáme vám vedieť o zľavových akciách!

7

SK

1

OBSAH BALENÍ

Ⓐ

Zrcátková autokamera LAMAX S9 Dual

Ⓒ

Nabíjačka do auta zapalovače s extra USB portem

Ⓓ

Externí GPS modul

Ⓔ

Propojovací kabel k zadní kameře 6m

Ⓕ

Vnitřní zadní kamera

Ⓐ

2x gumová spona k uchytení zrcátka

Ⓑ

5x 3M úchyt na kabely

Ⓗ

Hadřík z mikrovlákna

Ⓘ

Kartička s hlasovými příkazy

2

INSTALACE KAMERY DO VOZIDLA

Ⓐ

Vložte microSD kartu (TF), zapojte kabely napájení (USB), zadní kamery (AV) a GPS modulu (GPS).

➤

Používejte značkové microSDHC třídy 10 a vyšší o kapacitě až 64GB.

➤

Kartu vyjměte pouze při vypnuté kameře.

➤

Kartu při prvním použití zformátujte přímo v kameře a alespoň jednou za měsíc formátování opakujte pro zajištění správného fungování kamery.

Ⓑ

Pripevněte gumičky na horní úchyty kamery.

Ⓒ

Vysuňte objektiv kamery dle šípky. Nezapomeňte sejmut ochrannou fólii z objektivu kamery.

Ⓓ

Pripevněte kameru na zrcátko Vášeho vozu vedením gumiček za zrcátkem a jejich uchytením na spodní úchyty kamery.

Ⓔ

Veďte kabely podél předního skla tak, aby neprekážely řidiči ve výhledu a bezpečně je upevněte pomocí držáků na kabely či schovajte za čalounění (GPS modul doporučujeme připelit do rohu palubovky, do rohu předního skla, případně požádat autorizovaný servis o skrytí do A-sloupku).

➤

Zapojte napájecí adaptér do autozapalovače, autokamera se automaticky zapne.

➤

Nastavte pohyblivý objektiv tak, aby směřoval přímo před automobil.

➤

Kamera je určena k provozu pouze při připojení k napájení (s výjimkou použití Parkovacího režimu).

Ⓕ

Zadní kameru připejte pomocí 3M samolepky na zadní sklo (doporučujeme umístit doprostřed a na horní stranu skla tak, aby se objektiv nacházel na vertikální ose zadního skla). Propojovací kabel vedte podél kostry automobilu tak, aby nikde neprekážel. Chcete-li používat funkci parkovací kamery, připojte červený kabel z propojovacího kabelu pro zadní kameru do parkovacího světla (doporučujeme instalaci v servisu).

3

OVLÁDÁNÍ KAMERY A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Ⓐ

Tlačítko POWER

Ovládání tlačítka kamery aktivujete dotykem na displej:

Ⓑ

ZAP/VYP nahrávání

Ⓒ

Ochránit záber

Ⓓ

Videogalerie/Fotogalerie

Ⓔ

Prepnout na přední/zadní kameru

Ⓕ

Nastavení

4

NASTAVENÍ OBRAZU

➤

Displej a nahrávané video mají různý pomer stran. Aby nedocházelo k deformaci obrazu na displeji, zobrazuje se pouhý výřez videa. Ideálního nastavení snímameho obrazu docilíte následovně:

Ⓐ

Aktivujte ovládací ikony dotykem na displej a přesvědčte se, že máte zobrazen obraz z přední kamery. V opačném případě stiskněte tlačítko nebo použijte hlasový příkaz „LAMAX, FRONT“.

Ⓑ

Pomocí šipek na levé straně či opakovaným tažením prsty po displeji směrem nahoru posuňte výřez obrazu zrcátka co nejniž.

Ⓒ

Nyní manuálně nastavte směr pohyblivého objektivu tak, abyste viděli malou část kapoty Vášeho vozu.

Ⓓ

Jakmile budete spokojeni s nastavením objektivu, opět použijte šípky či tažení prsty po displeji směrem dolů a nastavte nejvhodnější pozici obrazu na displeji zrcátka.

Ⓔ

Výřez videa můžete stejným způsobem nastavit i u zadní kamery.

5

WIFI APLIKACE

Ⓐ

Načtěte QR kód nebo vyhledejte aplikaci **KaCam** na App Store/Google Play.

Ⓑ

Nainstalujte aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Ⓒ

Zapněte WiFi v kameře v menu nastavení či hlasovým příkazem „LAMAX, WIFI ON“ – na displeji se zobrazí název autokamery a heslo k WiFi (výchozí je 12345678).

Ⓓ

Na telefonu/tabletu se připojte na WiFi síť s názvem kamery, spustíte aplikaci a připojíte se ke kameře.

6

DALŠÍ INFORMACE

➤

Na adrese <https://www.lamax-electronics.com/s9-dual> naleznete kompletní návod a aktuální databáze radarů i firmware.

➤

Nezapomeňte svůj produkt zaregistrovat na našich stránkách <https://www.lamax-electronics.com/cz/productupdate>

➤

Jakmile aktualizujeme firmware či databázi radarů, hned vás informujeme! Registrací zároveň získáte přístup k novinkám a dáme vám vědět o slevových akcích!

7

CS

1

OBSAH BALENÍ

Ⓐ

Zrcátková autokamera LAMAX S9 Dual

Ⓒ

Nabíjačka do auta zapalovače s extra USB portem

Ⓓ

Externí GPS modul

Ⓔ

Propojovací kabel k zadní kameře 6m

Ⓕ

Vnitřní zadní kamera

Ⓐ

2x gumová spona k uchytení zrcátka

Ⓑ

5x 3M úchyt na kabely

Ⓗ

Hadřík z mikrovlákna

Ⓘ

Kartička s hlasovými příkazy

2

INSTALACE KAMERY DO VOZIDLA

Ⓐ

Vložte microSD kartu (TF), zapojte kabely napájení (USB), zadní kamery (AV) a GPS modulu (GPS).

➤

Používejte značkové microSDHC třídy 10 a vyšší o kapacitě až 64GB.

➤

Kartu vyjměte pouze při vypnuté kameře.

➤

Kartu při prvním použití zformátujte přímo v kameře a alespoň jednou za měsíc formátování opakujte pro zajištění správného fungování kamery.

Ⓑ

Pripevněte gumičky na horní úchyty kamery.

Ⓒ

Vysuňte objektiv kamery dle šípky. Nezapomeňte sejmut ochrannou fólii z objektivu kamery.

Ⓓ

Pripevněte kameru na zrcátko Vášeho vozu vedením gumiček za zrcátkem a jejich uchytením na spodní úchyty kamery.

Ⓔ

Veďte kabely podél předního skla tak, aby neprekážely řidiči ve výhledu a bezpečně je upevněte pomocí držáků na kabely či schovajte za čalounění (GPS modul doporučujeme připelit do rohu palubovky, do rohu předního skla, případně požádat autorizovaný servis o skrytí do A-sloupku).

➤

Zapojte napájecí adaptér do autozapalovače, autokamera se automaticky zapne.

➤

Nastavte pohyblivý objektiv tak, aby směřoval přímo před automobil.

➤

Kamera je určena k provozu pouze při připojení k napájení (s výjimkou použití Parkovacího režimu).

Ⓕ

Zadní kameru připejte pomocí 3M samolepky na zadní sklo (doporučujeme umístit doprostřed a na horní stranu skla tak, aby se objektiv nacházel na vertikální ose zadního skla). Propojovací kabel vedte podél kostry automobilu tak, aby nikde neprekážel. Chcete-li používat funkci parkovací kamery, připojte červený kabel z propojovacího kabelu pro zadní kameru do parkovacího světla (doporučujeme instalaci v servisu).

3

OVLÁDÁNÍ KAMERY A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Ⓐ

Tlačítko POWER

Ovládání tlačítka kamery aktivujete dotykem na displej:

Ⓑ

ZAP/VYP nahrávání

Ⓒ

Ochránit záber

Ⓓ

Videogalerie/Fotogalerie

Ⓔ

Prepnout na přední/zadní kameru

Ⓕ

Nastavení

4

NASTAVENÍ OBRAZU

➤

Displej a nahrávané video mají různý pomer stran. Aby nedocházelo k deformaci obrazu na displeji, zobrazuje se pouhý výřez videa. Ideálního nastavení snímameho obrazu docilíte následovně:

Ⓐ

Aktivujte ovládací ikony dotykem na displej a přesvědčte se, že máte zobrazen obraz z přední kamery. V opačném případě stiskněte tlačítko nebo použijte hlasový příkaz „LAMAX, FRONT“.

Ⓑ

Pomocí šipek na levé straně či opakovaným tažením prsty po displeji směrem nahoru posuňte výřez obrazu zrcátka co nejniž.

Ⓒ

Nyní manuálně nastavte směr pohyblivého objektivu tak, abyste viděli malou část kapoty Vášeho vozu.

Ⓓ

Jakmile budete spokojeni s nastavením objektivu, opět použijte šípky či tažení prsty po displeji směrem dolů a nastavte nejvhodnější pozici obrazu na displeji zrcátka.

Ⓔ

Výřez videa můžete stejným způsobem nastavit i u zadní kamery.

5

WIFI APLIKACE

Ⓐ

Načtěte QR kód nebo vyhledejte aplikaci **KaCam** na App Store/Google Play.

Ⓑ

Nainstalujte aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Ⓒ

Zapněte WiFi v kameře v menu nastavení či hlasovým příkazem „LAMAX, WIFI ON“ – na displeji se zobrazí název autokamery a heslo k WiFi (výchozí je 12345678).

Ⓓ

Na telefonu/tabletu se připojte na WiFi síť s názvem kamery, spustíte aplikaci a připojíte se ke kameře.

6

DALŠÍ INFORMACE

➤

Na adrese <https://www.lamax-electronics.com/s9-dual> naleznete kompletní návod a aktuální databáze radarů i firmware.

➤

Nezapomeňte svůj produkt zaregistrovat na našich stránkách <https://www.lamax-electronics.com/cz/productupdate>

➤

Jakmile aktualizujeme firmware či databázi radarů, hned vás informujeme! Registrací zároveň získáte přístup k novinkám a dáme vám vědět o slevových akcích!

7

EN

1

PACKAGE CONTENTS

Ⓐ

LAMAX S9 Dual mirror dashcam

Ⓒ

Charger with extra USB port

Ⓓ

External GPS module

Ⓔ

Rear camera connection cable 6m

Ⓕ

Interior rear camera

Ⓐ

2x rubber band to attach to mirror

Ⓑ

5x 3M cable clips

Ⓗ

Microfiber cloth

Ⓘ

Card with voice commands

2

INSTALLING THE CAMERA IN THE VEHICLE

➤

Insert the microSD card (TF) and connect the power (USB), rear camera (AV) and GPS module (GPS) cables.

➤

Use branded microSDHC of Class 10 or higher with a capacity of up to 64GB.

➤

Remove the card only when the camera is off.

➤

Format the card the first time you use it directly in the camera itself and reformat at least once a month to ensure proper camera operation.

Ⓑ

Attach rubber bands to the upper fixture of the camera.

Ⓒ

Slide out the camera lens as shown by the arrow. Be sure to remove the protective film from the camera lens.

Ⓓ

Attach the camera to the mirror of your car by guiding the rubber bands behind the mirror and attaching it to the camera's lower fixtures.

Ⓔ

Route the cables along the windshield so that they do not obstruct the driver's view and secure them with cable clips or hide behind the upholstery (we recommend sticking the GPS module to the corner of the dashboard, to the corner of the windshield or leave it hidden in the A-pillar by an authorized service centre).

➤

Plug the power adapter into the car cigarette lighter, the dashcam will turn on automatically.

➤

Adjust the movable lens so that it points directly in front of the car.

➤

The camera is intended for operation only when connected to the power supply (except for in Parking Mode).

Ⓕ

Attach the rear camera to the rear window using the 3M adhesive pad (we recommend placing it in the centre at the top of the glass so that the lens is on the vertical axis of the rear window). Route the connection cable along the car body so that it does not obstruct. To use the parking camera function, connect the red cable of the rear camera connection cable to the parking light (installation at a service centre recommended).

3

CAMERA CONTROLS AND BASIC FUNCTIONS

Ⓐ

POWER button

Touch the screen to activate the camera control buttons:

Ⓑ

Record ON/OFF

Ⓒ

Protect shot

Ⓓ

Video gallery/Photo gallery

Ⓔ

Switch on the front/rear camera

Ⓕ

Settings

4

IMAGE ADJUSTMENT

The display and recorded video have different aspect ratios. To avoid distorting the image on the screen, only a portion of the image is displayed. Here's how to set up the ideal picture:

Ⓐ

Activate the control icons by touching the screen and make sure you are viewing the image from the front camera. Otherwise, press or use the "LAMAX, FRONT" voice command.

Ⓑ

Use the arrows on the left or repeatedly drag your finger upward to move the mirror image as low as possible.

Ⓒ

Now manually adjust the direction of the movable lens so that you can see a small part of the bonnet of your car.

Ⓓ

Once you are satisfied with the lens adjustment, use the arrows or drag your finger down the screen again to adjust the image position on the mirror display.

Ⓔ

TIP: You can also trim the video for the rear camera in the same way.

5

WIFI APPLICATIONS

Ⓐ

Get using the QR code or find the **KaCam** app on the App Store/Google Play.

Ⓑ

Install the app on your smartphone or tablet.

Ⓒ

Turn on WiFi in the camera settings menu or by using the voice command „LAMAX, WIFI ON“ - the display will show the name of the dashcam and the WiFi password (default is 12345678).

Ⓓ

On your smartphone/tablet, connect to the WiFi network with the camera name, launch the application and connect to the camera.

6

ADDITIONAL INFORMATION

➤

To find complete instructions and up-to-date speed camera databases and firmware, visit <https://www.lamax-electronics.com/s9-dual>

➤

Do not forget to register your product on our website <https://www.lamax-electronics.com/productupdate>

➤

As soon as the firmware or speed camera database is updated, we will inform you immediately! By registering, you will also have access to news and information about great discounts!

7

DE

1

VERPACKUNGSGEHALT

Ⓐ

LAMAX S9 Dual Spiegel-Autokamera

Ⓒ

Kfz-Zigarettenanzünder-Ladegerät mit extra USB-Anschluss

Ⓓ

Externes GPS-Modul

Ⓔ

Verbindungskabel zur hinteren Kamera 6 m

Ⓕ

Innere hintere Kamera

Ⓐ

2 x Gummischallnallen zur Spiegelmontage

Ⓑ

5 x 3M Kabelhalter

Ⓗ

Mikrofaserluch

Ⓘ

Karteikarte mit Sprachbefehlen

2

INSTALLATION DER KAMERA IM FAHRZEUG

Ⓐ

Setzen Sie die microSD-Karte (TF) ein, schließen Sie die Kabel für die Stromversorgung (USB), die hintere Kamera (AV) und das GPS-Modul (GPS) an.

➤

Verwenden Sie die Marken-microSDHC-Karte der Klasse 10 und höher mit einer Kapazität von bis zu 64 GB.

➤

Entfernen Sie die Karte nur bei ausgeschalteter Kamera.

➤

Formatieren Sie die Karte, wenn Sie sie zum ersten Mal in der Kamera verwenden, und wiederholen Sie die Formatierung mindestens einmal im Monat, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß funktioniert.

Ⓑ

Bringen Sie die Gummibänder an den oberen Griffen der Kamera an.

Ⓒ

Fahren Sie das Kameraobjektiv entsprechend des Pfeils aus. Entfernen Sie unbedingt den Schutzfilm von dem Kameraobjektiv.

Ⓓ

Befestigen Sie die Kamera am Spiegel Ihres Autos, indem Sie die Gummibänder hinter dem Spiegel führen und an den unteren Halterungen der Kamera befestigen.

Ⓔ

Verlegen Sie die Kabel so entlang der Windschutzscheibe, dass sie die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigen, und sichern Sie diese mit Kabelhaltern oder verstecken Sie diese hinter der Polsterung. (Wir empfehlen, das GPS-Modul an der Ecke des Armaturenbretts und der Windschutzscheibe zu befestigen.)

➤

Stecken Sie den Netzadapter in den Zigarettenanzünder des Autos. Die Autokamera schaltet sich automatisch ein.

➤

Stellen Sie das bewegliche Objektiv so ein, dass es direkt vor dem Fahrzeug steht.

➤

Die Kamera ist nur für den Betrieb mit angeschlossener Stromversorgung vorgesehen (außer im Parkmodus).

Ⓕ

Bringen Sie die hintere Kamera mit dem 3M-Aufkleber an der Heckscheibe an (wir empfehlen, sie in der Mitte und oben auf dem Glas so anzubringen, dass sich das Objektiv auf der vertikalen Achse der Heckscheibe befindet). Verlegen Sie das Anschlusskabel so entlang der Karosserie, dass es nicht behindert wird. Um die Funktion der hinteren Kamera zu nutzen, schließen Sie das rote Kabel an das Anschlusskabel der hinteren Kamera an das Standlicht an (Wartungsinstallation empfohlen).

3

KAMERASTEUERUNG UND GRUNDFUNKTIONEN

Ⓐ

POWER-Taste

Touch the screen to activate the camera control buttons:

Ⓑ

Aufnahme EIN / AUS

Ⓒ

Die Aufnahme speichern

Ⓓ

Videogalerie/Fotogalerie

Ⓔ

Wechseln Sie zur vorderen / hinteren Kamera

Ⓕ

Einstellungen

4

BILDEINSTELLUNG

Das Display und das aufgezeichnete Video haben unterschiedliche Seitenverhältnisse. Um das Bild auf dem Bildschirm nicht zu verzerren, wird nur ein Teil des Videos angezeigt. So richten Sie das ideale Bild ein:

Ⓐ

Aktivieren Sie die Steuerungssymbole durch Berühren des Bildschirms und vergewissern Sie sich, dass Sie das vordere Kamerabild sehen. Andernfalls drücken Sie oder verwenden Sie den Sprachbefehl „LAMAX, FRONT“.

Ⓑ

Verwenden Sie die Pfeile auf der linken Seite oder ziehen Ihre Finger wiederholt auf dem Bildschirm nach oben, um das Spiegelbild so niedrig wie möglich zu halten.

Ⓒ

Passen Sie nun die Richtung des beweglichen Objektivs manuell an, sodass Sie einen kleinen Teil der Motorhaube Ihres Autos sehen können

Ⓓ

Wenn Sie mit der ObjektivEinstellung zufrieden sind, verwenden Sie die Pfeiltasten oder ziehen Sie Ihren Finger erneut über den Bildschirm, um die Position des Bildes auf der Spiegelanzeige anzupassen.

Ⓔ

TIPP: Sie können auch auf die gleiche Art und Weise den Videoausschnitt für die hintere Kamera einstellen.

5

WIFI-ANWENDUNG

Ⓐ

Holen Sie sich einen QR-Code oder suchen Sie nach der **KaCam-App** im App Store / Google Play

Ⓑ

Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet

Ⓒ

Schalten Sie WiFi in der Kamera im Setup-Menü oder per Sprachbefehl „LAMAX, WIFI ON“ ein - das Display zeigt den Namen der Kamera und das WiFi-Passwort an (Standard ist 12345678).

Ⓓ

Stellen Sie auf Ihrem Telefon/Tablet mit dem Namen der Kamera eine Verbindung zum WiFi-Netzwerk her, starten Sie die Anwendung und stellen Sie eine Verbindung zur Kamera her.

6

WEITERE INFORMATIONEN

➤

Unter <https://www.lamax-electronics.com/s9-dual> finden Sie die vollständige Anleitung sowie aktuelle Radar- und Firmware-Datenbanken

➤

Denken Sie bitte daran, Ihr Produkt auf unserer Website <https://www.lamax-electronics.com/productupdate> zu registrieren.

➤

Wir informieren Sie, sobald die Firmware- oder Radardatenbank aktualisiert wurde! Nach der Registrierung haben Sie Zugang zu unseren Neuigkeiten und werden über Rabattaktionen informiert!

7

SK

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!