


#### Instalacja:

1. Podłącz USB klawiatury / myszy / słuchawek do portu USB komputera.
2. Sprawdź, czy komputer rozpoznał produkty.
3. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, poczekaj około 15 sekund na zainstalowanie ogólnego sterownika.
4. Aby uzyskać ustawienia zaawansowane, pobierz sterownik ze strony: <http://www.marvogaming.pl>
5. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny (setup.exe).
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program.
7. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

#### Mysz

Naciśnij przełącznik DPI na górze myszy, aby zmienić ustawienie czułości. Naciśnij przycisk  na górze myszy, aby zmienić tryb podświetlenia.

#### Słuchawki

Mikrofon znajduje się na składanym ramieniu, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb.

#### Klawiatura - funkcje przycisków multimedialnych:

FN + F1: media player, FN + F2: zmniejszenie głośności, FN + F3: zwiększenie głośności, FN + F4: wyłączenie dźwięku, FN + F5: stop, FN + F6: poprzedni utwór, FN + F7: play / pauza, FN + F8: następny utwór, FN + F9: klient poczty e-mail, FN + F10: przeglądarka internetowa, FN + F11: blokada klawiatury, FN + F12: kalkulator

Naciśnij FN + INS / DEL / HOME / END, aby zmienić tryb podświetlenia

FN + strzałka w górę lub w dół = zmień intensywność podświetlenia

FN + strzałka w prawo lub w lewo = zmień prędkość efektu podświetlenia

#### Nagrywanie tryb podświetlenia

Naciśnij FN + PGUP, a następnie ponownie, aby rozpocząć tryb nagrywania. Naciśnij FN + 1/2/3/4/5 i ustaw obszar, który chcesz oświetlić dla każdej liczby. Naciśnij FN + PGUP, aby zapisać nagranie.

#### Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB i 3.5 mm jack nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

#### Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x mysz dla gracza, 1 x słuchawki dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

#### Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

#### Warunki przechowywania

Zabezpiecz produkt przed upadkiem lub uderzeniem. Chroń produkt przed nadmierną wilgotnością. Nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.

#### Zasady utrzymania:

Nie narażaj produktu na uderzenia. Obchodź się z produktem w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu.

#### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)



## CZ – Herni sada CM305 (klávesnice, myš & sluchátka) - uživatelská příručka

### Vlastnosti:

Pokročilý anti-ghosting: Sebevědomá hra s podporou 26 kláves pro perfektní čtení příkazů.

Multimediální klávesy: Rychlý přístup a ovládání hlasitosti media playeru, kontrola e-mailu a další

Ergonomie: Vysoký profil myši pro podporu dlaně, nastavitelná čelenka, nastavitelný sklon mikrofonu, podpora zápěstí.

Rychlá myš: tlačítko pro snadné přepínání 6 úrovní DPI.

Programovatelná: Pokročilý uživatelský software včetně podpory DPI do úrovně 6400.

Super zvuk: Uzavřený design sluchátek přes ucho pro silné basy.

Cool design: RGB podsvícení (stálý a pulzující mód).

### Technická specifikace klávesnice:

Počet kláves: 114, Switch: membránové, Životnost kláves: až 10 mil. stisknutí, Síla stisknutí: 52 ± 7 g, Podsvícení:

RGB, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 461 x 198 x 37 mm

### Technická specifikace myši:

Senzor: optický, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/4800, Počet tlačítek: 7 (programovatelných), Životnost tlačítek: 5 mil.

kliknutí, Podsvícení: RGB, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.6 m, Rozměry: 131 x 70 x 42 mm

### Technická specifikace sluchátek:

Zvuk: 7.1 virtuální surround, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 50 mm, Citlivost: 105 ± 3 dB,

Impedance: 32 Ohm, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 4 x 1,5 mm, Citlivost mikrofonu: -42 dB, Připojení:

USB, Délka kabelu: 2,1 m

### Instalace:

1. Připojte USB konektor klávesnice / myši / sluchátek do USB portu počítače.

2. Zkontrolujte, zda počítač produkty rozpoznal.

3. Jestliže používáte zařízení poprvé, vyčkejte cca 15 sekund na instalaci obecného driveru.

4. Pro pokročilá nastavení si stáhněte driver ze stránek: <http://www.marvogaming.cz>

5. Klikněte 2x na instalační soubor (setup.exe).

6. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte program.

7. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete rozhraní pro nastavení.

### Myš

Pro změnu nastavení citlivosti stiskněte DPI přepínač na horní straně myši. Pro změnu módu podsvícení stiskněte



tlačítko na horní straně myši.

### Sluchátka

Mikrofon je umístěn na sklápěném rameni a můžete ho tak nastavit přesně podle vašich potřeb.

### Klávesnice - funkce multimediálních tlačítek:

FN + F1: spuštění media playeru, FN + F2: snížení hlasitosti, FN + F3: zvýšení hlasitosti, FN + F4: vypnutí zvuku, FN + F5: stop, FN + F6: předchozí skladba, FN + F7: přehrání / pauza, FN + F8: následující skladba, FN + F9: e-mailový

klient, FN + F10: internetový prohlížeč, FN + F11: zámek klávesnice, FN + F12: kalkulačka

Stiskněte FN + INS/DEL/HOME/END pro změnu módu podsvícení

FN + šipka nahoru nebo dolů = změna intenzity podsvícení

FN + šipka vpravo nebo vlevo = změna rychlosti efektu podsvícení

### Nahrání módu podsvícení

Stiskněte FN+PGUP a poté ještě jednou pro spuštění nahrávacího módu. Stiskněte FN + 1/2/3/4/5 a nastavte pro každé číslo oblast, která má svítit. Stiskněte FN + PGUP pro uložení nahrávání.

### Řešení problémů:

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený.

Zkontrolujte připojení kabelů zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

### Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x herní myš, 1 x herní sluchátka, 1 x uživatelská příručka

### Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

### Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!