



PILOT XRS
MANUAL



POPIS A FUNKCE



1. **Adhezivní část magnetického držáku** – slouží k trvalému připevnění držáku ke sklu automobilu.
2. **Reproduktor** – slouží k přehrávání zvuků.
3. **Objektiv** – slouží k zachycení vide a fotografií.
4. **Vstup pro servisní účely**
5. **Ruchový mikrofon** – slouží k nahrávání zvuků.
6. **MicroSD slot** – slouží pro vložení paměťové karty.
7. **Změna módů/Menu/Nouzové nahrávání** – dlouhým stiskem v pohotovostním režimu (zapnutá kamera, která nenahrává video) se přepínáte mezi módem nahrávání videa, módem pořízení fotografie a módem přehrávání nahraných záznamů. Krátkým stiskem v pohotovostním režimu se dostanete do nastavení videa/fotografie (dle zvoleného módu) a dalším stiskem do nastavení kamery.

V módu přehrávání nahraných záznamů se zmáčknutím dostanete k možnostem vymazání a uzamknutí videa. Stisknutím během nahrávání videa spustíte nouzové nahrávání – tato funkce zabrání nechtěnému vymazání videa a takové video se nevymaže ani v případě zaplnění paměťové karty.

8. **Tlačítko nahoru/digitální zoom** – krátkým stiskem slouží pro pohyb v menu. Stisknutím během nahrávání videa spustí digitální zoom.
9. **Tlačítko dolů/Wi-Fi** – krátkým stiskem slouží pro pohyb v menu. Dlouhým stiskem v pohotovostním režimu zapne/vypne Wi-Fi.
10. **OK** – stiskem v menu potvrdíte vybranou položku. V módu videa stisknutím spustíte/vypnete nahrávání videa. V módu fotografie pořídí fotografii.
11. **Magnetický držák** – slouží k přichycení kamery pomocí magnetů.
12. **microUSB** – slouží pro připojení kamery k nabíjení v autě přes magnetický držák.
13. **Tlačítko zapnutí a vypnutí/spořič displeje** – dlouhým stiskem zapnete/vypnete kameru. Krátkým stiskem u zapnuté kamery vypnete/zapnete displej (vypnutý displej nemá vliv na nahrávané video).
14. **Reset** – v případě potřeby provede restart kamery.

NASTAVENÍ JAZYKA MENU KAMERY

Spustíte kameru tlačítkem zapnutí (13) nebo připojte kameru k nabíjení. Po zapnutí kamery přejděte do nastavení kamery: 2x zmáčkněte tlačítko Menu (7) a pomocí tlačítka pro pohyb v menu (9) přejděte na položku „Language“ a potvrďte tlačítkem OK (10). Zde si vyberte Vámi preferovaný jazyk menu kamery.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!