TS11WiFi Programovatelná spínací zásuvka s **WiFi**

Obj. č.: 000076

Ovládání přes mobilní aplikaci nebo webové rozhraní









Příklady použití:



elektrické topné žebříky



přímotopná tělesa







Zařízení TS11 WiFi slouží ke spínání různých spotřebičů v režimech:

- 1. Časový program pracuje dle nastaveného programu (viz str. 6).
- 2. Časováním změna stavu na stanovený čas (1 min až 24 hod).
- 3. Ruční změna z aplikace.
- Ručně pomocí tlačítka na čelní straně výrobku.

Pro ovládání a nastavování slouží webová aplikace na adrese:

https://eobwifi.elektrobock.cz

nebo mobilní aplikace EOB WiFi, která je ke stažení zdarma pro Android i iOS.

Indikační LED



FOB WIFI



- 1. Ujistěte se, že Váš telefon (PC) je připojeno k internetu.
- 2A. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu: https://eobwifi.elektrobock.cz nebo
- 2B. Stáhněte do Vašeho telefonu (PC) aplikaci EOB WiFi a spusťte ii.
- 2C. Pokud nemáte u firmy ELEKTROBOCK svůj uživatelský účet, klikněte na tlačítko REGISTROVAT. V opačném případě se přihlaste a pokračujte bodem 5.

EOB WiFi	
Přihlásit se	
E-mail	
Heslo	0
PŘIHLÁSIT SE	REGISTROVAT
Zapomenuté heslo?	

- * Registrace a využívání služeb je zcela zdarma
- 4. Po úspěšné registraci najdete ve své e-mailové schránce e-mail s ověřovacím odkazem. Klikněte na něj a stiskněte OK.



3. Zadejte požadované údaje (e-mail, heslo,...) a klikněte na REGISTROVAT.



5. Pro přidání prvku klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

EOB WiFi	🕐 PROFIL 🔹
Zařízení	



- 6. Jako Typ zařízení vyberte "TS11 WiFi, a klikněte na OK.
 - Přidat Typ zařízení TS11 WiFi TS11 WiFi Therm K ZRUŠIT
- Po vyzvání zapojte TS11 WiFi do sítě, vyčkejte na rozblikání zelené LED a poté klikněte na DALŠÍ.

EOB W	(iFi	🕐 PROFIL
	Zapojte zásuvku	×
	Zapojte TS11 WFi Therm do zásuvky. Režim přístupového b indikován blikající zelenou LED.	iodu je
	DALŠÍ	

 Vyhledejte ve Vašem telefonu (PC) dostupné WiFi sítě, připojte se k síti "TSWIFI_xxxxxx, a klikněte na DALŠÍ.



12. Zadejte heslo pro připojení ke zvolené WiFi síti a klikněte na DALŠÍ.



7. Pojmenujte si zařízení (např. Doma) a klikněte na OK.



 Nyní jste vyzváni k připojení se ke vzniklé WiFi síti s názvem "TSWIFI_xxxxx,.

EOB Wi	Fi [FIL 🌣
	Připojte se k AP	
	Připojte se k WiFi siti vytvořené zařízením (tvar TS11WiFi_xxxxxx)	
	PŘEDCHOZÍ DALŠÍ	

 Klikněte na OBNOVIT, vyhledejte dostupné WiFi sítě, vyberte síť, ke které chcete zařízení připojit a klikněte na DALŠÍ.

EOB WiFi	() PROFIL
Nastavte WiFi	×
Sitě	
Moje WiFi	
	_
OBNOVIT	
Sat Moje WiFi	
Pokročilé nastavení	
PŘEDCHOZÍ DALŠÍ	

 Dle instrukcí zkontrolujte stav LED diod na zařízení a klikněte na DALŠÍ.





Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

 Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.

2) Pak jsou tady "roboti", kteří se přiživují na naší práci a "vysávají" výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!