

# Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

# Digitální fotoaparát

Model č. DMC-LX15





Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

Zobrazované zprávy	→ <b>289</b>
Otázky & odpovědi - Odstraňování problémů	→ <b>291</b>
Vyhledávání potřebných informací	→2
Obsah	→4
Obsah podle funkce	→ <b>1</b> 0
Seznam položek menu	→169
	SQW0736

# Vyhledávání potřebných informací

Na následujících stránkách tohoto "Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele" si můžete vyhledat informace, které potřebujete.

Kliknutím na číslo stránky můžete přejít na odkazovanou stránku a rychle vyhledat informace.





# Jak používat tento návod

#### lkony režimu záznamu

Režim záznamu: PASM M C

V režimech záznamu, které zobrazují ikony v černé barvě, lze vybírat a aktivovat označené menu a funkce.

**C** má různé funkce, záleží na režimu záznamu, který je zaregistrován.

· Kliknutím na křížovou referenci v textu přejdete na příslušnou stránku.

#### Symboly v textu

MENU Menu lze vyvolat stiskem tlačítka [MENU/SET].

Wi-Fi Nastavení Wi-Fi lze uskutečnit stiskem tlačítka [Wi-Fi].



Tipy pro praktické využití a místa vhodná pro záznam.



Kliknutím zobrazíte popis na další stránce.

V tomto návod k použití jsou kroky pro nastavení položky menu vysvětleny následujícím způsobem: Příklad: Chcete-li změnit nastavení [Kvalita] z [ $\pm$ ] na [ $\pm$ ] v menu [Zázn.] MENU  $\rightarrow$  **(Zázn.]**  $\rightarrow$  [Kvalita]  $\rightarrow$  [ $\pm$ ]

• V této příručce budou operace s kroužkem, voličem a páčkou vyobrazeny takto.

Otáčejte ovládacím kroužkem	(O)
Otáčejte zadním ovladačem	Č¥
Otáčejte páčkou zoomu	Ó

MENU

Kliknutím na tuto ikonu přejdete na oddíl "Vyhledávání potřebných informací".
Kliknutím na tuto ikonu přejdete na "Obsah".
MENU Kliknutím na tuto ikonu přejdete na "Seznam položek menu".
Kliknutím na tuto ikonu se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.

# Obsah

Vyhledávání potřebných informací 2	
Jak používat tento návod 3	

Obsah podle funkce...... 10

### Před použitím

Před použitím	13
Standardní příslušenství	15

Názvy a funkce hlavních prvků...... 16

### Příprava

Připevnění poutka	
Nabíjení akumulátoru	
Vkládání akumulátoru	20
Nabíjení akumulátoru	21
Vkládání a vyjmutí karty (volitelný doplněk)	24

Paměťová karta	25
Formátování karty (inicializace)	26
Odhadovaná kapacita záznamu	26
Nastavení hodin	
Změna nastavení času	29

# Základní funkce

Držení fotoaparátu	30
Úprava úhlu displeje	31
Tlačítka/Ovladače/Páčky používan	é
při pořizování záznamu	32
Páčka zoomu (Použití zoomu)	32
Spoušť (fotografování)	33
Tlačítko videosekvence	
(záznam videosekvencí)	34
Ovladač režimů	~ 4
(nastavení rezimu zaznamu)	34
Zadní ovladač	35
Kurzorové tlačítko / [MENU/SET]	
(Výběr/nastavení položek)	37
Tlačítko [DISP.]	
(Přepínání informací na displeji)	37
Dotykový displej	
(ovládání dotekem)	39
Klepnutí na displej a záznam	
(funkce exponovat dotykem)	40
Snadna optimalizace expozice pro	44
specilikovanou oblast ([Dotykove AE])	41

<u>MENU</u>

:=

Nastavení menu	. 42
Okamžité vyvolání často	
používaných menu	
(Rychlé menu)	. 44
Přepnutí funkce Rychlé menu na vlastní upřednostňovanou položku	45
Přiřazení často používaných	
funkcí na tlačítka	
(Funkční tlačítka)	. 46
Používání funkčních tlačítek při	
pořizování záznamu	47
Používání funkčních tlačítek při	
přehrávání snímků	48
Vkládání textu	49

## Režim záznamu

Fotografovaní s automatickým
nastavením
(Režim Inteligentní aut.) 50
Fotografování snímků z ruky
([iA Noční záběr z ruky])53
Kombinace snímků do jediného statického
snímku s bohatým prokreslením ([iHDR])54
Záznam snímků změnou jasu (expozice)
nebo barevneno odstinu
Rozostreni pozadi
(funkce ovladani rozostreni)
Porizovani vlastnich snimku
[Autoportret]
Změna způsobu uvolnění závěrky59
Fotografování snímků po
automatickém nastavení clonového
čiele e ruchlosti závěrku
(režim Program AE)61
(režim Program AE)
(režim Program AE)
<ul> <li>(režim Program AE)</li></ul>
(režim Program AE)
(režim Program AE)
(režim Program AE)
<ul> <li>(režim Program AE)</li></ul>
(režim Program AE)

Záznam panoramatických snímků (režim Panorama Shot)     Fotografování podle předpastavopých scén	69
(režim Průvodce scény)	72
Typy Režim Průvodce scény	.73
Fotografování s různými obrazovými efekty	
(Režim Kreativní)	76
Typy obrazových efektů	.77
Natáčení videosekvencí s	
nastavením clonového čísla a	
rychlosti závěrky	
(režim Kreativní vídeo)	82
Natáčení zpomalených záběrů	
([Vysokorychl. video])	.83
Potlačení rušivých zvuků během natáčení videosekvence	í .84
Uložení vlastního nastavení a	
fotografování v	
(vlastní režim)	85
Uložení vlastních nastavení	
([Nast. profilů])	.85
Záznam s použitím uloženého profilu nastavení	.86

5

SQW0736

# Nastavení ostření, jasu (expozice) a barevného odstínu

Fotografování s automatickým ostřením	87
Nastavte operaci ostření, která má proběhnout při namáčknutí spouště	
(AFS, AFF, AFC)	88
Přepnutí [AF režim]	89
Změna pozice a velikosti oblasti AF	95
Optimalizace ostření a expozice pro r dotyku	nísto 98
Fotografování zblízka (Makrozáběry)	99

Fotografování s ručním ostřením... 100

Pořizování snímků po uzamčení	
ostření a/nebo expozice	
(Zámek ostření/expozice)	102
Fotografování s kompenzací	
expozice	103
Nastavení citlivosti ISO	104
Nastavení vyvážení bílé	106

## 4K Photo a nastavení režimu

)
ł
1
I
5
1
5
7
)

Pořizování snímků během automatické úpravy nastavení (Záznam s odstupňovanými	
parametry)	130
Odstupňovaná expozice	131
Odstupňovaná clona	132
Odstupňované ostření	132
Automatické fotografování v nastavených intervalech [Časosběrný snímek]	133
Tvorba fázové animace [Fázová animace]	135

### Stabilizátor, zoom a blesk

Oprava chvění	. 138
Používání zoomu	. 140
Typy a využití zoomu	140
Ovládání zomu dotykem obrazovky	
(dotykový zoom)	143
Fotografování s bleskem	. 144

Nastavení funkce blesku	146
Změna režimu blesku	. 146
Nastavení synchronizace na 2. lamelu	. 148
Nastavení výkonu blesku	. 148

## Natáčení videosekvencí

#### Natáčení videosekvencí/

videosekvencí 4K	149
Nastavení formátu, velikosti snímku a	
snímkové frekvence záznamu	151
Zaostřování během záznamu	
videosekvencí ([Kontinuální AF])	153

Při záznamu s fotoaparátem v pevné
poloze provádějte panorámování
nebo zoom [Živé oříznutí 4K] 154

- Záznam statických snímků během natáčení videosekvence.......157
- Pohotové natáčení filmů (režim Snap Movie)......158

## Přehrávání a úprava snímků

Prohlížení snímků	161
Sledování videosekvencí	162
Zachytávání statických snímků z videosekvencí	163
Přepnutí způsobu přehrávání	164
Zvětšování a sledování v režimu "Přehrávání se zoomem"	164
Prohlížení seznamu snímků "Vícenásobné přehrávání"	164
Prohlížení snímků podle data pořízení "Kalendář"	165

- Prohlížení skupinových snímků .... 166
- Odstraňování snímků ...... 168



# Používání funkcí menu

Seznam položek menu	169
[Zázn.]	169
[Video]	187

189
198
207

### Wi-Fi

Jak lze využít funkci Wi-Fi <sup>®</sup>	. 227
Funkce Wi-Fi	. 228
Ovládání fotoaparátu z připojenéh	0
smartphonu	. 231
Instalace aplikace "Panasonic Image Ap na smartphone/tablet	op" 231
Připojení ke smartphonu	232
Pořizování snímků prostřednictvím smartphonu (záznam s ovládáním	
na daiku)	236
smartphonu	237
Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu	237
Odesílání snímků ve fotoaparátu na servery společenských/sociálních sítí	238
Přidávání informací o lokalitě ke snímků ve fotoaparátu ze smartphonu	ım 238
Kombinování snímků pořízených v režir pohotového natáčení (Snap Movie) pod vašich preferencí ve smartphonu	nu le 240
Zobrazení statických snímků na	2+0
televizoru	. 241

Odesílání snímků2	42
Odesílání snímků do smartphonu2	45
Bezdrátový tisk2	46
Odesílání snímků do AV zařízení2	47
Odesílání snímků do počítače 2	48
Použití webových služeb2	50
Při odesílání snímků na webové služby2	250
Odesílání snímků na	
[Služba synchr. Cloud]2	253
Používání služby "LUMIX CLUB"2	54
O službě [LUMIX CLUB]2	254
Možnosti připojení2	59
Připojení přes bezdrátový přístupový bod	
([Prostřednictvím sítě])2	260
Přímé připojení ([Přímé])2	263
Rychlé připojení se stejným nastavením,	
jaké bylo použito dříve	
([Vyberte cil z historie] /	
[vyberte cii z obiibených])2	:64
[Nastaveni Wi-Fi]2	66



# Připojení k jiným zařízením

Využití videosekvencí 4K	268	
Sledování videosekvencí 4K	268	
Ukládání videosekvencí 4K	269	
Sledování videa na obrazovce		
televizoru	270	
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)	272	
Ukládání pořízených statických		
snímků a videosekvencí v počítači	273	
Stažení softwaru	274	
Kopírování statických snímků a		
videosekvencí	276	

### Další

Volitelné příslušenství	282
Použití AC síťového adaptéru	
(volitelný doplněk) a DC redukce pro	
napájení (volitelný doplněk) místo	
akumulátoru	282
napajeni (volitelný doplnek) misto akumulátoru	282

Seznam údajů zobrazovaných na	
displeji	283
Zobrazované zprávy	289
Otázky & odpovědi - Odstraňování	í
problémů	291
Používání upozornění a	
poznámek	300



#### Záznam

	Režim záznamu	34
	[Náhled]	66
	Režim Panoramatický snímek	69
	Makrozáběry	99
	Odstupňovaná clona	
	Odstupňované ostření	
	[Časosběrný snímek]	133
	[Fázová animace]	135
	[Multiexpozice]	179
	[Tichý režim]	189
4	K Photo	

#### IEOTOCRAEI

[FOTOGRAFIE 4K]	11	(	)
Záznam v režimu [Dodatečné zaostření]	12	21	1

#### Zaostřování (AF/MF)

Automatické ostření	87
Režim AF	
Nastavení umístění oblasti AF	
Ruční zaostřování	
Zámek ostření/expozice	
Mar Martine .	

#### Závěrka

Režim závěrky	126
Funkce série	127
[Samospoušť]	129

#### Expozice

[Dotykové AE]	41
[AE jedním dotykem]	68
Zámek ostření/expozice	102
Kompenzace expozice	103
Citlivost ISO	104
Odstupňovaná expozice	131
[Režim měření]	175
Kvalita obrazu a barevný odstín	
Vyvážení bílé	106
[Śtyl snímků]	170
Nastavení filtrul	172
[Rozlišení]	
[Kvalita]	174
[Světla a stínv]	176
[i dvnamický]	177
[l rozlišení]	177
	178
[Nr/dL časv]	182
[Kompenzace difrakce]	182
[Prostor barov]	192
	105
Blesk	
[Režim blesku]	146
Synchronizace blesku na druhou lamel	u
(2nd curtain synchro)	148
[Nastav.blesku]	148



# Videosekvence

#### Videosekvence

Režim Kreativní video	82
[Vysokorychl. video]	83
[Tiché ovládání]	84
Videosekvence 4K	149
[Formát záznamu]	151
[Kvalita zázn.]	151
[Živé oříznutí 4K]	154
Záznam statických snímků během	
natáčení videosekvence	157
[Video momentka]	158

MENU

:=

#### Zvuk

[Potlačení hluku větru]	188
Nastavení obrazovky	
[Označení středu]	193
[Zebra]	194
[Monochr. živé zobraz.]	195

# Nastavení/Vlastní

#### Základní nastavení

[Formatovat]2	6
[Nastavit hodiny]2	8
Přepnutí zobrazení	8
Jak nastavit položky menu4	2
[Q.MENU]	4
[Pípnutí]	0
[Úsporný režim]20	2
[Resetovat] (inicializace)20	5

#### Přizpůsobení

[CUSTOM] v rychlém menu	45
Funkční tlačítka	46
Vlastní režim	85
Menu [Vlastní]	189

# Přehrávání

#### Přehrávání

Přehrávání snímku	161
Přehrávání videosekvence	162
Přehrávání se zvětšením obrazu	164
Vícenásobné přehrávání	164
Odstranit	168
[Auto přehrání]	196
Nastavení zobrazení/přehrávání	
[Diaprojekce]	208
[Otočit]/[Otáčení sn.]	222, 223
Upravit	
[Dodatečné zaostření]	123
[Focus Stacking]	124
[Zpracování RAW]	212
[Hrom. ulož. FOTOGR. 4K]	215
[Světelná kompozice]	215

#### Přidávání informací

[Protokolování polohy]	
[Edit.názvu]	218
[Text.značka]	219
Nastavení obrazu	
[Oblíbené]	
[Nastav.tisk]	
[Ochrana]	





#### Připojit

"Image App"	231
[WPS (Tlačítko)]	260, 263
Přímé připojení	263
Image App	
Záznam s ovládáním na dálku	236
Ukládání snímků	237
Odesílání snímků	238, 245
Odesílání a přidávání informací	
o lokalitě	238
Kombinace videosekvencí	
zaznamenaných v režimu	

[Video momentka]	240
V kombinaci s dalšími zařízeními	
Přehrávání snímků na televizoru	241
Tisk snímků	246
Odesílání snímků do AV zařízení	247
Odesílání snímků do počítače	248
Odesílání snímků na webovou službu	250
Využití služby [Služba synchr. Cloud]	253

# Připojení k jiným zařízením

#### Počítač

#### Záznamové zařízení

Dabování	 	278
Tiskárna		
PictBridge	 	279



# Před použitím

#### Zacházení s fotoaparátem

# Fotoaparát chraňte před nadměrnými vibracemi, působením síly či tlakem.

 Vyhněte se použití fotoaparátu v následujících podmínkách, které mohou poškodit objektiv, displej nebo tělo fotoaparátu.

Mohlo by dojít i k závadě fotoaparátu nebo znemožnění záznamu.

- Pád nebo náraz fotoaparátu proti tvrdému povrchu
- Dosednutí s fotoaparátem v kapse kalhot nebo násilné vložení do plné tašky
- · Přidávání příslušenství na popruh fotoaparátu
- · Vyvíjení nadměrného tlaku na objektiv nebo displej

# Fotoaparát není odolný vůči prachu, postříkání ani není vodotěsný.

Vyhněte se použití fotoaparátu v prostředí s nadměrným výskytem prachu či písku nebo v místech, kde může přijít do kontaktu s vodou.

- Vyhněte se použití fotoaparátu v následujících podmínkách, kde existuje nebezpečí, že se do něj objektivem nebo mezerami kolem tlačítek dostane písek, voda nebo cizí materiály. Počínejte si zvlášť opatrně, protože tyto podmínky mohou fotoaparát poškodit a oprava závady nemusí být možná.
  - · Na místech s mimořádným množstvím prachu či písku
  - V dešti či na pobřeží, kde může být fotoaparát vystaven vodě









#### Kondenzace (pokud je objektiv nebo displej zamlžen)

- Pokud je fotoaparát vystaven náhlé změně teploty či vlhkosti, může dojít ke vzniku kondenzace. Těmto podmínkám, které mohou znečistit objektiv nebo displej, způsobit vznik plísně nebo poškodit fotoaparát, se vyhněte.
- Pokud se objeví kondenzace, fotoaparát vypněte a před dalším použitím vyčkejte asi dvě hodiny. Jakmile se fotoaparát přizpůsobí okolní teplotě, zamlžení se přirozenou cestou ztratí.



13

#### Vždy nejprve pořiďte zkušební snímek

Před důležitými událostmi, na nichž budete fotoaparát používat (například na svatbě), vždy pořiďte zkušební snímek, abyste si ověřili, že se snímky a zvuk zaznamenávají správně.

#### Žádné odškodnění za nezdařené snímky

Pokud technické problémy s fotoaparátem či kartou zabrání pořízení záznamu, za nezdařené snímky nemůžeme odškodnit.

#### Dodržování autorských práv

Neoprávněné využití záznamů, které obsahují materiály chráněné autorskými právy, k jiným než osobním účelům, je zákonem na ochranu autorských práv zakázáno. Záznam určitých materiálů může být omezen dokonce i pro osobní účely.

■ Seznamte se také s kapitolou "Používání upozornění a poznámek" (→300)

#### Před prvním použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda vám bylo dodáno veškeré příslušenství popsané v "Základní Návod k použití".

Podrobnosti o volitelném příslušenství viz (→282)



# Standardní příslušenství

Před použitím fotoaparátu si ověřte, zda je veškeré příslušenství součástí dodávky.

- Příslušenství a jeho tvar se liší podle státu nebo oblasti, kde byl fotoaparát zakoupen.
   Podrobnosti týkající se příslušenství naleznete v "Základní Návod k použití".
- Interní zdroj napájení je v textu označován jako akumulátor.
- Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC a paměťová karta SDXC jsou v textu uváděny jako karta.
- Veškerý obalový materiál vhodným způsobem zlikvidujte.
- Malé součásti uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Volitelné příslušenství
- Karty patří mezi volitelné doplňky.



# Názvy a funkce hlavních prvků







9

- 1 Spoušť (→33)
- 2 Páčka zoomu (→32)
- 3 Tlačítko videosekvence (→34)
- 4 Zadní ovladač (→35)
- 5 Přepínač [ON/OFF] (→28)
- 6 Ovladač režimů (→34)
- 7 Stereofonní mikrofon (→30) Dejte pozor, abyste mikrofon nezakryli prsty, Jinak může nastat problém se záznamem zvuku.

MENU

- 8 Páčka otevření blesku (→144)
- 9 Blesk (→144)

- 10 Očko na poutko (→18)
- 11 Clonový kroužek (→35)
- 12 Ovládací kroužek (→35)
- 13 Tubus objektivu
- 14 Objektiv
- 15 Indikátor samospouště (→129) /
  - AF přisvětlení (→191)



10

11

16







- 10 Očko na poutko ( $\rightarrow$ 18)
- 16 Indikátor nabíjení (→22) / Indikátor Wi-Fi® připojení (→228)
- 17 Tlačítko [型] ([Dodatečné zaostření]) (→121) / Tlačítko [Fn2] (→46)
- 18 Tlačítko [Q.MENU/⊅] (Storno) (→44) / Tlačítko [1] (Odstranit) (→168) / Tlačítko [Fn3] (→46)
- 19 Tlačítko [ﷺ] (režim fotografování 4K) (→110) / Tlačítko [Fn1] (→46)
- 20 Tlačítko [▶] (přehrávání) (→161)
- 21 Kurzorové tlačítko (→37)
   [☑] (Kompenzace expozice) (▲) (→103)
   [WB] (Vyvážení bílé) (►) (→106)
   [☑] ③] (Režim závěrky) (▼) (→126)
   [₩] (Režim ostření) (◄) (→87, 99, 100)
- 22 Tlačítko [MENU/SET] (→37)
- 23 Tlačítko [DISP.] (→37)
- 24 Zdířka [HDMI] (→270)

17

25 Zdířka [USB/CHARGE] (→21, 276, 279)

MEN

- 26 Uvolňovací páčka (→20)
- 27 Kryt DC redukce pro napájení (→282) Při použítí síťového adaptéru se ujistěte, že používáte DC redukci pro napájení Panasonic (volitelný doplněk) a síťový adaptér (volitelný doplněk).
- 28 Kryt karty/akumulátoru (→20, 24)
- 29 Otvor k připevnění stativu (→303) Tento produkt nemontujte na stativ o délce šroubu přesahující 5,5 mm. Mohlo by dojít k poškození přístroje či jeho nedostatečnému upevnění na stativ.
- 30 Dotykový displej (→39) / monitor (→283)
- 31 Reproduktor (→30)

#### Funkční tlačítka [Fn4] až [Fn8]

 Tlačítka [Fn4] až [Fn8] (→46) jsou dotykové ikony. Lze je zobrazit dotykem záložky [m] na stránce záznamu na displeji.

# Připevnění poutka

K fotoaparátu doporučujeme připevnit poutko, které chrání fotoaparát před pádem.

(A) Očko na poutko





# Nabíjení akumulátoru

Vždy používejte AC síťový adaptér (součást dodávky), kabel pro USB připojení (součást dodávky) a akumulátor určený pro tento fotoaparát.

- Před prvním použitím vždy nechte akumulátor nabít! (akumulátor se dodává nenabitý)
- · Nabijte ho v době, kdy je vložen ve fotoaparátu.

Stav fotoaparátu	Nabíjení
Je vypnutý	Ano
Je zapnutý	Ne

#### Akumulátory, které můžete použít v tomto přístroji

Je známo, že na některých trzích lze zakoupit padělané akumulátory (falzifikáty), které jsou velmi podobné originálním produktům. Některé z těchto akumulátorů nejsou vybaveny dostatečnou interní ochranou, která by splňovala požadavky příslušných bezpečnostních norem. Existuje možnost, že tyto akumulátory mohou způsobit požár nebo výbuch. Vezměte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost za jakoukoli nehodu nebo poruchu, k níž došlo v důsledku používání neoriginálních akumulátorů (falzifikátů). Aby bylo zaručeno používání bezpečných produktů, doporučujeme používání originálních akumulátorů Panasonic.



# Vkládání akumulátoru

Chcete-li nabít akumulátor, vložte ho do fotoaparátu.

1 Uvolňovací páčku posuňte do polohy [OPEN] a otevřete kryt karty/akumulátoru

A Uvolňovací páčka

- 2 Akumulátor zasuňte až dozadu
  - Akumulátor pevně zasuňte až na doraz a ověřte si, zda je zajištěn páčkou.
- 3 Uzavřete kryt karty/ akumulátoru a uvolňovací páčku poté posuňte do polohy [LOCK]

B Ověřte si správnou orientaci akumulátoru.
C Páčka

#### Vyjmutí akumulátoru

Páčku uvnitř slotu paměťové karty/ akumulátoru posuňte ve směru šipky.



- Vždy používejte originální akumulátory Panasonic.
- V případě použití akumulátorů jiných značek nemůžeme zaručit kvalitu tohoto přístroje.
- Chcete-li akumulátor vyjmout, fotoaparát vypněte a vyčkejte, dokud indikátor LUMIX na displeji nezhasne. (Jinak může dojít k poruše fotoaparátu a poškození karty nebo uložených dat.)
- Přestanete-li fotoaparát používat, vyjměte z něj akumulátor.
  - Akumulátor uchovávejte v plastovém sáčku a dbejte na to, aby při přenášení či ukládání nepřišel do kontaktu s kovovými předměty (např. se sponkami).

# Nabíjení akumulátoru

Nabíjet doporučujeme v místě s teplotou prostředí mezi 10 °C a 30 °C (stejná jako teplota akumulátoru).

#### Akumulátor vložte do fotoaparátu. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.

Tento akumulátor lze nabíjet ze sítě nebo prostřednictvím počítače.

Akabel pro USB připojení (součást dodávky)

BAC síťový adaptér (součást dodávky)

C Počítač

Příprava: Zapněte počítač.



Při nabíjení fotoaparátu zapojte kabel pro USB připojení (součást dodávky) do zdířky [USB/CHARGE].



#### DZdířka [USB/CHARGE]

 Pokud je fotoaparát ve svislé poloze, tento konektor je umístěn na spodní straně.

 Vždy si zkontrolujte směr kontaktů a při zasouvání nebo vytahování držte konektor rovně. (Pokud je kabel zasunut nesprávným směrem, kontakty se mohou zdeformovat a způsobit provozní závadu.)
 Také ho nezapojujte do nesprávné patice. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

· · · ·





- Pokud se během nabíjení počítač přepne do režimu spánku, nabíjení se může zastavit.
- Pokud se k fotoaparátu připojí přenosný počítač, který není připojen k elektrické síti, jeho akumulátor se vybije. Fotoaparát a přenosný počítač neponechávejte propojené delší dobu.
- Kabel pro USB připojení vždy zapojte do konektoru USB na počítači. Kabel pro USB připojení nepřipojujte do konektoru USB na monitoru, klávesnici, tiskárně nebo na rozbočovači USB.

#### Stav indikátoru nabíjení



#### Indikátor nabíjení

Svítí: Probíhá nabíjení Nesvítí: Nabíjení je ukončeno (Až se nabíjení akumulátoru ukončí, odpojte fotoaparát od zásuvky nebo od počítače.) Bliká:Chyba nabíjení (Pokyny k vyřešení problému, viz kapitola (→291).)

#### Poznámky k délce nabíjení

Při používání AC síťového adaptéru (součást dodávky)

Doba nabíjení	Přibližně 130 minut

- Výše uvedená délka nabíjení představuje čas potřebný k nabití zcela vybitého akumulátoru. Čas potřebný k nabití se liší podle podmínek využití akumulátoru. Při vysoké nebo nízké teplotě a v případě, kdy se akumulátor dlouho nepoužíval, trvá nabíjení déle.
- Čas potřebný k nabití prostřednictvím počítače se liší podle výkonu jeho napájecího zdroje.
- Nepoužívejte jiný propojovací kabel USB než ten, který je součástí dodávky. Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.
- Nepoužívejte jiný AC síťový adaptér než ten, který je součástí dodávky.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel USB.
- AC síťový adaptér (součást dodávky) a kabel pro USB připojení (součást dodávky) je příslušenství určené pro tento fotoaparát. Nepoužívejte je s jiným zařízením.
- Přestanete-li fotoaparát používat, akumulátor vyjměte. (Pokud se akumulátor ponechá delší dobu nenabitý, vybije se.)
- Pokud nastane problém související s elektrickou zásuvkou (např. výpadek proudu), nabíjení se nemusí řádně dokončit. Odpojte kabel pro USB připojení (součást dodávky) a znovu ho zapojte do fotoaparátu.



#### Nabíjení akumulátoru

#### Zbývající kapacita akumulátoru



#### Přibližný počet zaznamenatelných snímků a délka provozní doby

Podle normy CIPA (sdružení výrobců Camera & Imaging Products Association) Při použití paměťové karty SDHC značky Panasonic a přiloženého akumulátoru.

#### Záznam statických snímků

Počet zaznamenatelných snímků	Cca 260 snímků
Doba záznamu	Přibližně 130 minut

#### Záznam videosekvencí

[Formát záznamu]	[AVCHD]	[MP4]	[MP4]
[Kvalita zázn.]	[FHD/17M/50i]	[FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p]	[4K/100M/30p] [4K/100M/25p]
Dostupná délka záznamu	Přibližně 70 minut	Přibližně 70 minut	Přibližně 60 minut
Skutečná dostupná doba záznamu*	Přibližně 35 minut	Přibližně 35 minut	Přibližně 30 minut

\* Doba, po kterou lze skutečně natáčet při opakovaném zapínání a vypínání fotoaparátu, spouštění a zastavování záznamu a používání zoomu.

#### Prohlížení snímků

Doba přehrávání	Přibližně 170 minut
Doba premavani	T HDIIZHE T70 HIIHUU

#### Délky záznamu a počet zaznamenatelných snímků se budou lišit podle prostředí a provozních podmínek.

Například v následujících situacích se délky záznamu zkrátí a počet zaznamenatelných snímků sníží.

- V prostředí s nízkými teplotami, např. na lyžařských sjezdovkách.
- Při opakovaném používání blesku a zoomu.
- Pokud je dostupná energie akumulátoru výrazně snížena, akumulátor je u konce své životnosti. Zakupte si nový akumulátor.



# Vkládání a vyjmutí karty (volitelný doplněk)

· Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.

1 Uvolňovací páčku posuňte do polohy [OPEN] a otevřete kryt karty/akumulátoru

Ovolňovací páčka
 Ovolňovací
 Ovolňovac
 Ovolňovac
 Ovolňovací
 Ovolňovac
 Ovole
 Ovolňovac
 Ovolňovac
 Ovolňova

# 2

## Kartu zasuňte až dozadu

B Kontaktů konektoru se nedotýkejte

- Zkontrolujte si orientaci karty (kontakty konektoru směřují k displeji).
- Kartu pevně zasuňte, dokud nezaklapne.
- 3 Uzavřete kryt karty/ akumulátoru a uvolňovací páčku posuňte do polohy [LOCK]

# Vyjmutí karty:

Stiskněte střed karty.



- Paměťovou kartu udržujte mimo dosah dětí, které by ji mohly spolknout.
- Chcete-li kartu vyjmout, fotoaparát vypněte a vyčkejte, dokud indikátor LUMIX na displeji nezhasne. (Jinak může dojít k poruše fotoaparátu a poškození karty nebo uložených dat.)







# Paměťová karta

Lze použít následující karty typu SD.

Typ karty	Kapacita	Poznámky
Paměťové karty SD	512 MB – 2 GB	<ul> <li>Přístroj je kompatibilní s paměťovými kartami SDHC/</li> </ul>
Paměťové karty SDHC	4 GB – 32 GB	SDXC typu UHS-I UHS rychlostní třída 3.
Paměťové karty SDXC	48 GB – 128 GB	ověřeny s kartami značky Panasonic.

#### Záznam videosekvencí /4K Photo a třída rychlosti

Na základě parametrů [Formát záznamu] ( $\rightarrow$ 151) a [Kvalita zázn.] ( $\rightarrow$ 151) videosekvence se požadovaná karta liší. Pro záznam fotografií v režimu 4K potřebujete kartu rychlostní třídy podporující záznam fotografií v režimu 4 K. Použijte kartu, která splňuje následující hodnocení třídy rychlosti SD nebo UHS.

 Třída rychlosti SD a UHS náleží do kategorií rychlosti pro nepřetržitý záznam. Kontrolou štítku karty nebo dalších materiálů souvisejících s kartou si ověřte rychlost SD.

[Formát záznamu]	[Kvalita zázn.]	Třída rychlosti	Příklad označení na štítku	
[AVCHD]	Vše			
[MP4]	[FHD]/[HD]	Thua 4 hebb vyssi		
[MP4]	[4K]/[Vysokorychl. video]	UHS rychlostní třída 3	3	

Při pořizování snímků v režimu 4K Photo
[Dodatečné zaostření]

UHS rychlostní třída 3

3

 Nejnovější informace: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Tyto stránky jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce.)

#### Přístup ke kartě

Při záznamu snímků na kartu se indikátor přístupu rozsvítí červeně.



- V době, kdy fotoaparát přistupuje ke kartě (kvůli operaci, jakou je např. záznam snímku, čtení, odstranění nebo formátování), fotoaparát nevypínejte ani nevypímejte akumulátor, kartu, AC síťový adaptér (volitelný doplněk) či DC redukci pro napájení (volitelný doplněk). Fotoaparát nevystavujte vibracím, nárazům nebo působení statické elektřiny. Mohlo by dojít k poškození karty nebo dat uložených na kartě a přístroj by mohl přestat pracovat normálně. Pokud se operace kvůli vibracím, nárazu nebo statické elektřině nezdaří, zopakujte ji.
- Pokud nastavíte ochranu proti zápisu na "LOCK", nebude možné na kartu ukládat data ani mazat, formátovat a zobrazovat podle data pořízení záznamu data již uložená.
- Doporučuje se, abyste si důležité snímky zkopírovali do počítače (protože elektromagnetické vlnění, statická elektřina nebo závady mohou způsobit poškození dat).



### Formátování karty (inicializace)

Před pořízením snímku kartu naformátujte na tomto přístroji. Po naformátování nelze data obnovit, proto se přesvědčte, že jste potřebná data předem zálohovali.

#### **MENU** $\rightarrow$ $\checkmark$ [Nastavení] $\rightarrow$ [Formátovat]

- Tato operace vyžaduje dostatečně nabitý akumulátor nebo AC síťový adaptér (volitelný doplněk) a DC redukci pro napájení (volitelný doplněk).
- Během formátování nevypínejte fotoaparát ani neprovádějte jiné operace.
- Karty formátujte vždy na tomto fotoaparátu. Pokud byla karta již naformátována na počítači nebo na jiném zařízení, přeformátujte ji na tomto fotoaparátu.

### Odhadovaná kapacita záznamu (počet snímků/doba záznamu)

Počet snímků, které můžete pořídit, a doba záznamu se liší podle kapacity karty (a podle podmínek záznamu a typu karty).

#### Záznamová kapacita pro snímky (statické fotografie)

#### Pokud je položka [Poměr stran] nastavena na [3:2] a položka [Kvalita] na [1]

[Rozlišení]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
L (20M)	1450	2910	5810	11510
EX M (10M)	2650	5310	10510	20810
<b>EX</b> S (5M)	4600	9220	17640	34940

#### Pokud je položka [Poměr stran] nastavena na [3:2] a položka [Kvalita] na [RAW 1]

[Rozlišení]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
L (20M)	450	920	1840	3650
M (10M)	530	1070	2140	4250
S (5M)	580	1170	2340	4630

Když počet zaznamenatelných snímků přesáhne 9 999, zobrazí se "9999+".



#### Doba záznamu (videosekvence)

 Dostupná doba záznamu představuje celkový čas všech videosekvencí, které byly zaznamenány.

(Údaje [h], [m] a [s] označují "hodiny" "minuty" a "sekundy".)

#### Při nastavení položky [Formát záznamu] na [AVCHD]

[Kvalita zázn.]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[FHD/28M/50p]	1h15m00s	2h30m00s	5h00m00s	9h55m00s
[FHD/17M/50i]	2h00m00s	4h05m00s	8h15m00s	16h25m00s
[FHD/24M/25p] [FHD/24M/24p]	1h25m00s	2h55m00s	5h50m00s	11h35m00s

#### Při nastavení položky [Formát záznamu] na [MP4]

[Kvalita zázn.]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[4K/100M/30p] [4K/100M/25p] [4K/100M/24p]	20m00s	42m00s	1h20m00s	2h45m00s
[FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p]	1h10m00s	2h30m00s	5h00m00s	9h55m00s
[FHD/20M/30p] [FHD/20M/25p]	1h35m00s	3h20m00s	6h40m00s	13h15m00s
[HD/10M/30p] [HD/10M/25p]	3h05m00s	6h20m00s	12h45m00s	25h25m00s

#### Videosekvence [AVCHD]:

Při překročení délky nepřetržitého záznamu 29 minut a 59 sekund se záznam zastaví. Při překročení velikosti souboru 4 GB se soubor při záznamu rozdělí na menší soubory videosekvencí.

- Videosekvence s nastavením velikosti souboru [FHD] nebo [HD] ve formátu [MP4]: Při překročení délky nepřetržitého záznamu 29 minut a 59 sekund se záznam zastaví. Při překročení velikosti souboru 4 GB se soubor při záznamu a přehrávání rozdělí na menší soubory videosekvencí. (Lze pokračovat v natáčení videosekvencí bez přerušení.)
- Videosekvence MP4 s nastavením parametru [Kvalita zázn.] na [4K]: Pokud délka nepřetržitého záznamu překročí 15 minut, záznam se zastaví.
   Pokud při záznamu na paměťovou kartu SDHC velikost souboru překročí 4 GB, soubor se rozdělí na menší soubory videosekvencí pro záznam i přehrávání. (Lze pokračovat v natáčení videosekvencí bez přerušení.)

Pokud používáte paměťovou kartu SDXC, můžete zaznamenávat videosekvence do jediného souboru, i když jeho velikost přesáhne 4 GB.

Maximální dostupná délka nepřetržitého záznamu se zobrazuje na displeji.



# Nastavení hodin

Při expedici fotoaparátu nejsou nastaveny hodiny.

### Vypínač fotoaparátu [ON/OFF] přepněte do polohy [ON]

 Pokud se nezobrazí stránka pro výběr jazyka, pokračujte krokem 4.



**2** Během zobrazení zprávy stiskněte [MENU/SET]

# 3 Tlačítky ▲ ▼ vyberte jazyk a stiskněte [MENU/SET]

- · Zobrazí se výzva [Nastavte hodiny.].
- 4 Stiskněte [MENU/SET]
- 5 Tlačítky ◀► vyberte položku (rok, měsíc, den, hodiny, minuty) a stiskem ▲ ▼ ji nastavte

#### Nastavení pořadí zobrazení nebo formát zobrazení času

 Vyberte položku [Styl data] a stiskem tlačítka [MENU/SET] zobrazte stránku pro nastavení pořadí zobrazení a formátu času.





# 6 Stiskněte [MENU/SET]





- 7 Zobrazí-li se [Nastavení hodin je dokončeno.], stiskněte [MENU/SET]
- **8** Zobrazí-li se [Nastavte, prosím, domovskou zónu], stiskněte [MENU/SET]
- 9 Tlačítky ◀► vyberte svou domovskou oblast a stiskněte [MENU/SET]

Dázev města nebo oblasti
 Aktuální čas
 Rozdíl oproti greenwichskému času (GMT)



 Pokud nejsou nastaveny hodiny, při objednávce tisku fotografií u poskytovatele tiskových služeb nebo při tisku data na snímcích pomocí [Text.značka] nelze vytisknout správné datum.

# Změna nastavení času

- Yyberte [Nastavit hodiny] z menu [Nastavení]
   Podrobnosti týkající se nastavení menu (→42)
- 2 Nastavte datum a čas (Proveďte kroky 5 6 (→28))
- Pokud byl ve fotoaparátu vložen plně nabitý akumulátor alespoň 24 hodin předem, nastavení hodin zůstane zachováno asi 3 měsíce i po vyjmutí akumulátoru.



# Držení fotoaparátu

Držte fotoaparát jemně oběma rukama, paže přitáhněte k tělu a přitom stůjte mírně rozkročeni.

- Aby nedošlo k pádu, nezapomeňte připevnit dodávané poutko a připevnit si ho na zápěstí.
- Blesk, světlo AF přisvětlení, mikrofon a reproduktor nezakrývejte rukama ani jinými předměty.
- · Ujistěte se, že se fotoaparát v okamžiku stisku spouště nepohne.
- Ujistěte se, že máte pevný postoj a během fotografování nehrozí nebezpečí srážky s
  jiným člověkem či objektem ve vaší blízkosti.
- AF přisvětlení
- B Mikrofon
- C Blesk
- D Reproduktor
- Poutko



#### Funkce detekce orientace fotoaparátu

Statické snímky pořízené fotoaparátem drženým svisle lze během prohlížení automaticky zobrazit na výšku. (Pouze při nastavení položky [Otáčení sn.] na [ON].)

- Pokud jsou snímky pořízeny s fotoaparátem namířeným nahoru nebo dolů, funkce detekce orientace nemusí pracovat správně.
- Videosekvence, série snímků 4K zaznamenaných v režimu 4K Photo a snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření] nelze zobrazit svisle.





# Úprava úhlu displeje

Úhel displeje Ize upravit.

- Dávejte pozor, aby se vám za displej nezachytil prst apod.
- Při úpravě úhlu nenamáhejte displej příliš velkou silou. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo poruše. (Při otvírání a zavírání držte prst na bodu <sup>(A)</sup>.)
- Pokud fotoaparát nepoužíváte, displej zcela uzavřete do původní polohy.



#### Záznam z různých úhlů

Displej lze natáčet tak, jak vám bude vyhovovat. To je praktická funkce, která po natočení displeje umožňuje pořizování snímků z nejrůznějších úhlů.

#### Pořizování vlastních snímků



 Pokud displej natočíte tak jako na vyobrazení, fotoaparát se přepne do režimu Autoportrét. (→57)

#### Fotografování z podhledu



### Páčka zoomu (Použití zoomu)

Snímanou oblast lze upravit páčkou zoomu nebo ovládacím kroužkem.

- Zoom můžete nastavit také použitím dotykového panelu. (→143)
- Podrobnosti o typech zoomu a jejich použití viz (→140).

Páčka zoomu	Ovládací kroužek
1 Pohněte páčkou zoomu	1 Otáčejte ovládacím kroužkem*
W and the second	<ul> <li>* Operace se zoomem lze provádět přiřazením nastavení [Zoom] na ovládací kroužek (36)</li> </ul>
Strana T : Teleobjektiv, Zvětšení objektu Strana W : Širokoúhlý záběr, Zachycení širšího úseku	Ve směru hodinových ručiček: Teleobjektiv, Zvětšení objektu Proti směru hodinových ručiček: Širokoúhlý záběr, Zachycení širšího úseku

• Během operace se zoomem se nedotýkejte tubusu objektivu.

Po nastavení zoomu upravte ostření.

 Během pohybu páčkou zoomu nebo ovládacím kroužkem se může z fotoaparátu ozývat chrastění a vibrace. Nejedná se o závadu.



# Spoušť (fotografování)

- Tlačítkem [□] (♥) nastavte režim závěrky [□] ([Jeden]).
- 1 Stiskněte spoušť do jedné poloviny (lehce namáčkněte) a tím zaostřete na objekt

A Indikátor ostření (Je-li dosaženo zaostření: svítí Není-li dosaženo zaostření: bliká)

B Clonové číslo
C Rychlost závěrky

 Zobrazí se clonové číslo a rychlost závěrky. (Pokud se clonové číslo a rychlost závěrky zobrazuje červeně a bliká, není nastavena odpovídající expozice, dokud nepoužijete blesk.)





2 Domáčknutím spouště (stiskněte spoušť až na doraz) pořiďte snímek

- Snímek je pořízen pouze v případě, že je obraz správně zaostřen, protože položka [Priorita ostř./spouš.] (
   –191) je nastavena na [FOCUS].
- Pokud je režim [Režim Živé zobrazení] (→200) nastaven na [ECO 30fps], funkce Digitální Zoom bude zrušena.
- I když pracujete se systémem menu nebo přehráváte snímky, můžete fotoaparát okamžitě připravit k záznamu namáčknutím spouště.

#### Rozsah ostření

#### Rozsah ostření se zobrazuje při ovládání zoomu

A Rozsah ostření

 Po namáčknutí spouště se rozsah ostření zobrazuje červeně, pokud není zaostřeno.

Rozsah ostření se může postupně měnit v závislosti na nastavení zoomu.





### Tlačítko videosekvence (záznam videosekvencí)

- 1 Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko videosekvence
  - Okamžitě po stisku tlačítko videosekvence uvolněte.



2 Záznam se zastaví dalším stisknutím tlačítka videosekvence

#### Ovladač režimů (nastavení režimu záznamu)

 Nastavte na požadovaný režim záznamu
 Pomalým otáčením ovladače režimů vyberte požadovaný režim záznamu.



æ	<b>Režim Inteligentní aut.</b> $(\rightarrow 50)$	
W	r∰ Režim iA plus (→50)	
Ρ	Režim Program AE (→61)	
А	Režim Priorita clony AE (→62)	
S	Režim Priorita závěrky AE (→63)	
Μ	Režim manuální expozice (→64)	
M	Režim Kreativní video (→82)	
С	Vlastní režim (→85)	
$\square$	Režim Panoramatický snímek (→69)	
SCN	Režim Průvodce scény (→72)	
Ġ	Režim Kreativní (→76)	



### Ovládací kroužek / Clonový kroužek / Zadní ovladač

Ke změně nastavení fotoaparátu lze použít ovládací kroužek (இ)/clonový kroužek (B)/ zadní ovladač (©).



- Clonu lze upravit clonovým kroužkem. Pomalu otáčejte clonovým kroužkem, dokud se slyšitelným klapnutím nezapadne na místo. (Hodnotu clony lze nastavit v rozsahu [1.4] až [11].) (→62, 64, 82)
- Položky, které lze nastavit ovládacím kroužkem/zadním ovladačem, se liší podle záznamových režimů.V tabulce jsou uvedena předem přiřazená nastavení.

Ovladač režimů (→34)	()) Ovládací kroužek*1	😇 Zadní ovladač
A	<u>Q</u> Krok zoomu (→196)	—
Р	<u>Q</u> Krok zoomu	P Funkce Program Shift (→61)
А	<u>Q</u> Krok zoomu	—
S	<u>Q</u> Krok zoomu	SS Nastavení rychlosti závěrky (→63)
М	<u>Q</u> Krok zoomu	SS Nastavení rychlosti závěrky
M	<u>Q</u> Krok zoomu	SS Nastavení rychlosti závěrky*2
	🔗 Změna obrazových efektů	—
SCN	<u>Q</u> Krok zoomu	SS Nastavení rychlosti závěrky*3
6		_

\*1 Při aktivaci režimu ručního ostření je na ovládací kroužek přiřazeno zaostřování. (→100)

35

- Své upřednostňované nastavení můžete přiřadit na ovládací volič/zadní ovladač. (→36)

#### Změna nastavení přiřazeného ovládacímu kroužku/zadnímu ovladači

Nastavení přiřazené ovládacímu kroužku/zadnímu ovladači lze změnit.

#### MENU → F<sub>C</sub> [Vlastní] → [Nast. prstence/voliče] → [[①] ([Operace ovl. prstence]) nebo [ ऋ ] ([Operace zadního voliče])

[DEFLT] [Běžný]		÷"•	[Styl snímků] (→170)
Q	[Zoom]* (→140)	Ġ	[Efekt filtru] (→172)
Q	[Krok zoomu]* (→196)	<del>&lt;\$</del> >	[Poměr stran] (→173)
Z	[Korekce expozice] ( $\rightarrow$ 103)	$\square$	[Světla a stíny] (→176)
ISO	[Citlivost] (→104)	ю	[i.dynamický] (→177)
WB	[Vyvážení bílé] (→106)	I.R	[l.rozlišení] (→177)
AF.	[AF režim] (→89)	\$	[Režim blesku] (→146)
Focus	[Režim ostř.] (→87, 99, 100)	<b>≨±</b>	[Nastav.blesku] (→148)
<u>□</u> じ	[Režim Závěrky] (→126)	[OFF]	] [Není nastaveno]*

\* Položky, které lze nastavit pouze ovládacím kroužkem

· Chcete-li obnovit výchozí nastavení, vyberte položku [Běžný].

· Pokud ovládací kroužek nepoužíváte, vyberte [Není nastaveno].

V režimu [Světla a stíny] použijte ovládací kroužek nebo zadní ovladač.
 Pokud je na ovládací kroužek (nebo zadní ovladač) přiřazena funkce [Světla a stíny], [Světla a stíny] bude přiřazena také na zadní ovladač (nebo ovládací kroužek).

Nastavení přiřazené funkce platí pro všechny záznamové režimy.
 V kombinaci s určitým režimem záznamu však přiřazená funkce nemusí pracovat.


# Tlačítka/Ovladače/Páčky používané při pořizování záznamu

# Kurzorové tlačítko / [MENU/SET] (Výběr/nastavení položek)

Stisk kurzorového tlačítka:Proběhne výběr položek nebo nastavení hodnot apod. Stisk tlačítka [MENU/SET]: Proběhne potvrzení nastavení obsahu apod.

- V této příručce je tlačítko, které má být použito, označeno symboly ▲▼◀►.
- Pokud je funkce [Zámek kurzoru] přiřazena na funkční tlačítko, ovládání kurzorovým tlačítkem a tlačítkem [MENU/SET] lze vypnout. (→46, 47)

# Tlačítko [DISP.] (Přepínání informací na displeji)

## 1 Stiskem tlačítka [DISP.] přepnete zobrazení

 Pokud se informace na obrazovce správně nezobrazují, protože po nějakou dobu nebyla provedena žádná činnost, stiskněte tlačítko [DISP.], nebo se dotkněte dotykového panelu, a informace se znovu zobrazí.









## Tlačítka/Ovladače/Páčky používané při pořizování záznamu

### Používání detekce horizontu

Pokud se chcete ujistit, že fotoaparát není nakloněný nebo sklopený (například při fotografování krajiny), jako referenci použijte indikátor detekce horizontu.

Žlutá čára označuje aktuální úhel. Úhel sklonu fotoaparátu upravte tak, aby se shodoval s bílou čárou.

## Sklon nahoru či dolů -

 V tomto případě bude směřovat vzhůru.





### Sklon vlevo či vpravo

 V tomto případě bude pravá strana klesat.



- Pokud je sklon fotoaparátu minimální nebo vůbec žádný, indikátor detekce horizontu zezelená.
- I když je úhel sklonu více či méně zkorigován, chyba může dosahovat ±1 stupeň.



- \* Tato stránka se zobrazuje pouze tehdy, pokud je položka [Zobr. přepaly] (→194) z menu [Vlastní] nastavena na [ON].
- Některé stránky nelze zobrazit během přehrávání určitých souborů (například videosekvence a sekvenční soubory 4K).

# Dotykový displej (ovládání dotekem)

Tento fotoaparát je vybaven kapacitním dotykovým displejem. Dotýkejte se displeje přímo prstem.

# Dotyk

Krátce se dotkněte displeje.

**Přetažení** "Přetažením" se rozumí dotyk a posun prstu po povrchu dotykového displeje.

# Gesta (spread/pinch - roztažení/přitažení)

Na dotykovém displeji lze roztažením 2 prstů (pinch out) úroveň zoomu zvýšit a přitažením 2 prstů (pinch in) úroveň zoomu snížit.

- Displeje se dotýkejte vždy jen čistým a suchým prstem.
- Použijete-li zakoupenou ochrannou fólii na displej, řídte se pokyny výrobce fólie. (Některé ochranné fólie na displej mohou zhoršit čitelnost displeje nebo ovládání dotykem.)
- Funkce dotykového displeje nemusí správně fungovat v následujících případech:
  - Dotknete-li se displeje v rukavici
  - Je-li displej vlhký









# Klepnutí na displej a záznam (funkce exponovat dotykem)

# Režim záznamu: 🕼 👘 PASM 🛎 🗆 🕮 🎸

Tato funkce umožňuje zaostřit a fotografovat statické snímky pouhým dotykem na objekty, které se objeví na displeji.

1 Dotkněte se položky [</



 Ikona se změní na [ka] a nyní můžete pokračovat ve fotografování metodou Exponovat dotykem.

3 Dotkněte se objektu, který chcete vyfotografovat

# Ukončení funkce Exponovat dotykem Dotkněte se položky [1/2]

Pokud se fotografování s expozicí dotykem nezdaří, zobrazí se oblast AF červeně a zmizí.









# Dotykový displej (ovládání dotekem)

# Snadná optimalizace expozice pro specifikovanou oblast ([Dotykové AE])

# Režim záznamu: 🕼 👘 PASM 🕮 🖾

Snadno můžete optimalizovat expozici oblasti, které se dotknete. Je-li tvář fotografované osoby příliš tmavá, můžete nastavit jas záběru podle jasu obličeje.

# 1 Dotkněte se položky [<]

🔈 Klepněte na [🐜]

pro [Dotykové AE].





# 3 Dotkněte se o objektu, pro který chcete provést optimalizaci expozice.

· Dotykem položky [Reset] vrátíte měření expozice opět na střed.

Zobrazí se obrazovka nastavení polohy optimalizace expozice.
 [Režim měření] je nastaven na [4m], což se používá výhradně



# 4 Klepněte na [Nast.]

# Zrušení funkce [Dotykové AE]

## Klepněte na [ 🔛 ]

• [Režim měření] obnoví původní nastavení a optimalizace expozice je zrušena.

Tato funkce není k dispozici v následujících případech:

- V režimu Autoportrét
- Při používání digitálního zoomu
- Při použití nastavení [Vysokorychl. video]
- Při použití nastavení [Živé oříznutí 4K]
- Pokud byl parametr [Dot. ostření] v [Nast.dotyku] z menu [Vlastní] nastaven na [AF+AE] (→98)



# Nastavení menu

Menu lze použít k nastavení fotoaparátu a záznamu, ovládání přehrávání a k dalším operacím.

Nastavení menu lze vytvořit tlačítkem nebo dotykem.

1 Stiskem [MENU/SET] vyvolejte nabídku



٥	<b>[Zázn.]</b> (→169)	Můžete nastavit poměr stran, počet pixelů, režim 4K Photo apod.
	<b>[Video]</b> (→187)	Lze vybrat formát záznamu, kvalitu snímku a další nastavení.
Fc	<b>[Vlastní]</b> (→189)	Ovládání přístroje (např. zobrazení stránky a operace s tlačítky) lze upravit podle vašich preferencí.
z	<b>[Nastavení]</b> (→198)	Menu si můžete nastavit tak, aby se vám fotoaparát ovládal co nejlépe. Můžete např. změnit nastavení hodin nebo hlasitost pípnutí. Můžete také nastavit funkce související s Wi-Fi.
	[Přehrávání] (→207)	Můžete aktivovat ochranu snímku, ořez, stanovit parametry tisku a další nastavení pořízených snímků.

## Přepínání typu menu

- A Typ menu
- Stiskněte

```
    Položky lze vybírat také otáčením zadního ovladače.
```

③ Stiskněte [MENU/SET]

# Pomocí dotykového displeje

MENU

Dotykem vyberete záložku, např. [





Nastavení menu

# 2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku menu a stiskněte [MENU/SET]

B Položka
C Strana

- Položky menu můžete vybírat také otáčením zadního ovladače.
- Také můžete přepnout na další stránku stiskem tlačítka [DISP.] nebo otočením páčky zoomu.

# Pomocí dotykového displeje

# Dotkněte se položky menu

Další stránku zobrazíte klepnutím na [⊙]/[⊙].

# 3 Tlačítky ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskněte [MENU/SET]

D Vybrané nastavení
Nastavení

- Nastavení položek můžete provést také otáčením zadního ovladače
- Způsob nastavení se liší podle položky menu.

Pomocí dotykového displeje
 Dotkněte se nastavení, které chcete upravit

- 4 Opakovaně tiskněte tlačítko [Q.MENU/5], dokud se znovu neobjeví stránka záznamu nebo přehrávání
  - Během záznamu lze stránku s menu opustit také namáčknutím spouště.

Pomocí dotykového displeje
 Klepněte na [









# Okamžité vyvolání často používaných menu (Rychlé menu)

Některé položky menu lze snadno vyvolat a nastavit během záznamu.

 Některé položky nebo některá nastavení nelze vybrat v závislosti na režimu nebo stylu zobrazení.



# Stiskněte tlačítko [Q.MENU/⊅]

Tlačítko lze použít také jako funkční tlačítko. (→46)





# 2 Tlačítky ◀► vyberte položku menu a stiskněte ▼ nebo ▲

 Položku menu lze vybrat také otáčením zadního ovladače.

# 3 Stiskem ◀► vyberte nastavení

Nastavení lze vybírat také otáčením zadního ovladače.



# ▲ Chcete-li Rychlé menu uzavřít, stiskněte tlačítko [Q.MENU/<>)



Okamžité vyvolání často používaných menu (Rychlé menu)

# Přepnutí funkce Rychlé menu na vlastní upřednostňovanou položku

Pokud je položka [Q.MENU] ( $\rightarrow$ 197) z menu [Vlastní] nastavena na [CUSTOM], Rychlé menu lze podle potřeby změnit. Pro Rychlé menu lze nastavit až 15 položek.

1 Po stisku tlačítka [Q.MENU/
<sup>5</sup>] vyberte tlačítkem ▼ ikonu [<sup>6</sup>] a stiskněte [MENU/SET]



B

2 Stiskem tlačítek ▲ ▼ ◀ ► vyberte položky menu v horní řadě a stiskněte [MENU/SET]

A Horní řádek: Položky, které lze nastavit
 B Dolní řada: Nastavené položky

- Položky, které se na horním řádku zobrazily v šedé barvě, již byly nastaveny.
- 3 Stiskem tlačítek **◄**▶ vyberte prázdné místo v dolní řadě a potom stiskněte [MENU/SET]
  - Také můžete nastavit položku menu jejím přetažením z horní řady do dolní.
  - Pokud není na dolní řada řádku žádné prázdné místo, lze stávající položku vybrat a nahradit položkou novou.
  - Chcete-li nastavení zrušit, přesuňte se na dolní řada řádek stiskem tlačítka ▼ a vyberte položku, kterou chcete zrušit. Poté stiskněte [MENU/SET].

# 4 Stiskněte tlačítko [Q.MENU/≤)

 Obnoví se zobrazení stránky kroku 1. Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam.



# Přiřazení často používaných funkcí na tlačítka

## (Funkční tlačítka)

Na konkrétní tlačítka ([Fn1] - [Fn3]) nebo ikony zobrazené na displeji ([Fn4] - [Fn8]) lze přiřadit často používané funkce.

- Některé funkce nelze některým funkčním tlačítkům přiřadit.
- V některých režimech nebo při zobrazení některých stránek nemusí funkce přiřazená funkčnímu tlačítku pracovat.

# 1 Nastavte položky menu (→42)

MENU  $\rightarrow$   $\succ_{C}$  [Vlastní]  $\rightarrow$  [Fn tlačítko]

Nastavení: [Nastavení v módu Zázn.] / [Nastavení v módu Přehr.]

2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte funkční tlačítko, kterému chcete přiřadit funkci, a stiskněte [MENU/SET]



# 3 Tlačítky ▲ ▼ vyberte funkci, kterou chcete přiřadit, a stiskněte [MENU/SET]

- Podrobnosti o funkcích, které můžete přiřadit v [Nastavení v módu Zázn.], viz (→47).
- Podrobnosti o funkcích, které můžete přiřadit v [Nastavení v módu Přehr.], viz (→48).

# Rychlé přiřazení funkcí

Stránku pro přiřazení zobrazenou v kroku **3** nahoře lze zobrazit přidržením funkčního tlačítka ([Fn1] až [Fn3]) na 2 sekundy.

 V některých případech nelze stránku pro přiřazení funkcí zobrazit, závisí to na režimu nebo na zobrazení stránky.



## Přiřazení často používaných funkcí na tlačítka (Funkční tlačítka)

# Používání funkčních tlačítek při pořizování záznamu

Chcete-li použít přiřazenou funkci, stiskněte příslušné funkční tlačítko.

- Použití funkčních tlačítek s dotykovým displejem
- ① Dotkněte se tlačítka [6]
- ② Dotkněte se tlačítka [Fn4], [Fn5], [Fn6], [Fn7] nebo [Fn8]



## Funkce, které lze přiřadit funkčním tlačítkům v [Nastavení v módu Zázn.]

Menu [Zázn.]/Funkce pro záznam				
<ul> <li>[Fotografická kvalita 4K] (→110): [Fn1]*</li> </ul>	• [Citlivost] (→104)			
<ul> <li>[Dodatečné zaostření] (→121): [Fn2]*</li> </ul>	<ul> <li>[AF režim] (→89)</li> </ul>			
• [Wi-Fi] (→228): [Fn4]*	<ul> <li>[AFS/AFF/AFC] (→88)</li> </ul>			
• [Q.MENU] (→44): [Fn3]*	<ul> <li>[Režim měření] (→175)</li> </ul>			
• [AF/AE LOCK] (→102)	• [Vějíř] (→130)			
• [AF ZAPNUT] (→102)	<ul> <li>[Světla a stíny] (→176)</li> </ul>			
• [Náhled] (→66)	<ul> <li>[i.dynamický] (→177)</li> </ul>			
<ul> <li>[AE jedním dotykem] (→68)</li> </ul>	<ul> <li>[I.rozlišení] (→177)</li> </ul>			
<ul> <li>[Dotykové AE] (→41)</li> </ul>	• [HDR] (→178)			
• [Vodováha] (→38): [Fn5]*	• [Typ závěrky] (→180)			
<ul> <li>[Zámek kurzoru]</li> </ul>	<ul> <li>[Režim blesku] (→146)</li> </ul>			
• [Styl snímků] (→170)	<ul> <li>[Nastav.blesku] (→148)</li> </ul>			
<ul> <li>[Efekt filtru] (→172)</li> </ul>	• [i.Zoom] (→141)			
<ul> <li>[Poměr stran] (→173)</li> </ul>	<ul> <li>[Digitální zoom] (→142)</li> </ul>			
<ul> <li>[Rozlišení] (→174)</li> </ul>	<ul> <li>[Stabilizátor] (→138)</li> </ul>			
• [Kvalita] (→174)	<ul> <li>[Obnovit výchozí]</li> </ul>			

### Menu [Video]

[Živé oříznutí 4K] (→154)

[Formát záznamu] / [Kvalita zázn.] (→151)

- [Video momentka] (→158): [Fn7]\*
- \_\_\_\_

Menu [Vlastní]				
<ul> <li>[Tichý režim] (→189)</li> <li>[Zvýraznění obrysů] (→192)</li> <li>[Histogram] (→193): [Fn6]*</li> <li>[Pomůcky] (→193)</li> <li>[Zebra] (→194)</li> </ul>	<ul> <li>[Monochr. živé zobraz.] (→195)</li> <li>[Místo zázn] (→196)</li> <li>[Ovladač zoomu] (→196)</li> <li>[Dotykový panel] (→197)</li> </ul>			

\* Nastavení funkčního tlačítka při zakoupení fotoaparátu.

(Funkční tlačítko [Fn8] nemá při zakoupení fotoaparátu žádné nastavení)





## Přiřazení často používaných funkcí na tlačítka (Funkční tlačítka)

- Pokud je funkce [Zámek kurzoru] přiřazena na funkční tlačítko, ovládání kurzorovým tlačítkem a tlačítkem [MENU/SET] je vypnuto. Chcete-li ovládání povolit, stiskněte funkční tlačítko znovu.
- Pokud displej zobrazuje (A) nebo podobnou ikonu, zobrazená operace bude provedena namísto funkce přiřazené na funkční tlačítka pomocí [Fn tlačítko].



# Používání funkčních tlačítek při přehrávání snímků

Můžete přímo použít funkci na vybraný snímek stiskem funkčního tlačítka při přehrávání. Příklad: Při nastavení položky [Fn2] na [Oblíbené]

- 1 Tlačítky ◀► vyberte snímek
- 2 Stiskněte tlačítko [Fn2] a poté snímek zařaďte mezi [Oblíbené]



## Funkce, které lze přiřadit funkčním tlačítkům v režimu [Nastavení v módu Přehr.]

• Tlačítkům [Fn1] nebo [Fn2] lze přiřadit následující funkce.

Menu [Přehrávání]/Funkce pro přehrávání				
<ul> <li>[Wi-Fi] (→228): [Fn1]*</li> <li>[Oblíbené] (→223): [Fn2]*</li> <li>[Nastav.tisk] (→224)</li> <li>[Ochrana] (→225)</li> </ul>	• [Vymazat jeden] (→168) • [Vyp.] • [Obnovit výchozí]			

\* Nastavení funkčních tlačítek z výroby.



# Vkládání textu



# 2 Několikrát stiskněte [MENU/SET], dokud se nezobrazí požadovaný znak

• [\_\_]: Vložit mezeru.

## Změna typu znaku

- Stiskněte tlačítko [DISP.]
- Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte [] a stiskněte [MENU/SET]

# Pokračujte v zadávání znaků

- Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte [►] a stiskněte [MENU/SET]
- Páčkou zoomu pohněte ke straně T
- · Otáčejte zadním ovladačem proti směru hodinových ručiček.

## Editace textu

- ① Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte [▲] [►] a stiskněte [MENU/SET]. Poté přemístěte kurzor na text, který se má upravit
  - Ke změně pozice kurzoru lze také použít páčku zoomu nebo zadní ovladač.
- ② Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte [Mazat] a stiskněte [MENU/SET]
- ③ Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte správný text a stiskněte [MENU/SET]

# 3 Až dokončíte vkládání textu, vyberte tlačítky ▲ ▼ ◀► položku [Nast.] a stiskněte [MENU/SET]

- Lze vložit maximálně 30 znaků (maximálně 9 znaků, když zadáváte jména v režimu [Rozezn. tváří]).
- Lze vložit maximálně 15 znaků pro [\], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] a [-] (maximálně 6 znaků při zadávání jmen v [Rozezn. tváří]).





# Fotografování s automatickým nastavením

(Režim Inteligentní aut.)

# Režim záznamu: 🕼 🏦

50

Tento režim se doporučuje pro uživatele, kteří chtějí zaměřit a stisknout spoušť, protože fotoaparát optimalizuje nastavení na objekt a na prostředí záznamu.

# 1 Nastavte ovladač na [🚯]

 Fotoaparát se přepne do naposledy používaného režimu Inteligentní aut. nebo do rozšířeného režimu iA plus. Při zakoupení fotoaparátu je nastaven režim iA plus.



Śśw. ®

12

# 7 Fotoaparát namiřte na objekt

 Pokud fotoaparát identifikuje optimální scénu, ikona každé scény se na 2 sekundy zbarví modře a poté se její barva změní na běžnou červenou. (Automatická detekce scény)

## Přepínání mezi režimy iA plus a Inteligentní aut

Na stránce menu vyberte záložku [m] nebo [m], stiskem ► vyberte [m] nebo [m] a stiskněte [MENU/SET].

Také je možné zobrazit obrazovku pro výběr klepnutím na ikonu režimu záznamu na obrazovce pro záznam.

(	): K	aispozici,	-: Neni	k dispozici)

	🖍 Režim iA plus	🖪 Režim Inteligentní aut.
Funkce ovládání rozostření	0	-
Nastavení jasu (expozice)	0	-
Nastavení barevného tónu	0	-
Menu, která lze nastavit	Mnoho	Málo





### Automatické ostření, rozeznávání tváře/oka a rozeznávání tváře

Režim [AF režim] je automaticky nastaven na [🏖]. Pokud se dotknete objektu, fotoaparát se přepne do režimu [ष;;;] a spustí se funkce AF pohybu.

Do režimu [¶;;;] lze také přepnout stiskem [MENU/SET], přechodem do menu [Zázn.] poté přechodem do menu [AF režim] a volbou [¶;;;] (sledování). Oblast AF pohybu srovnejte s objektem a poté namáčknutím spouště aktivujte funkci AF pohybu. Podrobnosti o funkci AF pohybu viz (→91).

Je-li položka [Rozezn. tváří] (→183) nastavena na [ON], a pokud fotoaparát rozezná obličej podobný registrovanému obličeji, zobrazí se [R] v pravém horním rohu ikon [i ], [i\*] a [i.

### **Blesk**

Je-li vysunut blesk, fotoaparát automaticky nastaví  $[i \neq A]$ ,  $[i \neq B]$  (automatická korekce efektu červených očí),  $[i \neq B]$  nebo  $[i \neq S]$ , a to na základě typu objektu a jasu.

- Zobrazí-li se [i&] nebo [i&], aktivuje se funkce [Red.červ.očí] a automaticky detekuje červené oči a opravuje data obrazu.
- Pokud vyberete režim [|\$§] nebo [|\$<sup>s</sup>], rychlost závěrky se sníží.



## Automatická detekce scény

## Při fotografování snímků

i 🕈	[i-Portrét]	i 🏊	[i-Krajina]	i 🏶	[i-Makro]	i* <b>£</b>	[i-Noční portrét]*1
iż	[i-Noční krajina]	i	[i-Noční záběr z ruky]* <sup>2</sup>	i"01	[i-Potraviny]	i⊈≁	[i-Dítě]* <sup>3</sup>
iΞ	[i-Západ slunce]	A	Pokud scéna neod	povída	á žádné z výše uved	enýcl	1

\*1 Zobrazí se pouze při použití blesku.

\*2 Při nastavení funkce [iA Noční záběr z ruky] na [ON]. (→53)

- \*3 Když jsou rozpoznány děti mladší než 3 roky (které jsou zaregistrovány pomocí funkce Rozeznávání tváře)
- Jestliže fotoaparát identifikuje [;;] jako optimální scénu a pokud určí, že jsou vibrace potlačeny díky použití stativu nebo jiným způsobem, použije se rychlost závěrky, která je nižší než obvykle. Po stisku spouště fotoaparátem během záznamu nepohybujte.
- Při fotografování ve formátu 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření], pracuje funkce Detekce scény stejným způsobem, jako při natáčení videosekvencí.

### Při natáčení videosekvencí

i 🔊	[i-Portrét]	i 🕻 [i-Krajina]	[i-Slabé světlo]	i♥	[i-Makro]
<b>(</b> A)	Pokud scéna neod	povídá žádné z výše uve	dených		

Podle podmínek záznamu mohou být pro stejný objekt stanoveny různé typy scén.

## Informace o kompenzaci protisvětla

V režimu iA plus a Inteligentní aut. se automaticky aktivuje kompenzace protisvětla. Protisvětlo je stav, kdy dochází k osvícení světlem zpoza objektu. Je-li přítomné protisvětlo, objekt se zobrazí tmavší a fotoaparát se automaticky pokusí o opravu zvýšením jasu snímku.



# Fotografování snímků z ruky ([iA Noční záběr z ruky])

# Režim záznamu: 🕼 🖽

Pokud se během držení fotoaparátu v ruce detekuje noční scéna, scénický režim [iA Noční záběr z ruky] může zaznamenat statický snímek s menšími vibracemi a menším množstvím šumu pomocí kombinace série snímků i bez použití stativu.

## $\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [iA \text{ Noční záběr z ruky}]$

## Nastavení: [ON] / [OFF]

- Úhel záběru se poněkud zúžil.
- Během snímání série nepohybujte po stisku spouště fotoaparátem.
- Blesk používá fixní nastavení [③] (Nucený blesk vypnutý).
- Tato funkce nebude pracovat u statických snímků během natáčení videosekvencí.
- Tato funkce je k dispozici v následujících případech:
  - V režimu [Sériové snímání]
  - Při fotografování ve formátu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při záznamu v režimu [Vějíř]
  - Pokud je položka [Kvalita] nastavena na [RAW<sup>\*</sup>], [RAW<sup>\*</sup>] nebo [RAW]
  - Při použití [Časosběrný snímek]
  - · Když je položka [Automatické snímání] z [Fázová animace] nastavena na [ON]



# Kombinace snímků do jediného statického snímku s bohatým prokreslením ([iHDR])

## Režim záznamu: 🚯 🖽

Pokud se mezi pozadím a objektem vyskytuje např. silný kontrast, režim [iHDR] pořídí větší počet statických snímků s odlišnými expozicemi a jejich kombinací vytvoří jediný statický snímek s bohatou gradací.

[iHDR] se aktivuje dle potřeby. V případě aktivace se na obrazovce zobrazí [HDR].

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [iHDR]$

## Nastavení: [ON] / [OFF]

- Úhel záběru se poněkud zúžil.
- Během snímání série nepohybujte po stisku spouště fotoaparátem.
- Protože se po pořízení série statických snímků vytváří jejich kombinace, několik okamžiků potrvá, než budete moci vyfotografovat další snímek.
- Pokud se objekt pohyboval, v případě skládání snímku ze série se může objevit zdvojení obrazu.
- Tato funkce nebude pracovat u statických snímků během natáčení videosekvencí.
- Tato funkce je k dispozici v následujících případech:
  - Při fotografování s bleskem
  - Při použití [Sériové snímání]
  - Při záznamu fotografií v režimu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při záznamu v režimu [Vějíř]
  - Pokud je položka [Kvalita] nastavena na [RAW ...], [RAW ...] nebo [RAW]
  - Při použití [Časosběrný snímek]
  - · Když je položka [Automatické snímání] z [Fázová animace] nastavena na [ON]



# Záznam snímků změnou jasu (expozice) nebo barevného odstínu

Režim záznamu:

# Nastavení jasu (expozice)

## Tlačítkem 🛦 vyvolejte stránku pro nastavení

 Při každém stisku tlačítka [Fn1] se přepíná mezi ovládáním rozostření (->56) a dokončením operace.

# 2 Upravte jas (expozici) otáčením zadního ovladače

 Na stránce nastavení úrovně jasu nastavte tlačítky A odstupňovanou expozici. (→131)

# Nastavení barev

# 1 Tlačítkem > vyvolejte stránku pro nastavení

### Opravte barevnost otáčením zadního ovladače Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam



# ① Dotkněte se položky [@]

② Dotkněte se položky, kterou chcete nastavit

[I]: Barvv

[2]: Jas (expozice)

- ③ Nastavte tažením po liště
  - Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam.
- Nastavení barev se vrátí do výchozího nastavení (na střed) po vypnutí fotoaparátu nebo po přepnutí na jiný režim záznamu.









# Rozostření pozadí (funkce ovládání rozostření)

## Režim záznamu: 🚮

- 1 Po stisku tlačítka ▲ v kroku 1 odstavce "Nastavení jasu (expozice)" (→55) vyvolejte tlačítkem [Fn1] stránku pro nastavení
- 2 Podmínky rozostření pozadí upravte otáčením zadního ovladače







Silné rozostření

Lehké rozostření

Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam.

## Pomocí dotykového displeje

- Dotkněte se položky [@]
- 2 Klepnutím na [3] zobrazíte obrazovku pro nastavení
- ③ Potažením za ukazatel expozice nastavíte rozostření
  - Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam.



- Při stisku tlačítka [Q.MENU/1] na stránce nastavení rozostření se nastavení zruší.
- Režim Automatické ostření je nastaven na []. Polohu oblasti AF lze upravit dotykem na displeji. (Její velikost nelze změnit)



# Režim záznamu: 😰 🗗 PASM 🛎 🗆 📾 🎸

Pokud natočíte displej, aktivuje se režim Autoportrét. Během sledování displeje lze snadno pořídit vlastní snímky.

# V režimu Autoportrét...

- Vytvoření kompozice je mnohem snadnější, protože záznam proběhne během sledování displeje.
- Snímky v různých pozicích a s různými výrazy tváře lze pořídit najednou, stačí zvýšit počet snímků, které se mají zaznamenat.
- Automaticky se aktivuje dotykové ovládání.
- Nastavení pro příslušné režimy záznamu bude zachováno kromě nastavení záznamu pro režim Autoportrét.

# Displej natočte jako na vyobrazení

 Když natočíte displej, zobrazí se na něm zrcadlový obraz.



# 2 Dotkněte se položky

MEN



*	([Jemná pleť])	Tváře osob vypadají jasnější a odstíny jejich pokožky jemnější.
No Effect	([Vybrat filtr])	Přidat obrazový efekt (filtr) vhodný pro režim [Autoportrét].
Be	([Režim Slimming])	Osoby vypadají štíhlejší.
•	([Spoušť])	Nastavení způsobu uvolnění závěrky.
<u>83</u> 1pic.	([Odpočítávání])/ ([Snímky])	Interval v sekundách před záznamem ([Odpočítávání]) a počet po sobě jdoucích záběrů ([Snímky]).



# 3 Dotkněte se posuvníku

- Lze jej vypnout "Vyp." nebo nastavit hodnotu v rozsahu [1] až [10]. Pokud vyberete levý okraj posuvníku (À), přepnete se do režimu "Vyp.".
- V případě nastavení [Vybrat filtr], [Spoušť] nebo [Snímky], vyberte mezi ikonami.



[Vybrat filtr]         [\$\overline{1}\$] (Bez efektu), [\$\overline{1}\$] (Výrazný), [\$\overline{1}\$] (Retro), [\$\overline{1}\$] (Vysoký kon [\$\overline{1}\$] (Efekt hračky), [\$\overline{1}\$] (Měkké ostření)	
[Spoušť] [) (Pouze spoušť), [) (Dotykem), [) (Kamarád), [) (Tvář	
[Snímky]	[1][6] (1 sn.), [2][2] (2 sn.), [3][3] (3 sn.), [4][4 sn.)

# 4 Dotkněte se [Konec]

. 5

# Sledujte displej a přizpůsobte svou polohu

V rámci funkce Vyhledání tváře/očí se okolo tváře objektu zobrazí oblast AF.
 (Pokud není ikona [2] v režimu AF dostupná s momentálním režimem záznamu, použije se dostupné nastavení ostření pro každý Režim záznamu.)

# 6 Namáčknutím spouště zaostříte a plným domáčknutím pořídíte snímek

- · Při záznamu se dívejte do objektivu.
- Spustí se odpočítávání a po jeho dokončení proběhne záznam.

Pokud se má zaznamenat větší počet snímků, záznam bude pokračovat, dokud nebude dosaženo nastaveného počtu.

 Informace o tom, jak zahájit fotografování prostřednictvím funkce [Spoušť] viz (→59).





# Změna způsobu uvolnění závěrky

Pod položkou [Spoušť] lze vybrat způsob, jakým zahájíte záznam bez stisku spouště. Doporučujeme vám, abyste se použití spouště vyhnuli, například když během jejího stisku dochází ke chvění.

## Režim Face Shutter (Expozice podle tváře)

K uvolnění závěrky dojde, pokud je tvář identifikovaná prostřednictvím funkce Vyhledání tváře/očí zakryta rukou nebo jiným předmětem a poté zjištěna znovu.







- 1 Žlutý rámeček funkce Vyhledání tváře/očí
- 2 Tvář si zakryjte rukou nebo jiným předmětem, takže žlutý rámeček na okamžik zmizí
- 3 Až uhnete rukou pryč a objeví se žlutý rámeček, uvolní se závěrka

## Režim Buddy Shutter (Kamarád)

K uvolnění závěrky dojde, pokud se dvě tváře identifikované prostřednictvím funkce Vyhledání tváře/očí přiblíží k sobě navzájem.





- 1 Dva rámečky funkce Vyhledání tváře/očí
  - Při aktivaci režimu () (Kamarád) detekuje funkce Vyhledání tváře/očí maximálně dvě tváře, i když bude přítomen větší počet osob.
- 2 K uvolnění závěrky dojde, pokud se dvě tváře k sobě přiblíží na určitou vzdálenost.





- Pokud nastavíte parametr [Autoportrét] na [OFF], režim Autoportrét se neaktivuje, i když natočíte displej.
- Dávejte pozor, abyste se nedívali přímo do světla z blesku nebo AF přisvětlení.
- Při nastavení režimu [Jemná pleť]
  - Pokud nastavíte intenzitu efektu na úroveň [2] nebo vyšší, stránka režimu záznamu bude zpožděná více, než se stává při výpadku snímku.
  - Pokud fotografujete s úrovní intenzity efektu [2] nebo vyšší, zpracování snímku potrvá před dalším záběrem delší dobu.
  - Efekt vyhlazení pleti se použije na úsek, který má také podobný odstín jako pleť objektu.
  - Tento režim nemusí být dostatečně účinný při nedostatečném osvětlení.
- Tato funkce není dostupná v následujících případech:
  - · Během natáčení videosekvence
  - Při použití nastavení [Multiexpozice]
  - V režimu [Časosběrný snímek]
  - · V režimu [Fázová animace]
- Režim [Jemná pleť] je v následujících případech nedostupný:
  - [Lesknoucí se voda], [Jasná noční scéna], [Studená noční obloha], [Teplá zářivá noční scéna], [Umělecká noční scéna], [Třpytivé osvětlení], [Noční záběr z ruky], [Měkký obraz květiny], [Chutný pokrm], [Lákavý dezert] (Režim Průvodce scény)
  - Režim Kreativní
  - Při ručním ostření
- Záznam prostřednictvím spouště lze zahájit bez ohledu na nastavení [Spoušť].

Pokud použijete režim [) (Pouze spoušť), lze použít pouze tlačítko spouště.

- Informace o funkci [€] (Dotykem), viz (→40).
- Režimy [] (Kamarád) a [] (Tvář) nejsou dostupné v následujících případech:
  - Záznamové režimy, které neumožňují nastavení [ 2] v režimu AF (→90)
  - Při ručním ostření



# Fotografování snímků po automatickém nastavení clonového čísla a rychlosti závěrky (režim Program AE)

# Režim záznamu: P

Fotografování s automatickým nastavením clonového čísla a rychlosti závěrky na základě jasu objektu.

1 Nastavte ovladač na [ P ]

# 1 2

# Namáčkněte spoušť

 Pokud se clonové číslo a rychlost závěrky zobrazuje červeně, není nastavena správná expozice.

# 3 Pokud se zobrazují numerické hodnoty (cca 10 sekund), otáčením zadního ovladače změňte hodnoty použitím funkce Program Shift



A Indikátor Program Shift

B Clonové číslo

C Rychlost závěrky

- Funkci Programme Shift zrušíte vypnutím fotoaparátu nebo otočením zadního ovladače, dokud indikace funkce Programme Shift nezmizí.
- Programme Shift Ize snadno zrušit nastavením funkčního tlačítka na [AE jedním dotykem]. (→68)

# **Funkce Programme Shift**

Funkce sloužící k zachování stejné expozice (jasu) během změny kombinace clonového čísla a rychlosti závěrky se nazývá "Program Shift". "Program Shift" můžete použít k fotografování snímků při úpravě clonového čísla a rychlosti závěrky dokonce i v režimu Program AE.

• Funkci Program Shift nelze použít v následujících případech:

- Při záznamu fotografií v režimu 4K
- Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
- Když je citlivost ISO nastavena na [BISO]



# Režim záznamu: ASM

- Jas obrazovky se může lišit v závislosti na zaznamenaném snímku. Jas snímku zkontrolujte na stránce přehrávání.
- Při úpravě clonového čísla a rychlosti závěrky se zobrazí indikátor expozice. Pokud není dosaženo správné expozice, hodnoty clonového čísla se zobrazí červeně.
- Pokud není dosaženo správné expozice při namáčknutí spouště, hodnoty clonového čísla a rychlosti závěrky budou červeně blikat.

# Fotografování s nastavením clonového čísla (režim Priorita clony AE)

Pokud se clonové číslo zvýší, rozsah hloubky ostrosti se rozšíří a obraz bude jasný od prostoru přímo před fotoaparátem až po pozadí v dáli. Pokud se clonové číslo sníží, rozsah hloubky ostrosti se zúží a pozadí může být rozostřené.

1 Nastavte ovladač na [ A ]

## 2 Clonové číslo nastavte otáčením clonového kroužku

A Clonové číslo
 B Měřič expozice

Hodnoty clony, které lze nastavit*	Rozsah rychlosti závěrky (sekundy)
F1.4 - F11	60 - 1/4000 (Při použití mechanické závěrky) 1 - 1/16000 (Při použití elektronické závěrky)



\* Výběr některých hodnot nemusí být možný, závisí to na poloze zoomu.



# Fotografování s nastavením rychlosti závěrky (Režim Priorita závěrky AE)

Pokud zvýšíte rychlost závěrky, lze během záznamu objektu snížit chvění. Pokud rychlost závěrky snížíte, bude zobrazen pohyb objektu.

## 1 Nastavte ovladač na [ S ]

## 2 Rychlost závěrky vyberte otáčením zadního ovladače

A Rychlost závěrky
 Měřič expozice

Rychlosti závěrky, které lze nastavit	Nastavení
(sekundy)	clonového čísla
60 - 1/4000 (Při použití mechanické závěrky) 1 - 1/16000 (Při použití elektronické závěrky)	F1.4 - F11



 Pokud přepnete režim záznamu na prioritu závěrky AE při nastavení citlivosti ISO na [HISO], změní se citlivost ISO na [AUTO].



# Fotografování s nastavením clonového čísla a rychlosti závěrky (režim Manuální expozice)

Ručním nastavením hodnoty clony a rychlosti závěrky stanovte expozici.

## 1 Nastavte ovladač na [M]

## 2 Clonové číslo nastavte otáčením clonového kroužku

A Clonové číslo

B Rychlost závěrky

- C Pomůcka pro ruční expozici
- D Měřič expozice



## 3 Rychlost závěrky nastavte otáčením zadního ovladače

Hodnoty clony,	Rychlosti závěrky, které lze nastav
které lze nastavit <sup>*1</sup>	(sekundy) <sup>*2</sup>
F1.4 - F11	T (čas), 60 - 1/4000 (Při použití mechanické závěrky) 1 - 1/16000 (Při použití elektronické závěrky)

\*1 Výběr některých hodnot nemusí být možný, závisí to na poloze zoomu.

\*2 Výběr některých hodnot rychlosti závěrky nemusí být možný, závisí to na nastavení clonového čísla.

 Pokud přepnete režim záznamu na plně manuální režim při nastavení citlivosti ISO na [BISO], změní se citlivost ISO na [AUTO].







### Optimalizace citlivosti ISO pro clonové číslo a rychlost závěrky

Pokud je použito nastavení citlivosti ISO [AUTO], fotoaparát nastaví parametr citlivost ISO automaticky, tak aby byla dosažena expozice odpovídající clonovému číslu a rychlosti závěrky.

 V závislosti na podmínkách pořizování záznamu nemusí být optimální expozice nastavena a citlivost ISO bude vyšší.

### Pomůcka pro manuální expozici (odhad)

₩±0	Zobrazí snímky se standardním jasem (správná expozice).
lm <sup>38</sup>	Zobrazí jasnější snímky. Pro správnou expozici použijte vyšší rychlost závěrky nebo zvyšte clonové číslo.
	Zobrazí tmavší snímky. Pro správnou expozici použijte pomalejší rychlost závěrky nebo snižte clonové číslo.

# O nastavení [T] (Čas)

Pokud nastavíte rychlost závěrky na [T], a domáčknete spoušť, závěrka zůstane otevřená. (Přibližně až 120 sekund)

Závěrka se uzavře, pokud znovu stiskněte spoušť. Tuto funkci použijte, pokud chcete závěrku ponechat otevřenou po delší dobu, například při fotografování ohňostrojů nebo nočních záběrů.

- Pokud je parametr citlivost ISO nastaven na [AUTO], hodnota citlivosti ISO se změní na [125].
  - Pokud fotografujete snímky s nastavením rychlosti závěrky na T (čas), doporučujeme použít stativ a pořizovat snímky na dálku - připojením fotoaparátu ke smartphonu - aby nedocházelo k vibracím. (-236)
    - Když pořizujete statické snímky s nastavením rychlosti závěrky na T (čas), snímky mohou obsahovat vyšší úrovně šumu. Pokud chcete šum potlačit, doporučujeme fotografovat s nastavením [Nr / dl. časy] z menu [Zázn.] na [ON]. (→182)
- Tato funkce není dostupná v následujících případech:
  - Při záznamu s bleskem (pouze při nastavení položky [Synchr.blesk] na [2ND])
  - Při fotografování ve formátu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při záznamu v režimu [Vějíř]
  - Při nastavení položky [HDR] na [ON]
  - Při natáčení sériových snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
  - Při používání elektronické závěrky
  - Při nastavení položky [Tichý režim] na [ON]
  - V režimu [Časosběrný snímek]
  - · Při nastavení parametru [Automatické snímání] z menu [Fázová animace] na [ON]

# Kontrola vlivu hodnot clonového čísla a rychlosti závěrky (režim Náhled)

# Režim záznamu: 🕼 🖽 PASM 🛲 🗆 🕮 🍪

Ke kontrole vlivu vybraných hodnot clonového čísla a rychlosti závěrky lze použít režim náhledu (Preview).

- Kontrola vlivu vybraného clonového čísla: Tato funkce umožňuje kontrolu hloubky ostrosti (rozsah ostření) fyzickým zúžením lamel clony objektivu na clonové číslo použité při skutečném záznamu.
- Kontrola vlivu vybrané rychlosti závěrky: Tato funkce umožňuje kontrolu pohybu v záběru - zobrazí scénu při rychlosti závěrky použité při skutečném záznamu.

# Funkci [Náhled] přiřaďte funkčnímu tlačítku (→46) Následující krok je příkladem přiřazení funkce [Náhled] tlačítku [Fn3].

# 2 Stiskem tlačítka [Fn3] přepněte stránku pro potvrzení

Při každém stisku tlačítka [Fn3] ze obrazovka změní.

Běžná stránka záznamu

Obrazovka náhledu účinku clony Účinek nastavení clonového čísla: ○ Účinek nastavení rychlosti závěrky: –





Obrazovka náhledu účinku rychlosti závěrky Účinek nastavení clonového čísla: ○ Účinek nastavení rychlosti závěrky: ○







Vlastnosti hloubky ostrosti			
Clonové číslo	Malý	Velký	
Ohnisková vzdálenost	Teleobjektiv	Širokoúhlý záběr	
Vzdálenost od objektu	Malá	Velká	
	Malá (úzký)	Velká (široký)	
oubka ostrosti	Příklad:	Příklad:	
Rozsah ostření)	Snímek pořízený se záměrně rozostřeným pozadím	Pořízení snímku úpravou zaostření při zahrnutí pozadí	
	nosti hloubky ostrost Clonové číslo Ohnisková vzdálenost Vzdálenost od objektu oubka ostrosti Rozsah ostření)	nosti hloubky ostrosti       Clonové číslo     Malý       Ohnisková vzdálenost     Teleobjektiv       Vzdálenost od objektu     Malá       oubka ostrosti     Příklad:       Rozsah ostření)     Snímek pořízený se záměrně rozostřeným pozadím	

• Fotografovat můžete i v režimu náhledu (Preview).

 Rozsah, v němž lze zkontrolovat efekt vybrané rychlosti závěrky, je mezi 8 sekundami a 1/16000 sekundy.

• Tento režim nelze použít společně s režimem []] ([Předsér. snímání 4K]) 4K Photo.



# Snadné nastavení clony/rychlosti závěrky pro uspokojivou expozici (AE jedním stisknutím)

Režim záznamu: 😰 🗗 P A S M 🕮 🖂 🚳 🎸

Je-li nastavení expozice příliš světlé nebo příliš tmavé, můžete použít funkci AE jedním stisknutím pro nastavení uspokojivé expozice.

# Ő

## Jak poznat, zda je expozice vyhovující



1 Funkci [AE jedním dotykem] přiřaďte funkčnímu tlačítku (→46)

## 2 (Pokud nebylo dosaženo správné expozice) Stiskněte funkční tlačítko

B Měřič expozice

C Upravte na vhodnou expozici



• V režimu Kreativní video se nezobrazuje indikátor expozice.

- V následujících případech nelze vhodnou expozici nastavit.
  - Je-li objekt příliš tmavý a není možné dosáhnout odpovídající expozice změnou clonového čísla nebo rychlosti závěrky
  - Při fotografování s bleskem
  - Režim Náhled (→66)
  - · Když je položka [Režim expozice] nastavena na [P], [A] nebo [M] v režimu Kreativní

# Záznam panoramatických snímků (režim Panorama Shot)

# Režim záznamu: 🖂

Posloupnost fotografií pořízených s různým postavením fotoaparátu je zkombinována do panoramatického snímku.

- Nastavte ovladač na [🖂]
- 2 Zaostřete namáčknutím spouště
- **3** Domáčkněte spoušť a malým kruhovým pohybem fotoaparátu ve směru záznamu spusťte záznam

A Vodorovná/svislá vodicí čára
 Směr záznamu a průběh (přibližně)

## Pořizování snímků zleva doprava





Velikost snímku: [STANDARD] Velikost snímku: [WIDE]

- · Fotoaparátem pohybujte stálou rychlostí.
- Pokud se fotoaparát otáčí příliš rychle nebo příliš pomalu, nemusí pořízení snímků proběhnout úspěšně.



# Dalším domáčknutím spouště ukončete záznam

- Během pořizování snímků lze záznam rovněž ukončit přerušením otáčení fotoaparátu.
- · Záznam lze ukončit také přemístěním fotoaparátu na konec vodicí linky.





## Záznam panoramatických snímků (režim Panorama Shot)

## Změna směru a úhlu záběru (velikost snímku) panoramatických snímků

MENU → 💼 [Zázn.] → [Nastavení panoramatu]	
	_

[Smer]	Nastavi smer zaznamu.
[Rozlišení]	Nastaví zorný úhel (velikost snímku). [STANDARD] / [WIDE]

 Počet zaznamenaných pixelů v horizontální a vertikální linii panoramatického snímku se může lišit a závisí na velikosti obrazu, směru záznamu a na počtu spojených snímků. Maximální počet zaznamenaných pixelů je následující:

Velikost snímku	Směr záznamu	Horizontální rozlišení	Vertikální rozlišení
[STANDARD]	Horizontálně	8176 pixelů	1920 pixelů
	Vertikálně	2560 pixelů	7680 pixelů
[WIDE]	Horizontálně	8176 pixelů	960 pixelů
	Vertikálně	1280 pixelů	7680 pixelů



# Тіру

Fotoaparátem pohybujte ve směru záznamu co nejplynuleji.

(Pokud se fotoaparát příliš otřásá, pořízení snímků nemusí být možné, nebo výsledný panoramatický snímek může být úzký (malý)).



 Fotoaparát nasměrujte na bod lehce před místem, které chcete sejmout.

(Ale poslední snímek se nezaznamená do konce.)





### Záznam panoramatických snímků (režim Panorama Shot)

### Přehrávání panoramatických snímků

Stisknutím tlačítka ▲ zahájíte automatické přehrávání ve stejném směru, v jakém byly snímky pořízeny.

 Během postupného přehrávání můžete provádět následující činnosti.

►/II		Spuštění panoramatického přehrávání / Pauza*
	▼	Zastavení



- \* Když je přehrávání přerušeno, můžete prohlížet snímky směrem zpět tažením po displeji. Když se dotknete lišty pro posouvání, přeskočíte na snímek v místě dotyku.
- Pozice zoomu je fixována v krajní poloze W.
- Pro ostření, expozici a vyvážení bílé jsou u prvního snímku pevně nastaveny optimální hodnoty. Pokud jsou ostření nebo jas snímků, které byly pořízeny jako součást panoramatického snímku po prvním snímku, výrazně odlišné od prvního snímku, panoramatický snímek nemusí mít jako celek (po spojení všech snímků dohromady) jednotné ostření a jas.
- Protože je panoramatický snímek vytvořen spojením několika snímků, některé objekty mohou být zkreslené nebo mohou být zřetelná místa spojení několika po sobě pořízených a následně spojených snímků.
- Položka [Typ závěrky] má pevné nastavení [ESHTR].
- Při fotografování následujících objektů nebo pořizování snímků za následujících podmínek se nemusejí panoramatické snímky vytvořit vůbec nebo nemusí být zaznamenány správně:
  - · Objekty se spojitým monotónem nebo strukturou (nebe, pláž apod.)
  - · Pohybující se objekty (osoby, zvířata, vozidla, vlny nebo květiny vlnící se ve větru apod.)
  - Objekty, jejichž barvy nebo tvary se rychle mění (např. obraz objevující se na displeji)
  - Tmavé prostředí
  - Prostředí s blikajícími zdroji světla (zářivky, svíčky apod.)

# Fotografování podle přednastavených scén

## (režim Průvodce scény)

# Režim záznamu: 🕅

Vyberete-li scénu, která odpovídá objektu a podmínkám snímání vzhledem ke vzorovým snímkům, fotoaparát automaticky nastaví optimální expozici, barvy a zaostření, takže můžete fotografovat způsobem, který je pro danou scénu nejvhodnější.

# 1 Nastavte ovladač na [🕅]

# 7 Tlačítky ◀► vyberte scénu

 Scénu můžete vybrat také přetažením vzorového snímku nebo a posuvné lišty.



titan

# 3 Stiskněte [MENU/SET]

Také je možné zobrazit obrazovku pro výběr klepnutím na ikonu režimu záznamu na obrazovce pro záznam.



- Chcete-li změniť Režim Průvodce scény, na stránce menu vyberte záložku [33], vyberte [Výběr scény] a poté stiskněte [MENU/SET]. Můžete se vrátit na krok 2.
- Následující položky nelze nastavit v režimu průvodce scény, protože fotoaparát provede jejich optimální nastavení automaticky.
  - Jiné položky než nastavení kvality snímku v režimu [Styl snímků], [Citlivost], [Nastavení filtru], [Režim měření], [Světla a stíny], [HDR] a [Multiexpozice]
- I když je u určitých typů scény parametr Vyvážení bílé pevně nastaven na [AWB], Vyvážení bílé lze přesně vyladit nebo lze stiskem kurzorového tlačítka ▶ na stránce záznamu aktivovat funkci odstupňované vyvážení bílé. (→108, 109)


### Fotografování podle přednastavených scén (režim Průvodce scény)

## Typy Režim Průvodce scény

#### Zobrazení popisu každé scény a tipy pro záznam.

#### Během zobrazení stránky výběru scény stiskněte tlačítko [DISP.]

 Když je obrazovka nastavena na zobrazení průvodce, zobrazuje podrobné vysvětlení a rady pro každou scénu.



## 1: [Čistý portrét]

#### 2: [Hebká pokožka]

- Je-li v pozadí obsažena barva podobná odstínu pleti, dojde k vyhlazení i této oblasti.
- Tento režim nemusí být účinný za slabého osvětlení.

#### 3: [Jemnost podsvícení]

#### 4: [Jasný v protisvětle]

Otevřete blesk.

## 5: [Uvolňující tón]

#### 6: [Sladký dětský obličej]

 Dotknete-li se obličeje v záběru, bude pořízena fotografie se zaostřením a nastavením expozice na místo dotyku.

## 7: [Nevšední scenérie]





#### Fotografování podle přednastavených scén (režim Průvodce scény)

## 8: [Jasné modré nebe]

#### 9: [Romantický západ slunce]

10: [Živý západ slunce]

#### 11: [Lesknoucí se voda]

Použití efektu hvězda může způsobit odlesky na jiných objektech, než je vodní hladina.

#### 12: [Jasná noční scéna]

#### 13: [Studená noční obloha]

14: [Teplá zářivá noční scéna]

#### 15: [Umělecká noční scéna]

## 16: [Třpytivé osvětlení]

## 17: [Noční záběr z ruky]

Během snímání série nepohybujte po stisku spouště fotoaparátem.

Úhel záběru se poněkud zúžil.

## 18: [Čistý noční portrét]

#### Otevřete blesk.

- Doporučen stativ a samospoušť.
- Je-li nastaven režim [Čistý noční portrét], je třeba, aby objekt zůstal nehybný ještě alespoň 1 sekundu po pořízení snímku.

## 19: [Měkký obraz květiny]

Při záznamu zblízka doporučujeme pořídit snímek bez blesku.





#### Fotografování podle přednastavených scén (režim Průvodce scény)

## 20: [Chutný pokrm]

- Úroveň rozostření pozadí můžete změnit úpravou clony clonovým kroužkem.
- Při záznamu zblízka doporučujeme pořídit snímek bez blesku.

## 21: [Lákavý dezert]

• Při záznamu zblízka doporučujeme pořídit snímek bez blesku.

## 22: [Zastavení pohybu zvířat]

Výchozí nastavení [AF přisvětlení] je [OFF].

## 23: [Jasné sportovní snímky]

## 24: [Monochromatický]



# Fotografování s různými obrazovými efekty

## (Režim Kreativní)

## Režim záznamu: 🚲

Tento režim umožňuje pořizování záznamů s dalšími obrazovými efekty. Efekty můžete na snímek použít výběrem vzorového snímku a současnou kontrolou účinku efektu na displeji.

1 Nastavte ovladač na [6]

## 7 Tlačítky ▲ ▼ vyberte obrazový efekt (filtr)

A Zobrazení náhledu

 Obrazové efekty (filtry) můžete vybrat také dotykem vzorového snímku.





## Stiskněte [MENU/SET]

Také je možné zobrazit obrazovku pro výběr klepnutím na ikonu režimu záznamu na obrazovce pro záznam.

## Přepínání zobrazení stránky výběru pro použití obrazových efektů (Filtr)

- Podle typu obrazového efektu může stránka záznamu vypadat, jako by došlo k výpadku snímků.
- Položka [Vyvážení bílé] bude pevně nastavena na [AWB] a citlivost ISO bude nastavena na [AUTO].
- Následující položky menu lze nastavit v menu [6].
  - [Efekt filtru]: Možnost výběru obrazového efektu (filtr). (→172)
  - [Souč. zázn. s/bez filtru]: Umožňuje nastavit fotoaparát tak, aby současně uložil snímek bez použití efektu a s použitým efektem. (→173)



EXPS



## Typy obrazových efektů

#### Zobrazení popisu každého obrazového efektu (filtr)

#### Během zobrazení stránky výběru obrazových efektů scény stiskněte tlačítko [DISP.]

 Když je obrazovka nastavena na zobrazení průvodce, zobrazuje podrobné vysvětlení a rady pro každý efekt.



## Nastavení typu rozostření ([Efekt miniatury])

- ① Po dotyku [6] se dotkněte [1]
- ② Tlačítky ▲ ▼ nebo ◀ ► přesuňte oblast ostření (rámeček)
  - Polohu můžete nastavit také přímo dotekem displeje na obrazovce pro záznam.
  - Dotekem [] můžete nastavit orientaci záznamu (orientaci rozostření).
- ③ Otáčením zadního ovladače vyberte velikost oblasti ostření (rámeček)
  - Na dotykovém displeji lze roztažením 2 prstů (pinch out) úroveň zoomu zvýšit a přitažením 2 prstů (pinch in) úroveň zoomu snížit. (→39)
  - Pokud stisknete tlačítko [DISP.], obnoví se výchozí podmínka nastavení.
- ④ Stiskněte [MENU/SET]
- U videosekvencí se nenahrává zvuk.
- Při natáčení videosekvence bude dokončený záznam přibližně 1/8 skutečně zaznamenaného časového úseku. (Pokud se natáčí 8 minutová videosekvence, její výsledná délka bude přibližně 1 minuta.) Dostupná délka zobrazená na fotoaparátu bude cca 8x delší než skutečný čas potřebný k záznamu.

Doba záznamu videosekvence a dostupná doba záznamu se může od hodnot uvedených výše lišit podle obnovovacího kmitočtu videosekvence.

 Pokud zastavíte natáčení videosekvence příliš brzo, fotoaparát může v záznamu po určitou dobu pokračovat.





#### Výběr barvy, která se má zachovat ([Jednobodová barva])

- ① Po dotyku [6] se dotkněte [7]
- ② Barvu, kterou chcete ponechat, vyberte tlačítky ▲ ▼ ◀ ► a stiskněte [MENU/SET]
  - Výběr lze uskutečnit také dotykovými operacemi.
  - Pokud stisknete tlačítko [DISP.], obnoví se výchozí podmínka nastavení.



Vybraná barva se u určitých objektů nemusí zachovat.

#### Nastavení pozice a velikosti zdroje světla ([Sluneční svit])

- 1 Po dotyku [6] se dotkněte [8]
- ② Chcete-li přesunout střed zdroje světla na jinou polohu, použijte tlačítka A V <>
  - · Polohu světelného zdroje můžete také nastavit dotykem obrazovky.
- ③ Velikost zdroje světla upravte otáčením zadního ovladače
  - Na dotykovém displeji lze roztažením 2 prstů (pinch out) úroveň zoomu zvýšit a přitažením 2 prstů (pinch in) úroveň zoomu snížit.
  - Pokud stisknete tlačítko [DISP.], obnoví se výchozí podmínka nastavení.
- ④ Stiskněte [MENU/SET]

#### Tipy na umístění středu zdroje světla

Střed zdroje světla lze přesunout do bodu mimo obraz a získat tak mnohem přirozenější vzhled.



## Nastavení obrazových efektů podle vašich preferencí

Podmínky nastavení (např. úroveň a barevný odstín efektu) obrazových efektů lze snadno upravit podle vašich preferencí.

- 1 Tlačítkem > vyvolejte stránku nastavení
- 2 Otáčením zadního ovladače upravte podmínky nastavení obrazových efektů
  - Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam.



Obrazový efekt	Položky, které můžete nastavit	
[Expresivní]	Svěžest	
	Tlumené barvy 🔶 Křiklavé barvy	
[Retro]	Barvy	
	Nažloutlý odstín 🔸 🔶 Načervenalý odstín	
[Starodávný]	Kontrast	
	Nízký kontrast 🔶 Vysoký kontrast	
[Jasné sn.]	Barvy	
	Narůžovělý odstín Světle namodralý odstín	
[Low key]	Barvy	
	Načervenalý odstín 🗨 🕨 Namodralý odstín	
[Sépie]	Kontrast	
	Nízký kontrast	
[Monochromatický]	Barvy	
	Nažloutlý odstín 🔸 Namodralý odstin	
[Dynamický monochrom.]	Kontrast	
	Nizky kontrast Vysoky kontrast	
[Hrubý monochromatický]	Efekt zrnitý snímek	
[Hedvábný monochrom.]	Uroveň rozostření	
	Lehke rozostreni	
[Působivé umění]	Svěžest	
	Cernobily  Kriklave barvy	
[Vys. dynamika]	Svěžest	
	Cernobily 💶 🕨 Kříklavé barvy	





Obrazový efekt	Položky, které můžete nastavit	
[Křížový proces]	Barvy Zelený odstín / Modrý odstín / Nažloutlý odstín / Načervenalý odstín	
	Vyperte pozadovaný bařevný ton otáčením zadního ovladače a stiskněte [MENU/SET].	
[Efekt hračky]	Barvy Oranžový odstín ◀ → Namodralý odstín	
[Jasné barvy]	Rozsah, ve kterém bude snížena úroveň periferního jasu Malý ◀━► Velký	
[Draganův efekt]	Kontrast Nízký kontrast 🔶 Vysoký kontrast	
[Efekt miniatury]	Svěžest Tlumené barvy	
[Měkké zaostření]	Úroveň rozostření Lehké rozostření <b>+ &gt;</b> Silné rozostření	
[Fantazie]	Svěžest Tlumené barvy ◀ ➡ Křiklavé barvy	
[Hvězdicový filtr]	<ul> <li>×·×) Délka světelných paprsků</li> <li>Světelný paprsek je krátký ←→ Světelný paprsek je dlouhý</li> <li>×·※) Počet paprsků světla</li> <li>Menší ←→ Větší</li> <li>(</li> <li>(</li> <li>(</li> <li>(</li> <li>(</li> <li>(</li> <li>(</li> <li>Cotočte doleva ←→ Otočte doprava</li> </ul>	
[Jednobodová barva]	Množství ponechané barvy Ponecháno malé množství barvy → Ponecháno velké množství barvy • Podrobnosti o [Jednobodová barva] (→78)	
[Sluneční svit]	Barvy Nažloutlý odstín / Načervenalý odstín / Namodralý odstín / Bělavý odstín	
	Nastavení barev proveďte otáčením zadního ovladače a stiskněte [MENU/SET].	
	<ul> <li>Podrobnosti o [Sluneční svit] (→78)</li> </ul>	



#### Nastavení jasu (expozice)

#### 1 Tlačítkem 🛦 vyvolejte stránku pro nastavení

 Při každém stisku tlačítka [Fn1] se přepíná mezi ovládáním rozostření (níže) a dokončením operace.

#### 7 Nastavení proveďte otáčením zadního ovladače

 Na stránce nastavení úrovně jasu nastavte tlačítky A V odstupňovanou expozici. (→131)

## Pořizování snímků s rozostřeným pozadím (funkce ovládání rozostření)

1 Po stisku tlačítka ▲ v kroku 1 odstavce "Nastavení jasu (expozice)" (nahoře) vyvolejte tlačítkem [Fn1] stránku pro nastavení

#### 2 Nastavení proveďte otáčením zadního ovladače

- Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam.
- Při stisku tlačítka [Q.MENU/<sup>5</sup>] na stránce nastavení rozostření se nastavení zruší.

#### Pomocí dotykového displeje

- ① Klepněte na [6]
- ② Dotkněte se položky, kterou chcete nastavit
  - [
    ]: Úprava obrazového efektu
  - [B]: Míra rozostření
  - [2]: Jas (expozice)
- ③ Nastavte tažením po liště
  - · Stiskem tlačítka [MENU/SET] přepněte na obrazovku pro záznam.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - [Efekt miniatury] (Režim Kreativní)









## Natáčení videosekvencí s nastavením clonového čísla a rychlosti závěrky (režim Kreativní video)

## Režim záznamu: 🏨

Videosekvence můžete natáčet s ručním nastavením clonového čísla a rychlosti závěrky.

- 1 Nastavte ovladač na [₩M]
- 2 Nastavte položky menu (→42)

## MENU $\rightarrow$ $\rightarrow$ [Video] $\rightarrow$ [Režim expozice]

#### Nastavení: [P] / [A] / [S] / [M]

 Při nastavení režimu [A], [S] nebo [M] bude postup při změně clonového čísla nebo rychlosti závěrky stejný, jako postup při nastavení ovladače režimů na [A], [S] nebo [M].



Stránku výběru lze zobrazit také dotykem ikony Režim záznamu na stránce záznamu.



- 3 Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko videosekvence (nebo spoušť)
- 4 Chcete-li zastavit záznam, stiskněte tlačítko videosekvence (nebo spoušť)

• Pokud je nastaven režim [Režim expozice] na [M], hodnota citlivosti ISO [AUTO] se přepne na [125].



Natáčení videosekvencí s nastavením clonového čísla a rychlosti závěrky (režim Kreativní video)

## Natáčení zpomalených záběrů ([Vysokorychl. video])

Zpomalený záběr vytvoříte natáčením velmi vysokou rychlostí. Při běžném přehrávání se záznam přehrává zpomaleně.

- Pro záznam snímků používejte kartu třídy rychlosti UHS 3. (→25)
- 1 Nastavte ovladač na [#M]
- 7 Nastavte položky menu (→42)

 $MENU \rightarrow \blacksquare Video] \rightarrow Vysokorychl. video] \rightarrow ON$ 

· Záznam proběhne rychlostí 100 snímků/sekundu s rozlišením [FHD] ve formátu [MP4].

#### 3 Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko videosekvence (nebo spoušť)

4 Chcete-li zastavit záznam, stiskněte tlačítko videosekvence (nebo spoušť)

- Při překročení velikosti souboru 4 GB se soubor při záznamu a přehrávání rozdělí na menší soubory videosekvencí. (Lze pokračovat v natáčení videosekvencí bez přerušení.)
   Při překročení délky nepřetržitého záznamu 29 minut a 59 sekund se záznam zastaví. (Co se týče doby přehrávání, můžete pořídit záznam dlouhý až přibližně 120 minut.)
- Nastavení ostření, zoomu, expozice a vyvážení bílé bude zafixováno podle nastavení při zahájení záznamu.
- Při natáčení pod zářivkovým osvětlením se může objevit blikání nebo vodorovné pruhy.

Zvuk se nenahrává.

Natáčení videosekvencí s nastavením clonového čísla a rychlosti závěrky (režim Kreativní video)

## Potlačení rušivých zvuků během natáčení videosekvence

Zvuky, jako např. hluk motoru zoomu nebo zvuk stisknutí tlačítka, mohou být slyšet v pořízeném videozáznamu. Proto doporučujeme ovládat fotoaparát během natáčení prostřednictvím dotykového displeje, což je tišší.

## $MENU \rightarrow \texttt{Tiché ovládán} (ON) \rightarrow \texttt{[Video]} \rightarrow \texttt{[Tiché ovládán]} \rightarrow \texttt{[ON]}$

- 1 Zahájení záznamu
- 2 Klepněte na 🗐
- 3 Klepněte na ikonu

<b>t</b> <sup>™</sup>	Zoom
SS	Rychlost závěrky
	Kompenzace expozice
ISO	Citlivost ISO

#### 4 Nastavte tažením po liště

Rychlost funkce závisí na přesnosti doteku.

[▼]/[▲]	Pomalá změna nastavení	
[♥]/[♠]	Rychlá změna nastavení	



## 5 Zastavte záznam

Nelze nastavit při natáčení v režimu [Vysokorychl. video].



# Uložení vlastního nastavení a fotografování v

#### (vlastní režim)

Režim záznamu: C

## Uložení vlastních nastavení ([Nast. profilů])

Prostřednictvím funkce [Nast. profilů] lze zaregistrovat až 3 aktuální nastavení fotoaparátu. ([C1], [C2], [C3])

• Původní nastavení režimu Program AE je také původním nastavením vlastního režimu.

#### Příprava

Vyberte režim záznamu, který chcete zaregistrovat, a nastavte menu [Zázn.], menu [Video], menu [Nastavení] apod.

## MENU → ₱C [Vlastní] → [Nast. profilů] → Vlastní nastavení, kam si chcete zaregistrovat nastavení

Následující položky menu se neregistrují jako vlastní nastavení.

Menu [Zázn.]	Menu [Nastavení]
<ul> <li>Data uložená v režimu [Rozezn. tváří]</li> <li>Nastavení [Nastavení profilu]</li> </ul>	Všechna menu
Menu [Vlastní]	Menu [Přehrávání]



## Uložení vlastního nastavení a fotografování v (vlastní režim)

## Záznam s použitím uloženého profilu nastavení

## 1 Nastavte ovladač na [ C ]

· Vyvolá se naposledy použitý uživatelský profil.

#### Změna uživatelského profilu

- Nastavte ovladač na [ C ]
- 2 Tlačítkem [MENU/SET] vyvolejte menu
- ③ Tlačítky ◀► vyberte profil, který chcete použít, a stiskněte [MENU/SET]
  - Nastavení se přepnou na hodnoty, které jste vybrali pro vlastní kombinaci.



2 Centro



Také je možné zobrazit obrazovku pro výběr klepnutím na ikonu režimu záznamu na obrazovce pro záznam.

#### Změna uloženého nastavení

l když se nastavení menu po nastavení ovladače režimů na [**C**] dočasně změnilo, aktuálně zaregistrované nastavení zůstane beze změny. Chcete-li aktuálně zaregistrované nastavení změnit, zaregistrovaná data přepište pomocí položky [Nast. profilů] z menu [Vlastní].



## Režim záznamu: PASM#MC

Volbou optimálního režimu ostření nebo automatického ostření podle objektu nebo fotografických podmínek nastavíte fotoaparát tak, aby automaticky upravoval zaostření pro různé scény.

# 1 Stiskněte tlačítko [<sup>™</sup><sub>MF</sub>] (◄)

## 2 Stiskem ◀► vyberte položku [AF ostření] a poté stiskněte [MENU/SET]

- Nastavte operaci ostření, která má proběhnout při namáčknutí spouště (→88)
- Přepněte do režimu automatického ostření (→89)

## **3** Namáčkněte spoušť

- (A) Indikátor ostření (Je-li dosaženo zaostření: svítí Není-li dosaženo zaostření: bliká)
- B Oblast AF
  - (Je-li dosaženo zaostření: zelená)





 Ozve se zvukový signál dvou "pípnutí" a režim automatického ostření bude aktivován.

Není-li dosaženo zaostření, ozvou se čtyři "pípnutí".

- Pokud fotografujete v tmavém prostředí, vedle ostření se zobrazí symbol [LOW] a zaostření může trvat déle než obvykle.
- Pokud fotoaparát zaznamená hvězdy na noční obloze po zobrazení [1, ], aktivuje se režim Starlight AF (automatické ostření na hvězdnou oblohu). Po zaostření se zobrazí signalizace zaostření [1, ] a oblast zaostření.

(Detekce s režimem Starlight AF pracuje pouze na přibližně 1/3 středové oblasti obrazovky.)

0

Objekty/prostředí, u nichž je ostření obtížné:

- Rychle se pohybující nebo mimořádně jasné objekty nebo objekty bez barevného kontrastu.
- Fotografování přes sklo nebo v blízkosti svítících předmětů.
- V tmavém prostředí nebo při výrazných vibracích.
- Při fotografování z velmi malé vzdálenosti nebo při současném fotografování vzdálených a blízkých objektů.



# Nastavte operaci ostření, která má proběhnout při namáčknutí spouště (AFS, AFF, AFC)

## Režim záznamu: PASM#M 🗆 🖾 🔗

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] / \blacksquare [Video] \rightarrow [AFS/AFF/AFC]$

Nastavení	Pohyb objektu a scény (doporučeno)	Popis
[AFS]	Objekt je v klidu (krajina, jubilejní fotografie apod.)	"AFS" je zkratka pro "Auto Focus Single" (Automatické ostření pro jednotlivý snímek). Ostření probíhá automaticky při namáčknutí spouště. Po namáčknutí spouště zůstane pevně nastaveno.
[AFF]	Pohyb nelze předvídat (děti, zvířata apod.)	"AFF" je zkratkou pro "Auto Foxus Flexible" (Flexibilní automatické ostření). V tomto režimu probíhá ostření automaticky při namáčknutí spouště. Pokud se dá objekt během namáčknutí spouště do pohybu, ostření se automaticky upraví vzhledem k pohybu.
[AFC]	Objekt se pohybuje (sport, vlaky, apod.)	"AFC" je zkratkou pro "Auto Focus Continuous" (Nepřetržité automatické ostření). V tomto režimu probíhá při namáčknutí spouště ostření trvale a přizpůsobuje se pohybu objektu. Pokud se objekt pohybuje, ostření probíhá na základě odhadu polohy objektu v průběhu záznamu. (Predikce pohybu)

## Záznam s použitím [AFF], [AFC]

- Pokud se zoom náhle změní z max. W na max. T, nebo pokud se náhle přesunete blíže k objektu z větší vzdálenosti, zaostření může trvat určitou dobu.
- Pokud je zaostření objektu pomalé, znovu namáčkněte spoušť.
- Při namáčknutí spoustě může být na záběru zřetelné zachvění.
- Pokud je osvětlení objektu při použití režimu [AFF] nebo [AFC] nedostatečné, fotoaparát provede stejnou operaci ostření jako při [AFS]. V takovém případě se indikátor na displeji změní na žlutý [AFS].
- Režim [AFC] z [AFS/AFF/AFC] pracuje v následujícím případě jako režim [AFS]:
  - Při záznamu s []] ([Sér. snímání 4K (S/S)]) funkce 4K Photo.
- Při nastavení panoramatického režimu [AFS] se použije fixní nastavení.
- [AFF] není k dispozici při záznamu fotografií v režimu 4K. Po celou dobu záznamu je průběžně doostřováno.
- Toto nastavení nelze použít při natáčení v režimu [Dodatečné zaostření].



## Přepnutí [AF režim]

## Režim záznamu: PASM#MC

Slouží k výběru metody ostření, která odpovídá pozicím a počtu vybraných objektů.

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] / \implies [Video] \rightarrow [AF režim]$

#### Nastavení: [♣] (Vyhledávání tváře/očí) / [ག] (Sledování) / [] (49zónové ostření) / [] apod. (Vlastní zóna) / [▣] (1zónové ostření) / [⊡] (Ostření na přesný bod) (→90 - 94)

V režimu Inteligentní aut. a iA plus lze nastavit [1] nebo [1].

- V následujícím případě se pro [AF režim] použije fixní nastavení [2] (Vyhledání tváře/očí):
  - V režimu Autoportrét (Pokud není ikona []] dostupná s momentálním režimem záznamu, použije se dostupné nastavení ostření pro každý režim záznamu.)
- V následujících případech se používá fixní automatické ostření [] (1zónové ostření):
  - Při použití digitálního zoomu
  - [Efekt miniatury] (Režim Kreativní)
- Nastavení nelze uskutečnit při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření] nebo při nastavení [Živé oříznutí 4K].



## Fotografování snímků osob zepředu 🚨 (Vyhledání tváře/očí)

Fotoaparát automaticky detekuje tváře a oči objektů. Fotoaparát upraví ostření podle očí, které jsou blíže fotoaparátu, a expozici pomocí obličeje (když je položka [Režim měření] nastavena na [[]] (Poměrové měření)).

 Fotoaparát může detekovat až 15 obličejů. Fotoaparát můžete detekovat pouze oči obličejů, na které se má zaostřit.

Když fotoaparát rozpozná tvář, zobrazí se oblast AF a oči použité k zaostření.

Oči používané k zaostření

- Žlutá: Po namáčknutí spouště a zaostření na objekt se barva rámečku změní na zelenou.
- Bílá: Zobrazí se, je-li rozeznáno více tváří. Zaostřeny budou i tváře, které jsou ve stejné vzdálenosti jako tváře ve žluté oblasti AF.

## Změna oka, na které je ostřeno

#### Dotkněte se oka v záběru, na které má být zaostřeno

Pokud se dotknete oblasti mimo žlutý rámeček, zobrazí se stránka pro nastavení oblasti AF.  $(\rightarrow 95)$ 

- Dotknete-li se [<sup>[]</sup>/<sub>[]</sub>], nebo stisknete [MENU/SET], bude nastavení zaostření na oči zrušeno.
- Tato funkce není dostupná v následujících případech:
  - [Jasná noční scéna], [Studená noční obloha], [Teplá zářivá noční scéna], [Umělecká noční scéna], [Třpytivé osvětlení], [Noční záběr z ruky], [Chutný pokrm], [Lákavý dezert] (režim Průvodce scény)
- Funkci Vyhledání očí nelze změnit, pokud je nastavena funkce [Živé oříznutí 4K].
- Pokud nastaly podmínky bránící rozpoznávání tváře (např. pohyb objektu je příliš rychlý), nastavení režimu AF se změní na [IIII] (49zónové ostření).







## Automatické uzamčení ostření na pohybujícím se objektu 🖽 (tracking)

## Pomocí kurzorových tlačítek

### Rámeček AF pohybu srovnejte s objektem a namáčkněte spoušť

## A Rámeček AF pohybu

Pokud je objekt rozeznán, rámeček AF pohybu se změní z bílého na žlutý a objekt se automaticky udržuje zaostřený.

- Zrušení funkce AF pohybu → stiskněte [MENU/SET].
- Rozsah ostření: stejné jako při makrozáběrech [AF ]



## Dotkněte se objektu

Tyto operace provádějte s vypnutou funkcí Exponovat dotykem. Po uzamčení zaostření na objekt se oblast AF zbarví žlutě.

• Ukončení funkce AF pohybu  $\rightarrow$  dotkněte se [  $\ensuremath{\fbox{\ensuremath{\mathbb{F}}}}$  ].





- Pokud zámek AF selže, zabliká rámeček červeně a zmizí.
- Pokud nastavíte funkci [Režim měření] na [()] (Poměrové měření), fotoaparát nastaví expozici podle uzamčeného objektu. (→175)
- Za určitých podmínek záznamu (např. pokud je objekt příliš malý nebo tmavý) nemusí funkce [¶] pracovat správně. Pokud funkce [¶] nefunguje, bude ostřeno v režimu [] (1zónové ostření).
- Tato funkce není k dispozici v následujícím případě:
  - Při použití [Časosběrný snímek]
- V následujících případech pracuje funkce [1]; jako [1] (1zónové ostření).
  - [Lesknoucí se voda], [Třpytivé osvětlení], [Měkký obraz květiny], [Monochromatický] (režim Průvodce scény)
  - [Sépie], [Monochromatický], [Dynamický monochrom.], [Hrubý monochromatický], [Hedvábný monochrom.], [Měkké zaostření], [Hvězdicový filtr], [Sluneční svit] (Režim Kreativní)
  - [Černobílé] ([Styl snímků])



## Objekt se nenachází ve středu snímku IIII (49zónové ostření)

Na stránce záznamu se zaostří na objekt v širokoúhlém záběru (až 49zónové ostření).

## Nastavení tvaru oblasti AF [++], apod. (Vlastní zóna)

Volbou 49 bodů v oblasti AF lze na základě typu objektu zvolit upřednostňovaný tvar oblasti AF

MENU  $\rightarrow$  [Zázn.] / [Video]  $\rightarrow$  [AF režim]

## 1 Vyberte ikonu Vlastní nastavení zón ([]] apod.), a stiskněte 🛦

A Tvar aktuální oblasti AF

#### 7 Tlačítky ◀► vyberte položku k nastavení

[] ([Horizontální typ])	Horizontální tvar Ideální tvar pro panoramata apod.		
[]] ([Vertikální typ])	Vertikální tvar Ideální tvar pro fotografování staveb apod.	IE.	۵
⊡ ([Central typ])	Tvar rozložený okolo středu Ideální tvar pro ostření na středovou oblast.		
C1 / C2 / C3 (Vlastní)	Lze nastavit a zaregistro	vat vlastní tvar.	

#### 3 Stiskněte V

Zobrazí se stránka pro nastavení oblasti AF.









## 4 Vyberte oblast AF

B Vybraná oblast AF

## Když vyberete [----] / [----] / [----]

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
▲▼⋖►	Dotyk	Přesun pozice
*	Gesta Pinch out /Pinch in (Roztažení/ Přitažení)	Změní velikost (3 kroky)
[DISP.]	[Reset]	Obnovení výchozího nastavení



## Když vyberete [[1] / [[2] / [[3]]

#### Pomocí kurzorových tlačítek

Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte oblast AF a potvrďte ji stiskem tlačítka [MENU/SET] (opakovat)

- Pokud stisknete tlačítko [MENU/SET] znovu, nastavení bude zrušeno.
- Chcete-li veškerá nastavení zrušit, stiskněte tlačítko [DISP.].

#### Pomocí dotykového displeje

Dotkněte se úseků, které chcete nastavit jako oblasti AF

 Pokud se dotknete některé z vybraných oblastí AF, výběr oblasti se zruší.



## 5 Stiskněte tlačítko [Fn2]

#### Registrace nastavené oblasti AF v [[1], [[2]] a [[3]] (Vlastní)

① Na stránce znázorněné v pokynu 2 stiskněte tlačítko ▲

② Tlačítky ▲ ▼ vyberte ikonu cíle registrace a stiskněte [MENU/SET]

• U nastavení upraveného v [-----], [----]) nebo [-----]) budou po vypnutí fotoaparátu obnoveny výchozí hodnoty.



# Určená pozice pro zaostření 🔳 (1zónové ostření) /

## (1zónové ostření)

Zaostří na oblast AF ve středu snímku. (doporučeno pro případy, kdy je zaostření obtížné)

Ő

Pokud není objekt při použití režimu [] ve středu kompozice, můžete ho přenést do oblasti AF, vytvořit fixní ostření a expozici namáčknutím spouště, s namáčknutou spouští přesunout záběr na požadovanou kompozici a poté pořídit snímek. (Pouze při nastavení položky [AFS/ AFF/AFC] z menu [Zázn.] na [AFS].)

## (Ostření na přesný bod)

Umožňuje mnohem přesnější zaostření na menší bod než []] (1zónové ostření). Při namáčknutí spouště se objeví zvětšené zobrazení pozice ostření.

- Pokud byla funkce [+] (Ostření na přesný bod) vybrána během záznamu videosekvence, nastavení se změní na [] (1zónové ostření).
- Funkci [+] (Ostření na přesný bod) nelze nastavit v následujícím případě:
- Pokud je položka [AFS/AFF/AFC] z menu [Zázn.] nastavena na [AFF] nebo [AFC]



## Změna pozice a velikosti oblasti AF

## Režim záznamu: 🝙 🛋 PASM 🕮 🖾

Pokud v režimu automatického ostření vyberete [🔄], [IIII], [III], nůžete změnit pozici a velikost oblasti AF.

- Tyto operace provádějte s vypnutou funkcí Exponovat dotykem.
- Stránku nastavení oblasti AF lze vyvolat také dotykem stránky záznamu. (Pokud byl parametr [Dot. ostření] v [Nast.dotyku] z menu [Vlastní] nastaven na [AF])
- Když nastavíte položku [Režim měření] (→175) na [.] (bodové ostření), cíl měření se bude pohybovat podél oblasti AF.
- Polohu a velikost oblasti AF nelze změnit v rozsahu digitálního zoomu.

## Když vyberete [💽] / [🔳]

Pozici a velikost oblasti AF lze změnit.

## MENU → [] [Zázn.] / ] [Video] → [AF režim]

① Vyberte [2] nebo [] a stiskněte ▼
 · Zobrazí se stránka pro nastavení oblasti AF.



#### 2 Změna oblasti AF

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
▲▼⋖►	Dotyk	Změna polohy oblasti AF.
-	Gesta Pinch out / Pinch in (Roztažení/ Přitažení)	Zvětší/zmenší oblast AF po malých krocích.
*	—	Zvětší/zmenší oblast AF po velkých krocích.
[DISP.]	[Reset]	<ul> <li>Obnoví polohu oblasti AF na střed.</li> <li>Opětovným stiskem tlačítka se velikost rámečku vrátí do původního nastavení.</li> </ul>

#### ③ Stiskněte [MENU/SET]

Oblast AF se stejnou funkcí jako [2] se zobrazí v místě dotyku, je-li vybráno [1]. Nastavení oblasti AF se zruší při stisku [MENU/SET] nebo klepnutí na [2].





## Když vyberete []]

Pozici ostření lze nastavit volbou skupiny oblasti AF. Oblast AF, která je nakonfigurována s 49 body, je rozdělena do skupin obsahujících po 9 bodech (6 bodů nebo 4 body pro skupiny umístěné na okrajích displeje).

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] / \blacksquare [Video] \rightarrow [AF režim]$

- ① Vyberte [IIII] a stiskněte ▼
  - Zobrazí se stránka pro nastavení oblasti AF.
- ② Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte skupinu oblasti AF
- ③ Stiskněte [MENU/SET]
  - Na displeji zůstanou pouze indikátory [+] (středové body vybrané skupiny).
  - Nastavení oblasti AF se zruší při stisku [MENU/SET] nebo klepnutí na [[]].

#### Příklady skupin











## Když vyberete [+]

Zobrazení na displeji lze zvětšit, aby bylo možno umístit pozici ostření mnohem přesněji. • Pozici ostření nelze umístit na okraje displeje.

## $\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \bigcirc [Zázn.] / \blacksquare [Video] \rightarrow [AF režim]$

① Vyberte [+] a stiskněte ▼

- ② Tlačítky ▲ ▼ ◄► nastavte polohu zaostření a stiskněte [MENU/SET]
  - Pro umístění pozice ostření se objeví zvětšené pomocné zobrazení.
- ③ Přemístěte bod [+] na pozici ostření



Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
▲▼⋖►	Dotyk	Přesune [+].
—	Stažení / Roztažení	Zvětší/zmenší oblast AF po malých krocích.
	—	Zvětší/zmenší oblast AF po velkých krocích.
		Přepne na zvětšený displej. (S okny/na celou obrazovku)
-		
[DISP.]	[Reset]	Obnoví polohu [+] na střed.

- Snímek části displeje lze zvětšit nebo zmenšit přibližně 3x až 6x. Snímek celého displeje lze zvětšit nebo zmenšit přibližně 3x až 10x.
- V pomocném zobrazení je možné provést expozici snímku dotykem [上].



## Optimalizace ostření a expozice pro místo dotyku

## Režim záznamu: 🕼 🚮 PASM 🕮 🖾 🚳 🎸

Zaostření a expozici můžete optimalizovat pro místo, kterého se dotknete.

## $\texttt{MENU} \rightarrow \textbf{F}_{C} [\texttt{Vlastni}] \rightarrow [\texttt{Nast.dotyku}] \rightarrow [\texttt{Dot. ostřeni}] \rightarrow [\texttt{AF+AE}]$

## 1 Dotkněte se objektu, pro který chcete optimalizovat zaostření a expozici.

- Zobrazí se stránka pro nastavení oblasti AF. (→95)
- Místo optimalizace expozice se zobrazí ve středu oblasti AF.
   Poloha sleduje pohyb oblasti AF.
- [Režim měření] je nastaven na [4], což se používá výhradně pro [Dotykové AE].
- Klepnutím na [Reset] vrátíte optimalizaci expozice a oblast AF opět na střed.

## 2 Klepněte na [Nast.]

- Oblast AF se stejnou funkcí jako [
  ] se zobrazí na pozici dotyku.
- Pokud se dotknete [[]] (stačí se dotknout []]), nastavení []]), nastavení [AF+AE] bude zrušeno.

Bude-li pozadí příliš jasné apod., lze kontrast jasu mezi pozadím a objektem upravit kompenzací expozice.

- Při záznamu expozice dotykem jsou ostření a expozice optimalizovány pro místo dotyku před pořízením snímku.
- Na okraji obrazovky může být měření ovlivněno jasem v okolí oblasti, které se dotknete.
- [AF+AE] nefunguje v následujících případech:
  - Při použití digitálního zoomu
  - Když je oblast AF nastavena kurzorovým tlačítkem
  - Při použití nastavení [Živé oříznutí 4K]







## Fotografování zblízka (Makrozáběry)

Režim záznamu: 👔 👔 PASM 🕮 🖾

V tomto režimu můžete pořizovat detailní záběry objektů (např. květin).





## 2 Tlačítky ◀► vyberte položku a stiskněte [MENU/SET]



[AF♥]	Při fotografování se k objektu můžete přiblížit objektivem na vzdálenost až
([AF makro])	3 cm, jestliže páčku zoomu otočíte až do krajní polohy k symbolu Wide.
[ 🙊 ] ([Makro zoom])	Toto nastavení použijte, pokud se chcete při fotografování dostat k objektu co nejblíže a poté snímek dále zvětšovat. Při zachování vzdálenosti od objektu pro extrémní širokoúhlou polohu (3 cm) lze pořídit snímek s úrovní digitálního zoomu až 3x. Nezapomeňte, že při zvětšování dochází ke snižování kvality snímku. Rozsah zoomu se zobrazí modře. (Rozsah digitálního zoomu)

- Při záznamu objektu v blízkosti fotoaparátu doporučujeme pořídit snímek bez blesku.
- Je-li objekt mimo rozsah zaostření, může být snímek rozostřen, i když se rozsvítí kontrolka zaostření.
- Při záznamu blízkých objektů
  - Doporučujeme používat stativ a [Samospoušť] (→129).
  - Efektivní rozsah ostření (hloubka ostrosti) se významně zkrátí. Pokud se tedy vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem po zaostření změní, může být obtížné znovu dosáhnout zaostření.
    Kolem okrajů snímku může být poněkud sníženo rozlišení. Nejedná se o závadu.
- Kolem okraju snimku muže byt ponekud sniženo rozlišeni. Nej
   [Makro zoom] nelze nastavit v následujících případech:
- [Noční záběr z ruky] (režim Průvodce scény)
  - Režim Panoramatický snímek
  - · Během záznamu [Vysokorychl. video]
  - [Působivé umění], [Efekt hračky], [Jasné barvy], [Efekt miniatury] (Režim Kreativní)
  - Při natáčení sériových snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
  - Když je položka [HDR] nastavena na [ON]
  - Při použití nastavení [Multiexpozice]
  - Když je [Kvalita] nastaveno [RAW .], [RAW .] na [RAW]

# Fotografování s ručním ostřením

## Režim záznamu: PASM#MC

Ruční ostření je praktické, pokud chcete ostření uzamknout kvůli pořízení snímků nebo pokud je obtížné zaostřit pomocí automatického ostření.



# 2 Stiskem ◀► vyberte položku [Manuální ostření] a poté stiskněte [MENU/SET]







## 3 Chcete-li zaostřit, otáčejte ovládacím kroužkem

Ovládacím kroužkem otočte doprava: Zaostření na blízký objekt Ovládacím kroužkem otočte doleva: Zaostření na vzdálený objekt

MF lupa (zvětšené zobrazení)

B Označení

C Vodicí linky

- Displej se přepne na pomocné zobrazení a objeví se zvětšené zobrazení. (MF Lupa) (→191)
  - Oblast lze zvětšit také roztažením (pinch out) (→39) na displeji.
  - Do úseků snímku, které jsou zaostřeny, se přidá barva. (Označení) (→192)
  - Vodicí linky MF (→192)



## Fotografování s ručním ostřením

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
▲▼⋖►	Přetažení	Přesune oblast zvětšení.
_	Gesta Pinch in / Pinch out (Přitažení/ Roztažení)	Zvětší/zmenší oblast AF po malých krocích.
<b>**</b>	—	Zvětší/zmenší oblast AF po velkých krocích.
-	*1	Přepíná zvětšené zobrazení. (v okně / na celou obrazovku)*2
[DISP.]	[Reset]	Obnoví polohu oblasti zvětšení na střed.

\*1 Toto nastavení není dostupné v režimu Inteligentní aut.

\*2 Snímek části displeje lze zvětšit nebo zmenšit přibližně 3x až 6x. Snímek celého displeje lze zvětšit nebo zmenšit přibližně 3x až 10x.



## Namáčkněte spoušť

- · Pomocné zobrazení se zavře. Zobrazí se obrazovka pro záznam.
- MF lupu lze ukončit také stiskem tlačítka [MENU/SET].

## Rychlá úprava zaostření prostřednictvím funkce Automatické ostření

V režimu ručního ostření je možné zaostřit na objekt použitím automatického ostření. (Zaostření na jeden snímek)

## 1 Dotkněte se položky [🖂]

· Automatické ostření se aktivuje ve středu rámečku.

MEN

- · Automatické ostření pracuje také následujícím způsobem.
  - Stisknutím tlačítka, ke kterému je přiřazeno [AF ZAPNUT]
  - Tažením po displeji a zvednutím prstu na pozici, kde chcete zaostřit.
- Funkci One-Shot AF nelze použít při nastavení režimu [Živé oříznutí 4K].





## Pořizování snímků po uzamčení ostření a/nebo expozice (Zámek ostření/expozice)

## Režim záznamu: 👔 👔 PASM 🕮 🖾 🚳

Funkce zámek ostření/expozice je vhodná například v situacích, kdy má objekt příliš kontrastu a nelze získat odpovídající expozici (zámek expozice), nebo když chcete pořídit statický snímek s objektem, který je mimo oblast AF (zámek ostření).

#### Příprava

Chcete-li aktivovat funkci Zámek ostření/expozice, musíte zaregistrovat položku [AF/AE LOCK] na funkční tlačítko. ( $\rightarrow$ 46)

- **1** Fotoaparát namiřte na objekt
- 2 Během stisku a přidržování funkčního tlačítka uzamkněte ostření a/nebo expozici
  - Pokud uvolníte funkční tlačítko, zámek ostření a/nebo expozice bude zrušen.

## 3 Pokud stisknete a přidržíte funkční tlačítko, pohybem fotoaparátu vytvořte kompozici statického snímku, který chcete pořídit, a domáčkněte spoušť

## Nastavení funkčního tlačítka, na kterém je zaregistrována funkce [AF/AE LOCK]

$\underline{MENU} \to \mathbf{F}_{\mathbb{C}} [\text{Vlastn}i] \to [\text{Zámek AF/AE}]$			
IAE LOCK1	Pouze zámek expozice.		
[AF LOCK]	Po dosaženi správné expozice se zobrazi [AEL]. Pouze zámek ostření.     Bří zeotřaní obiektu po zobrazí [AEL].		
[AF/AE LOCK]	Zámek expozice a ostření. • Po zaostření objektu a dosažení správné expozice se zobrazí [AFL] a [AEL].		
[AF-ON]	Automatické ostření je aktivováno.		

• Zámek ostření se vztahuje pouze k těmto případům:

Režim manuální expozice

Během ručního ostření lze použít pouze Zámek expozice

• I když je automatická expozice uzamčena, objekt lze namáčknutím spouště znovu zaostřit.

• Program Shift Ize nastavit i při uzamčení automatické expozice.



## Fotografování s kompenzací expozice

Režim záznamu: 🚯 🚮 PAS M 🛲 🖾 🚳

Slouží k úpravě expozice v případě protisvětla nebo pokud je objekt příliš tmavý nebo příliš světlý.

Stiskněte tlačítko [2] (A)

otáčejte zadním ovladačem

provádět níže uvedené operace.

Odstupňovaná expozice B Kompenzace expozice



# A ⊒i OFF Z 5 B

**7** Kompenzace expozice Nastavení odstupňované expozice (→131)

Přeexponováno



Podexponováno



**2** Chcete-li provést kompenzaci expozice.

Při zobrazení stránky kompenzace expozice můžete



Optimální

expozice

Upravte expozici směrem k [--]



## Nastavení potvrďte stiskem [MENU/SET]

Nastavení můžete provést také namáčknutím spouště.

 Hodnotu kompenzace expozice lze nastavit v rozsahu –5 EV a +5 EV. Při natáčení videosekvencí, pořizování fotografií 4K nebo při záznamu v režimu IDodatečné zaostření] lze hodnotu nastavit v rozsahu –3 EV až +3 EV.

- Úprava nemusí být v některých případech možná, závisí na jasu.
- Hodnota kompenzace expozice zůstane zachována i po vypnutí fotoaparátu. (Pokud je položka [Reset. korek. expozice]  $(\rightarrow 204)$  nastavena na [OFF])



# Nastavení citlivosti ISO

## Režim záznamu: 👔 👔 PASM 🕮 🖾 🛷

Úprava citlivosti ISO (citlivost na světlo).

Doporučujeme použít vyšší hodnoty, aby bylo možno pořizovat jasné snímky ve tmavším prostředí.

 $\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \bigcirc [\mathsf{Zázn.}] / \blacksquare [\mathsf{Video}] \rightarrow [\mathsf{Citlivost}]$ 

## 1 Upravte citlivost ISO otáčením zadního ovladače

**A** Citlivost ISO

# **?** Stiskněte tlačítko [MENU/SET]



Nastavení můžete provést také namáčknutím spouště.

Automatický režim	Citlivost ISO se podle jasu objektu nastavuje automaticky až do rozsahu 3200*1.
BISO (Inteligentní ISO)	<ul> <li>Citlivost ISO se podle pohybu a jasu objektu nastavuje automaticky až do rozsahu 3200*1.</li> <li>Při namáčknutí spouště se rychlost závěrky pevně nenastaví. Bude se průběžně měnit podle pohybu objektu až do plného zmáčknutí spouště.</li> </ul>
80 <sup>*2</sup> /100 <sup>*2</sup> / od 125 do 12800/ 25600 <sup>*2</sup>	Citlivost ISO je pevně nastavena na vybranou hodnotu.

\*1 Při nastavení položky [ISO limit] (→181) na jinou hodnotu než [OFF] se citlivost ISO nastaví automaticky v rozsahu až po nastavenou hodnotu [ISO limit].

\*2 Pouze při nastavení [Rozšířené ISO] na [ON].





## Nastavení citlivosti ISO

# Ø

## Pomůcka pro nastavení

Citlivost ISO	[125]	<b></b>	[12800]
Prostředí (doporučeno)	Jasné (exteriéry)		Tmavé
Rychlost závěrky	Pomalu		Rychle
Rušení	Nízký		Vysoký
Rozmazání objektu	Vysoký		Nízký

 Podrobnosti o dostupném rozsahu blesku používaném při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] viz (→145).

• [BISO] není možné vybrat v následujících případech:

Režim Priorita závěrky AE

Režim manuální expozice

• Je-li nastavena [Multiexpozice], je maximální nastavení [3200].

 V režimu Kreativní video, při pořizování fotografií 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření] lze použít následující nastavení.

– [AUTO], [125] - [6400]



# Nastavení vyvážení bílé

## Režim záznamu: 🕼 🕼 PASM 🕮 🖾 🔗

Ve slunečním světle, při osvětlení žárovkou a v dalších podobných situacích, kdy bílá barva získá na snímku načervenalý nebo namodralý nádech, upravíte touto položkou bílou barvu co nejblíž tomu, jak se jeví při pozorování okem v závislosti na světelném zdroji.

1 Stiskněte tlačítko [WB] (►)



## Otáčením zadního ovladače vyberte Vyvážení bílé

[AWB]	Automatické nastavení podle zdroje světla.
[ <b>X</b> ]	Úprava barev při fotografování za jasné oblohy.
[🏊]	Úprava barev při fotografování při zatažené obloze.
[台]]	Úprava barev při fotografování ve stínu.
[; <mark>;</mark> ;]	Úprava barev při fotografování při osvětlení žárovkou.
<b>[≰</b> <sup>₩B</sup> ]*	Úprava barev, která je optimální při použití blesku.
[,,,]/[,2]/ [,2]]/[,2]]	<ul> <li>Použijte manuálně nastavené vyvážení bílé.</li> <li>① Stiskněte ▲</li> <li>② Fotoaparát namiřte na bílý objekt (např. list bílého papíru) tak, aby byl v rámečku uprostřed obrazovky, a stiskněte spoušť</li> <li>Tím nastavíte vyvážení bílé a vrátíte se na obrazovku pro záznam.</li> <li>Totéž lze provést tlačítkem [MENU/SET].</li> <li>Pokud je objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, správné nastavení vyvážení bílé nemusí být možné. V tomto případě jas upravte a zkuste nastavit vyvážení bílé znovu.</li> </ul>
[ <b>%</b> ]	Vyvážení bílé lze nastavit prostřednictvím barevné teploty. ① Stiskněte ▲ ② Tlačítky ▲ ▼ vyberte barevnou teplotu a stiskněte [MENU/SET] • Hodnotu barevné teploty lze nastavit od [2500K] do [10000K].

\* Nastavení [AWB] se použije při natáčení videosekvencí, pořizování fotografií 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření].

## 3 Stiskem [MENU/SET] dokončete nastavení

MEN

106

Nastavení vyvážení bílé můžete provést také po namáčknutí spouště.



Nastavení vyvážení bílé



Při zářivkovém osvětlení, osvětlení LED atd. bude optimální Vyvážení bílé záviset na typu osvětlení, a proto použijte nastavení [AWB], [], [], [], nebo [], nebo [],

- V režimu průvodce scény se změnou scény nebo záznamového režimu vrátí nastavení vyvážení bílé (včetně jemného doladění vyvážení bílé) na [AWB].
- V režimu Průvodce scény se provádějí nastavení vhodná pro jednotlivé scény.

## Automatické vyvážení bílé

Je-li nastaveno [AWB] (Automatické vyvážení bílé), jsou barvy upraveny podle světelného zdroje. Pokud je však scéna příliš jasná nebo příliš tmavá nebo nastanou jiné extrémní podmínky, snímky mohou mít načervenalý nebo namodralý odstín. Vyvážení bílé nemusí pracovat správně, pokud je počet světelných zdrojů vyšší. V takovém případě upravte barvy použitím jiného nastavení [Vyvážení bílé] než [AWB].

: [AWB] provozní rozsah 10000K Modrá obloha 9000K 8000K Zamračeno (déšť) 7000K Ve stínu 6000K Sluneční světlo 5000K Bílé zářivkové osvětlení 4000K 3000K Žárovka 2000K Západ/Východ slunce Plamen svíčky



## Nastavení vyvážení bílé

## Jemné doladění vyvážení bílé

Pokud barvy stále nevypadají podle očekávání, vyvážení bílé lze jemně individuálně přizpůsobit.

- 1 V kroku 2 pokynů pro "Nastavení vyvážení bílé" (→106) vyberte Vyvážení bílé a stiskněte ▼
- 2 Tlačítky ▲ ▼ ◀ ▶ proveďte jemné doladění Vyvážení bílé
  - A (amber: oranžové odstíny)
    - y) : B (blue: modré odstíny)
  - G (green: zelené odstíny)
- M (magenta: načervenalé odstíny)
- Jemné nastavení můžete také provést dotekem grafu Vyvážení bílé.
- Tlačítkem [DISP.] obnovíte polohu na střed.

## 3 Stiskněte [MENU/SET]

## 4 Stiskem [MENU/SET] dokončete nastavení

MEN

- · Nastavení vyvážení bílé můžete provést také po namáčknutí spouště.
- Pokud provedete jemnou úpravu vyvážení bílé směrem k A (žlutá) nebo B (modrá), barva ikony Vyvážení bílé zobrazená na stránce se změní na jemně vyladěnou barvu.
- Pokud provedete jemnou úpravu Vyvážení bílé směrem ke G (zelená) nebo M (purpurová), na ikoně Vyvážení bílé na stránce se zobrazí [+] (zelená) nebo [-] (purpurová).




## Nastavení vyvážení bílé

## Fotografování s posouváním vyvážení bílé

Expozice s posouváním probíhá podle hodnot jemného vyvážení bílé a při jediném stisku spouště se automaticky zaznamenají tři snímky v různých odstínech.

- Podle pokynu 2 odstavce "Jemné nastavení vyvážení bílé" (→108) jemně upravte vyvážení bílé a otáčením zadního ovladače nastavte expozici s gradací
  - Nastavení expozice s posouváním můžete provést také dotekem
     [(\*)]/(\*)].
- 2 Stiskněte [MENU/SET]

### 3 Stiskem [MENU/SET] dokončete nastavení

- · Nastavení vyvážení bílé můžete provést také po namáčknutí spouště.
- Odstupňované Vyvážení bílé lze nastavit také pod položkou [Vějíř] z menu [Zázn.]. (→130)
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Režim Panoramatický snímek
  - [Lesknoucí se voda], [Třpytivé osvětlení], [Noční záběr z ruky], [Měkký obraz květiny] (režim Průvodce scény)
  - V režimu [Sériové snímání]
  - Při fotografování ve formátu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při záznamu statických snímků během natáčení videosekvence
  - Pokud je položka [Kvalita] nastavena na [RAW ...] nebo [RAW]
  - Při použití nastavení [Multiexpozice]
  - Při použití [Časosběrný snímek]
  - · Při nastavení parametru [Automatické snímání] z menu [Fázová animace] na [ON]





# Režim záznamu: 🕼 👘 PASM 🕮 🖾 📾 🍪

Můžete vybrat požadovaný okamžik ze sekvence snímků v režimu 4K, které jsou pořízeny rychlostí 30 snímků/s. Vybraný okamžik můžete uložit v rozlišení přibližně 8 milionů pixelů.







Pořiďte sekvenci v režimu 4K photo

Vyberte a uložte snímky

Fotografie je hotova

Pro záznam snímků používejte kartu třídy rychlosti UHS 3. (→25)

# 1 Stiskněte tlačítko [

 Stejnou operaci lze vykonat stiskem tlačítka [□Ů] (♥), tlačítky ◀► vyberte ikonu snímku 4K ([], apod.), a stiskem ▲.



- 2 Tlačítky ◀► vyberte způsob záznamu a stiskněte [MENU/SET]
  - Metodu záznamu můžete nastavit pod položkou [FOTOGRAFIE 4K] v menu [Zázn.].







⊴⊾j [Sériové snímání 4K1	Pro zachycení nejlepšího snímku rychle se pohybujících objektů (např. při sportu, fotografování letadel, vlaků apod.) Sériové snímání probíhá, když je spoušť zmáčknuta a držena. Zvuk závěrky se bude ozývat opakovaně.		
-114	Záznam zv	uku: Žádný	
[Sér. snímání 4K (S/S)] "S/S" je zkratka	Pro zachycení nepředvídatelných okamžiků (např. rostlin, zvířat, dětí) Sériové snímání je zahájeno stiskem spouště a je ukončeno dalším stiskem spouště. Ozve se signál pro zahájení a ukončení snímání. Zvukový záznam: K dispozici*		
pro "Start/Stop .			
Předsér.	okamžik vhození míče) Sériové snímání probíhá přibl. 1 s před a po stisknutí spouště. Zvuk závěrky se ozve pouze jednou.		
snímání 4K]	Délka záznamu: Přibližně 2 s	Záznam zvuku: Žádný	

\* Při prohlížení na fotoaparátu se zvuk nepřehrává.

# **3** Pořiďte sekvenci v režimu 4K photo

Sériové snímání		<ul> <li>① Namacknete spousť</li> <li>② Domáčkněte spoušť a držte ji tak dlouho, dokud chcete pořizovat záznam</li> <li>Záznam se spustí přibližně 0,5 sekundy po domáčknutí spouště. Proto stiskněte spoušť co nejdříve.</li> <li>Používáte-li automatické ostření, bude po dobu záznamu pracovat kontinuální AF. Bude průběžně doostřováno.</li> <li>Pokud uvolníte spoušť ihned po zahájení záznamu, může být prováděn záznam ještě přibližně 1,5 s od uvolnění spouště</li> </ul>			
		<ul> <li>A) Stisknout a přidržet</li> <li>B) Je prováděn záznam</li> <li>I</li> <li>I</li> <li>I</li> <li>B</li> </ul>			





[Sér. snímání 4K (S/S)] "S/S" je zkratka pro "Start/Stop".	<ul> <li>① Domáčkněte spoušť <ul> <li>Bude zahájen záznam.</li> <li>Používáte-li automatické ostření, bude po dobu záznamu pracovat kontinuální AF. Bude průběžně doostřováno.</li> </ul> </li> <li>② Znovu naplno zmáčkněte spoušť <ul> <li>Záznam bude ukončen.</li> <li>③ Start (první)</li> <li>③ Stop (druhý)</li> <li>④ Je prováděn záznam</li> </ul> </li> </ul>
	Pokud během natáčení stisknete tlačítko [Fn1], můžete vložit značku. (Pro každý záznam lze přidat až 40 značek.) Při volbě a ukládání snímků ze sekvenčního souboru 4K lze vynechat pozice, na které jste ukládali značky.
平山 「JATI [Předsér. snímání 4K]	<ul> <li>Při namáčknutí spouště se zobrazí hodnoty clonového čísla a rychlosti závěrky.</li> <li>Domáčkněte spoušť         <ul> <li>Automatické zaostřování průběžně doostřuje a s výjimkou režimu manuální expozice upravuje průběžně také expozici.</li> <li>Při záznamu v režimu [🎲] ([Předsér. snímání 4K]) se snímky nemusejí zobrazovat tak hladce jako při záznamu s běžnou obrazovkou pro záznam.</li> <li>Přibližně 1 s</li> <li>Je prováděn záznam</li> </ul> </li> <li>V situacích, v nichž chcete uzamknout ostření a expozici (např. kdvž objakt pení ve středu) použijte (AF/AE L OCKI (~102))</li> </ul>





- Při sériovém fotografování v režimu 4K bude dávkový soubor 4K uložen do formátu MP4.
- Je-li povoleno [Auto přehrání], zobrazí se obrazovka pro výběr snímků automaticky. Budete-li chtít pokračovat v záznamu, zobrazte obrazovku pro záznam namáčknutím spouště.
- Informace o výběru a ukládání snímků ze zaznamenaných sériových souborů 4K viz (→117).
- Pokud používáte funkci [Světelná kompozice] (-215), doporučujeme používat stativ a pořizovat snímky na dálku - připojením fotoaparátu ke smartphonu - aby nedocházelo k vibracím. (-236).

#### Zrušení funkce 4K Photo

V kroku 2 vyberte [

• Operaci lze zrušit stiskem tlačítka [□] (▼) a výběrem režimu [□] ([Jeden]) nebo [□]:

#### Vyčerpání akumulátoru a teplota fotoaparátu

- Pokud je teplota okolního prostředí vysoká nebo se snímky 4K zaznamenávají nepřetržitě, může se zobrazit [<u>A</u>] a záznam se může přerušit. Vyčkejte, dokud fotoaparát nevychladne.
- Při nastavení [1] [Předsér. snímání 4K]) se akumulátor vybíjí rychleji a teplota fotoaparátu vzrůstá. (kvůli vlastní ochraně se fotoaparát může přepnout do režimu [2] ([Sériové snímání 4K]))

Režim [1] ([Předsér. snímání 4K]) vyberte pouze při záznamu.

Pokud délka nepřetržitého záznamu překročí 15 minut, záznam se zastaví.

Pokud používáte paměťovou kartu SDHC, můžete v záznamu pokračovat bez přerušení i po překročení velikosti souboru 4 GB, ale videosekvence se zaznamená a přehraje v samostatných souborech.

Pokud používáte paměťovou kartu SDXC, můžete zaznamenávat videosekvence do jediného souboru, i když bude velikost vyšší než 4 GB.



## Poznámky k funkci 4K Photo

### Změna poměru stran

Výběrem [Poměr stran] v menu [Zázn.] můžete změnit poměr stran fotografií 4K.

## Záznam objektů s potlačeným rozmazáním

Rozmazání objektů můžete omezit nastavením vyšší rychlosti závěrky.

Nastavte ovladač režimů na [S]

- 2 Nastavte rychlost závěrky otáčením zadního ovladače
  - Přibližné doporučené rychlosti závěrky pro nahrávání v exteriéru za jasného počasí: 1/1000 s nebo rychlejší.
  - Zvýšením rychlosti závěrky dojde také ke zvýšení citlivosti ISO, což může způsobit zvýšení obrazového šumu ve snímcích.

## Zvuk závěrky pro záznam 4K

Při použití [] ([Sériové snímání 4K]) nebo [] ([Předsér. snímání 4K]) probíhá záznam s použitím elektronické závěrky. Zvuk elektronické závěrky můžete nastavit v [Hlas. závěrky] a [Tón závěrky]. (→200)

Při záznamu v režimu [] [] [Sér. snímání 4K (S/S)]) můžete nastavit hlasitost signálu pro zahájení a ukončení záznamu v [] Hlas. pípnutí].

 Vysokorychlostní sériový záznam můžete provést tiše pomocí funkce 4K Photo v kombinaci s režimem [Tichý režim]. (→189)

## Scény, pro které není použití funkce 4K Photo vhodné

#### Záznam v interiérech

Při záznamu v prostředí osvětleném zářivkami nebo LED reflektory apod. se mohou měnit barvy a jas displeje nebo se na displeji mohou objevit vodorovné pruhy. Výskyt pruhů lze potlačit nastavením pomalejší rychlosti závěrky.

#### Rychle se pohybující objekty

Rychle se pohybující objekty se mohou při záznamu jevit jako zkreslené.





#### Omezení funkce 4K Photo

Aby mohlo být dosaženo optimálního záznamu 4K Photo, byly omezeny některé záznamové funkce, položky menu a další nastavení.

Následující nastavení nelze měnit.

	[4K] (8M)	
[Rozlišení]	Použity budou následující velikosti snímků:     [4:3]: 3238×2496 [3:2]: 3504×2336     [16:9]: 3840×2160 [1:1]: 2880×2880	
[Kvalita]	[]	
[Typ závěrky]	[ESHTR]	
[Formát záznamu]*	[MP4]	
[Kvalita zázn.]*	[4K/100M/30p]	
[Kontinuální AF]*	[ON]	

\*Nastavení v [Video] nemá vliv na dávkové soubory 4K pořízené funkcí 4K Photo.

Následující omezení se týkají záznamových funkcí uvedených níže.

	[] ([Sériové snímání 4K])/ [] ([Sér. snímání 4K (S/S)])	[] ([Předsér. snímání 4K])
Funkce Program Shift	-	-
Kompenzace expozice	–3 EV a	ž +3 EV
Rychlost závěrky	1/30 až	1/16000
[AFS/AFF/AFC] ([AFF])	_	
[AF režim] ([[+]])	-	
[MF lupa]	0	-
Vyvážení bílé ([≇™])	-	
Citlivost ISO	[AUTO], 125 až 6400	
Blesk	-	
Záznam s gradací	-	





MENU

•	Následuj	ící pol	ožky m	enu ne	jsou aktivní	1
---	----------	---------	--------	--------	--------------	---

[Zázn.]	[Rozlišení], [Kvalita], [Vějíř], [iA Noční záběr z ruky], [iHDR], [HDR], [Nastaven panoramatu], [Typ závěrky], [Blesk], [Rozšířené ISO], [Nr / dl. časy], [Prostor barev], [Rozezn. tváří], [Nastavení profilu]	
[Vlastní]	[Místo zázn]	
[Nastavení]	[Úsporný režim] (Pouze [ 🏨] ([Předsér. snímání 4K]))	

• Při záznamu bude úhel záběru užší.

Při záznamu fotografií v režimu 4K dojde k následujícím změnám:

- Nastavení [I.rozlišení] se změní z [EXTENDED] na [LOW].
- [Cíl cesty] v [Datum cesty] nelze zaznamenat.
- Režim [Souč. zázn. s/bez filtru] je nedostupný.

Při záznamu prostřednictvím režimu [1] ([Předsér. snímání 4K]) funkce [Krok zoomu] nepracuje.
 Detekce scény v režimu Inteligentní aut. pracuje stejně jako při záznamu videosekvencí.

• Funkce 4K Photo není k dispozici v následujícím nastavení:

V režimu Autoportrét

 [Jasný v protisvětle], [Lesknoucí se voda], [Umělecká noční scéna], [Třpytivé osvětlení], [Noční záběr z ruky], [Čistý noční portrét], [Měkký obraz květiny] (režim Průvodce scény)

- [Hrubý monochromatický], [Hedvábný monochrom.], [Efekt miniatury], [Měkké zaostření], [Hvězdicový filtr], [Sluneční svit] (Režim Kreativní)
- Během natáčení videosekvence
- · Když je nastaveno [Multiexpozice]



Tento oddíl popisuje, jak vybrat snímky ze sériového souboru 4K a uložit je. Podrobnosti o tom, jak pořizovat sériové soubory 4K viz ( $\rightarrow$ 110).

- 1 Na stránce přehrávání vyberte snímek opatřený ikonou [xi] a stiskněte ▲
  - Totéž lze provést klepnutím na [

     ].
  - V případě záznamu v režimu [ ) ([Předsér. snímání 4K]) pokračujte krokem 3.

7 Tažením posuvníku proveďte orientační výběr scény

- Informace o tom, jak ovládat zobrazení jednotlivých scén viz (→118).
- Pokud se v případě záznamu v režimu [] ([Sériové snímání 4K]) nebo [] ([Sér. snímání 4K (S/S)]) dotknete ikony [] (nebo stisknete tlačítko [Fn2]), můžete si vybrat scénu na stránce přehrávání série 4K. (→119)
- 3 Tažením označte úsek, který chcete uložit jako snímek
  - Stejnou operaci lze vykonat tlačítky



Obrazovka pro prohlížení snímků







Pokud použijete funkci [Hrom. ulož. FOTOGR. 4K] z menu [Přehrávání], můžete hromadně najednou uložit 5 sekund záznamu ve formátu 4K. (→215)

- Snímek bude uložen ve formátu JPEG.
- Snímek bude uložen včetně informací o záznamu (informace Exif), včetně rychlosti závěrky, clony a citlivosti ISO.





### <Obrazovka pro prohlížení snímků>

Poloha zobrazeného snímku







Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
(⊯ ♦	Přetažení	<ul> <li>Vyberte rámeček, který chcete uložit jako snímek</li> <li>Můžete vybrat libovolný snímek ze 60 (nepřetržité sériové snímaní po dobu asi 2 s).</li> </ul>
Tlačítky ◀► vyberte ⓒ ⓒ → [MENU/SET]	$\odot \odot$	<ul> <li>Zobrazí se 45 předchozích nebo následující snímek v režimu prohlížení</li> <li>Opětovným stiskem téhož tlačítka zobrazíte další nebo předchozí snímky.</li> </ul>
-	Dotkněte se / Táhněte	<ul> <li>Vybere snímky, které budou zobrazeny</li> <li>V režimu prohlížení se zobrazí další nebo předchozí snímky.</li> </ul>
Ó	Roztažení / Stažení	Zvětší/Zmenší zobrazení
▲▼⋖►	Přetažení	Přesune oblast zvětšení (ve zvětšeném zobrazení)
[Fn1]	n⊳→2	Přepínání na operaci se značkami
[Fn2]		Zobrazí obrazovku zrychleného přehrávání 4K
_	P / m	Přidání/odstranění značky
-	PEAK	Zaostřené úseky jsou zvýrazněny barvou. ([Zvýraznění obrysů]) • Zobrazuje se v pořadí [[REAK] OFF] → [[REAK] L] ([LOW]) → [[REAK] H] ([HIGH]).
[MENU/SET]		Uloží snímek

 Během operace se značkami lze vynechat značky, které jste přidali na začátek nebo na konec sekvenčního souboru 4K. Dalším stiskem tlačítka [Fn1] se vraťte k původní operaci.

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
•		Přejde na další značku.
•	• •	Přejde na předchozí značku.





#### <Obrazovka zrychleného přehrávání 4K>



Během pauzy



Během nepřetržitého přehrávání

Ovlá	idání	Ovládání dotykem	Popis
-	▲	► / II	Nepřetržité přehrávání / Pauza (během nepřetržitého přehrávání/vzad)
	•	< / II	Nepřetržité přehrávání vzad / Pauza (vzad)
775		► / <b>II</b> ►	Rychlé přehrávání vpřed / Posun o jedno políčko vpřed (během pauzy)
$\bigcirc$	•	<b>••</b> / <b>• • •</b>	Rychlé přehrávání vzad / Posun o jedno políčko vzad (během pauzy)
-	-	Dotkněte se / Táhněte	Vyberte snímky, které budou zobrazeny (během pauzy)
6	5	Roztažení / Stažení	Zvětší/zmenší zobrazení (během pauzy)
		Přetažení	Přesune oblast zvětšení (ve zvětšeném zobrazení)
(Fi	n1]	n⊳→2	Přepínání na operaci se značkami
[Fi	n <b>2</b> ]		Zobrazí obrazovku pro prohlížení (během pauzy)
-	_	₽ / 🔤	Přidání/odstranění značky
-	_	BEAK	Zaostřené úseky jsou zvýrazněny barvou. ([Zvýraznění obrysů]) • Zobrazuje se v pořadí [REAK] OFF] → [REAK] L] ([LOW]) → [REAK] H] ([HIGH]).
[MEN	U/SET]		Uloží snímek (během pauzy)

 Pokud se dvakrát dotknete obrazovky pro prohlížení nebo obrazovky pro zrychlené přehrávání 4K, obrazovka se zvětší. Na původní obrazovku se vrátíte dvojitým klepnutím na zvětšené zobrazení.

 Chcete-li přehrávat snímky ze sekvenčních souborů 4K na na počítači, použijte software "PHOTOfunSTUDIO". (→274) Pamatujte si, že sériový soubor 4K nelze upravovat jako videosekvenci.

MENU

119



#### Výběr a ukládání snímků prostřednictvím televizoru

- Režim [Režim HDMI] nastavte na [AUTO] nebo [4K]. Při připojení k televizoru, který nepodporuje videosekvence 4K, vyberte [AUTO].
- Položku [VIERA link] v nabídce [Připojení TV] v menu [Nastavení] nastavte na [OFF].
- Pokud připojíte fotoaparát k televizoru a zobrazíte sériové soubory 4K na televizoru, zobrazí se pouze na stránce přehrávání série 4K.
- I když vložíte kartu SD do televizoru kompatibilního s formátem 4K se slotem na karty SD, nemůžete přehrávat sekvenční soubory 4K zaznamenané s nastavením [Poměr stran] jiným než [16:9]. (K říjnu 2016)
- V závislosti na připojeném televizoru se dávkové soubory 4K nemusejí přehrávat správně.



# Úprava zaostření po záznamu

([Dodatečné zaostření]/[Focus Stacking])

# Režim záznamu: 🕼 👘 PASM 🕮 🖂 🕮 🎸

Během automatické změny bodu ostření lze zaznamenávat série snímků ve stejné kvalitě, jako snímky 4K. Po záznamu můžete vybrat bod na displeji a uložit snímek, který má tento bod jako bod ostření. Chcete-li zvýšit rozsah ostření, můžete kombinovat větší množství snímků, každý s odlišným ostřením. ([Focus Stacking]) Tato funkce je ideální pro objekty, které se nepohybují.



Sekvenční záznam 4K s automatickým posuvem ostření



Dotkněte se požadovaného bodu ostření



Dokončený snímek má požadovaný bod ostření.

- K provedení [Focus Stacking] doporučujeme používat stativ.
- Pro záznam snímků používejte kartu třídy rychlosti UHS 3. (→25)

# Záznam v režimu [Dodatečné zaostření]

1 Stiskněte tlačítko [

## 2 Stiskem ◀► vyberte položku [ON] a poté stiskněte [MENU/SET]

 Stiskem tlačítka [ON□1) il ze přepnout do stavu [], kdy tlačítky <> vyberete ikonu Dodatečné zaostření ([型]).

## 3 Vytvořte kompozici snímku a namáčkněte spoušť

- Aktivuje se režim Automatické ostření a automaticky detekuje bod ostření na displeji.
- Pokud na displeji nebude žádný bod ostření, Indikátor zaostření
   (●) zabliká a záznam se neuskuteční.

Od namáčknutí spouště až po dokončení záznamu • Neměňte vzdálenost do objektu nebo kompozici.





#### 4 Domáčknutím spouště zahájíte záznam

B Ukazatel průběhu záznamu

- Bod ostření se během záznamu automaticky mění. Až ukazatel průběhu záznamu zmizí, záznam automaticky skončí.
- Videosekvence bude uložena ve formátu MP4. (Zvuk se nenahrává.)
- Při nastavení Automatický náhled se automaticky objeví stránka, která vám umožní vybrat bod ostření. (
   –123)

## Zrušení [Dodatečné zaostření]

V kroku 2 vyberte [OFF].

• Operaci lze zrušit stiskem tlačítka [□☆] (▼) a výběrem režimu [□] ([Jeden]) nebo [□♣].



## O teplotě fotoaparátu

Pokud je teplota okolního prostředí vysoká nebo se záznam [Dodatečné zaostření] provádí nepřetržitě, může se zobrazit [A] a záznam se může přerušit. Vyčkejte, dokud fotoaparát nevychladne.

## Omezení během záznamu [Dodatečné zaostření]

Protože záznam proběhne ve stejné obrazové kvalitě jako u fotografií 4K, na záznamové funkce a nastavení menu se budou vztahovat jistá omezení. Podrobnosti v odstavci "Omezení funkce 4K Photo" (→115).

- Kromě omezení funkce 4K Photo se budou na záznam v režimu [Dodatečné zaostření] vztahovat tato omezení:
  - Ruční ostření nelze použít.
  - Následující položky menu jsou zakázány: Menu [Zázn.] ([AFS/AFF/AFC]/[AF režim]/[Digitální zoom]) Menu [Vlastní] ([AF závěrka]/[Priorita ostř./spouš.]/[Místo zázn]/[Zobr. zbývající])
  - Nelze natáčet videosekvence.

#### Během záznamu bude úhel záběru užší.

Režim [Dodatečné zaostření] bude při použití následujícího nastavení nedostupný:

- V režimu Autoportrét
- [Jasný v protisvětle], [Lesknoucí se voda], [Umělecká noční scéna], [Třpytivé osvětlení], [Noční záběr z ruky], [Čistý noční portrét], [Měkký obraz květiny] (Režim Průvodce scény)
- [Hrubý monochromatický], [Hedvábný monochrom.], [Efekt miniatury], [Měkké zaostření], [Hvězdicový filtr], [Sluneční svit] (Režim Kreativní)
- Při použití nastavení [Multiexpozice]





## Vyberte bod ostření a snímek uložte ([Dodatečné zaostření])

- 1 Na stránce přehrávání vyberte snímek s ikonou [▲ a stiskněte ▲

#### 2 Dotkněte se bodu ostření

- Pokud nebude žádný snímek se zaostřením na vybraný bod, zobrazí se červený rámeček a snímek se neuloží.
- · Okraj stránky nelze vybrat.





Ovládání	Dotykové ovládání	Popis
	Dotyk	Výběr bodu ostření • Při zvětšení nelze uskutečnit žádný výběr.
	$\odot$	Zvětšené zobrazení
0	C	Zmenšené zobrazení (během zvětšení)
[Fn1]	<b>A</b>	Přepíná na operaci [Focus Stacking] (→124)
[Fn2]	REAK	Zaostřené úseky jsou zvýrazněny barvou. ([Zvýraznění obrysů]) • Zobrazuje se v pořadí [REAK OFF] → [REAK L] ([LOW]) → [REAK H] ([HIGH]).
[MENU/SET]	() ()	Uložení snímku

 Jemné doostření lze upravit tažením posuvníku po zvětšeném zobrazení. (Stejnou operaci lze vykonat tlačítky







#### 

• Snímek se uloží ve formátu JPEG.

# Zvýšení rozsahu ostření kombinací většího počtu snímků ([Focus Stacking])

Chcete-li vytvořit jediný snímek s vyšším rozsahem ostření, můžete kombinovat větší množství snímků pořízených v režimu [Dodatečné zaostření].



- 1 V kroku 2 pokyny odstavce "Vyberte bod ostření a snímek uložte ([Dodatečné zaostření])" se dotkněte ikony [] na displeji (→123)
  - Stejnou operaci lze vykonat stiskem tlačítka [Fn1].

#### 2 Dotykem vyberte metodu skládání

[Režim automat. sloučení]	Automaticky vybere snímky vhodné ke skládání a zkombinuje je do jednoho snímku. • Zvolí podle preferencí téměř zaostřené snímky. • Provede skládání zaostření a snímek uloží.
[Sloučení rozsahu]	Zkombinujte snímky s vybranou polohou ostření do jediného snímku.





Snímek z televizní obrazovky nelze vybrat a uložit, ani když bude fotoaparát připojen k televizoru Micro HDMI kabelem.

#### 3 (Když vyberete metodu [Sloučení rozsahu]) Dotkněte se bodu ostření

- · Vyberte pozice ve dvou či více bodech.
- Budou vybrány polohy ostření mezi dvěma body a zobrazí se rozsah zaostřeného úseku.
- Zašedlé rozsahy představují pozice, které nelze vybrat, nebo které by při jejich výběru vedly k nepřirozenému výsledku skládání zaostření.
- · Chcete-li výběr pozice zrušit, dotkněte se jí ještě jednou.
- Pokud zobrazení stránky přetáhnete, můžete pokračovat ve výběru dalších poloh.

Ovládání	Dotykové ovládání	Popis
▲▼⋖►	Dotyk	Výběr pozice dotyku
[Fn2]	[Nast./zrušit]	Nastavení/zrušení pozice
[DISP.]	[Vše]	Vybere všechny pozice (před výběrem pozice)
	[Reset]	Zruší výběr všech (po výběru pozice)
[MENU/SET]	<b>↓</b> •	Vytvoření kombinace a uložení snímku





- 4 Chcete-li vytvořit kombinaci a uložit snímek, dotkněte se ikony [imm]
  - Snímek bude uložen snímky ve formátu JPEG s informacemi o záznamu (informace Exif) z nejbližší pozice snímku, včetně údajů o rychlosti závěrky, cloně a citlivosti ISO.

• V následujících situacích může vést funkce [Focus Stacking] k nepřirozeným snímkům:

- Pokud je objekt v pohybu
- · Pokud existují velké rozdíly ve vzdálenosti od objektu
- Pokud dochází k výraznému rozmazání (záznam s větší clonou může způsobit, že snímek bude méně nepřirozený)
- Automatická kompenzace se používá u odchylek mezi snímky kvůli otřesům fotoaparátu. V těchto situacích bude v době skládání zaostření úhel záběru mírně užší.
- Pro funkci [Dodatečné zaostření] jsou vhodné pouze snímky pořízené v režimu [Focus Stacking].

# Výběr režimu závěrky





## 2 Tlačítky ◀► vyberte režim závěrky a stiskněte [MENU/SET]

A Režim závěrky

4	[Jeden]	Při stisku spouště se zaznamená pouze jeden snímek.
₿	[Sériové snímání] (→127)	Při stisku spouště se snímky zaznamenávají za sebou.
•	[FOTOGRAFIE 4K] (→110)	Po stisku spouště se uloží fotografie v režimu 4K.
0	[Dodatečné zaostření] (→121)	Při stisku spouště se snímky zaznamenají v režimu [Dodatečné zaostření].
9	[Samospoušť] (→129)	Při stisku spouště se záznam uskuteční po uplynutí nastaveného času.

# 

## Zrušení režimu závěrky

- V kroku 2 vyberte [□] ([Jeden]) nebo [Ⅰ%].
- Samospoušť lze zrušit také vypnutím fotoaparátu. (Pokud je položka [Auto vyp. samospoušť] (→205) nastavena na [ON].)

## Funkce série

#### Nastavení parametru [Rychl.snímání]

Po stisku tlačítka ▲ v kroku 2 (→126), vyberte tlačítky ◀► rychlost snímání série a stiskněte [MENU/SET]



		[SH] (Velmi vysoká rychlost)*1	[H] (Vysoká rychlost)	[M] (Střední rychlost)	[L] (Nízká rychlost)
Byoblast (an/a)	[AFS]	50	10	7	2
Rychiost (sh/s)	[AFF] / [AFC]	—	6	6	2
Živý náhled během fotografování v sérii		Žádný	Žádný	K dispozici	K dispozici
Počet zaznamenatelných snímků <sup>*2</sup>	Se soubory RAW	—	13 či více* <sup>3</sup>		
	Bez souborů RAW	60	Záleží na kapacitě karty*3		

\*1 Elektronická závěrka začne pracovat a [Rozlišení] se nastaví na [S].

- \*2 Počet snímků pořízených v sérii je omezen podmínkami při fotografování a typem a/nebo stavem použité karty.
- \*<sup>3</sup> Snímky lze zaznamenávat až do zaplnění karty. Během záznamu se však rychlost sériového snímání sníží na polovinu. Přesný čas, kdy se začne rychlost snižovat, záleží na nastavení poměru stran, velikosti snímku, nastavení kvality a také na typu použité karty.
- · Rychlost sériového snímání se může snižovat podle následujícího nastavení:
  - [Rozlišení] ( $\rightarrow$ 174), [Kvalita] ( $\rightarrow$ 174), [Citlivost] ( $\rightarrow$ 104), [AFS/AFF/AFC] ( $\rightarrow$ 88), [Priorita ostř./spouš.] ( $\rightarrow$ 191)







#### Ostření v režimu fotografování v sérii

Ostření se liší podle režimu ostření [AFS/AFF/AFC] z menu [Zázn.] (→88) a nastavení [Priorita ostř./ spouš.] (→191) z menu [Vlastní].

[AFS/AFF/AFC]	[Priorita ostř./spouš.]	Ostření	
[450]	[FOCUS]	- Na prvním snímku	
[AF5]	[RELEASE]		
	[FOCUS]	Normální ostření*2	
	[RELEASE]	Prediktivní ostření*3	

\*1 Při záznamu tmavých objektů nebo při nastavení rychlosti sériového snímání na [SH] se ostření zafixuje na prvním snímku.

\*2 Protože fotoaparát zaznamenává sérii snímků a zároveň ostří, může být rychlost sériového snímání nižší.

- \*3 Fotoaparát předvídá ostření v rámci možného rozsahu a upřednostňuje rychlost sériového snímání.
- Snímky pořízené s nastavením rychlosti sériového snímaní na [SH] se zaznamenávají společně jako skupina sériových snímků (
   →166).

 Je-li rychlost sériového snímání nastavena na [H] a je pořizováno velké množství snímků, může být rychlost sériového snímání během fotografování snížena.

 Když je rychlost sériového snímání nastavena na [SH] nebo [H] (položka [AFS/AFF/AFC] z menu [Zázn.] je nastavena na [AFS] nebo je použit režim ostření [MF]), expozice a vyvážení bílé jsou pevně nastaveny podle prvního snímku.

. Když je rychlosť sériového snímání nastavena na [H] (položka [AFS/AFF/AFC] z menu [Zázn.] je nastavena na [AFF] nebo [AFC]), [M] nebo [L], expozice a vyvážení bílé se nastavuje samostatně pro každý statický snímek.

- Ukládání statických snímků pořízených pomocí funkce série může chvíli trvat. Pokud pokračujete v záznamu během ukládání, počet sériových snímků, které lze pořídit, bude snížen. K fotografování s funkcí sériové snímání se doporučuje vysokorychlostní karta.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - V režimu Autoportrét
  - [Lesknoucí se voda], [Třpytivé osvětlení], [Noční záběr z ruky], [Měkký obraz květiny] (režim Průvodce scény)
  - [Hrubý monochromatický], [Hedvábný monochrom.], [Efekt miniatury], [Měkké zaostření], [Hvězdicový filtr], [Sluneční svit] (Režim Kreativní)
  - Při použití [Časosběrný snímek]
  - · Když je položka [Automatické snímání] v [Fázová animace] nastavena na [ON]
  - Během natáčení videosekvence
  - · Při záznamu s bleskem (pouze při nastavení položky [Rychl.snímání] na [H], [M] nebo [L])
  - Když je nastaveno [Multiexpozice]

• [SH] v režimu sériového snímání nelze použít v následujících případech:

- Když je [Kvalita] nastavena na [RAW ], [RAW ] nebo [RAW]
- Při použití [Fázová animace]

## Fotografování se samospouští

#### Nastavení parametrů samospouště

Po stisku tlačítka ▲ v kroku 2 (→126), vyberte tlačítky ◀► funkci samospouště a stiskněte [MENU/SET]

<u>ن</u>	Závěrka se spustí po 10 sekundách.
<u>C</u> )	Závěrka se spustí po 10 sekundách a v intervalu přibližně 2 sekund se pořídí tři snímky.
ڻء	Závěrka se spustí po 2 sekundách. To je také účinné k potlačení vibrací při stisku spouště.



• Až začne indikátor samospouště blikat, spustí se záznam.

- Při namáčknutí spouště se ostření a expozice pevně nastaví.
- Doporučujeme používat stativ.
- V následujících případech nelze použít nastavení [)]:
  - Při záznamu v režimu [Vějíř]
  - · Když je nastaveno [Multiexpozice]
  - · Když je položka [Souč. zázn. s/bez filtru] z [Nastavení filtru] nastavena na [ON]
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - V režimu Autoportrét (Při fotografování v režimu Autoportrét můžete nastavit samospoušť v nabídce [Odpočítávání] (-57))
  - Během natáčení videosekvence
  - Při použití [Časosběrný snímek]
  - · Když je položka [Automatické snímání] v [Fázová animace] nastavena na [ON]



## Pořizování snímků během automatické úpravy nastavení (Záznam s odstupňovanými parametry)

Režim záznamu: 👔 🖬 PASM 🛲 🖂 🖾 🔗

Stiskem spouště lze během automatické úpravy nastavení pořídit větší počet snímků.

#### Nastavte položky menu (→42) 1

## MENU $\rightarrow$ **[**Zázn.] $\rightarrow$ [Vějíř] $\rightarrow$ [Typ vějíře]

(Odstupňovaná expozice)	Stiskem spouště spusťte záznam se současnou úpravou expozice. (→131)
(Odstupňovaná clona)	Stiskem spouště proveďte záznam se současnou úpravou clony. (→132)
FOCUS (Odstupňované ostření)	Stiskem spouště spusťte záznam se současnou úpravou ostření. (→132)
WB (Odstupňované vyvážení bílé)	Při jediném stisku spouště se automaticky pořídí tři snímky s odlišným vyvážením bílé. (→109)

\* K dispozici v režimu Priorita clony AE nebo při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] v režimu manuální expozice.

#### Stiskem ▼ vyberte příkaz [Další nastavení] a poté stiskněte 2 [MENU/SET]

- · Informace o nabídce [Další nastavení] naleznete na stránce, která popisuje každou funkci.
- Chcete-li ukončit menu, namáčkněte spoušť.

#### Zaostřete na objekt a vyfotografujte snímek 2

· Pokud vyberete režim Odstupňovaná expozice, zobrazení sekvence bliká, dokud se nezaznamenají všechny snímky, které iste zadali. Pokud nastavení sekvence zrušíte nebo fotoaparát vypnete před pořízením všech snímků, které jste zadali, fotoaparát záznam obnoví od prvního snímku.

## Zrušení režimu [Vějíř]

V kroku 1 vyberte [OFF].





#### Pořizování snímků během automatické úpravy nastavení (Záznam s odstupňovanými parametry)

Odstupňovaný záznam je v následujících případech vypnut.

- V režimu Autoportrét
- [Lesknoucí se voda]/[Třpytivé osvětlení]/[Noční záběr z ruky]/[Měkký obraz květiny] (Režim Průvodce scény)
- [Hrubý monochromatický]/[Hedvábný monochrom.]/[Efekt miniatury]/[Měkké zaostření]/ [Hvězdicový filtr]/[Sluneční svit] (Režimu Kreativní)
- Při záznamu s bleskem (kromě odstupňovaného Vyvážení bílé)
- · Při natáčení videosekvencí
- · Při natáčení sériových snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
- Při fotografování ve formátu 4K
- Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
- Při použití nastavení [Multiexpozice]
- V režimu [Časosběrný snímek]
- · Při nastavení parametru [Automatické snímání] z menu [Fázová animace] na [ON]

## Odstupňovaná expozice

#### ■ O nabídce [Další nastavení] (krok 2 odstavce (→130))

[Krok]	Nastavení počtu snímků, které se mají pořídit, a rozsahu kompenzace expozice. [3•1/3] (Pořízení třech snímků s intervalem 1/3 EV) až [7•1] (Pořízení sedmi snímků s intervalem 1 EV)
[Sekvence]	Pořadí, v němž jsou snímky pořízeny.
[Nast. jednoho snímku]*	[□]:Při každém stisku spouště bude pořízen jeden snímek. [□]: Při stisku spouště budou pořízeny všechny snímky, které byly nastaveny.

\* Není k dispozici pro záznam série. Pokud při záznamu série stisknete a přidržíte spoušť, proběhne nepřetržitý záznam, dokud nebude pořízen zadaný počet snímků. [Krok]: [3•1/3], [Sekvence]: [0/+/–]

1. snímek



2. snímek



-1/3 EV





 Pokud pořízujete snímky v režimu Odstupňovaná expozice po nastavení kompenzace expozice, snímky budou pořízeny na základě vybrané hodnoty kompenzace expozice. Pořizování snímků během automatické úpravy nastavení (Záznam s odstupňovanými parametry)

## Odstupňovaná clona

Režim záznamu: AM

#### O nabídce [Další nastavení] (krok 2 odstavce (→130))

[Počet snímků]	[3], [5]: Zaznamená se zadaný počet snímků s různými hodnotami clonového čísla v rozsahu na základě výchozí hodnoty clony
[i occi sininku]	[ALL]: Zaznamená snímky se všemi hodnotami clonového čísla.

 Pokud při záznamu série stisknete a přidržíte spoušť, proběhne nepřetržitý záznam, dokud nebude pořízen zadaný počet snímků.

#### Příklad:



Při nastavení výchozí pozice F4:

I první snímek, Ø druhý snímek, I třetí snímek... Ø sedmý snímek

## Odstupňované ostření

#### O nabídce [Další nastavení] (krok 2 odstavce (→130))

[Krok]	Nastavení intervalu mezi pozicemi ostření.	
[Počet snímků]*	Nastavení počtu snímků, které se mají pořídit.	
[Sekvence]	<ul> <li>[0/-/+]: Zaznamená snímky s různými polohami ostření v rozsahu na základě výchozí polohy ostření.</li> <li>[0/+]: Zaznamená snímky s různými polohami ostření směrem ke krajní poloze na základě výchozí polohy ostření.</li> </ul>	

\* Není k dispozici pro sekvenční záznam. Pokud při sekvenčním záznamu stisknete a přidržíte spoušť, proběhne nepřetržitý záznam, dokud nebude pořízen zadaný počet snímků.

[Sekvence]: Příklad při volbě nastavení [0/-/+] [Sekvence]: Příklad při volbě nastavení [0/+]



A Zblízka

B Nekonečno

první snímek, 
 druhý snímek...
 spátý snímek...

Snímky pořízené s odstupňovaným ostřením se zobrazí jako sada skupinových snímků. (
 –166)



# Automatické fotografování v nastavených intervalech

## [Časosběrný snímek]

# Režim záznamu: 🏟 🚮 PASM 🖏 🖂 🕮 🎸

Chcete-li, aby se statické snímky pořizovaly automaticky, můžete určitá data přednastavit (např. dobu zahájení záznamu a časový interval). Toto nastavení je vhodné k pořizování snímků v konstantních intervalech pro krajinné scenérie, pozorování postupných změn zvířat/rostlin a při dalších aplikacích. Snímky se zaznamenávají jako jediná skupina snímků (→166). Pokud byla použita položka [Časosběrné video] v menu [Přehrávání], můžete vytvořit videosekvenci. (→220)

## Předem nezapomeňte nastavit datum a čas. (→28)

## 1 Nastavte položky menu (→42)

## MENU → 👩 [Zázn.] → [Časosběrný snímek]

[Počáteční čas]	[Nyní]	Domáčknutím spouště spusťte záznam.
	[Nastavení času spuštění]	Lze nastavit jakýkoli čas až do 23 hodin 59 minut předem. Tlačítky ◀▶ vyberte položku (hodiny a/nebo minuty) ▲ ▼ jako čas zahájení záznamu a stiskněte [MENU/SET]
[Interval] / [Počet snímků]	Lze nastavit interval záznamu a počet snímků. ◀► : Vyberte položku (minuty/sekundy/počet snímků) ▲▼ : Nastavení [MENU/SET]: Nastavit	

#### Fotoaparát nemusí být schopen za určitých podmínek uskutečnit záznam požadovaného počtu snímků v přednastaveném čase.

## 2 Stiskem ▲ vyberte položku [Start] a poté stiskněte [MENU/SET]

# 2 Domáčkněte spoušť

· Záznam se spustí automaticky.

MEN

- Jestliže se během pohotovosťního režimu záznamu v přednastaveném čase neuskuteční žádná operace, fotoaparát se automaticky vypne. Záznamový režim [Časosběrný snímek] bude pokračovat i po vypnutí fotoaparátu, který se v přednastavené době záznamu automaticky zapne. Pokud chcete zapnout fotoaparát ručně, namáčkněte spoušť.
- Provoz v pohotovostním režimu (fotoaparát je zapnut)

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
(Ep.4)	8	Zobrazí obrazovku pro výběr, kde můžete záznam přerušit nebo ukončit
[Fn1]	01	Zobrazí obrazovku pro výběr, kde můžete záznam obnovit nebo ukončit (během pauzy)



## Automatické fotografování v nastavených intervalech [Časosběrný snímek]



## Vyberte způsob tvorby videosekvence

[Formát záznamu]: [MP4]

[Kvalita zázn.]	Nastavení obrazové kvality videosekvence.
[Rychlost snímků]	Nastavte počet okének za sekundu. Pokud nastavíte vyšší počet, můžete vytvořit animaci s plynulejším pohybem.
[Sekvence]	[NORMAL]: Spojí statické snímky v pořadí, jak byly pořízeny. [REVERSE]: Spojí statické snímky v opačném pořadí, než byly zaznamenány.

#### 5 Stiskem A vyberte položku [OK] a poté stiskněte [MENU/SET]

- Videosekvenci můžete vytvořit také s použitím [Časosběrné video] v menu [Přehrávání]. (→220)
- Tato funkce není určena pro zvláštní aplikace (monitorování).
- Při používání zoomu se může fotoaparát při vysunutí tubusu objektivu naklonit. Ujistěte se, že je fotoaparát zajištěn na místě na stativu nebo jiným způsobem.
- Záznam v režimu [Časosběrný snímek] bude v následujících případech přerušen:
  - Pokud se zbývající energie akumulátoru vyčerpá
  - · Fotoaparát je vypnutý

Pokud k tomu dojde během záznamu v režimu [Časosběrný snímek], lze činnost obnovit výměnou akumulátoru nebo karty během pauzy a zapnutím fotoaparátu. (Ale pamatujte si, že snímky pořízené po restartu budou uloženy jako jiná skupina snímků.) Před výměnou akumulátoru nebo karty fotoaparát vypněte.

- Automatické ostření doporučujeme používat pro záznamy v časových intervalech v situacích, kdy je nastaven parametr [Interval] a fotoaparát se bude mezi záběry automaticky vypínat.
- Nelze vytvořit videosekvence s dobou záznamu přesahující 29 minut a 59 sekund.
- Pokud používáte paměťovou kartu SDHC, nelze vytvářet videosekvence s velikostí souboru větší než 4 GB. S paměťovou kartou SDXC lze vytvářet videosekvence s velikostí souboru větší než 4 GB.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - V režimu Autoportrét
  - [Noční záběr z ruky] (režim Průvodce scény)
  - Při použití nastavení [Multiexpozice]
  - Při použití [Fázová animace]

# Tvorba fázové animace [Fázová animace]

Režim záznamu: 👔 🛱 PASM 🗰 🖂 🖾 🍪

Statické snímky lze pospojovat a vytvořit fázovou animaci.

- Předem nezapomeňte nastavit datum a čas. (→28)
- Fotografie, které byly pořízeny záznamem po jednotlivých snímcích, jsou seskupeny do jedné obrazové skupiny. (
   →166)

## Nastavte položky menu (→42)

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Fázová animace]$

[Automatické snímání]	[ON]	Snímky se zaznamenávají automaticky v nastaveném intervalu.
	[OFF]	Snímky se zaznamenávají ručně, po jednom.
[Interval]	(Pouze když je [Automatické snímání] nastaveno na [ON]) Nastavte interval pro [Automatické snímání].	

- 2 Stiskem ▲ vyberte položku [Start] a poté stiskněte [MENU/SET]
- 3 Stiskem ▲ vyberte položku [Nový] a poté stiskněte [MENU/SET]

# Domáčkněte spoušť

135

- Lze zaznamenat až 9 999 okének (snímků).
- 5 Pohněte objektem s ohledem na kompozici
  - Záznam statických snímků opakujte stejným způsobem.
  - Pokud fotoaparát během záznamu vypnete, při zapnutí se zobrazí zpráva s výzvou k obnovení záznamu. Chcete-li záznam zahájit od dalšího statického snímku, vyberte [Ano].

## Jak efektivně vytvořit fázovou animaci

- Na stránce záznamu jsou zobrazeny až dva dříve pořízené snímky. Tuto stránku použijte jako pomůcku k určení množství požadovaného pohybu.
- Pořízené snímky lze zkontrolovat stiskem tlačítka [I] (Přehrávání). Chcete-li odstranit nepotřebné snímky, stiskněte tlačítko [I]. Chcete-li se vrátit na stránku záznamu, stiskněte znovu tlačítko [I] (Přehrávání).





## Tvorba fázové animace [Fázová animace]

## 6 Klepnutím na [m] ukončíte záznam

- Záznam lze ukončit také volbou funkce [Fázová animace] z menu [Zázn.]. Poté stiskněte [MENU/SET].
- Když je [Automatické snímání] nastaveno na [ON], vyberte [Konec] na obrazovce pro potvrzení. (Pokud vyberete [Pozastavit], obnovíte záznam úplným stiskem spouště.)



## 7

## Vyberte metodu vytvoření fázové animace

• [Formát záznamu]: [MP4]

[Kvalita zázn.]	Nastavení obrazové kvality videosekvence.		
[Rychlost snímků]	Nastavte počet okének za sekundu. Pokud nastavíte vyšší počet, můžete vytvořit animaci s plynulejším pohybem.		
[Sekvence]	[NORMAL]: Spojí statické snímky v pořadí, jak byly pořízeny. [REVERSE]: Spojí statické snímky v opačném pořadí, než byly zaznamenány.		

# 8

# Stiskem A vyberte položku [OK] a poté stiskněte [MENU/SET]

 Fázovou animaci lze vytvořit také pomocí funkce [Fázové video] v menu [Přehrávání]. (-221)

## Přidávání snímků k již zaznamenané skupině fázové animace

Pokud v kroku **3** vyberete možnost [Další], zobrazí se skupiny snímků pořízených v režimu [Fázová animace]. Vyberte skupinu snímků a stiskněte [MENU/SET]. Poté na stránce pro potvrzení vyberte [Ano].





#### Tvorba fázové animace [Fázová animace]

- Režim [Automatické snímání] nemusí proběhnout v přednastaveném intervalu, protože záznam může za určitých záznamových podmínek trvat jistou dobu, např. při fotografování s bleskem.
- Nelze vytvořit videosekvence s dobou záznamu přesahující 29 minut a 59 sekund.
- Pokud používáte paměťovou kartu SDHC, nelze vytvářet videosekvence s velikostí souboru větší než 4 GB. S paměťovou kartou SDXC lze vytvářet videosekvence s velikostí souboru větší než 4 GB.
- Pomocí možnosti [Další] nelze vybrat pouze jeden zaznamenaný statický snímek.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - V režimu Autoportrét
  - · Když je nastaveno [Multiexpozice]
  - Při použití [Časosběrný snímek]
- [Automatické snímání] v [Fázová animace] nelze použít v následujících případech:
  - [Noční záběr z ruky] (režim Průvodce scény)



# Oprava chvění

Režim záznamu: 🝙 🔂 PASM 🕮 🖾

Automatická detekce a ochrana před chvěním.

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] / \implies [Video] \rightarrow [Stabilizator]$

((山)) (Normální)	Korekce svislého a vodorovného chvění.
((₩) (Panning)	Korekce svislého chvění. Toto nastavení je ideální pro panning (technika záznamu objektu sladěním pohybu fotoaparátu s pohybem objektu, který se pohybuje určitým směrem).
[OFF]	[Stabilizátor] nepracuje.



## Jak zabránit chvění

Pokud se zobrazí upozornění na chvění, použijte funkci [Stabilizátor], stativ nebo [Samospoušť].

- Rychlost závěrky bude nižší především v následujících případech. Udržujte fotoaparát v klidu od okamžiku stisku spouště do okamžiku, kdy se pořízený snímek zobrazí na displeji. Doporučujeme používat stativ.
  - · [Pom. synchr.]
  - [Pom.synch./červ.očí]
  - [Jasná noční scéna], [Studená noční obloha], [Teplá zářivá noční scéna], [Umělecká noční scéna], [Třpytivé osvětlení], [Čistý noční portrét] (režim Průvodce scény)
  - Když je rychlost závěrky snížená







#### Oprava chvění

- Pokud používáte stativ, doporučujeme použít nastavení funkce [Stabilizátor] na [OFF].
- [Stabilizátor] nelze použít výběrem [(())] (Normální) v režimu Panoramatický snímek.
- V následujících případech se [Stabilizátor] přepne do režimu [(())] (Normální), i když byl nastaven na [()); (Panning):
  - Během natáčení videosekvence
  - Když byla nastavena funkce 4K Photo
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
- [Stabilizátor] nelze použít při záznamu videosekvence vysokou rychlostí.
- Při natáčení videosekvencí se automaticky aktivuje 5osý hybridní stabilizátor obrazu. Ten koriguje chvění, k němuž dochází při natáčení videosekvencí v 5 směrech, především ve směru svislém, vodorovném v ose otáčení, v ose svislé a v ose vodorovné.
  - Rozsah záznamu může být užší.
  - 5osý hybridní stabilizátor obrazu není k dispozici při natáčení videosekvencí, pro které je parametr [Kvalita zázn.] nastaven na [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] nebo [4K/100M/24p].
- Situace, v nichž může být stabilizátor neefektivní:
  - Pokud jsou vibrace příliš intenzivní
  - Při použití příliš vysoké úrovně zoomu (také v rozsahu digitálního zoomu)
  - · Při pořizování snímků během sledování pohybujících se objektů
  - Při zpomalení rychlosti závěrky kvůli fotografování v interiérech nebo v tmavém prostředí
- Efekt panningu při volbě [(\u03c8)] nemusí být v následujících případech dostatečný:
  - · Jasné letní dny nebo jiné jasné prostředí
  - Pokud je rychlost závěrky vyšší než 1/100 s
  - Pokud je pohyb objektu pomalý a rychlost, jakou se pohybuje fotoaparát je příliš nízká (nedocílí se příjemné rozostření pozadí)
  - Když fotoaparát nedostatečně sleduje pohyb objektu



## Typy a využití zoomu

Úroveň zoomu se mění při změně velikosti snímku.

## Optický zoom

Režim záznamu: DASMEM 🗆 🖾 🔗 Umožňuje přiblížení bez snížení kvality snímku. Maximální zvětšení: 3x

- Tato funkce není k dispozici v následujícím případě:
  - Při natáčení v režimu [Makro zoom]

## Rozšířený optický zoom

## Režim záznamu: 🕼 🚮 PASM 🛤 🖂 🛤 🎸

Tato funkce pracuje při nastavení velikosti snímku [☑] pod položkou [Rozlišení] (→174). Rozšířený optický zoom umožňuje vyšší úroveň přiblížení než optický zoom bez snížení kvality snímku. Maximální úroveň zoomu závisí na velikosti snímku. Maximální zvětšení: 6x

#### • Tato funkce není k dispozici v následujících případech:

- [Efekt hračky], [Jasné barvy] (Režim Kreativní)
- [Noční záběr z ruky] (režim Průvodce scény)
- Při záznamu fotografií v režimu 4K
- Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
- · Při natáčení sériových snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
- Když je položka [HDR] nastavena na [ON]
- Když je nastaveno [Multiexpozice]
- Když je položka [iA Noční záběr z ruky] nastavena na [ON]
- Když je položka [iHDR] nastavena na [ON]
- Když je položka [Kvalita] nastavena na [RAW ...], [RAW ...] nebo na [RAW]
- Při natáčení v režimu [Makro zoom]
- Během natáčení videosekvence



Pokud chcete dále zvýšit úroveň zoomu, následující zoom lze použít kombinovaně.

## [i.Zoom]

## Režim záznamu: PASM#M 🗆 🖾 🎸

Technologii fotoaparátu Intelligent Resolution (inteligentní rozlišení) můžete použít ke zvětšení rozsahu zoomu až na 2násobek původní úrovně zoomu bez výraznějšího snížení kvality snímku.

## $\underline{\mathsf{MENU}} \to \bigcirc [Zázn.] / \blacksquare [Video] \to [i.Zoom]$

#### Nastavení: [ON] / [OFF]

- Při nastavení režimu [Rozlišení] na [S] lze úroveň zoomu zvýšit až na 1,5násobek původní úrovně zoomu.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - [Působivé umění], [Efekt hračky], [Jasné barvy] (Režim Kreativní)
  - [Noční záběr z ruky] (režim Průvodce scény)
  - Během záznamu [Makro zoom]
  - · Při natáčení sériových snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
  - Když je položka [HDR] nastavena na [ON]
  - Když je nastaveno [Multiexpozice]
  - · Když je položka [iA Noční záběr z ruky] nastavena na [ON]
  - Když je položka [iHDR] nastavena na [ON]
  - Když je položka [Kvalita] nastavena na [RAW .], [RAW .] nebo na [RAW]

## [Digitální zoom]

## Režim záznamu: 🕼 🟦 PASM 🎟 🗆 🖾 🔗

4x vyšší přiblížení než umožňuje optický/rozšířený optický zoom.

Nezapomeňte, že při zvětšování pomocí digitálního zoomu dochází ke snižování kvality snímku.

## MENU → 🚺 [Zázn.] / 🔚 [Video] → [Digitální zoom]

#### Nastavení: [ON] / [OFF]

- Při použití funkce [Digitální zoom] současně s funkcí [i.Zoom] lze úroveň zoomu zvýšit pouze 2x.
- Při fotografování s funkcí [Digitální zoom] doporučujeme použít stativ a samospoušť (→129).
- Oblast AF je široce zobrazena ve středu rozsahu digitálního zoomu.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Při nastavení položky [Režim Živé zobrazení] na [ECO 30fps] (nastavení v době zakoupení)
  - [Noční záběr z ruky] (Režim Průvodce scény)
  - · [Působivé umění], [Efekt hračky], [Jasné barvy], [Efekt miniatury] (Režim Kreativní)
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při fotografování v režimu [Vysokorychl. video]
  - · Při natáčení sériových snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
  - Když je položka [HDR] nastavena na [ON]
  - Když je nastaveno [Multiexpozice]
  - Když je položka [Kvalita] nastavena na [RAW ], [RAW ] nebo na [RAW]

Vyobrazení znázorňuje příklad použití pro Optický zoom, [i.Zoom] a [Digitální zoom] v režimu Program AE.



A Rozsah ostření

- B Rozsah optického zoomu
- C Rozsah funkce i.Zoom
- D Rozsah digitálního zoomu

E Aktuální pozice zoomu (ohniskové vzdálenosti jsou stejné jako u fotoaparátu na 35 mm kinofilm)



Ovládání zomu dotykem obrazovky (dotykový zoom)

- 1 Dotkněte se položky [<]
- 2 Dotkněte se položky [II]
  - Zobrazí se postranní lišta.

## 3 Nastavte zoom tažením po posuvné liště.

• Rychlost zoomu se mění v závislosti na místě dotyku.

[▼]/[▲]	Pomalý zoom
[♥]/[♠]	Rychlý zoom

- Ukončete zoomování dalším klepnutím na [["t]].
- Tato funkce není dostupná v následujících případech:
  - V režimu Autoportrét
  - Při použití nastavení [Vysokorychl. video]
  - Při záznamu v režimu [Živé oříznutí 4K]







# Fotografování s bleskem



#### Otevření/Uzavření vestavěného blesku

#### Otevření blesku

#### Posuňte páčku otevření blesku.

 Při otevírání blesku buďte opatrní, protože blesk "vyskočí".

#### B Zavření blesku

#### Zatlačte blesk až zaklapne na místo.

- Při zavírání blesku dávejte pozor, ať si nepřivřete prst, jinou část těla nebo nějaký předmět.
- Pokud při zavírání blesku vynaložíte nadměrnou sílu, můžete poškodit fotoaparát.
- · Vždy zavřete blesk, pokud ho nepoužíváte.
- Pokud je blesk uzavřen, používá pevné nastavení [
   (Nuceně vypnuto).
- V následujících případech se použije fixní nastavení blesku [3] (Nuceně vypnuto):
  - Během natáčení videosekvence
  - Při záznamu fotografií v režimu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - · Při natáčení sériových snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
  - Při používání elektronické závěrky
  - Když je položka [HDR] nastavena na [ON]
  - Když je položka [Tichý režim] nastavena na [ON]
  - · Když je použit obrazový efekt pod položkou [Efekt filtru] z menu [Nastavení filtru]






#### Dostupný dosah blesku

Okraje snímku mohou být potemnělé, pokud budete fotografovat s bleskem na příliš krátkou vzdálenost bez použití zoomu (s krátkou ohniskovou vzdáleností). To lze napravit nepatrným přizoomováním.

Max. rozšíření	Max. přiblížení
Cca 0,5 m - 12,1 m	Cca 0,3 m - 6,0 m

- Při dosažení těchto vzdáleností je citlivost ISO nastavena na [AUTO] a [ISO limit] je nastaven na [OFF].
- Vyhněte se následujících činnostem, protože teplo nebo světlo může způsobit deformaci nebo změnu zbarvení.
  - Umístit blesk do blízkosti objektů
  - · Zakrýt blesk rukou během odpalu
  - Uzavřít blesk během odpalu
- Blesk neuzavírejte okamžitě po spuštění předběžného záblesku, který se aktivuje před pořízením snímku v režimu Auto/Potlačení jevu červených očí a dalších nastavení blesku. Pokud uzavřete blesk okamžitě, nastane porucha.
- Pokud je kapacita akumulátoru snížena nebo se blesk používá opakovaně, jeho nabíjení může trvat déle. Pokud se blesk nabíjí, ikona blesku bliká červeně a snímek nepořídíte ani při domáčknutí spouště.



## Nastavení funkce blesku

## Změna režimu blesku

Režim záznamu: 🕼 😭 PASM 🕮 🖂 📖 🎸

Blesk nastavte tak, aby odpovídal záznamu.

$\underline{MENU} \rightarrow  [Zázn.] \rightarrow [Blesk]$	→ [Režim blesku]

	<ul> <li>Snímky se vždy fotografují s bleskem.</li> <li>Ideální k pořizování snímků v protisvětle nebo když je objekt umístěn pod jasným osvětlením, např. pod zářivkou.</li> </ul>
ϟϚ :[Pom. synchr.] ϟϚ <sup>©</sup> :[Pom.synch./červ.očí]	<ul> <li>Při pořizování snímků proti tmavému pozadí scény, tato funkce sníží rychlost závěrky při aktivaci blesku.</li> <li>Ideální k pořizování snímků osob proti noční obloze/ krajině.</li> <li>Při nastavení nižší rychlosti závěrky může být snímek rozmazán pohybem. Doporučujeme používat stativ.</li> </ul>

#### Blesk se aktivuje dvakrát.

Při nastavení [≨∞] nebo [ᢊ⊚] je interval mezi prvním a druhým zábleskem delší. Objekty by se neměly do aktivace druhého blesku hýbat.

 Efekt poťlačení jevu červených očí se mění podle objektu a je ovlivněn dalšími faktory, např. vzdáleností od objektu a tím, zda objekt hledí do fotoaparátu během předběžného záblesku.

V některých případech může být potlačení jevu červených očí zanedbatelné.

## Rychlost závěrky u každého režimu blesku

Režim blesku	Rychlost závěrky (sekundy)	Režim blesku	Rychlost závěrky (sekundy)
\$	1/60*1 1/4000	¥S	1 1/16000
<b></b> ∳©	1/60*** - 1/4000	¢S⊚	1 - 1/16000
		<b>(3</b> )	60* <sup>2</sup> - 1/16000

\*1 V režimu Priorita závěrky AE je rychlost závěrky nastavena na 60 sekund a v režimu manuální expozice na hodnotu T (čas).

\*2 V režimu manuální expozice je rychlost závěrky nastavena na hodnotu T (čas).

 V režimu Inteligentní aut. ([M] a [M]) se rychlost závěrky mění v závislosti na rozpoznané scéně.





## Nastavení funkce blesku

Nastavení blesku v každém režimu záznamu (o: K dispozici, –: Není k dispozici)					
	Režim záznamu			¥S	¢ς⊚
P Režim P	Program AE	_		0	0
A Režim F	Priorita clony AE	0	0		
S Režim F	Priorita závěrky AE	_			
∭ Režim n	nanuální expozice	0	0	-	-
	[Čistý portrét]	0	•	-	-
	[Hebká pokožka]	0	•	-	-
	[Jemnost podsvícení]	-	-	-	-
	[Jasný v protisvětle]	•	-	-	-
	[Uvolňující tón]	-	-	-	-
	[Sladký dětský obličej]	0	•	-	-
	[Nevšední scenérie]	-	-	-	-
	[Jasné modré nebe]	-	-	-	-
	[Romantický západ slunce]	-	-	-	-
SCN	[Živý západ slunce]	-	-	-	-
Rožim	[Lesknoucí se voda]	-	-	-	-
Průvodce	[Jasná noční scéna]	-	-	-	-
scény	[Studená noční obloha]	-	-	-	-
<ul><li>(•: Výchozí</li></ul>	[Teplá zářivá noční scéna]	-	-	-	-
nastavení)	[Umělecká noční scéna]	-	-	-	-
	[Třpytivé osvětlení]	-	-	-	-
	[Noční záběr z ruky]	-	-	-	-
	[Čistý noční portrét]	-		-	•
	[Měkký obraz květiny]	•	-	-	-
	[Chutný pokrm]	•	-	-	-
	[Lákavý dezert]	•	-	-	-
	[Zastavení pohybu zvířat]	•	-	-	-
	[Jasné sportovní snímky]	•	-	-	-
	[Monochromatický]	•	0	0	0

Podrobnosti o nastavení blesku v režimu Inteligentní aut. ([♠] nebo [♠]) viz (→51).
 Při každé změně scény se obnoví výchozí nastavení blesku pro daný režim Průvodce scény.



## Nastavení synchronizace na 2. lamelu

## Režim záznamu: 👔 👔 PASM 🗰 🖂 🚳 🎸

Synchronizace na 2. lamelu je metoda záznamu, při níž se během pořízení snímku pohybujícího se objektu (např. vozidla) s bleskem s malou rychlostí závěrky blesk aktivuje právě před uzavřením závěrky.

MENU → 👩 [Zázn.] → [Blesk] → [Synchr.blesk]		
[1ST]	Synchronizace na 1. lamelu je běžná metoda při fotografování s bleskem.	
[2ND]	Zdroj světla je zachycen za objektem a vznikne tak	



Pokud nastavíte [2ND], zobrazí se [2nd] v ikoně blesku na obrazovce.

Při vyšší rychlosti závěrky může být účinek funkce [Synchr.blesk] nedostatečný.

Při nastavení [2ND] není možné nastavit blesk na [40] nebo [\*s0].

## Nastavení výkonu blesku

Režim záznamu: 🝙 👘 (P)A)S)M 🏭 🖂 🚳 🎸

bohatý a živý snímek.

Pokud je snímek při použití blesku příliš světlý nebo tmavý, upravte výkon blesku.

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Blesk] \rightarrow [Nastav.blesku]$

1 Tlačítky ◀► nastavte výkon blesku a stiskněte [MENU/SET] Nastavení: -2 EV až +2 EV (jednotka: 1/3 EV) Pokud nechcete upravit intenzitu blesku, vyberte [±0 EV].

• Pokud je nastavena intenzita blesku, na ikoně blesku se zobrazí [+] nebo [-].



## Režim záznamu: $\mathbf{PASM} \cong \mathbf{M}$

Můžete natáčet videosekvence v nejvyšším rozlišení, které splňují normu AVCHD, ale i videosekvence ve formátu MP4. Videosekvence 4K lze zaznamenávat také ve formátu MP4. (→151)

Zvuk se zaznamenává stereofonně.

## 1 Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko videosekvence

A Indikátor stavu záznamu
 B Uplynulá doba záznamu
 C Zbývající doba záznamu

- Je k dispozici záznam videosekvence vhodný pro každý režim videosekvence.
- Okamžitě po stisku tlačítko videosekvence uvolněte.
- Pokud natáčíte videosekvence, indikátor záznamu (červený) bude blikat.
- Při natáčení v tichém prostředí mohou být zvuky nastavení clony, zaostřování apod. zaznamenány do zvukové stopy videosekvence. Nejedná se o závadu.

Ostření lze při záznamu videosekvence nastavit na [OFF] pod položkou [Kontinuální AF]. (→153)

2 Záznam se zastaví dalším stisknutím tlačítka videosekvence





## Provozní zvuk během ukončení záznamu

Pokud vám vadí zvuk tlačítka videosekvence stisknutého na konci záznamu, zkuste následující: ● Natáčejte záznam přibližně o 3 s déle, než potřebujete, a potom přebývající část oddělte funkcí [Rozdělit] (→220) v menu [Přehrávání].





- Pokud je teplota okolního prostředí vysoká nebo se videosekvence natáčí nepřetržitě, zobrazí se ikona [A] a záznam se může přerušit. Vyčkejte, dokud fotoaparát nevychladne.
- Pokud se před stiskem tlačítka videosekvence používá rozšířený optický zoom, nastavení budou zrušena a oblast záznamu se podstatně změní.
- Pokud je poměr stran jiný pro statické snímky a videosekvence, změní se zorný úhel při zahájení záznamu videosekvence.
- Když nastavíte [Místo zázn] na [14], zobrazí se nastavení zorného úhlu použité pro záznam.
- Pamatujte si, že pokud budete při natáčení videosekvence používat zoom, tlačítka nebo ovladače, zvuk doprovázející ovládání může proniknout do nahrávky.
- Během natáčení videosekvencí bude rychlost zoomu nižší než obvykle.
- Podle typu karty se může po záznamu videosekvence na chvíli zobrazit informace o přístupu ke kartě. Nejedná se o závadu.
- Citlivost ISO je při natáčení videosekvencí nastavena na [AUTO] (pro videosekvence).
- Níže uvedené režimy natáčení videosekvencí jsou nastaveny v následujících případech:

Vybraný režim Průvodce scény	Režim záznamu v okamžiku záznamu videosekvence
[Jasný v protisvětle]	Režim Portrét
[Jasná noční scéna], [Umělecká noční scéna], [Noční záběr z ruky], [Čistý noční portrét]	Režim nízké intenzity osvětlení

Tato funkce není k dispozici v následujících případech:

- [Lesknoucí se voda], [Třpytivé osvětlení], [Měkký obraz květiny] (režim Průvodce scény)
- [Hrubý monochromatický], [Hedvábný monochrom.], [Měkké zaostření], [Hvězdicový filtr], [Sluneční svit] (Režim Kreativní)
- Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
- Při použití [Časosběrný snímek]
- Při použití [Fázová animace]



# Nastavení formátu, velikosti snímku a snímkové frekvence záznamu

#### 1 Nastavte položky menu (→42)

## $MENU \rightarrow \textbf{Field} [Video] \rightarrow [Formát záznamu]$

[AVCHD]	Datový formát vhodný k přehrávání na televizorech s vysokým rozlišením.
[MP4]	Tento formát dat je vhodný k přehrávání videosekvencí na počítači a na podobných přístrojích.

#### 2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte [Kvalita zázn.] a stiskněte [MENU/SET]

#### Je-li vybráno [AVCHD]

[Kvalita zázn.]	Velikost snímku	Snímková frekvence záznamu	Výstup snímače	Rychlost datového toku
[FHD/28M/50p]*1	1920×1080	50p	50 sn/s	Cca 28 Mb/s
[FHD/17M/50i]	1920×1080	50i	50 sn/s	Cca 17 Mb/s
[FHD/24M/25p]	1920×1080	50i	25 sn/s	Cca 24 Mb/s
[FHD/24M/24p]	1920×1080	24p	24 sn/s	Cca 24 Mb/s

#### Při volbě nastavení [MP4]

[Kvalita zázn.]	Velikost snímku	Snímková frekvence záznamu	Výstup snímače	Rychlost datového toku
[4K/100M/30p]*2	3840×2160	30p	30 sn/s	Cca 100 Mb/s
[4K/100M/25p]*2	3840×2160	25p	25 sn/s	Cca 100 Mb/s
[4K/100M/24p]*2	3840×2160	24p	24 sn/s	Cca 100 Mb/s
[FHD/28M/60p]	1920×1080	60p	60 sn/s	Cca 28 Mb/s
[FHD/28M/50p]	1920×1080	50p	50 sn/s	Cca 28 Mb/s
[FHD/20M/30p]	1920×1080	30p	30 sn/s	Cca 20 Mb/s
[FHD/20M/25p]	1920×1080	25p	25 sn/s	Cca 20 Mb/s
[HD/10M/30p]	1280×720	30p	30 sn/s	Cca 10 Mb/s
[HD/10M/25p]	1280×720	25p	25 sn/s	Cca 10 Mb/s

\*1 AVCHD Progressive

\*2 Videosekvence 4K





- Zvýšením rychlosti datového toku zvýšíte kvalitu snímku. Tento fotoaparát používá záznamovou metodu "VBR". Rychlost datového toku se mění automaticky v závislosti na snímaném objektu. Proto je při natáčení objektu s rychlými pohyby délka záznamu kratší.
- · Videosekvence 4K nelze aktivovat v režimu [Efekt miniatury] (Režim Kreativní).
- Chcete-li natáčet videosekvence 4K, použijte kartu třídy rychlosti UHS 3. (→25)
- Při natáčení videosekvencí 4K bude zorný úhel užší než u videosekvencí ostatních velikostí.
- Aby bylo zaručeno co nejpřesnější ostření, videosekvence 4K se zaznamenávají se sníženou rychlostí automatického ostření. Zaostření objektu pomocí funkce Automatické ostření může být obtížnější, ale v tomto případě se nejedná o poruchu.
- Omezení při nepřetržitém záznamu ( $\rightarrow$ 27)

#### O kompatibilitě natočených videosekvencí

Videosekvence zaznamenaná do formátu [AVCHD] nebo [MP4] může mít při přehrávání špatnou kvalitu obrazu nebo zvuku, nebo nebude přehrávání možné, ani když bude přehrávač s těmito formáty kompatibilní. Ani údaje o záznamu se nemusejí zobrazovat správně.

- Pokud importujete a přehráváte videosekvence natočené s nastavením [FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p] nebo [FHD/24M/24p] ve formátu [AVCHD] na jiném než na tomto přístroji, vyžaduje se kompatibilní rekordér Blu-ray nebo počítač s nainstalovaným softwarem "PHOTOfunSTUDIO" (→274).
- Podrobnosti týkající se videosekvencí natočených s nastavením [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] nebo [4K/100M/24p] ve formátu [MP4] naleznete v kapitole "Využití videosekvencí 4K" (→268).



## Zaostřování během záznamu videosekvencí ([Kontinuální AF])

## Režim záznamu: 🕼 🚮 PASM 🎟 🗆 🖾 🍪

Ostření se liší podle nastavení ostření a režimu [Kontinuální AF] z menu [Video].

## $MENU \rightarrow \textbf{F} [Video] \rightarrow [Kontinuální AF]$

Nastavení ostření	[Kontinuální AF]	Nastavení
[AFS]/[AFF]/[AFC]	[ON]	Umožňuje nepřetržité automatické zaostřování během natáčení videosekvencí.
(→88)	[OFF]	Ostření zafixujte na začátku záznamu videosekvence.
[Manuální ostření] (→100)	[ON] / [OFF]	Umožňuje ruční nastavení ostření.

 Pokud bude režim ostření [AFS/AFF/AFC] nastaven na [AFS], [AFF] nebo [AFC], fotoaparát při namáčknutí spouště během natáčení videosekvencí přeostří.

Pokud je automatické ostření aktivováno během natáčení videosekvencí, za určitých podmínek se může nahrát zvuk doprovázející ostření. Pokud chcete tento zvuk potlačit, doporučujeme před natáčením změnit nastavení režimu [Kontinuální AF] v menu [Video] na [OFF].

Pokud během natáčení videosekvencí použijete zoom, ostření může trvat jistou dobu.

[Kontinuální AF] nefunguje, pokud je aktivní [Přeostření vpřed] v [Video momentka].

Tato funkce není dostupná v následujících případech:

Pokud je v činnosti funkce [Přeostření vpřed] v režimu [Video momentka].

Při záznamu v režimu [Živé oříznutí 4K]



## Při záznamu s fotoaparátem v pevné poloze provádějte panorámování nebo zoom [Živé oříznutí 4K]

## Režim záznamu: 🗃

Provedením výřezu ze zorného úhlu ve videosekvenci 4K na vysoké rozlišení lze zaznamenávat videosekvence, které při ponechání fotoaparátu v pevné poloze provádějí panoramatický pohyb a přibližování a oddalování (zoom).

- Během záznamu držte fotoaparát pevně na místě.
- Videosekvence bude natočena s rozlišením [FHD/20M/25p] ve formátu [MP4].





Panoramatický pohyb

Přiblížit

- Pokud chcete záběr přiblížit/oddálit, nastavte různé zorné úhly pro počáteční a poslední okénka výřezu. Pokud chcete záběr například přiblížit, nastavte větší zorný úhel pro počáteční okénko a menší zorný úhel pro poslední okénko.
- 1 Ovladač režimů nastavte na [♣M]
- **2** Nastavte položky menu (→42)

MENU → ∓ [Video] → [Živé oříznutí 4K]

Nastavení: [40SEC] / [20SEC] / [OFF] • Úhel záběru se zúží.





## Při záznamu s fotoaparátem v pevné poloze provádějte panorámování nebo zoom [Živé oříznutí 4K]

## 2 Nastavení počátečního okénka pro oříznutí

Počáteční okénko pro oříznutí

 Po prvním nastavení se zobrazí počáteční okénko pro oříznutí ve velikosti 1920×1080. (Po nastavení počátečního a posledního okénka pro oříznutí se zobrazí počáteční a poslední okénko, které jste nastavili těsně předtím.)



Pozice a velikost okének si fotoaparát zapamatuje i po vypnutí.

Ovládání	Dotykové ovládání	Popis
▲▼⋖►	Dotyk	Přesun okénka
*	Gesta Pinch out / Pinch in (Roztažení/ Přitažení)	Zvětšení/zmenšení okénka (Přípustný rozsah nastavení je 1920×1080 až 3840×2160.)
[DISP.]	[Reset]	Poloha rámečku se vrátí do středu a jeho velikost do výchozího nastavení.
[MENU/SET]	[Nast.]	Potvrzení polohy a velikosti okénka

## 4 Opakujte krok 3 a poté nastavte poslední okénko pro oříznutí

B Poslední okénko pro oříznutí

 Nastavení [AF režim] se přepne na [2] (Vyhledání tváře/očí). (Vyhledání očí nelze použít.)

# 5 Stiskem tlačítka videosekvence (nebo spouště) spusťte záznam

© Uplynulá doba záznamu © Nastavení provozního času

- Okamžitě po stisku tlačítko videosekvence (nebo spoušť) uvolněte.
- Po uplynutí nastaveného provozního času se záznam automaticky zastaví. Chcete-li probíhající záznam přerušit, znovu stiskněte tlačítko videosekvence (nebo spoušť).







#### Při záznamu s fotoaparátem v pevné poloze provádějte panorámování nebo zoom [Živé oříznutí 4K]

#### Změna pozice a velikosti ořezového rámečku

Během zobrazení stránky záznamu stiskněte tlačítko [Fn1] a pokračujte krokem 3 a 4.

## Zrušení funkce [Živé oříznutí 4K]

V kroku 2 vyberte [OFF].

Záznam ve formátu [Živé oříznutí 4K] nelze uskutečnit při nastavení režimu [Vysokorychl. video].

Ostření se upraví a zafixuje v počátečním okénku pro oříznutí.

Položka [Kontinuální AF] je nastavena na [OFF].

[Režim měření] se nastaví jako [Multiměření].



# Záznam statických snímků během natáčení videosekvence

Režim záznamu: M PASM # 🗆 🖾 🎸

- 1 Během natáčení videosekvence domáčkněte spoušť
  - Lze zaznamenat až 30 snímků.
  - Během pořizování statických snímků se zobrazí indikátor souběžného záznamu.
  - Natáčení s funkcí dotykové závěrky (→40) je také k dispozici.



- Poměr stran statického snímku bude pevně nastaven na [16:9].
- Pořídí statický snímek s nastavením [Rozlišení] [S] (2M). Kvalita snímku se může lišit od standardních snímků [S] (2M).
- Při nastavení parametru [Kvalita] na [Raw ] nebo [Raw] se budou zaznamenávat pouze snímky ve formátu JPEG. ([Kvalita] se použije při nastavení [], je-li nastaven formát [Raw].)
   Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Pokud je parametr [Formát záznamu] nastaven na [MP4], parametr [Kvalita zázn.] je nastaven na [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] nebo [4K/100M/24p]
  - Když je položka [Video momentka] nastavena na [ON]



# Pohotové natáčení filmů (režim Snap Movie)

## Režim záznamu: 🗗 🛱 PASM 🕮 🖂 🖾 🍪

Můžete si předem nastavit čas záznamu a natáčet videosekvence pohodlně jako při rychlém fotografování. Funkce umožňuje měnit zaostření na počátku natáčení a přidávat předem efekty vylínačky/zatmívačky (fade in/fade out).

- Videosekvence budou zaznamenány v kvalitě [FHD/20M/25p] do formátu [MP4].
- S použitím aplikace "Panasonic Image App" pro smartphony a tablety můžete kombinovat videosekvence pořízené fotoaparátem. Při kombinování záznamů k nim lze přidávat hudbu a provádět s nimi různé úpravy. Kromě toho můžete odeslat kombinované video na webovou službu. (→240)

## $\texttt{MENU} \rightarrow \texttt{III} [Video] \rightarrow [Video momentka] \rightarrow [ON]$

· Chcete-li ukončit menu, namáčkněte spoušť.

## 1 Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko videosekvence

A Uplynulá doba záznamu
 B Nastavení doby záznamu

- Okamžitě po stisku tlačítko videosekvence uvolněte.
- Záznam videosekvence nelze předčasně ukončit.
   Záznam bude zastaven automaticky po uplynutí nastavené doby záznamu.

## Vypnutí režimu pohotového natáčení filmů (Snap Movie)

Režim [Video momentka] nastavte na [OFF].





158

#### Pohotové natáčení filmů (režim Snap Movie)

#### Změna nastavení

$\underline{MENU} \to \mathbf{J} \cong [Video] \to [Video \ momentka] \to [SET]$				
[Doba záznamu]	Nastavuje dobu záznamu videosekvence.			
[Přeostření vpřed]	Umožňuje dramatický výraz obrazu postupnou změnou zaostření na počátku záznamu.			
[Přechod]	Vloží efekt vylínačky (fade in – postupné objevování obrazu) a zvuk na počátek záznamu, nebo přidá efekt zatmívačky (fade out – postupné mizení obrazu) na konec záznamu. [WHITE-IN] / [WHITE-OUT]: Přidá přechodové efekty vylínačka nebo zatmívačka s použitím bílé obrazovky. [BLACK-IN] / [BLACK-OUT]: Přidá přechodové efekty vylínačka nebo zatmívačka s použitím černé obrazovky. [COLOR-IN] / [COLOR-OUT]: Přidá efekt, kdy obraz postupně vystoupí z černobílé do barev nebo ustoupí z barev do černobílé. Zvuk bude zaznamenán normálně. [OFF]			

- Videosekvence natočené v režimu [WHITE-IN] nebo [BLACK-IN] se v režimu přehrávání zobrazí jako bílé nebo černé miniatury.
- Pokud přiřadíte funkci [Video momentka] z menu [Vlastní] (->46) tlačítku [Fn tlačítko], můžete zobrazit stránku, která vám umožní přepínat režim [Video momentka] mezi stavy [ON]/[OFF] stiskem přiřazeného funkčního tlačítka. Stisknete-li tlačítko [DISP.] při zobrazení této obrazovky, budete moci změnit nastavení pro pohotové natáčení filmů (Snap Movie).

[Video momentka] bude nastavena na [OFF] při připojení k Wi-Fi s [Vzdálené snímání a zobrazení].

- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - [Efekt miniatury] (Režim Kreativní)
  - Při použití nastavení [FOTOGRAFIE 4K]
  - Při použití nastavení [Živé oříznutí 4K]
  - Během záznamu [Vysokorychl. video]



## Pohotové natáčení filmů (režim Snap Movie)

## Nastavení funkce [Přeostření vpřed]

Zadejte okénka, která určují pozice, v nichž funkce [Přeostření vpřed] začne (první pozice) a kde skončí (druhá pozice).



#### Ovládání dotykem

Dotkněte se objektu (první pozice), táhněte prstem na požadované místo (druhá pozice) a zvedněte prst.

Nastavení zrušíte klepnutím na []].

#### Ovládání tlačítky

- ① Funkci [AF režim] přiřaďte na funkční tlačítko ([Fn1] [Fn3]) (→46)
- ② Stiskněte funkční tlačítko, na které byl přiřazen režim [AF režim] v kroku ①
- ③ Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► přesuňte rámeček a stiskněte [MENU/SET] (první pozice)
- Pokud stisknete tlačítko [DISP.] dřív, než stisknete [MENU/SET], vrátí se rámeček na střed.
- ④ Zopakujte krok ③ (Druhá pozice)
  - Nastavení rámečků zrušíte stiskem [MENU/SET].



 Skvělého efektu lze dosáhnout vytvořením působivého kontrastu zaostření mezi první a druhou pozicí, např. přeostřením z pozadí na popředí apod.

- Po nastavení zaostření udržujte konstantní vzdálenost mezi subjektem a fotoaparátem.
- Pokud se určení okénka nezdaří, fotoaparát se vrátí do první pozice.
- Když je položka [Přeostření vpřed] nastavena na [ON]
  - Režim automatického ostření bude přepnut na [], nastavení speciálně určené pro [Přeostření vpřed].
  - Při natáčení snímku bude funkce automatického ostření []] provedena na první pozici.
- I když nastavíte položku [Režim měření] (→175) na [.] (Bodové měření), cíl bodového měření se nebude pohybovat s ostřením. Cíl bude pevně nastaven ve výchozí pozici (první pozice) funkce [Přeostření vpřed].
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - · Při ručním zaostřování
  - Při používání digitálního zoomu



## Prohlížení snímků

Stiskněte tlačítko [ 🕞 ] (Přehrávání)

## 2 Tlačítky ◀► vyberte snímek, který chcete zobrazit

- Při stisku a přidržení tlačítek 
   se snímky zobrazí jeden po druhém.
- Mezi snímky můžete také přecházet tam a zpět otáčením zadního ovladače nebo vodorovným tažením po obrazovce (→39).
- Pokud po posuvu snímků ponecháte prst na levém či pravém okraji displeje, posouvání snímků bude pokračovat. (Snímky se zobrazují ve zmenšené velikosti.)





## Odesílání snímků na webové služby

Pokud během zobrazení jednoho snímku stisknete tlačítko ▼, můžete snímky rychle odesílat na webové služby. (→252)

## Ukončení přehrávání

Znovu stiskněte tlačítko [I] (Přehrávání) nebo tlačítko videosekvence. Přehrávání také můžete ukončit namáčknutím spouště.

- Stránka přehrávání se zobrazí, pokud se fotoaparát zapne se stisknutým tlačítkem [I] (Přehrávání).
- Pokud je funkce [Zatažení objektivu] nastavena na [ON], jakmile se fotoaparát přepne ze stránky záznamu na stránku přehrávání, tubus objektivu se přibližně po 15 sekundách zasune.
- Tento fotoaparát odpovídá jednotnému standardu DCF (Design rule for Camera File system), zavedenému sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) a standardu Exif (Exchangeable image file format). Soubory, které nejsou se standardem DCF kompatibilní, nelze přehrávat.
- Přehrávání snímků pořízených jinými fotoaparáty nemusí být na tomto přístroji možné nebo nemusí být možné použít pro tyto snímky funkce tohoto přístroje.



# Sledování videosekvencí

Tento přístroj je určen k přehrávání videosekvencí ve formátech AVCHD a MP4. • Videosekvence se zobrazují s ikonou videosekvence ([ 41).

## 🖉 Přehrávání spustíte tlačítkem 🛦

Oba záznamu videosekvence

- Klepnutím na [
   ] uprostřed obrazovky můžete přehrávat videosekvence.
- Videosekvence pořízené v režimu [Video momentka] se přehrají automaticky.
- Některé informace se v případě videosekvencí pořízených ve formátu [AVCHD] nezobrazí.



## Operace během přehrávání videosekvencí

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
<b>A</b>	►/II	Přehrát/pauza
		Rychlé přehrávání vzad*1
	<ii< th=""><td>Přehrávání vzad po jednom snímku*2 (během pauzy)</td></ii<>	Přehrávání vzad po jednom snímku*2 (během pauzy)
▼		Zastavení
	•	Rychlé přehrávání vpřed*1
		Posun o jedno políčko vpřed (během pauzy)
*	— / +	Snížení hlasitosti / Zvýšení hlasitosti

\*1 Rychlost přehrávání vpřed nebo vzad se po dalším stisku tlačítek

\*2 Videosekvence zaznamenané ve formátu [AVCHD] se přehrávají po snímcích s intervalem přibližně 0,5 s.

#### Operace během automatického přehrávání videosekvencí pořízených v režimu Video momentka

	Přehrávání od začátku
•	Návrat na předchozí snímek
	Přechod na následující snímek
	Přechod na následující snímek

· Dotknete-li se obrazovky, automatické přehrávání se zastaví.

● Videosekvence lze prohlížet na počítači pomocí softwaru "PHOTOfunSTUDIO" (→274).



## Sledování videosekvencí

## Zachytávání statických snímků z videosekvencí

Záběr z videosekvence se uloží jako statický snímek.

- 1 Stiskem tlačítka ▲ pozastavte přehrávání videosekvence na fotoaparátu a zobrazte filmové políčko, které chcete zachytit jako statický snímek
  - Pokud během pauzy stisknete tlačítka 
     , můžete jemně doladit pozici ve videosekvenci.

#### 2 Stiskněte [MENU/SET]

- Totéž lze provést klepnutím na [...].
- Statický snímek se ukládá s poměrem stran [16:9] a nastavením [Kvalita] na [...]. Velikost snímku závisí na přehrávané videosekvenci.

[Kvalita zázn.]	[Rozlišení]
[4K]	[M] (8M)
[FHD], [HD]	[S] (2M)



- Kvalita snímku se poněkud sníží v závislosti na nastavení [Kvalita zázn.] původní videosekvence.
- Při přehrávání statického snímku zachyceného z videosekvence se zobrazí ikona [1].
- Pokud chcete zachytit statický snímek z videosekvence během připojení fotoaparátu k televizoru MicroHDMI kabelem, nastavte možnost [VIERA link] pod položkou [Připojení TV] v menu [Nastavení] na [OFF].



# Přepnutí způsobu přehrávání

## Zvětšování a sledování v režimu "Přehrávání se zoomem"

## 1 Páčkou zoomu pohněte ke straně T

Aktuální pozice zoomu

- Při každém pohybu páčky zoomu směrem ke straně T se bude zvětšení zvyšovat ve čtyřech úrovních: 1x, 2x, 4x, 8x a 16x.
- Snížení zoomu → Páčkou zoomu pohněte ke straně W.
- Zvětšenou část můžete posouvat tlačítky ▲ ▼ ▲ ► kurzorového tlačítka nebo tažením po obrazovce. (→39)
- Zvětšení lze provést také dvojitým rychlým dotykem dotykového displeje. (Pokud bylo zobrazení zvětšeno, vrátí se na stejný poměr zvětšení.)
- Snímky můžete přehrávat vpřed a vzad při stejném zvětšení a pozici zvětšené oblasti otáčením zadního ovladače v režimu Přehrávání se zoomem.





## Prohlížení seznamu snímků "Vícenásobné přehrávání"

#### Páčkou zoomu pohněte ke straně W

- Páčkou zoomu pohněte ke straně W a metody zobrazení můžete přepínat v tomto pořadí: Stránka s jedním snímkem (celá obrazovka) → Stránka s 12 snímky → Stránka s 30 snímky → Kalendář. (Pro návrat pohněte páčkou zoomu směrem k T.)
- Obrazovku pro přehrávání můžete přepínat následujícími ikonami.
  - [□]: Stránka s jedním [□]: Stránka s 12 snímky snímkem
  - [S]: Stránka s 30 snímky [A]: Kalendář
- Stránku můžete přepínat postupně tažením po displeji nahoru nebo dolů.
- Vyberete-li snímek kurzorovým tlačítkem a stisknete [MENU/SET] na stránce s 12 nebo 30 snímky, vybraný snímek se zobrazí na stránce s 1 snímkem (na celou obrazovku).

Snímky zobrazené se symbolem [!] nelze přehrávat.



## Přepnutí způsobu přehrávání

## Prohlížení snímků podle data pořízení "Kalendář"

1 Chcete-li zobrazit stránku s kalendářem, pohněte páčkou zoomu směrem ke straně W

## 2 Tlačítky ▲ ▼ ◀► vyberte datum pořízení a stiskněte [MENU/SET]

A Vybrané datum

- Snímky se zobrazí na stránce s 12 snímky.
- Chcete-li znovu zobrazit stránku s kalendářem, pohněte páčkou zoomu směrem ke straně W.
- Datum pořízení snímku vybrané na stránce přehrávání bude vybraným datem při prvním zobrazení kalendáře.
- Kalendář lze zobrazit od ledna 2000 do prosince 2099.
- Snímky pořízené bez nastavení hodin se zobrazí s datem 1. leden 2016.
- Snímky, které byly pořízeny s nastavením cíle cesty pod položkou [Světový čas], jsou na stránce kalendáře zobrazeny s datem odpovídajícím časovému pásmu cíle cesty.







# Prohlížení skupinových snímků

Větší počet snímků lze přehrávat postupně ve skupině nebo přehrávat skupinové snímky po jednom.

- [▲□]: Skupinové snímky pořízené postupně podle nastavení rychlosti sériového snímání na [SH] (→127) Skupinové snímky uložené prostřednictvím funkce [Hrom. ulož. FOTOGR. 4K] (→215)
- []]: Skupinové snímky zaznamenané prostřednictvím režimu Odstupňované ostření (→132)
- [▲図]: Skupinové snímky pořízené v režimu [Časosběrný snímek] (→133)
- [▲ ]: Skupinové snímky pořízené v režimu [Fázová animace] (→135)



- Snímky lze odstranit nebo upravit ve skupinových jednotkách. (Pokud například odstraníte jeden snímek ve skupině, budou odstraněny všechny snímky z této skupiny.)
- Snímky nebudou seskupeny, pokud byly pořízeny bez nastavení [Nastavit hodiny].

## Postupné přehrávání skupiny snímků

#### 1 Stiskněte 🛦

• Totéž můžete provést klepnutím na ikonu skupiny snímků ([🔊], [🔊]), [🔊]).

#### Operace během nepřetržitého přehrávání

	▶/ <b>  </b>	Nepřetržité přehrávání / Pauza		Zastavení
	•	Rychlé přehrávání vzad	►	Rychlé přehrávání vpřed
•		Návrat na předchozí snímek (během pauzy)		Přechod na následující snímek (během pauzy)



## Prohlížení skupinových snímků

## Přehrávání skupinových snímků po jednom

## 1 Stiskněte ▼

• Stejnou operaci lze vykonat dotykem [-----] / [-----] / [-----].

## 2 Tlačítky ◀► prohlížejte snímky



 [[]]: Pokud přehráváte skupinové snímky po jednom, zobrazí se možnosti nastavení. Poté, co vyberete [Série sn.] (nebo [Sekvenční přehrávání]), vyberte jednu z následujících metod přehrávání.

[Od prvního snímku]: Přehrávání skupiny snímků postupně od prvního snímku ve skupině. [Od aktuálního snímku]: Přehrávání skupin<u>y</u> snímků postupně od právě přehrávaného snímku.

- Dalším stiskem tlačítka ▼ nebo dotykem [⊡] se vrátíte na stránku normálního přehrávání.
- Pro snímky uložené ve skupině lze použít stejné operace jako při prohlížení běžného statického snímku. (Vícenásobné přehrávání, přehrávání se zoomem, odstraňování snímků, apod.)



# Odstraňování snímků

Odstraněné snímky nelze obnovit.

## [Vymazat jeden]

- 1 Stiskem tlačítka [ 📺 ] odstraňte zobrazený snímek

## 2 Tlačítkem ▲ vyberte [Vymazat jeden] a stiskněte [MENU/SET]

## Odstranění několika snímků (až 100\*)/Odstranění všech snímků

- \* Skupina snímků (→166) je považována za jeden snímek. (Budou odstraněny všechny snímky z vybrané skupiny snímků.)
- 1 Během prohlížení snímků stiskněte tlačítko [ 🛅 ]

## 2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte [Vícenás.vymazání]/[Vymazat vše] a stiskněte [MENU/SET]

le k 🗑 🖉 Vybraný snímek

- Můžete vybrat [Vymazat vše kromě Oblíbené] v [Vymazat vše], pokud existují snímky nastavené jako [Oblíbené] (-223).
- 3 (Když je vybráno [Vícenás.vymazání]) Použijte ▲ ▼ ▲ ► k výběru snímků a stiskněte [MENU/SET] (opakovat)

• Zrušení  $\rightarrow$  stiskněte [MENU/SET] ještě jednou.



## 4 (Při volbě možnosti [Vícenás.vymazání]) Tlačítkem ◄ vyberte položku [OK] a stiskněte [MENU/SET]

Operace může trvat delší dobu, záleží na množství odstraňovaných snímků.







Seznam p	oložek	menu			
[Zázn.]	→169	[Vlastní]	→189	[Přehrávání]	→207
[Video]	→187	[Nastavení]	→198		

## [Zázn.]

- Položky menu [Styl snímků], [Nastavení filtru], [Citlivost], [AF režim], [AFS/AFF/AFC], [Režim měření], [Světla a stíny], [i.dynamický], [I.rozlišení], [Kompenzace difrakce], [i.Zoom], [Digitální zoom] a [Stabilizátor] jsou společné pro menu [Zázn.] i [Video].
   Pokud se nastavení v jednom menu změní, nastavení se stejným názvem v druhém menu se automaticky změní také.
- [Styl snímků] (→170)
- [Nastavení filtru] (→172)
- [Poměr stran] (→173)
- [Rozlišení] (→174)
- [Kvalita] (→174)
- [Citlivost] (→104)
- [AF režim] (→89)
- [AFS/AFF/AFC] (→88)
- [Režim měření] (→175)
- [Rychl.snímání] (→127)
- [FOTOGRAFIE 4K] (→110)
- [Vějíř] (→130)
   [Samospoušť] (→129)
- [Suffospousi] ( $\rightarrow$  129) • [Světla a stíny] ( $\rightarrow$  176)
- [i.dynamický] (→177)
- [I.rozlišení] (→177)
- [iA Noční záběr z ruky] (→53)
- [iHDR] (→54)
- [HDR] (→178)

- [Multiexpozice] (→179)
- [Časosběrný snímek] (→133)
- [Fázová animace] (→135)
- [Nastavení panoramatu] (→70)
- [Typ závěrky] (→180)
- [Blesk] (→146)
- [Red.červ.očí] (→181)
- [ISO limit] (→181)
- [Navýšení ISO] (→181)
- [Rozšířené ISO] (→182)
- [Nr / dl. časy] (→182)
- [Kompenzace difrakce] (→182)
- [i.Zoom] (→141)
- [Digitální zoom] (→142)
- [Prostor barev] (→183)
- [Stabilizátor] (→138)
- [Rozezn. tváří] (→183)
- [Nastavení profilu] (→186)



MENU

## [Styl snímků]

## Režim záznamu: 🝙 🚮 PASM 🖬 🖾 🚳

Barvy a kvalitu snímku lze upravit podle koncepce snímku, který chcete vytvořit.

## MENU → [Zázn.] → [Styl snímků]

STD.	[Standardní]	Standardní nastavení.
VIVD	[Živé]*	Nastavení s mírně zvýšeným kontrastem a sytostí.
NAT	[Přirozené]*	Nastavení s mírně sníženým kontrastem.
*MONO	[Černobílé]	Nastavení, které vytváří snímek pouze s monochromatickými odstíny šedé, např. černobílý.
SCNY	[Krajina]*	Nastavení, které vytváří snímek v živých barvách pro modrou oblohu a zelené plochy.
PORT	[Portrét]*	Nastavení vytvářející vzhled zdravé pleti.
CUST	[Vlastní]*	Nastavení pro použití barev a kvalitu snímku, které byly zaregistrovány předem.

\* Toto nastavení není dostupné v režimu iA plus

 V režimu iA plus bude toto nastavení resetováno na [Standardní] po přepnutí fotoaparátu do jiného záznamového režimu, nebo po vypnutí fotoaparátu.

• V režimu průvodce scény můžete nastavit pouze kvalitu snímku.





## Úprava kvality snímku

- Kvalitu snímku nelze upravovat v režimu iA plus.
- ① Tlačítky ◀► vyberte typ fotografického stylu
- ② Stiskem ▲ ▼ vyberte položku a upravte ji tlačítky ◀►



[Kontrast]		[+]	Zvýšení kontrastu ve snímku.
		[-]	Sníží kontrast snímku.
9	[Ostroat]	[+]	Zvýrazní okraje ve snímku.
9	losuosi	[-]	Zjemní okraje ve snímku.
ND	[Potlač čumu]	[+]	Více potlačí obrazový šum ve snímku. To může mít za následek určité snížení rozlišení.
In [Pottac. sumu]	[Foliac. Suniu]	[-]	Sníží účinek redukce obrazového šumu, aby bylo dosaženo vyššího rozlišení.
	Meeureen(1*1	[+]	Křiklavé barvy
		[-]	Tlumené barvy
[Barevný tón]*1		[+]	Namodralý odstín
		[-]	Nažloutlý odstín
		[Žlutý]	Zvýší kontrast objektu. (Efekt: slabý) Jasně zaznamená modrou oblohu.
		[Oranžový]	Zvýší kontrast objektu. (Efekt: střední) Zaznamená modrou oblohu výraznými barevnými odstíny.
۲	[Efekt filtru]*2	[Červený]	Zvýší kontrast objektu. (Efekt: silný) Zaznamená modrou oblohu velmi výraznými barvami.
		[Zelený]	Použije na pleť a rty fotografované osoby jemné barevné odstíny. Zvýrazní zeleň listů a projasní je.
		[Vyp.]	_

\*1 [Barevný tón] se zobrazí, pouze je-li vybráno [Černobílé]. V ostatní případech se zobrazí [Nasycení].

- \*2 Zobrazuje se pouze tehdy, je-li vybráno [Černobílé].
  - Při úpravě kvality snímku bude na ikoně [Styl snímků] zobrazen symbol [+].

③ Stiskněte [MENU/SET]

## Uložení nastavení pro upravenou kvalitu tisku do [Vlastní]

① Upravte kvalitu snímku v kroku ② kapitoly "Úprava kvality snímku" a stiskněte tlačítko [DISP.]



## [Nastavení filtru]

## Režim záznamu: 👔 😭 PASM 🕮 🖾 🎸

Obrazové efekty (filtry), které jsou k dispozici pro režim Kreativní, můžete použít na snímky i v jiných režimech, jako např. režimu priority závěrky AE nebo režimu Panoramatický snímek. ( $\rightarrow$ 76)

#### MENU → 🚺 [Zázn.] → [Nastavení filtru] → [Efekt filtru]

## Nastavení: [ON] / [OFF] / [SET]

#### Pomocí dotykového displeje

#### ① Klepněte na [6]

- ② Dotkněte se položky, kterou chcete nastavit
  - [6]: Zapnutí nebo vypnutí obrazového efektu
  - [EVES]: Obrazové efekty (Filtr)
  - []]: Úprava obrazového efektu



- Nelze nastavit při natáčení v režimu [Vysokorychl. video].
- Režimy [Hrubý monochromatický], [Hedvábný monochrom.], [Efekt hračky]\*1, [Jasné barvy]\*1, [Efekt miniatury]\*1, \*2, [Měkké zaostření], [Hvězdicový filtr] a [Sluneční svit] jsou v následujících případech nedostupné.
  - Režim Kreativní video

172

- Během natáčení videosekvence
  - \*1 Při aktivaci režimu [Živé oříznutí 4K]
- \*2 Při použití velikosti videosekvence [4K] v nabídce [Kvalita zázn.].
- Následující funkce nejsou k dispozici v režimu Panoramatický snímek.
  - [Efekt hračky], [Jasné barvy], [Efekt miniatury], [Sluneční svit]
- Následující obrazové efekty se během záznamu panoramatických snímků na stránce záznamu neprojeví.
- [Hrubý monochromatický], [Hedvábný monochrom.], [Měkké zaostření], [Hvězdicový filtr]
- Při záznamu panoramatického snímku ve scéně s malou úrovní jasu nemusíte dosáhnout požadovaných výsledků, používáte-li [Jasné sn.] v režimu panoramatický snímek.
- Při záznamu v režimu Autoportrét lze nastavit pouze následující obrazové efekty (filtry). [Expresivní], [Retro], [Jasné sn.], [Efekt hračky], [Měkké zaostření]
- Dostupná nastavení citlivosti ISO budou omezena hodnotou [3200]. Citlivost ISO pro režim [Vys. dynamika] bude nastavena pevně na [AUTO].



#### Pořízení dvou snímků současně, s efektem a bez efektu ([Souč. zázn. s/bez filtru])

Jediným stiskem spouště lze pořídit dva statické snímky současně: jeden bude s efekty a druhý bez nich.

## $\underline{\mathsf{MENU}} \to \bigcirc [Zázn.] \to [Nastavení filtru] \to [Souč. zázn. s/bez filtru]$

## Nastavení: [ON] / [OFF]

- · Fotoaparát pořídí statický snímek s efekty a poté další statický snímek bez efektů.
- Po pořízení snímku zobrazí funkce [Auto přehrání] pouze statický snímek s použitými efekty.

• Tato funkce není k dispozici v následujících případech:

- Režim Panoramatický snímek
- V režimu [Sériové snímání]
- Při fotografování ve formátu 4K
- Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
- Záznam statických snímků během natáčení videosekvence.
- Pokud je položka [Kvalita] nastavena na [RAW ...] nebo [RAW]
- Při záznamu v režimu [Vějíř]
- Při použití [Časosběrný snímek]
- Při použití [Fázová animace]

## [Poměr stran]

## Režim záznamu: 🕼 🗗 PASM 🖏 🖂 🛤 🄗

Umožňuje nastavení poměru stran fotografií pro tisk nebo způsob přehrávání.

$\underline{MENU} \rightarrow \textcircled{\ } [Zázn.] \rightarrow [Poměr stran]$			
[4:3]	Poměr stran 4:3 TV		
[3:2]	Poměr stran tradičních filmových fotoaparátů		
[16:9]	Poměr stran HD televizorů apod.		
[1:1]	Poměr stran čtvercového obrazu		



## [Rozlišení]

## Režim záznamu: M PASM # 🗆 🖾 🔗

Čím větší počet pixelů, tím jemnější detaily budou ve snímku zachyceny, a to i při tisku na velký formát.

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Rozlišení]$

[Poměr stran]	4:3	3:2	16:9	1:1
	[L] 17.5M	[L] 20M	[L] 17M	[L] 13.5M
	4864×3648	5472×3648	5472×3080	3648×3648
[Rozlišení]	[EX M] 9M	[EX M] 10M	[EX M] 8M	[X M] 6.5M
	3456×2592	3888×2592	3840×2160	2592×2592
	[EX S] 4.5M	[EX S] 5M	[EX S] 2M	[EX S] 3.5M
	2432×1824	2736×1824	1920×1080	1824×1824

 Velikost snímku je pevně nastavena na [4K] ([4:3]: 3328×2496; [3:2]: 3504×2336; [16:9]: 3840×2160; [1:1]: 2880×2880) při fotografování v režimu 4K nebo natáčení v režimu Dodatečné zaostření.

## [Kvalita]

## Režim záznamu: 😰 🗗 PASM 🖏 🗆 🖾 🄗

Nastavení kompresního poměru pro ukládání snímků.

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Kvalita]$

Nastavení	Formát souborů	Popis
[===]		Upřednostní kvalitu snímku a snímky ukládá v souborovém formátu JPEG.
[_*_]	JPEG	Snímky ukládá v souborovém formátu JPEG ve standardní kvalitě snímku. Toto nastavení je užitečné, když chcete zvýšit počet zaznamenatelných snímků bez nutnosti měnit počet pixelů.
[RAW	RAW + JPEG	Ukládá snímky ve formátu JPEG ([] nebo []) a současně do formátu RAW *1
[RAW]	RAW	Ukládání snímků v souborovém formátu RAW.*2

\*1 Pokud z fotoaparátu odstraníte soubor RAW, bude odstraněn také odpovídající soubor JPEG.

\*2 Statický snímek RAW je vždy natočen s rozlišením [3:2] (5472×3648).





# Ø

## Formát RAW

V souborovém formátu RAW se data ukládají bez zpracování snímku fotoaparátem. Pro přehrávání a editaci souborů ve formátu RAW potřebujete tento přístroj nebo speciální software.

- Snímky ve formátu RAW můžete upravovat s použitím [Zpracování RAW] v menu [Přehrávání].
   (→212)
- Chcete-li zpracovávat a upravovat snímky ve formátu RAW na počítači, použijte software (Ichikawa Soft Laboratory "SILKYPIX Developer Studio"). Chcete-li získat tento software, stáhněte si ho z webu dodavatele a nainstaluite na svůj počítač. (→275)
- Při přehrávání snímku pořízeného s [RAW] se v závislosti na poměru stran nastaveném při pořízení snímku zobrazí šedá oblast.
- Při fotografování ve formátu 4K nebo záznamu v režimu [Dodatečné zaostření] se použije fixní nastavení [1].
- [RAW<sup>1</sup>], [RAW<sup>1</sup>] ani [RAW] nemůžete nastavit v následujících případech:
  - Režim Panoramatický snímek
  - · [Noční záběr z ruky] (režim Průvodce scény)
  - · Při natáčení sekvenčních snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]

## [Režim měření]

## Režim záznamu: 🚯 🟦 PASM 🕮 🖾 🐼

Metodu měření jasu lze změnit.

## MENU → ● [Zázn.] → [Režim měření]

MEN

[Režim měření]	Pozice měření jasu	Podmínky
(Poměrové měření)	Celá obrazovka	Běžné použití (vytváří vyvážené snímky)
() (Měření s vyvážením na střed)	Střed a oblast okolo středu	Objekt ve středu
• (Bodové měření)	Střed [+] (cíl bodového měření)	Velký rozdíl mezi jasem objektu a pozadí (např. osoba v bodovém osvětlení na jevišti, v protisvětle)

 Pokud nastavíte cíl bodového měření na okraj displeje, měření může být ovlivněno jasem okolního prostředí.



## [Světla a stíny]

## Režim záznamu: 👔 👘 PASM 🖬 🖂 🙉 🎸

Světlé oblasti a stíny na snímku lze upravit a potvrdit jas těchto úseků na displeji.

#### 1 Nastavte položky menu (→42)

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Světla a stíny]$

([Standardní])	Bez úprav.
[Vyšší kontrast])	Prosvětlí jasné oblasti a ztmaví stíny.
([Nižší kontrast])	Ztmaví světlé oblastí a zesvětlí stíny.
([Rozjasnit stíny])	Projasní tmavé oblasti.
្រា៍ / ្រា៍ / ្រា៍ (Vlastní nastavení)	Lze nastavit a zaregistrovat vlastní tvar.

#### 2 Otáčením ovládacího kroužku upravte jas světlých oblastí a zadním ovladačem upravte jas zastíněných úseků

A Světlá oblast

- B Tmavá oblast
- C Zobrazení náhledu



- Chcete-li uložit preferované nastavení, vyberte tlačítkem ikonu cílového uživatelského profilu (Vlastní nastavení 1, Vlastní nastavení 2 a Vlastní nastavení 3).
- Tažením po grafu můžete upravit nastavení.

## 3 Stiskněte [MENU/SET]

• Můžete stisknout tlačítko [DISP.] na obrazovce nastavení jasu a tím přepnout zobrazení.



• Nastavení upravená v [2], [2], [2] nebo [2] budou po vypnutí fotoaparátu obnovena do výchozího nastavení.

## [i.dynamický]

## Režim záznamu: 👔 👘 PASM 🕮 🖂 🚳 🍐

Pokud je mezi objektem a pozadím výrazný kontrast, kontrast a expozice se nastaví automaticky, aby snímek získal živější barvy.

#### $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [i.dynamický]$

#### Nastavení: [AUTO] / [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]

• Tato funkce není dostupná v následujících případech:

- Když je položka [HDR] nastavena na [ON]
- Při nastavení [Citlivost] na [H.16000], [H.20000] nebo [H.25600]

## [l.rozlišení]

## Režim záznamu: 🝙 📾 PASM 🕮 🖾

K fotografování statických snímků s ostřejšími obrysy a lepším rozlišením lze použít technologii Inteligentní rozlišení.

#### MENU → [Zázn.] → [l.rozlišení]

## Nastavení: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [EXTENDED] / [OFF]

- Když je nastaveno [EXTENDED], můžete pořizovat přirozeněji vypadající snímky se zvýrazněním vysokého rozlišení.
- Nastavení [EXTENDED] se při natáčení videosekvencí, pořizování fotografií 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření] automaticky změní na [LOW].



## [HDR]

## Režim záznamu: 🝙 👘 PASM 🖛 🖂 🚳 🎸

Fotoaparát může kombinovat 3 statické snímky pořízené s různými expozicemi do jediného správně exponovaného snímku s bohatou gradací. Samostatné dílčí snímky sloužící k vytvoření snímku HDR se neukládají. Ztrátu gradace v jasných a tmavých úsecích lze minimalizovat například velkým kontrastem mezi pozadím a objektem. Kombinovaný HDR snímek uložený do formátu JPEG.

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [HDR]$

## Nastavení: [ON] / [OFF] / [SET]

#### Změna nastavení

[Dynamický rozsah]	<ul> <li>[AUTO]: Pořídí snímek po automatickém nastavení rozsahu expozice na základě kontrastu objektu.</li> <li>[±1EV] / [±2EV] / [±3EV]: Pořídí snímek s použitím nastaveného rozsahu expozice.</li> </ul>
[Automaticky překrýt]	<ul> <li>[ON]: Automaticky upraví rozdíl v postavení snímků způsobený chvěním apod. Doporučujeme používat toto nastavení při fotografování z ruky.</li> <li>[OFF]: Neupravuje rozdíly v poloze snímků. Doporučujeme používat tuto funkci při fotografování ze stativu.</li> </ul>

• Během snímání série nepohybujte po stisku spouště fotoaparátem.

 Protože se po pořízení série statických snímků vytváří jejich kombinace, potrvá několik okamžiků, než bude možno vyfotografovat další snímek.

- Objekt, který se během záznamu pohyboval, se může zaznamenat jako zdvojený obraz (duch).
- Když je [Automaticky překrýt] nastaveno na [ON], zorný úhel se nepatrně zúží.
- Při fotografování s bleskem je režim blesku pevně nastaven na [3] (Nucený blesk vypnut).
- Tato funkce nebude pracovat u statických snímků během natáčení videosekvencí.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - V režimu Autoportrét
  - V režimu [Sériové snímání]
  - Při fotografování ve formátu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při záznamu v režimu [Vějíř]
  - Pokud je položka [Kvalita] nastavena na [RAW .], [RAW .] nebo [RAW]
  - Při použití [Časosběrný snímek]
  - Když je položka [Automatické snímání] z [Fázová animace] nastavena na [ON]



## [Multiexpozice]

## Režim záznamu: 👔 👔 PASM 🏭 🖂 📖 🎸

Na jediném snímku lze vytvořit efekt podobný operaci až čtyřnásobné expozice.

## $\textbf{MENU} \rightarrow \textbf{O} \ [Zázn.] \rightarrow [Multiexpozice]$

## 1 Stiskem ▲ vyberte položku [Start] a poté stiskněte [MENU/SET]

## 2 Určete kompozici a vyfotografujte první snímek

- Po pořízení prvního snímku namáčkněte spoušť, a pokračujte na další záznam.
- Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku a stiskněte [MENU/SET]. Provádět můžete následující operace.
  - [Další]: Přejít na další záznam.
  - [Opak.]: Odstranit výsledek posledního záběru a pořídit jiný snímek.
  - [Odejít]: Ukončit režim Multiexpozice a uložit pořízený snímek.

## 3 Vyfotografujte druhý, třetí a čtvrtý snímek

 Pokud během fotografování snímků stisknete tlačítko [Fn1], pořízené snímky se uloží a režim Multiexpozice se ukončí.

## 4 Tlačítkem ▼ vyberte [Odejít] a stiskněte [MENU/SET]

Operaci lze ukončit také namáčknutím spouště.





## Změna nastavení

[Auto zesílení]	Pokud vyberete [OFF], všechny výsledky expozice budou překryty tak, jak jsou. V závislosti na objektu proveďte podle potřeby kompenzaci expozice.
[Překrytí]	Pokud vyberete [ON], můžete na dříve zaznamenané snímky použít režim Multiexpozice. Poté, co vyberete [Starl], zobrazí se snímky na kartě. Vyberte snímek ve formátu RAW a stiskem tlačítka [MENU/SET] pokračujte v záznamu.

- Informace pro naposledy pořízený snímek budou použity jako údaje o záznamu snímků pořízených prostřednictvím funkce Multiexpozice.
- V průběhu záznamu v režimu [Multiexpozice] nelze nastavit položky zobrazené na stránce s menu šedou barvou.
- Funkci [Překrytí] lze provádět pouze u snímků ve formátu RAW zaznamenaných tímto fotoaparátem.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - V režimu Autoportrét
  - Při použití [Časosběrný snímek]
  - Při použití [Fázová animace]

## [Typ závěrky]

## Režim záznamu: 🝙 🔂 PASM 🖿 🖾 🚳

Snímky lze pořizovat se dvěma typy závěrky: mechanická závěrka a elektronická závěrka.

	Mechanická závěrka	Elektronická závěrka
Blesk	0	-
Rychlost závěrky (sekundy)	T (Čas)* <sup>1</sup> , 60 - 1/4000	1 - 1/16000
Zvuk závěrky	Zvuk mechanické závěrky + Zvuk elektronické závěrky* <sup>2</sup>	Zvuk elektronické závěrky*2

\*1 Toto nastavení je k dispozici pouze v režimu manuální expozice. (→64)

\*2 Chcete-li upravit hlasitost zvuku elektronické závěrky, použijte položku [Hlas.závěrky] a [Tón závěrky]. (→200)

## $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Typ závěrky]$

[AUTO]	<ul> <li>Režim závěrky se automaticky přepne na základě podmínek záznamu a rychlostí závěrky.</li> <li>Režim s mechanickou závěrkou má vyšší prioritu než režim se závěrkou elektronickou, protože mechanická závěrka má menší počet funkčních omezení. např. při záznamu s bleskem apod.</li> </ul>
[MSHTR]	K fotografování se použije pouze mechanická závěrka.
[ESHTR]	K fotografování se použije pouze elektronická závěrka.

• V následujících případech je záznam proveden s elektronickou závěrkou.

- [<u>L</u>] se zobrazí na displeji
- · Při natáčení sekvenčních snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
- Při záznamu fotografií v režimu 4K
- Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
- Při nastavení položky [Tichý režim] na [ON]
- Pokud fotografujete pohybující se objekt pomocí elektronické závěrky, objekt na snímku může být v některých případech zešikmený.
- Pokud pořídíte snímek s elektronickou závěrkou při zářivkovém nebo LED osvětlení, mohou se na něm vyskytnout vodorovné pruhy. Pokud použijete nižší rychlost závěrky, vodorovné pruhy mohou být potlačeny. (→63)


# [Red.červ.očí]

# Režim záznamu: 🝙 🚮 PASM 🕮 🖾

Automaticky detekuje červené oči a provede opravu statického snímku při fotografování v režimu blesku s potlačením červených očí ([4©], [45®]).

### $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Red.červ.očí]$

#### Nastavení: [ON] / [OFF]

- Pokud je tato funkce nastavena na [ON], ikona blesku se změní na [≰∞]/[≴S∞].
- Oprava jevu červených očí nemusí být možná, závisí na okolnostech.

# [ISO limit]

# Režim záznamu: 😰 😭 PASM 🗰 🖂 📖 🎸

Horní limit citlivosti ISO můžete nastavit, když je citlivost ISO nastavena na [AUTO] nebo [**B**Iso].

MENU  $\rightarrow$  [Zázn.]  $\rightarrow$  [ISO limit]

### Nastavení: [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400] / [12800] / [OFF]

• Tato funkce není k dispozici v následujících případech:

- [Jasná noční scéna], [Studená noční obloha], [Teplá zářivá noční scéna], [Noční záběr z ruky] (Režim Průvodce scény)
- Během natáčení videosekvence

# [Navýšení ISO]

Režim záznamu: 🕼 🟦 PASM 🛎 🖾 🚳

Nastavení lze změnit zvýšením citlivosti ISO o úroveň 1 EV nebo 1/3 EV.

 $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Navýšení ISO]$ 

Nastavení: [1/3EV] / [1 EV]



### [Rozšířené ISO]

# Režim záznamu: 🝙 📾 PASM 🗰 🖾 🚳

Číselné hodnoty, které lze nastavit pro citlivost ISO, lze rozšířit.

### $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Rozšířené ISO]$

### Nastavení: [ON] / [OFF]

 Nastavení nelze uskutečnit během fotografování 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření].

### [Nr / dl. časy]

# Režim záznamu: 🝙 📾 PASM 🛎 🖂 🖾

Fotoaparát může kvůli získání ostrých snímků automaticky potlačit šum vznikající při fotografování s malou rychlostí závěrky (např. při pořizování nočních záběrů).

# $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Nr / dl. časy]$

#### Nastavení: [ON] / [OFF]

- Zatímco fotoaparát potlačuje šum, jako rychlost závěrky se bude během zpracování signálu zobrazovat nápis [Probíha Noise reduction pro dlouhý čas závěrky].
- Tato funkce není dostupná v následujících případech:
  - Během natáčení videosekvence
  - · Při natáčení sekvenčních snímků s parametrem [Rychl.snímání] nastaveným na [SH]
  - Při fotografování ve formátu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při používání elektronické závěrky

#### [Kompenzace difrakce]

# Režim záznamu: 🕼 🟦 PASM 🖬 🖾 🚳

Fotoaparát zvýší rozlišení prostřednictvím korekce rozmazání způsobeného difrakcí při zavřené cloně.

#### $\underline{MENU} \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Kompenzace difrakce]$

#### Nastavení: [AUTO] / [OFF]

Obrazový šum na okrajích snímku může víc vyniknout při použití vyšší citlivosti ISO.



### [Prostor barev]

# Režim záznamu: 👔 👔 PASM 🏭 🖂 📖 🎸

Aby se zaznamenané snímky správně zobrazovaly na obrazovce počítače nebo tiskárny apod., můžete nastavit metodu reprodukce barev.

### $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Prostor barev]$

[sRGB]	Nastaví barevný prostor sRGB. Toto nastavení je ve velké míře používáno zařízeními, jako jsou počítače apod.
[AdobeRGB]	Nastaví barevný prostor AdobeRGB. AdobeRGB má širší reprodukci barev než barevný prostor sRGB. Z toho důvodu je barevný prostor AdobeRGB používán především profesionálními aplikacemi např. pro komerční tisk apod.

• Pokud nemáte odborné znalosti o barevném prostoru AdobeRGB, vyberte [sRGB].

 Při natáčení videosekvencí, pořizování fotografií 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření] se použije fixní nastavení [sRGB].

# [Rozezn. tváří]

# Režim záznamu: 🕼 🗗 PASM 🖿 🖾 🚳

Funkce Rozeznávání tváře rozpozná tvář podobnou zaregistrované tváři a pro tvář s vyšší prioritou automaticky upraví ostření a expozici. Fotoaparát automaticky rozezná osobu, na kterou chcete zaostřit, a i když stojí v pozadí nebo na kraji skupinového snímku, zaznamená její tvář zřetelně.

MENU → [Zázn.] → [Rozezn. tváří]

# Nastavení: [ON] / [OFF] / [MEMORY]

#### Jak pracuje funkce Rozeznávání tváře

#### Během záznamu

- Fotoaparát rozezná zaregistrovanou tvář a nastaví ostření a expozici.
- Pokud jsou rozeznány zaregistrované tváře, k nimž byla zadána jména, jejich jména se zobrazí (max. 3 osoby).

#### Během přehrávání

- Zobrazí se jméno a věk.
- Přehrají se pouze snímky vybraných zaregistrovaných osob ([Přehr. kat.]).





#### [Rozezn. tváří] funguje pouze v režimu automatického ostření nastaveném na [2].

- Informace o rozeznávání tváře bude obsahovat pouze první snímek ze záznamu snímků v sérii.
- Jméno osoby rozpoznané v prvním snímku se zobrazí v případě skupinových snímků.
- I když je informace o rozeznávání tváře zaregistrována, snímky pořízené s nastavením jména na [OFF] nejsou zařazeny do kategorie pro rozeznávání tváře pod položkou [Přehr. kat.].
- Pokud přejmenujete registrovanou osobu, snímky pořízené před přejmenováním již nebudou zařazeny do kategorie podle funkce Rozeznávání tváře podle [Přehr. kat.]. Osoby na těchto snímcích lze přejmenovat pomocí funkce [REPLACE] v nabídce [Upravit tváře] (→225).
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - [Režim Slimming] (V režimu Autoportrét)
  - [Efekt miniatury] (Režim Kreativní)
  - Během natáčení videosekvence
  - Při záznamu fotografií v režimu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Při použití [Časosběrný snímek]

### Registrace snímků obličeje

Lze zaregistrovat snímky tváří až 6 osob, společně s informacemi, jako jména a data narození.

- ① Tlačítkem ▼ vyberte [MEMORY] a stiskněte [MENU/SET]
- ② Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte [Nový] a stiskněte [MENU/SET]



- ③ Obličej zarovnejte s vodítky a fotografujte
  - Jiné tváře než tváře lidských bytostí (např. zvířat) nelze registrovat.
  - Když stisknete ▶ nebo se dotknete [], zobrazí se vysvětlení.



④ Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte [MENU/SET]

[Jméno]	Zadejte název. • Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)	
[Věk]	Nastavte datum narození.	
[Přidat snímky]	<ul> <li>Tlačítky &lt;&gt; vyberte [Přidat] a stiskněte [MENU/SET]</li> <li>Pokud bude kurzorovým tlačítkem vybrán zaregistrovaný snímek obličeje, zobrazí se stránka pro potvrzení mazání. Chcete-li snímek obličeje odstranit, vyberte [Ano].</li> <li>Vyfotografujte snímek (krok ③)</li> </ul>	



## Tipy pro fotografování při registraci snímků obličeje

- Ujistěte se, zda má osoba otevřené oči a zavřená ústa, zda má obličej nasměrovaný přímo na fotoaparát, a přesvědčte se, zda její vlasy nezakrývají obrysy obličeje, oči a obočí.
- Ujistěte se, že na obličej nedopadají žádné velké stíny. (Během registrace se nepoužívá blesk.)

Dobrý příklad pro registraci tváře



### Pokud se zdá, že má fotoaparát s rozeznáváním tváře při záznamu problémy

- Zaregistrujte další snímky tváře stejné osoby v interiéru a venku nebo s jiným výrazem či z jiného úhlu.
- · Zaregistrujte další snímky na místě, kde fotografujete.
- Pokud už není zaregistrovaná osoba rozeznávána, zaregistrujte ji znovu.
- V některých případech fotoaparát dokonce nemůže zaregistrované osoby rozeznat nebo je rozeznává nesprávně – záleží to na jejich výrazu nebo na prostředí.

### Úprava nebo odstranění informací o zaregistrovaných osobách

- ① Tlačítkem ▼ vyberte [MEMORY] a stiskněte [MENU/SET]
- ② Tlačítky ▲ ▼ ◄ ► vyberte snímek osoby, jejíž profil chcete upravit nebo odstranit, a stiskněte [MENU/SET]
- ③ Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku a stiskněte [MENU/SET]

[Úprava údajů]	Úprava jména nebo jiné zaregistrované informace. (Krok ④ odstavce "Registrace snímků obličeje")
[Priorita]	Nastavení pořadí priority pro ostření a expozici. ● Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte pořadí registrace a stiskněte [MENU/SET]
[Vymazat]	Odstraní informace a snímky obličejů zaregistrovaných osob.



### [Nastavení profilu]

# Režim záznamu: 🕼 🗗 PASM 🕮 🖾 🚳

Chcete-li do snímku zaznamenat jméno či věk v měsících/letech, před jeho pořízením můžete zadat jméno či datum narození dítěte nebo domácího mazlíčka.

#### Zadání jména a věku v měsících/letech

#### $MENU \rightarrow \bigcirc [Zázn.] \rightarrow [Nastavení profilu]$

Nastavení: [ 2 1] ([Dítě1]) / [ 2 2] ([Dítě2]) / [ 2 3] ([Mazlíček]) / [OFF] / [SET]

① Tlačítky ▼ vyberte [SET] a stiskněte [MENU/SET]

- ② Tlačítky ▲ ▼ vyberte [Dítě1], [Dítě2] nebo [Mazlíček] a stiskněte [MENU/SET]
- ③ Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku [Věk] nebo [Jméno] a stiskněte [MENU/SET]
- ④ Tlačítkem ▼ vyberte [SET] a stiskněte [MENU/SET] Zadejte položku [Věk]. Zadejte položku [Jméno].
  - Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)
- ⑤ Tlačítkem ▼ vyberte [Konec] a dokončete stiskem [MENU/SET]

#### Zrušení zobrazení jména a věku v měsících/letech

Režim [Nastavení profilu] nastavte na [OFF].

- Nastavení [Jméno] a [Věk] pro tisk lze vytvořit na počítači pomocí softwaru "PHOTOfunSTUDIO" (→274), který si stáhnete z webových stránek. Pomocí funkce [Text.značka] lze statický snímek opatřit také textem.
- Nastavení [Nastavení profilu] není dostupné při fotografování ve formátu 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření].
- Jméno nebo věk v měsících/letech nemůžete vložit v následujících případech:
  - Během natáčení videosekvence
  - Statické snímky, které lze pořizovat během natáčení videosekvencí (→157)



# [Video]

 Položky menu [Styl snímků], [Nastavení filtru], [Citlivost], [AF režim], [AFS/AFF/AFC], [Režim měření], [Světla a stíny], [i.dynamický], [I.rozlišení], [Kompenzace difrakce], [i.Zoom], [Digitální zoom] a [Stabilizátor] jsou společné pro menu [Zázn.] i [Video]. Pokud se nastavení v jednom menu změní, nastavení se stejným názvem v druhém menu se automaticky změní také.

[Kontinuální AF] (→153)

[Red. chvění] (→188)

[Tiché ovládání] (→84)
[Potlačení hluku větru] (→188)

[Vyvážení snímání] (→187)

Podrobnosti viz příslušná položka menu [Zázn.].

- [Živé oříznutí 4K] (→154)
- [Video momentka] (→158)
- [Formát záznamu] (→151)
- [Kvalita zázn.] (→151)
- [Režim expozice] (→82)
- [Vysokorychl. video] (→83)

# [Vyvážení snímání]

# Režim záznamu: 🔞 🚮 PASM 🏼 🖾 🚳

Funkce Korekce roviny (Level Shot) automaticky detekuje naklonění fotoaparátu během natáčení videosekvencí a provádí korekce vodorovné roviny, aby natáčené videosekvence nebyly nakloněny.

# MENU → ➡ [Video] → [Vyvážení snímání]

### Nastavení: [ON] / [OFF]

• Pokud je sklon fotoaparátu velký, korekce vodorovné roviny videosekvencí nemusí být možná.

- Při nastavení [Vyvážení snímání] na [ON]
  - Zorný úhel se po zahájení záznamu videosekvence nepatrně zúží.
- Statické snímky pořízené během natáčení videosekvencí nebudou upraveny vodorovně.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - · Při natáčení v režimu [Vysokorychl. video]
  - · Při nastavení položky [Stabilizátor] na [OFF]
  - Pokud je parametr [Formát záznamu] nastaven na [MP4] a parametr [Kvalita zázn.] je nastaven na [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] nebo [4K/100M/24p].



# [Red. chvění]

# Režim záznamu: 🝙 👘 PASM 🗰 🖂 🚳

Rychlost závěrky může být pevně nastavena za účelem snížení blikání obrazu nebo výskytu pruhů v obraze.

 $MENU \rightarrow \texttt{Figure} [Video] \rightarrow [Red. chvění]$ 

Nastavení: [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / [OFF]

# [Potlačení hluku větru]

Režim záznamu:  $(A \cap P) A S \cap P \otimes O$ 

Sníží hluk větru narážejícího do vestavěného mikrofonu při zachování kvality zvuku.

MENU → ➡ [Video] → [Potlačení hluku větru]

### Nastavení: [HIGH] / [STANDARD] / [OFF]

- [HIGH] účinně potlačuje hluk větru snížením hlubokých zvuků, je-li detekován silný vítr.
- [STANDARD] extrahuje a potlačuje pouze hluk větru bez snížení celkové kvality zvuku.

• V závislosti na podmínkách natáčení nemusí být účinnost této funkce vždy stoprocentní.



# [Vlastní]

# $\mathsf{MENU} \to \mathbf{F}_{\mathbf{C}} [\mathsf{Vlastn}i]$

- [Nast. profilů] (→85)
- [Tichý režim] (→189)
- [Zámek AF/AE] (→102)
- [Aretace AF/AE] (→190)
- [AF závěrka] (→190)
- [Spoušť s namáč.] (→190)
   [Lostřopí (ΔΕ)] (→100)
- [I.ostření (AF)] (→190)
   [Nast. jendobod. AF] (→190)
- [Zobraz. jednobod. AF] ( $\rightarrow$ 190)
- [ZODIAZ. Jednobod. AF] (→1
  [AF přisvětlení] (→191)
- [AF prisvetteril] (→191)
   [Priorita ostř./spouš.] (→191)
- [AF+MF doostření] ( $\rightarrow$ 191)
- [MF lupa] (→191)
- [Zobrazení MF lupy] (→191)
- [MF vodítko] ( $\rightarrow$ 192)
- [Zvýraznění obrysů] (→192)
- [Histogram] (→193)
- [Pomůcky] (→193)
- [Označení středu] (→193)

- [Zobr. přepaly] (→194)
- [Zebra] (→194)
- [Monochr. živé zobraz.] (→195)
- [Trvalý náhled] (→195)
- [Expozimetr] (→195)
- [Rádce voliče] (→195)
- [Místo zázn] (→196)
- [Zobr. zbývající] (→196)
- [Auto přehrání] (→196)
- [Fn tlačítko] (→46)
- [Ovladač zoomu] (→196)
- [Návrat polohy objekt.] (→197)
- [Zatažení objektivu] (→197)
- [Q.MENU] (→197)
- [Nast. prstence/voliče] (→36)
- [Autoportrét] (→197)
- [Nast.dotyku] (→197)
- [Dotyk. listování] (→197)
- [Průvod. menu] (→197)

# [Tichý režim]

Zákaz zvukových signálů a blesku ve stejnou dobu.

- V tomto režimu budou zvukové signály ztlumeny, blesk bude nastaven na [③] (Nucený blesk vypnut) a AF přisvětlení se vypne. U následujících funkcí je použito fixní nastavení:
  - [Typ závěrky]: [ESHTR]
  - Blesk: [③] (Nuceně vypnutý blesk)
  - [AF přisvětlení]: [OFF]
  - [Hlas. pípnutí]: [🙀] (VYPNUTO)
  - [Hlas.závěrky]: [ 🖄 ] (VYPNUTO)

• I když bude tento režim nastaven na [ON], následující indikátory se rozsvítí nebo budou blikat.

- Indikátor samospouště
- Indikátor Wi-Fi připojení

Zvuky doprovázející ovládání fotoaparátu (např. zvuk clony objektivu) se nevypnou.



 $\mathsf{MENU} \to \mathbf{F}_{\mathbf{C}} [\mathsf{Vlastn}i]$ 

### [Aretace AF/AE]

Ostření a expozice zůstanou uzamčeny, i když stisknete a přidržíte funkční tlačítko, na kterém je zaregistrována funkce [AF/AE LOCK]. Chcete-li zámek zrušit, stiskněte tlačítko ještě jednou.

# [AF závěrka]

Určete, zda chcete či nechcete, aby při namáčknutí spouště proběhlo ostření automaticky.

### [Spoušť s namáč.]

Závěrka se spustí okamžitě při namáčknutí spouště.

# [l.ostření (AF)]

Jestliže bude rozmazání malé, ostření se nastaví automaticky i bez stisku spouště. (Zvyšuje spotřebu energie akumulátoru).

Tato funkce není k dispozici v následujících případech:

- Režim Náhled (Preview)
- · Při slabém osvětlení

# [Nast. jendobod. AF]

Nastavení doby, po kterou bude stránka zobrazena při namáčknutí spouště během nastavení režimu Automatické ostření na [+].

### [Zobraz. jednobod. AF]

Určuje, zda se bude pomocné zobrazení, které se objevuje při nastavení režimu Automatické ostření na [+] zobrazovat v okně či celostránkově.



 $\mathsf{MENU} \to \mathcal{F}_{\mathbf{C}} [\mathsf{Vlastn}i]$ 

# [AF přisvětlení]

AF přisvětlení se rozsvítí při namáčknutí spouště, pokud je na zaostření příliš temno.

AF přisvětlení má účinnou vzdálenost 1,5 m.

- AF přisvětlení je nastaveno na [OFF] v následujících případech:
  - [Nevšední scenérie], [Jasné modré nebe], [Romantický západ slunce], [Živý západ slunce], [Lesknoucí se voda], [Jasná noční scéna], [Studená noční obloha], [Teplá zářivá noční scéna], [Umělecká noční scéna], [Noční záběr z ruky] (režim Průvodce scény)
  - Když je položka [Tichý režim] nastavena na [ON]

### [Priorita ostř./spouš.]

Zákaz záznamu, pokud není objekt zaostřen.

### [AF+MF doostření]

Během aktivace zámku ostření můžete provádět jemné ruční ostření (namáčknutím spouště při nastavení položky [AFS/AFF/AFC] z menu [Zázn.] na [AFS] nebo při aktivaci zámku ostření tlačítkem [AF/AE LOCK]).

# [MF lupa]

Pokud provádíte ruční ostření, objeví se MF lupa (zvětšené zobrazení).

- Krátce po zastavení ručního ostření se obnoví normální zobrazení
- MF lupa není k dispozici v následujících případech:
  - · Během natáčení videosekvence
  - Při záznamu s [1] ([Předsér. snímání 4K]) funkce 4K Photo
  - Při použití digitálního zoomu

# [Zobrazení MF lupy]

Určuje, zda se bude MF lupa (zvětšené zobrazení) nacházet v okně nebo celostránkovém zobrazení.





④ Ukazatel ∞ (nekonečno)

# [Zvýraznění obrysů]

Pokud použijete ruční ostření, tato funkce automaticky přidá barvu do úseků snímku, které jsou zaostřeny (úseky, které mají jasné obrysy).

- Pokud je v nabídce [SET] nastaven parametr [Úroveň rozpoznání] na úroveň [HIGH], úseky, které se mají zvýraznit, jsou potlačeny, což umožňuje mnohem přesnější zaostření.
- Při změně nastavení funkce [Úroveň rozpoznání] se následujícím způsobem změní také nastavení položky [Barva zobrazení].

[Úroveň rozpoznání]	[HIGH]		[LOW]
	[]] (světle modrá)	$ \clubsuit $	[ <b></b> ] (modrá)
	[ <b></b> ] (žlutá)	←►	[ <b>[]</b> ] (oranžová)
[Barva zobrazení]	[ <b></b> ] (žluto-zelená)		[ <b></b> ] (zelená)
	[ <b>[</b> ] (růžová)	←►	[ <b>—</b> ] (červená)
	[[] (bílá)		[ <b></b> ] (šedá)

- Při každém dotyku ikony [] v [<] se nastavení přepne v pořadí [ON] ([Úroveň rozpoznání]:</p> [LOW]) → [ON] ([Úroveň rozpoznání]: [HIGH]) → [OFF].
- Tato funkce není k dispozici v následujícím případě:
- · [Hrubý monochromatický] (Režim Kreativní)



MENU → Fc [Vlastní]

# [Histogram]

Zapnutí/vypnutí zobrazení histogramu. Když je nastaveno [ON], můžete přesunout histogram tlačítky ▲ ▼ ◀►. • Přímá obsluha dotykem je možná i na obrazovce pro záznam.

Zobrazuje graf rozložení jasu ve snímku – například pokud má graf špičky vpravo, na snímku je několik jasných úseků. Vrcholek ve středu grafu představuje správnou úroveň jasu (správnou expozici). Lze jej použít jako referenci pro korekci expozice apod.



 $Tmavé \leftarrow OK \rightarrow Jasné$ 

- Pokud histogram není za následujících podmínek stejný jako u zaznamenaného snímku, zobrazí se oranžově:
  - · Během kompenzace expozice
  - · Při odpálení blesku.
  - · Pokud není dosaženo správné expozice, například při nedostatečném osvětlení.

# [Pomůcky]

Nastavení vzoru vodicích linek zobrazovaných během záznamu.

- Když vyberte [□], můžete přesunout vodicí linku tlačítky ▲ ▼ ◀ ►.
- Polohu můžete nastavit také přímo dotykem ikony []] na vodicí lince na obrazovce pro záznam.
- Vodicí linka se nezobrazuje během fotografování panoramatického snímku.

# [Označení středu]

Zobrazí se křížek [+], který označuje střed displeje záznamu. Slouží k zoomování, kdy pomáhá udržet objekt ve středu displeje.



MENU → **F**C [Vlastní]

# [Zobr. přepaly]

Pokud je aktivována funkce [Auto přehrání], nebo během přehrávání, přeexponované úseky (části snímku, které jsou příliš jasné a na nichž nejsou žádné odstíny šedé) lze na displeji zvýraznit blikáním. Nastavení nemá vliv na zaznamenané snímky.

- Chcete-li přeexponované úseky potlačit, pomocí histogramu (→103) apod. pořidťe snímek s nastavenou zápornou kompenzací expozice (→193) jako referenci atd.
- Během prohlížení fotografií ve formátu 4K, přehrávání snímků pořízených v režimech Dodatečné zaostření, Vícenásobné přehrávání, Kalendář nebo Přehrávání se zoomem je tato funkce vypnuta.



### [Zebra]

Oblast na snímku, která by mohla způsobit přeexponování, můžete zkontrolovat tak, že ji zobrazíte pomocí rastru zebra.

[ZEBRA1]:



[ZEBRA2]:



Úroveň jasu, která se zobrazí pro každý rastr zebra, nastavte volbou [SET].

- Rozsah jasu, z něhož můžete vybírať, je [50%] až [105%]. Nastavení [OFF] je k dispozici pro [Zebra 2]. Pokud byla vybrána hodnota [100%] nebo [105%], s rastrem zebra se zobrazí pouze přeexponované oblasti. Pokud byla nastavena nižší číselná hodnota, rozsah úrovně jasu, který se má zobrazit v každém rastru zebra, vzroste.
- Chcete-li přeexponované úseky potlačit, pomocí histogramu (→103) apod. pořiďte snímek s nastavenou zápornou kompenzací expozice (→193) jako referenci atd.
- Zobrazený rastr zebra se nezaznamenává.
- Pokud nastavíte [Zebra] na [Fn tlačítko] (→46) v menu [Vlastní], tak při každém stisku tlačítka s
  touto přiřazenou funkcí se nastavení přepne následujícím způsobem: [Zebra 1] → [Zebra 2] →
  [Zebra vypnuta]. Když nastavíte [Zebra 2] na [OFF], můžete rychle přepínat nastavení v pořadí:
  [Zebra 1] → [Zebra vypnuta].



 $\mathsf{MENU} \to \mathbf{F}_{\mathbf{C}} [\mathsf{Vlastn}i]$ 

# [Monochr. živé zobraz.]

Stránku záznamu lze zobrazit černobíle. Tato funkce je vhodná pro případy, kdy černobílé zobrazení usnadňuje zaostření v režimu Ruční ostření.

Nastavení nemá vliv na zaznamenané snímky.

# [Trvalý náhled]

V režimu ruční expozice lze na stránce záznamu zkontrolovat vliv zvolené hodnoty clonového čísla a rychlosti závěrky.

• Tato funkce není k dispozici při použití blesku.

# [Expozimetr]

Vypnutí/zapnutí zobrazení ukazatele expozice.

Měřič expozice

- Pokud tuto funkci nastavíte na [ON], po dobu aktivace funkce Programme Shift, během nastavování clony a operace s rychlostí závěrky se zobrazí měřič expozice.
- V červeně vyznačeném rozsahu není dosažení správné expozice možné.
- Pokud se měřič expozice nezobrazí, stiskem tlačítka [DISP.] přepněte zobrazení na displeji.
- Pokud přibližně během 4 sekund nedojde k žádné operaci, měřič expozice se vypne.



# [Rádce voliče]

Zapnutí/vypnutí zobrazení návodu k obsluze.





 $\mathsf{MENU} \to \mathbf{F}_{\mathbf{C}} [\mathsf{Vlastn}i]$ 

## [Místo zázn]

Přepínání nastavení zorného úhlu pro záznam statických snímků a videosekvencí.

- Vyznačená oblast záznamu je přibližná.
- Nastavení [Místo zázn] není dostupné při fotografování ve formátu 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření].

### [Zobr. zbývající]

Přepínání mezi zobrazením počtu zaznamenatelných snímků, které lze pořídit, a dostupnou délkou záznamu.

# [Auto přehrání]

Nastavte dobu, po kterou se budou statické snímky zobrazovat po jejich pořízení.

- Pokud vyberete [HOLD], snímky se zobrazí dokud nenamáčknete spoušť.
- Během záznamu v režimu 4K Photo a [Dodatečné zaostření] se položky nastavení [Auto přehrání] změní na [ON] a [OFF].

# [Ovladač zoomu]

Změna nastavení operace se zoomem.

Q (Zoom)	Zoom pracuje normálním způsobem.		
	Při každé operaci se zoomem se zoom zastaví v poloze pro jednu z přednastavených ohniskových vzdáleností.		
<u> </u>	<ul> <li>Aczsah ostření</li> <li>Aktuální pozice zoomu</li> </ul>	0.3m - ∞) 24 28 35 50	
	<ul> <li>Toto nastavení nepracuje při záznamu videosekvencí a záznamu fotografií v režimu 4K s nastavením [5] ([Předsér. snímání 4K]).</li> </ul>	A B	

Nastavení zoomu nebo krokování zoomu lze přiřadit na ovládací kroužek. (→36)



 $\mathsf{MENU} \to \mathbf{F}_{\mathbf{C}} [\mathsf{Vlastn}i]$ 

# [Návrat polohy objekt.]

Zachování polohy zoomu a ostření, pokud je fotoaparát vypnutý.

### [Zatažení objektivu]

Jakmile se fotoaparát přepne ze stránky záznamu na stránku přehrávání, tubus objektivu se přibližně po 15 sekundách automaticky zasune.

# [Q.MENU]

Pokud vyberete [CUSTOM], můžete si přizpůsobit nastavení Rychlé menu. (→45)

### [Autoportrét]

Pokud nastavíte tento parametr na [OFF], fotoaparát se nepřepne do režimu Autoportrét ( $\rightarrow$ 57), i když natočíte jeho displej.

### [Nast.dotyku]

Zapnutí/vypnutí funkce dotykového displeje.

[Dotykový panel]	Všechny dotykové funkce.
[Stiskněte záložku] Ovládání záložek, např. [<] zobrazené na pravé straně okna.	
[Dot. ostření]	Optimalizace ostření [AF] nebo ostření a jasu [AF+AE] pro objekt označený dotykem.

# [Dotyk. listování]

Umožňuje nastavit rychlost souvislého posunu snímků vpřed či vzad prostřednictvím dotykové operace.

# [Průvod. menu]

Zobrazení/nezobrazení obrazovky pro výběr při přepnutí ovladače režimů na [333]/[6].



# [Nastavení]

MENU → 🗲 [Nastavení]

[Barva pozadí] (→204)

[Jazyk] (→204)
 [Firmware info] (→204)

[Vynulovat] (→205)

[Resetovat] (→205)

[Obnov.Wi-Fi] (→205)

[Demo režim] (→206)

[Formátovat] (→26)

[Úprava vodováhy.] (→206)

[Informace o nabídce] (→204)

[Reset. korek. expozice] (→204)

[Auto vyp. samospoušť] (→205)

- [Online návod] (→198)
- [Nastavit hodiny] (→28)
- [Světový čas] (→198)
- [Datum cesty] (→199)
- [Wi-Fi] (→199)
- [Pípnutí] (→200)
- [Režim Živé zobrazení] (→200)
- [Zobrazení displeje] (→201)
- [Podsvícení monitoru] (→201)
- [Úsporný režim] (→202)
- [Režim USB] (→202)
- [Připojení TV] (→203)
- [Paměť kurzoru] (→204)

# [Online návod]

### Nastavení: [Zobrazení adresy URL] / [Zobrazení QR kódu]

# [Světový čas]

Nastavení času vaší domovské oblasti a cíle cesty.

Po nastavení položky [Doma] můžete nastavit položku [Cíl cesty].

- Nastavení: [Cíl cesty] / [Doma]
- 1 Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku [Cíl cesty] nebo [Doma] a stiskněte [MENU/SET]
- 2 Tlačítky < > vyberte oblast a stiskněte [MENU/SET]



Pokud byl vybrán [Cíl cesty]

MEN

- Aktuální čas ve vybraném cíli cesty
- B Jméno města/oblasti

198

C Rozdíl oproti domácímu času



Pokud bylo vybráno [Doma]



MENU → 🔎 [Nastavení]

#### Pro nastavení letního času

- V kroku 2 stiskněte A. (Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte znovu)
- Pokud je nastaven letní čas [@], aktuální čas se posune o 1 hodinu vpřed. Pokud bude nastavení zrušeno, čas se automaticky vrátí na aktuální čas.

#### Až se vrátíte z cíle své cesty

Vyberte [Doma] v kroku 1 a stiskněte [MENU/SET].

 Pokud nelze cíl cesty najít v oblasti zobrazené na displeji, proveďte nastavení na základě rozdílu s domácím časem.

### [Datum cesty]

#### [Plán cesty]

Pokud nastavíte plán cesty a vyfotografujete snímky, zaznamená se den vaší cesty, v němž byl snímek pořízen.

#### Záznam [Lokalita]

Po nastavení [Plán cesty] můžete nastavit lokalita.

- Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)
- Chcete-li vytisknout údaj [Lokalita] nebo počet dní, které uplynuly, použijte funkci [Text.značka] (→219) nebo tiskněte pomocí softwaru "PHOTOfunSTUDIO" (→274).
- Datum cesty se vypočítává z nastaveného data odjezdu a data nastaveného v hodinách fotoaparátu. Pokud je zadán cíl cesty v [Světový čas], uplynulé dny se přepočítají podle místního času cíle cesty.
- Pokud je položka [Plán cesty] nastavena na [OFF], uplynulé dny se nezaznamenávají.
   Nezobrazují se, ani když je položka [Plán cesty] nastavena na [SET] po pořízení záznamu.
- Pokud již datum návratu uplynulo, nastavení [Plán cesty] se automaticky zruší.
- [Datum cesty] nelze zaznamenat pro videosekvence ve formátu AVCHD.
- Údaj [Lokalita] nelze zaznamenat při natáčení videosekvencí, pořizování fotografií 4K nebo při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření].

### [Wi-Fi]

Nastavení: [Funkce Wi-Fi] (→259) / [Nastavení Wi-Fi] (→266)



MENU → 🗲 [Nastavení]

# [Pípnutí]

Nastaví zvuk pípnutí nebo zvuk závěrky.

- [Hlas. pípnutí]
- [Hlas.závěrky]
- [Tón závěrky]
- Je-li položka [Tichý režim] nastavena na [ON], funkce [Hlas. pípnutí] a funkce [Hlas.závěrky] jsou nastaveny na "Vypnuto".

# [Režim Živé zobrazení]

Slouží k nastavení rychlosti zobrazování a kvality obrazu (Live View) při pořizování snímků.

[ECO 30fps]	V režimu snížené spotřeby energie se snímky zobrazují rychlostí 30 sn/s.
[30fps]	Snímky se zobrazují s frekvencí 30 sn/s.
[60fps]	Rychlost zobrazování má vyšší prioritu než kvalita obrazu a snímky se zobrazují rychlostí 60 sn/s. Použijte například v případě, že chcete natočit rychle se pohybující objekt.

- Pokud je režim [Režim Živé zobrazení] nastaven na [ECO 30fps], funkce Digitální Zoom bude zrušena.
- V následujících případech nelze nastavit [ECO 30fps]:
  - Režim Kreativní video
  - Při fotografování ve formátu 4K
  - Při záznamu v režimu [Dodatečné zaostření]

Nastavení [Režim Živé zobrazení] nemá vliv na zaznamenaný snímek.



MENU → 🗲 [Nastavení]

# [Zobrazení displeje]

Úprava jasu a barev displeje.

Ö.	[Jas]	Úprava jasu.
0	[Kontrast]	Úprava kontrastu.
٢	[Nasycení]	Úprava barevné svěžesti.
:	[Červený tón]	Úprava odstínu červené.
<b>∴</b> ⊿	[Modrý tón]	Úprava odstínu modré.

 Některé objekty mohou vypadat jinak než ve skutečnosti, ale zaznamenaný snímek nebude ovlivněn.

### [Podsvícení monitoru]

Nastavení jasu displeje podle úrovně osvětlení prostředí.

A <b>X</b>	Jas se nastavuje automaticky podle jasu v okolí fotoaparátu.
1*	Zvýšená úroveň jasu.
<b>2X</b>	Standardní úroveň jasu.
<u>3</u> <b>X</b>	Snížená úroveň jasu.

- Některé objekty mohou vypadat jinak než ve skutečnosti, ale zaznamenaný snímek nebude ovlivněn.
- [1\*] obnoví původní nastavení jasu, pokud se po dobu 30 sekund neuskuteční žádná akce.
   (Chcete-li displej znovu rozjasnit, stiskněte libovolné tlačítko, nebo se dotkněte displeje.)
- Nastavení [[]\*] nebo [[]\*] zkracuje provozní dobu.
- [A\*] není možné vybrat během přehrávání.
- Při použití AC síťového adaptéru (volitelný doplněk) a DC redukce pro napájení (volitelný doplněk) je původní nastavení [2\*].

MENU → 🗲 [Nastavení]

# [Úsporný režim]

#### [Režim spánku]

Pokud se fotoaparát během časového intervalu vybraného v nastavení nepoužije, automaticky se vypne.

 Obnovení → Namáčkněte spoušť nebo fotoaparát vypněte a zapněte (vypínač [ON/OFF] přepněte do polohy [OFF] a poté znovu do polohy [ON]

### [Režim spánku (Wi-Fi)]

Pokud se fotoaparát přibližně během 15 minut bez Wi-Fi připojení nepoužije, automaticky se vypne.

 Obnovení → Namáčkněte spoušť nebo fotoaparát vypněte a zapněte (vypínač [ON/ OFF] přepněte do polohy [OFF] a poté znovu do polohy [ON]).

### [Auto vypnutí displeje]

Displej se automaticky vypne, není-li fotoaparát používán po nastavenou dobu.

Obnovení → Stiskněte libovolné tlačítko, nebo se dotkněte displeje.

• Tato funkce není k dispozici v následujících případech:

- · Během natáčení/přehrávání videosekvence
- Při záznamu s [Bar] ([Předsér. snímání 4K]) funkce 4K Photo
- Při použití nastavení [Multiexpozice]
- Při připojení k počítači/tiskárně
- Během prezentací
- Při použití [Časosběrný snímek]
- Když je položka [Automatické snímání] v [Fázová animace] nastavena na [ON]
- Při používání AC síťového adaptéru (volitelný doplněk) a DC redukce pro napájení (volitelný doplněk) je funkce [Režim spánku] nebo [Režim spánku (Wi-Fi)] vypnuta.
- Při používání AC síťového adaptéru (volitelný doplněk) a DC redukce pro napájení (volitelný doplněk) bude funkce [Auto vypnutí displeje] pevně nastavena na [5 MIN.].

# [Režim USB]

Výběr komunikační metody při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně kabelem pro USB připojení (součást dodávky).

🗳 [Volba typu spojení]		Při každém připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně kompatibilní s PictBridge vyberte komunikační metodu.	
8	[PictBridge(PTP)]	Vyberte při připojení k tiskárně kompatibilní s PictBridge.	
[PC]         Vyberte při připojení k počítači.		Vyberte při připojení k počítači.	



MENU → 🗲 [Nastavení]

# [Připojení TV]

#### [Režim HDMI]

Při přehrávání na televizoru s vysokým rozlišením, který je kompatibilní s HDMI a je s tímto přístrojem propojen MicroHDMI kabelem, nastavte formát pro výstup HDMI.

[AUTO]	Výstupní rozlišení se stanovuje automaticky na základě informací z připojeného televizoru.
[4K]	Obrazový výstup s rozlišením 3840×2160 pixelů používající metodu postupného snímání bodů pro stanovený počet efektivních řádků (2 160 řádků).
[1080p]	Obrazový výstup používající metodu postupného snímání bodů pro stanovený počet efektivních řádků (1 080 řádků).
[1080i]	Obrazový výstup používající metodu prokládaného snímání bodů pro stanovený počet efektivních řádků (1 080 řádků).
[720p]	Obrazový výstup používající metodu postupného snímání bodů pro stanovený počet efektivních řádků (720 řádků).
[576p]	Obrazový výstup používající metodu postupného snímání bodů pro stanovený počet efektivních řádků (576 řádků). K výstupu snímání lze podle připojeného televizoru použít 480 dostupných řádků.

 Pokud se při nastavení [AUTO] neobjeví na televizoru žádný obraz, zvolte místo [AUTO] jiné pevné nastavení, které váš televizor podporuje. (Přečtěte si návod k obsluze televizoru.)

### [VIERA link]

Pokud vyberete [ON], ovládání fotoaparátu a zařízení kompatibilního s funkcí VIERA Link MicroHDMI kabelem se automaticky propojí a umožní ovládání fotoaparátu dálkovým ovladačem zařízení kompatibilního s funkcí VIERA Link. (→272)



MENU → 🗲 [Nastavení]

### [Paměť kurzoru]

Uloží se pozice naposledy aktivovaného menu.

#### [Barva pozadí]

Nastavení barvy pozadí pro stránky s menu.

#### [Informace o nabídce]

Na stránce s menu se zobrazují vysvětlivky k položkám menu a k nastavení.

#### [Jazyk]

Nastavení jazyka zobrazeného na displeji.

• Nastavíte-li omylem jiný jazyk, vyberte v menu ikon položku [30] a nastavte požadovaný jazyk.

### [Firmware info]

Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.

 Pokud během zobrazení verze stisknete [MENU/SET], zobrazí se informace o softwaru, např. licence.

### [Reset. korek. expozice]

Pokud se změní režim záznamu nebo se fotoaparát vypne, obnoví se výchozí nastavení kompenzace expozice (jasu).



MENU → 🔎 [Nastavení]

#### [Auto vyp. samospoušť]

Po vypnutí fotoaparátu je nastavení samospouště zrušeno.

### [Vynulovat]

Vynulování čísel souborů snímků. (Aktualizuje se číslo složky a číslování souborů bude zahájeno číslem 0001.)

Reset čísla složky na 100:

Nejprve naformáťujte kartu a čísla souborů resetujte pomocí funkce [Vynulovat]. Poté na stránce resetování čísla složky vyberte [Ano].

Lze přiřadit číslo složky v rozsahu 100 až 999.
 Číslování nelze resetovat, pokud číslo složky dosáhne 999. V takovém případě si všechny důležité snímky uložte do počítače a kartu naformátujte (→26).

### [Resetovat]

Následující nastavení se změní na výchozí.

- Nastavení záznamu (s výjimkou nastavení [Rozezn. tváří] a [Nastavení profilu]) a nastavení režimu závěrky.
- Nastavení záznamu ([Rozezn. tváří] a nastavení [Nastavení profilu])

#### Nastavení / Vlastní nastavení

• Po resetování základního/vlastního nastavení budou resetována také následující nastavení:

- Nastavení [Světový čas]
- · Nastavení [Datum cesty] (datum odjezdu, datum návratu, [Lokalita])
- Nastavení položek [Otáčení sn.] a [Třídění snímků] z menu [Přehrávání]

Čísla složek a nastavení hodin nebudou vynulována.

# [Obnov.Wi-Fi]

Obnovení výchozích hodnot nastavení [Wi-Fi]. (S výjimkou [LUMIX CLUB])



MENU → 🗲 [Nastavení]

# [Úprava vodováhy.]

### [Upravit]

Fotoaparát držte ve vodorovné poloze a stiskněte [MENU/SET]. Proběhne seřízení detekce horizontu.

## [Reset hodnoty vodováhy]

Obnoví se výchozí nastavení detekce horizontu.

### [Demo režim]

V režimu [Dodatečné zaostření] (→121) můžete se snímkem zkusit ostření, zvýraznění apod.



# [Přehrávání]

- [Diaprojekce] (→208)
- Přehrávání] (→210)
- [Protokolování polohy] (→211)
- [Zpracování RAW] (→212)
- [Hrom. ulož. FOTOGR. 4K] (→215)
- [Světelná kompozice] (→215)
- [Smazat retušování] (→217)
- [Edit.názvu] (→218)
- [Text.značka] (→219)
- [Rozdělit] (→220)
- [Časosběrné video] (→220)

- [Fázové video] (→221)
- [Zm.rozl.] (→221)
- [Střih] (→222)
- [Otočit] (→222)
   [Otáčení sn.] (→223)
- [Oblíbené] (→223)
- [Nastav.tisk] (→224)
- [Ochrana] (→225)
- [Upravit tváře] (→225)
- [Třídění snímků] (→226)
- V následujících případech se po úpravě snímků vytvoří nové snímky. Před zahájením úprav se ujistěte, že je na paměťové kartě dostatek volného místa.
  - [Zpracování RÁW] / [Hrom. ulož. FOTOGR. 4K] / [Světelná kompozice] / [Smazat retušování] / [Text.značka] / [Časosběrné video] / [Fázové video] / [Zm.rozl.] / [Střih]
- Nastavení nebo úpravy snímků nemusí být k dispozici u snímků pořízených jinými fotoaparáty.

# Výběr snímků po výběru [Jeden] nebo [Více]

Pokud není položka [Jeden] a [Více] k dispozici, vyberte snímek stejným způsobem, jako při volbě [Jeden].

### [Jeden]

- Tlačítky vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET]
  - Zobrazí-li se v pravém dolním rohu obrazovky [Nast./zrušit], bude nastavení při dalším stisku [MENU/SET] zrušeno.



# [Více]

207

### Zobrazí-li se podobná obrazovka jako na pravém obrázku:

- ① Tlačítky ▲ ♥ ◀ ▶ vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET] (opakovat)
  - Zrušení → stiskněte [MENU/SET] ještě jednou.

# Zobrazí-li se podobná obrazovka jako na pravém obrázku:

- ① Tlačítky ▲ ♥ ◀► vyberte statický snímek a stiskněte
  - [MENU/SET] (opakovat)
    - Zrušení  $\rightarrow$  stiskněte [MENU/SET] ještě jednou.





# [Diaprojekce]

Automatické přehrávání statických snímků a videosekvencí v pořadí. Prezentace lze také uspořádat podle kategorie snímků, například pouze statické snímky, pouze videosekvence apod. Doporučeno pro sledování na obrazovce televizoru.

# $\textbf{MENU} \rightarrow \textbf{[Přehrávání]} \rightarrow \textbf{[Diaprojekce]}$

#### 1 Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku a stiskněte [MENU/SET]

- Pokud vyberete režim [Pouze videozáznam], budou se přehrávat také sekvenční soubory 4K zaznamenané v režimu 4K Photo a snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření].
- Ze snímků pořízených v režimu [Dodatečné zaostření] se přehraje pouze zaostřený reprezentativní snímek.
- Podrobnosti ohledně kategorií viz (→210).

### 2 Tlačítkem ▲ vyberte [Start] a stiskněte [MENU/SET]



Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
<b>A</b>	►/II	Přehrát/pauza
•	<b>H</b>	Předchozí
▼		Zastavení
•		Další
*	— / +	Snížení hlasitosti / Zvýšení hlasitosti

#### Operace během prezentace





#### Změna nastavení – například hudba nebo doba zobrazení

Vyberte [Efekt] nebo [Nastavení] a stiskněte [MENU/SET].

[Efekt]		<ul> <li>Tímto způsobem lze při přepínání z jednoho snímku na druhý zvolit obrazové efekty.</li> <li>[AUTO] lze použít pouze při volbě [Volba kategorie]. Snímky se přehrávají s doporučenými efekty pro každou kategorii.</li> </ul>
[Nastavení] [Doba trvání] [Zopakovat]		<ul> <li>[Doba trvání] lze nastavit pouze při nastavení položky [Efekt] na [OFF].</li> </ul>
		[ON] / [OFF]
	[Zvuk]	[AUTO]: U statických snímků se přehraje hudba, u videosekvencí zvuk. [Hudba]: Přehraje se efektová hudba. [Zvuk]: Přehraje se zvuková stopa videosekvence. [OFF]: Hudba a zvuk se nepřehrají.

 Během prezentace sériových souborů 4K zůstanou snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření] nebo skupinové snímky a efekty vypnuty, i když bude aktivován režim [Efekt].

- Při přehrávání následujících snímků v prezentaci, bude nastavení [Doba trvání] neaktivní.
  - Videosekvence
  - Dávkové soubory 4K
  - Snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Panoramatické snímky
  - Snímky ze skupiny



# [Přehrávání]

Zaznamenané snímky lze přehrát různými způsoby. ([Běžné přehr.], [Pouze snímek], [Pouze videozáznam], [FOTOGRAFIE 4K], [Dodatečné zaostření], [Přehr. kat.], [Přehr. obl.])

### $MENU \rightarrow [Přehrávání] \rightarrow [Přehrávání]$

#### 1 Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku a stiskněte [MENU/SET]

 Pokud vyberete režim [Pouze videozáznam], budou se přehrávat také sekvenční soubory 4K zaznamenané v režimu 4K Photo a snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření].

# 2 (Když vyberete metodu [Přehr. kat.])

### Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte kategorii a stiskněte [MENU/SET]

· Dostupné kategorie jsou následující.

	[Rozezn. tváří]
Þ	[i-Portrét], [i-Noční portrét], [i-Dítě] v režimu automatické rozpoznávání scény [Čistý portrét], [Hebká pokožka], [Jemnost podsvícení], [Jasný v protisvětle], [Uvolňující tón], [Sladký dětský obličej], [Čistý noční portrét] (režim Průvodce scény)
	[Autoportrét]
24	[i-Krajina], [i-Západ slunce] v režimu automatické rozpoznávání scény [Nevšední scenérie], [Jasné modré nebe], [Romantický západ slunce], [Živý západ slunce], [Lesknoucí se voda] (režim Průvodce scény)
*•	[i-Noční portrét], [i-Noční krajina], [i-Noční záběr z ruky] v režimu automatické rozpoznávání scény [Jasná noční scéna], [Studená noční obloha], [Teplá zářivá noční scéna], [Umělecká noční scéna], [Třpytivé osvětlení], [Noční záběr z ruky], [Čistý noční portrét] (režim Průvodce scény)
×	[Jasné sportovní snímky] (režim Průvodce scény)
101	[i-Potraviny] v režimu automatického rozpoznávání scény [Chutný pokrm], [Lákavý dezert] (režim Průvodce scény)
Ŵ	[Datum cesty]
Ð	Série snímků zaznamenaných s nastavením rychlosti snímání série [SH], snímky uložení prostřednictvím [Hrom. ulož. FOTOGR. 4K]
<u>[1]</u>	[Časosběrný snímek], [Časosběrné video]
Wi	[Fázová animace], [Fázové video]



# [Protokolování polohy]

Až do tohoto přístroje odešlete informace o lokalitě (zeměpisná šířka a délka) získané pomocí smartphonu/tabletu, můžete je na tomto přístroji zapsat do snímků.

#### Příprava

Odeslání informace o lokalitě ze smartphonu/tabletu do fotoaparátu. (→238) • Na smartphone/tablet je třeba nainstalovat aplikaci "Panasonic Image App". (→231)

#### $MENU \rightarrow [Přehrávání] \rightarrow [Protokolování polohy]$

- 1 Tlačítkem ▲ vyberte [Přidat data o poloze] a stiskněte [MENU/SET]
- 2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte časové rozpětí pro zápis informace o lokalitě a poté stiskněte [MENU/SET]
  - · [GPS] se zobrazí pro snímky se zapsanými informacemi o lokalitě.

#### Zrušení zápisu informace o lokalitě

- ① Stiskněte [MENU/SET] během zápisu informací o lokalitě
  - [O] se zobrazí během zrušení.
     Při opakovaném výběru během zobrazení [O] bude zápis informace o lokalitě pokračovat od místa, kde byl přerušen.

#### Odstranění přijaté informace o lokalitě

- ① Tlačítkem ▼ vyberte [Vymazat data o poloze] a stiskněte [MENU/SET]
- ② Tlačítky ▲ ▼ vyberte období pro smazání informací o lokalitě a stiskněte [MENU/SET]

Informace o lokalitě nelze zapsat v následujících případech:

- Snímky, které byly pořízeny po odeslání informací o lokalitě (→238)
- · Snímky, které již obsahují informace o lokalitě
- Videosekvence pořízené ve formátu [AVCHD]



Pokud používáte svůj smartphone/tablet jako dálkový ovladač pro tento přístroj, můžete zapisovat informace o lokalitě do snímků pomocí smartphonu/tabletu. (->239)



# [Zpracování RAW]

Fotoaparát lze použít ke zpracování statických snímků pořízených ve formátu RAW. Vytvořený statický snímek se uloží ve formátu JPEG.

### MENU → ▶ [Přehrávání] → [Zpracování RAW]

#### 1 Tlačítky ◀► vyberte soubor RAW a stiskněte [MENU/SET]

#### 2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku

 Lze nastavit následující položky. Nastavení použitá během záznamu jsou použita v době nastavení.



[Vyvážení bílé]	K provedení úprav lze zvolit parametr Vyvážení bílé. Pokud vyberete položku s ikonou [ ], můžete zpracovat snímky pomocí stejného nastavení, jaké bylo použito při záznamu.		
[Korekce expozice]	Můžete provádět kompenzaci expozice v rozsahu –1 EV až +1 EV.		
[Styl snímků]	Můžete vybrat efekty [Styl snímků] ([Standardní], [Živé], [Přirozené], [Černobílé], [Krajina] nebo [Portrét]).		
[i.dynamický]	Můžete vybrat nastavení [i.dynamický] ([HIGH], [STANDARD], [LOW] nebo [OFF]).		
[Kontrast]	Lze upravit kontrast.		
[Světla]	Lze upravit jas zvýrazněné oblasti.		
[Stíny]	Lze upravit jas zastíněné oblasti.		
[Nasycení] / [Barevný tón]	Lze upravit sytost. (Barevný odstín lze upravit, pokud vyberete [Černobílé] pro [Styl snímků].)		
[Efekt filtru]	Lze zvolit efekt filtru. (Pouze když vyberete [Černobílé] pro [Styl snímků].)		
[Potlač. šumu]	Lze nastavit potlačení šumu.		
[l.rozlišení]	Pro položku [I.rozlišení] lze vybrat nastavení ([HIGH], [STANDARD], [LOW], [EXTENDED] nebo [OFF]).		
[Ostrost]	Lze upravit vzhled z rozlišení.		
[Nastavení]	Lze upravit následující nastavení. <b>[Obnovit úpravy]:</b> Můžete obnovit nastavení s hodnotami používanými během záznamu. <b>[Prostor barev]:</b> Můžete vybrat [Prostor barev] buď z [sRGB], nebo z [AdobeRGB]. <b>[Rozlišení]:</b> Při ukládání souboru JPEG můžete vybrat velikost snímku ([L], [M] nebo [S]).		

#### 3 Nastavte stisknutím [MENU/SET]

 Metody nastavení se liší podle položky. Podrobnosti viz "Nastavení jednotlivých položek" (→213).





# 4 Stiskněte [MENU/SET]

• Stránka v kroku 2 se objeví znovu. Chcete-li nastavit další položku, opakujte kroky 2 až 4.

# 5 Tlačítky ▲ ▼ vyberte [Zahájit zpracov.] a stiskněte [MENU/SET]

### Nastavení jednotlivých položek

Když vyberete položku, objeví se stránka pro nastavení.

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis	
€ ♦	Přetažení	Slouží k provádění úprav	DISP. 1
	[Bílá v kelvinech]	Slouží k zobrazení stránky pro nastavení barevné teploty (→106) (Pouze při nastavení funkce [Vyvážení bílé] na [វ[]])	
▼	[Upravit]	Slouží k zobrazení stránky pro jemnou úpravu vyvážení bílé (→108) (Pouze při aktivaci funkce [Vyvážení bílé])	USP. Upravit Nast.
[DISP.]	[DISP.]	Slouží k zobrazení stránky pro porovnávání	
[MENU/SET]	[Nast.]	Slouží k finalizaci právě provedených úprav a k návratu na stránku pro výběr položky	

- Pokud jste vybrali parametry [Potlač. šumu], [I.rozlišení] nebo [Ostrost], stránka pro porovnávání se nezobrazí.
- Snímky lze zvětšit pohybem páčky zoomu.
- Zvětšení lze provést také dvojitým rychlým dotykem dotykového displeje. (Pokud bylo zobrazení zvětšeno, vrátí se na stejný poměr zvětšení.)





Následující metody ovládání jsou dostupné k provádění úprav na stránce pro porovnávání.

Aktuální nastavení

Ovládání	Ovládání dotykem	Popis
€ ♦	Přetažení	Slouží k provádění úprav
[DISP.]	[DISP.]	Slouží k návratu na stránku pro nastavení
[MENU/SET]	[Nast.]	Slouží k finalizaci právě provedených úprav a k návratu na stránku pro výběr položky



 Pokud se dotknete snímku uprostřed, bude zvětšen. Pokud se dotknete ikony [], obnoví se původní velikost snímku.

### Je-li vybráno [Nastavení]

Když vyberete položku, zobrazí se stránka pro výběr parametrů [Obnovit úpravy], [Prostor barev] nebo [Rozlišení].

- ① Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku a stiskněte [MENU/SET]
  - Pokud vyberete [Obnovit úpravy], zobrazí se stránka pro potvrzení. Pokud vyberete [Ano], stránka pro výběr položky se zobrazí znovu.
- ② Tlačítky ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskněte [MENU/SET]
- Výsledek zpracování souboru RAW na tomto fotoaparátu a souboru RAW zpracovaného v softwaru "SILKYPIX Developer Studio SE" (→275) nebude úplně stejný.
- Bez ohledu na nastavení poměru stran snímku během záznamu, snímek ve formátu RAW pořízený na tomto fotoaparátu se vždy zaznamená s poměrem stran [3:2] (5472×3648), ale pokud spustíte funkci [Zpracování RAW] z menu [Přehrávání], snímek bude zpracován s fixním poměrem stran jako v době záznamu.
- Nastavení [Vyvážení bílé] statických snímků pořízených v režimu [Multiexpozice] je fixně dané na stejné nastavení jako při záznamu.
- Pokud je připojen Micro HDMI kabel, funkce [Zpracování RAW] je nedostupná.
- Zpracování RAW lze provádět pouze u snímků pořízených tímto fotoaparátem.



# [Hrom. ulož. FOTOGR. 4K]

Ze sériového souboru 4K lze hromadně uložit najednou 5 sekund záznamu ve formátu 4K.

### $MENU \rightarrow [P \check{r}ehr \acute{a}v \acute{a}n \acute{a}] \rightarrow [Hrom. ulož. FOTOGR. 4K]$

#### 1 Tlačítky ◀▶ vyberte sériové soubory 4K a stiskněte [MENU/SET]

- · Pokud je délka série 5 sekund nebo méně, všechna okénka lze uložit jako snímek.
- 2 Zvolte první okénko, které se má hromadně uložit jako snímek
  - Metoda výběru je stejná, jako při volbě okénka, které chcete uložit jako snímek ze sériového souboru 4K. Podrobnosti viz (→117).
  - Snímek se uloží ve formátu JPEG jako samostatný snímek ze skupiny sériových snímků (→166).

# [Světelná kompozice]

Ze série snímků 4K vyberte snímky, které chcete kombinovat. Části obrazu, které jsou světlejší než u předcházejícího okénka, se budou překrývat s předchozím okénkem a společně vytvoří jediný snímek.



MENU → ▶ [Přehrávání] → [Světelná kompozice]

# 1 Tlačítky ◀▶ vyberte sekvenční soubory 4K a stiskněte [MENU/SET]

### 2 Vyberte metodu kombinování a stiskněte [MENU/SET]

### Při volbě nastavení [Sloučení do fotom.]

Vyberte okénka, které chcete kombinovat, a fotoaparát poté jasnější části obrazu překryje.

Ovyberte okénka

Operace s tlačítky a dotykové operace viz (→119).

- Zobrazené snímky nelze zvětšit ani zmenšit ani zobrazit jako při prezentaci
- Ikona [1] se při dotykových operacích změní na [1] OK].





215

#### ②Stiskněte tlačítko [MENU/SET]

Vybraná okénka se uloží do paměti a na displeji se objeví předchozí stránka.

Chcete-li zahájit následující operace, tlačítky ▲ ▼ vyberte položky a stiskněte [MENU/SET].

– [Další]: Možnost vybrat více snímků pro kombinování. Přechod zpět na krok ().

– [Vybrat znovu]: Vyřadí okénko vybrané bezprostředně před a umožňuje vybrat jiný obrázek.
 – [Ulož]: Ukončení výběru okénka.

③ Chcete-li zvolit větší počet okének pro kombinaci, opakujte kroky ① - ②

Lze vybrat až 40 okének.

④ Stiskem ▼ vyberte příkaz [Ulož] a poté stiskněte [MENU/SET]

#### Při volbě nastavení [Sloučení rozsahu]

Vyberte první a poslední okénka a světlejší části snímků v tomto rozsahu budou překryty.

①Vyberte okénko prvního snímku a poté stiskněte [MENU/SET] Metoda výběru je stejná jako v kroku ⑦ při výběru [Sloučení do fotom.].

2) Vyberte okénko posledního snímku a poté stiskněte [MENU/SET]

#### 3 Na stránce pro potvrzení místa vyberte [Ano] a stiskněte [MENU/SET]

Kombinovaný snímek se zobrazí.

 Snímek se uloží ve formátu JPEG. Budou uloženy také údaje o záznamu (informace Exif) prvního okénka, např. rychlost závěrky, velikost clony a citlivost ISO.


## [Smazat retušování]

 Mazání lze provést pouze dotykem. [Smazat retušování] automaticky aktivuje ovládání dotykem.

## $\textbf{MENU} \rightarrow \blacktriangleright \textbf{[Přehrávání]} \rightarrow \textbf{[Smazat retušování]}$

- 1 Tlačítky ◀▶ vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET]
- 2 Přetáhněte prstem přes úsek, který chcete smazat
  - · Části, které mají být odstraněny, jsou barevně označeny.
  - · Klepnutím na [Zpět] vrátíte označenou část do původního stavu.

## 🎾 Mazání detailů (zvětšené zobrazení)

#### ① Dotkněte se [SCALING]

- Na dotykovém displeji obraz zvětšíte roztažením dvou prstů. Stažením prstů obraz zmenšíte (→39).
- Zvětšení/zmenšení lze prováděť také páčkou zoomu.
- Tahem po obrazovce můžete zvětšenou část posouvat.

#### ② Dotkněte se [REMOVE]

 Tímto způsobem se vrátíte nazpět k operaci tažení prstu přes úsek, který chcete smazat. Úsek, který chcete smazat, lze přetáhnout, i když je snímek zvětšený.

## 3 Klepněte na [Nast.]

## 4 Klepněte na [Ulož], nebo stiskněte [MENU/SET]

- Snímky mohou vypadat nepřirozeně, protože pozadí smazaných částí se vytvoří uměle.
- U skupinových snímků proveďte [Smazat retušování] pro každý snímek zvlášť. (Skupinové snímky nelze upravovat hromadně.)
- Při použití funkce [Smazat retušování] na skupinu snímků jsou upravené snímky uloženy samostatně do nového souboru.
- Tato funkce není k dispozici v následujícím případě:
  - Panoramatické snímky
  - Videosekvence
  - Dávkové soubory 4K
  - Snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [RAW]









### [Edit.názvu]

Do pořízených snímků lze vkládat znaky (názvy apod.). Zaznamenaný text lze označit pro tisk prostřednictvím funkce [Text.značka] ( $\rightarrow$ 219).

#### MENU → ▶ [Přehrávání] → [Edit.názvu]

#### 1 Vyberte statický snímek (→207)

• U snímků, které jsou již opatřeny textem, se zobrazuje [

#### 2 Vložte znaky

- Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)
- · Chcete-li text odstranit, na stránce vkládání textu odstraňte všechny znaky.
- Texty lze vytisknout prostřednictvím softwaru "PHOTOfunSTUDIO" (→274).
- Současně můžete nastavit až 100 snímků prostřednictvím funkce [Více].
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Videosekvence
  - Dávkové soubory 4K
  - Snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [RAW ...] nebo [RAW]



#### [Text.značka]

Pořízené statické snímky lze označit datem a časem záznamu, cílem cesty, daty cesty apod.

#### MENU → ▶ [Přehrávání] → [Text.značka]

#### 1 Vyberte statický snímek (→207)

• []] se zobrazí na displeji při vložení textu do snímku.

#### 2 Tlačítkem ▼ vyberte [Nast.] a stiskněte [MENU/SET]

[Datum pořízení]	[BEZ ČASU]: Vloží datum pořízení snímku [S ČASEM]: Vloží datum a čas pořízení snímku
[Jméno]	SE: Vloží jméno uložené pro rozpoznávání obličeje ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[Lokalita]	Vloží označení lokality uložené v menu [Nastavení] pod položkou [Datum cesty]
[Datum cesty]	Označí počet dnů, které uplynuly od data cesty nastaveného v menu [Nastavení] pod položkou [Datum cesty]
[Název]	Vloží text uložený v [Edit.názvu]

#### 3 Stiskněte tlačítko [Q.MENU/5]

#### 4 Tlačítkem ▲ vyberte [OK] a stiskněte [MENU/SET]

- U statických snímků označených datovou značkou nezadávejte v provozovně fotolabu nebo na tiskárně požadavek tisku data. (Tisk data se může překrývat.)
- Současně můžete nastavit až 100 snímků prostřednictvím funkce [Více].
- Kvalita snímku se může o něco zhoršit.
- Pokud označíte text na snímcích ve skupině, tyto snímky budou uloženy jako nové snímky.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Videosekvence
  - Dávkové soubory 4K
  - · Snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [RAW]
  - Panoramatické snímky
  - Statické snímky, které již byly opatřeny jinými texty
  - · Statické snímky pořízené bez nastavení hodin

## [Rozdělit]

Jednu videosekvenci lze rozdělit na 2 části. To je praktické v případě, kdy chcete zachovat pouze potřebné záběry nebo chcete nepotřebné záběry odstranit, abyste si zvýšili volné místo na kartě, např. při cestování.

#### MENU → ▶ [Přehrávání] → [Rozdělit]

- 1 Tlačítky ◀► vyberte videosekvenci, kterou chcete rozdělit, a stiskněte [MENU/SET]
- 2 Pozastavte videosekvenci v místě, kde chcete provést rozdělení, stisknutím tlačítka ▲
  - Pokud během pauzy stisknete tlačítka 
     můžete jemně doladit pozici rozdělení videosekvence.

#### 3 Stiskněte V

• Původní videosekvence, která byla rozdělena, se nezachová. (Budou uchovány pouze 2 videosekvence vzniklé rozdělením.)



- Během dělení nevypínejte fotoaparát ani nevyndávejte kartu či akumulátor. Jinak může být videosekvence odstraněna.
- Videosekvence nelze rozdělit v místě poblíž jejich začátku nebo konce.
- Tato funkce není dostupná v následujícím případě:
  - Krátké videosekvence

## [Časosběrné video]

Ze snímků ve skupině, která byla zaznamenána s nastavením [Časosběrný snímek], můžete vytvořit videosekvenci. Videosekvenci, kterou jste vytvořili, se uloží v záznamovém formátu MP4.

MENU → ►	] [Přehrávání] –	→ [Časosběrné video]
----------	------------------	----------------------

- 1 Tlačítky ◀► vyberte [Časosběrný snímek] skupinu snímků a stiskněte [MENU/SET]
- 9 Vytvoření videosekvence po zvolení produkční metody
  - Podrobnosti viz krok *4* a následující kroky (→134).
     Podrobnosti o videosekvenci, kterou jste vytvořili, viz (→134).



## [Fázové video]

Ze snímků ve skupině, která byla zaznamenána s nastavením [Fázová animace], můžete vytvořit videosekvenci. Videosekvenci, kterou jste vytvořili, se uloží v záznamovém formátu MP4.

#### MENU → ▶ [Přehrávání] → [Fázové video]

1 Tlačítky ◀► vyberte skupinu fázové animace a stiskněte [MENU/SET]

#### 2 Vytvoření videosekvence po zvolení produkční metody

Podrobnosti viz krok 7 a následující kroky (→136).
 Podrobnosti o videosekvenci, kterou jste vytvořili, viz (→137).

#### [Zm.rozl.]

Velikost snímku lze zmenšit tak, aby snímky vyhovovaly velikosti emailových příloh a použití na webových stránkách apod.

MENU → ▶ [Přehrávání] → [Zm.rozl.]

#### 1 Vyberte statický snímek a jeho velikost

#### [Jeden]

① Tlačítky ◀▶ vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET]

② Tlačítky ▲ ▼ vyberte velikost a stiskněte [MENU/SET]

#### [Více] (až 100 snímků)

- ① Tlačítky ▲ ▼ vyberte velikost a stiskněte [MENU/SET]
- ② Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET] (opakovat)
  - Zrušení  $\rightarrow$  stiskněte [MENU/SET] ještě jednou.
- ③ Tlačítkem ◀ vyberte [OK] a stiskněte [MENU/SET]

Po změně velikosti bude kvalita snímku snížena.

- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Videosekvence
  - Dávkové soubory 4K
  - · Snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [RAW]
  - · Panoramatické snímky
  - · Snímky ze skupiny

221

· Statické snímky, které již byly opatřeny jinými texty





## [Střih]

Statický snímek se zvětší a nechtěné úseky budou oříznuty.

 $MENU \rightarrow \blacktriangleright [Přehrávání] \rightarrow [Střih]$ 

#### 1 Tlačítky ◀▶ vyberte statický snímek a stiskněte [MENU/SET]

- 2 Vyberte oblast určenou k oříznutí a stiskněte [MENU/SET]
  - Zvětšení/zmenšení můžete provést také klepnutím na [3] / [3].
  - Totéž můžete provést tažením po displeji.



Q

Změna pozice

- Oříznutí proveďte u každého snímku ve skupině. (Snímky ve skupinových jednotkách nelze upravovat.)
- Pokud oříznete snímek ve skupině, uloží se jako nový snímek.
- Pokud bude statický snímek oříznut, originální informace pro rozeznávání tváře se nezkopírují.
- Po oříznutí bude kvalita snímku snížena.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Videosekvence
  - Dávkové soubory 4K
  - Snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [RAW]
  - Panoramatické snímky
  - Statické snímky, které již byly opatřeny jinými texty

## [Otočit]

Snímky lze ručně otáčet po 90stupňových krocích.

 Funkci [Otočit] nemůžete použít, když je [Otáčení sn.] nastaveno na [OFF].

MENU → ▶ [Přehrávání] → [Otočit]

#### 1 Tlačítky ◀► vyberte snímek a stiskněte [MENU/SET]

2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte směr otočení a stiskněte [MENU/SET]

[ ]: Snímek se otočí o 90 stupňů ve směru hod. ručiček.
[ ]: Snímek se otočí o 90 stupňů proti směru hod. ručiček.





#### [Otáčení sn.]

Tento režim umožňuje zobrazení snímků ve svislé poloze, jestliže byly pořízeny při svislém držení fotoaparátu.

#### $MENU \rightarrow \blacktriangleright [Přehrávání] \rightarrow [Otáčení sn.] \rightarrow [ON]$

 Pokud snímky prohlížíte na počítači, nelze je zobrazit jako otočené, pokud není operační systém nebo software kompatibilní s formátem Exif. Exif je souborový formát pro statické snímky, který umožňuje přidávání informací o záznamu apod. Formát zavedla asociace "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".

#### [Oblíbené]

Pokud své oblíbené snímky označíte hvězdičkou [★], můžete přehrávat pouze své oblíbené snímky, nebo můžete všechny snímky kromě svých oblíbených odstranit.

MENU → ▶ [Přehrávání] → [Oblíbené]

**1** Vyberte snímek ( $\rightarrow$ 207)

#### Vymazat vše

Vyberte položku [Oblíbené] → [Zrušit] → [Ano] a poté stiskněte [MENU/SET]

- Lze nastavit až 999 snímků.
- Vybrat [Zrušit] lze pouze při nastavení položky [Přehrávání] na [Běžné přehr.].
- Tato funkce není k dispozici v následujícím případě:
  - Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [RAW]



#### [Nastav.tisk]

Pro tisk poskytovatelem tiskových služeb nebo na tiskárnách kompatibilních s DPOF lze vytvořit nastavení tisku snímku/čísla snímku/data. (Informujte se u místního poskytovatele tisku, nebo si přečtěte dokumentaci k tiskárně, zda je DPOF podporováno.)

#### $MENU \rightarrow \blacktriangleright [Přehrávání] \rightarrow [Nastav.tisk]$

1 Vyberte statický snímek (→207)

2 Tlačítky ▲ ▼ nastavte počet statických snímků a stiskněte [MENU/SET] (až 999 snímků)

(Opakujte kroky 1 a 2 při použití [Více])

Nastavení/zrušení tisku data → Stiskněte ►.

#### Vymazat vše

Vyberte položku [Nastav.tisk] → [Zrušit] → [Ano] a poté stiskněte [MENU/SET]

- Pokud jste pro snímky ve skupině nastavili funkci [Nastav.tisk], nastavení pro počet naplánovaných výtisků se týká všech snímků ve skupině a počet zařazených snímků a celkový počet výtisků se zobrazí s ikonou nastavení tisku prvního snímku. Pokud je celkový počet snímků 1 000 nebo vyšší, zobrazí se číslo [999+].
- U snímků opatřených označením [Text.značka] nelze nastavit tisk data.
- Nastavení tiskárny může mít přednost před nastavením fotoaparátu, závisí na typu tiskárny.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Videosekvence
  - · Dávkové soubory 4K
  - · Snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření]
  - Statické snímky zaznamenané s nastavením [Kvalita] [RAW]



## [Ochrana]

Nastavení ochrany, která znemožní odstranění snímků. Zabrání odstranění důležitých snímků.

#### MENU → ▶ [Přehrávání] → [Ochrana]

#### 1 Vyberte snímek (→207)

#### Vymazat vše

Vyberte položku [Ochrana] → [Zrušit] → [Ano] a poté stiskněte [MENU/SET]



Pokud nastavíte zámek proti přepsání na paměťové kartě do pozice "LOCK" (ZÁMEK), snímek nebude odstraněn.

Při formátování bude snímek odstraněn, i když je opatřen ochranou.
 Postup nemusí být účinný při používání jiného zařízení.

## [Upravit tváře]

Úprava nebo odstranění informace pro rozeznávání u snímků s nesprávnou informací.

 $MENU \rightarrow \mathbf{\blacktriangleright} [Přehrávání] \rightarrow [Upravit tváře] \rightarrow [REPLACE] nebo [DELETE]$ 

#### 1 Tlačítky vyberte snímek a stiskněte [MENU/SET]

- 2 Tlačítky ◄► vyberte osobu a stiskněte [MENU/SET]
   Pokud jste vybrali možnost [DELETE], přejděte na krok 4.
- 3 Tlačítky ▲ ▼ ◀ ► vyberte osobu, která má být nahrazena za jinou, a stiskněte [MENU/SET]
- 4 Tlačítkem ◄ vyberte [Ano] a stiskněte [MENU/SET]
- Odstraněné informace pro rozeznávání tváře nelze obnovit.
- Snímky, u nichž byly odstraněny všechny informace pro rozeznávání tváře, nejsou při rozeznávání tváře při [Přehr. kat.] nebo [Volba kategorie] kategorizovány.
- Upravte informace o rozeznávání tváře ve skupinových jednotkách pro skupinu snímků. (Informace pro každý snímek ve skupině nelze upravovat.)
- Lze upravit pouze první snímek ve skupině.



## [Třídění snímků]

Pro přehrávání snímků na tomto přístroji lze vytvořit sekvenci zobrazování.

## MENU → ▶ [Přehrávání] → [Třídění snímků]

[FILE NAME]	Zobrazení snímků v pořadí podle názvu složky nebo názvu souboru. Tento formát zobrazení umožňuje mnohem snadněji vyhledat úložiště snímku na kartě.
[DATE/TIME]	Snímky se zobrazí v chronologickém pořadí podle data a času, v němž byly pořízeny. Pokud jsou snímky pořízeny několika fotoaparáty a uloženy na stejné kartě, tento formát zobrazení umožňuje snadněji vyhledat konkrétní snímek.

 Snímky se nemusí zobrazit v pořadí podle [DATE/TIME] okamžitě pro vložení paměťové karty do přístroje. V takovém případě vyčkejte, dokud se snímky neseřadí podle [DATE/TIME].



# Jak lze využít funkci Wi-Fi<sup>®</sup>

## Ovládání fotoaparátu z připojeného smartphonu/tabletu (→231)

Pořizování snímků prostřednictvím smartphonu (záznam s ovládáním na dálku) Přehrávání snímků uložených ve fotoaparátu na smartphonu

Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu

Odesílání snímků ve fotoaparátu na servery společenských/sociálních sítí Zápis informace o lokalitě do snímků ve fotoaparátu

Kombinování snímků pořízených v režimu pohotového natáčení (Snap Movie) podle vašich preferencí ve smartphonu



## Snadné připojení

Fotoaparát můžete snadno připojit ke smartphonu bez zadávání hesla.

## Zobrazení statických snímků na televizoru (→241)

## Bezdrátový tisk (→246)

## Odesílání snímků do AV zařízení (→247)

Statické snímky a videosekvence lze přenášet do AV zařízení doma (domácí AV zařízení).

## Odesílání snímků do počítače (→248)

## Používání webových služeb (→250)

Prostřednictvím služby "LUMIX CLUB" můžete zasílat statické snímky a videosekvence na servery sociálních sítí apod. Statické snímky a videosekvence můžete přijímat na počítači nebo na smartphonu/tabletu prostřednictvím služby Cloud Sync. Service.

 Tato příručka používá termín "smartphone" pro chytré telefony i tablety, pokud mezi nimi není nutno rozlišovat.



# Funkce Wi-Fi

#### Před použitím

- Předem nezapomeňte nastavit datum a čas. (→28)
- Chcete-li na tomto přístroji použít funkci Wi-Fi, požaduje se bezdrátový přístupový bod nebo cílové zařízení vybavené bezdrátovou síťovou funkcí.

#### Osvětlení indikátoru Wi-Fi připojení při použití funkce Wi-Fi



Svítí: Když je funkce Wi-Fi zapnuta nebo je připojeno Wi-Fi

Blikání: Při odesílání obrazových dat

#### Tlačítko [Wi-Fi]

V tomto návodu k použití se funkční tlačítko, na které je přiřazena funkce [Wi-Fi], označuje jako tlačítko [Wi-Fi]. (Při zakoupení fotoaparátu je funkce [Wi-Fi] přiřazena v režimu záznamu na tlačítko [Fn4] a v režimu přehrávání na tlačítko [Fn1].)

Podrobnosti o funkčním tlačítku viz (→46).

#### Spuštění funkce Wi-Fi (v záznamovém režimu):

① Dotkněte se položky [Fn]

② Klepněte na [<sup>™</sup>]









MEN

#### Operace, které lze provádět stiskem tlačítka [Wi-Fi]

Pokud stisknete tlačítko [Wi-Fi] v době, kdy nemáte připojení Wi-Fi, fotoaparát se přepne do pohotovostního režimu, v němž se může připojit přímo ke smartphonu.  $(\rightarrow 232)$ 

 Pokud v tomto okamžiku stisknete tlačítko [DISP.], můžete si vybrat cíl z historie předchozích připojení a rychle se připojit. (→264)

#### Pokud je fotoaparát připojen k Wi-Fi, můžete stisknout tlačítko [Wi-Fi] a uskutečnit následující operace.

[Ukončit připojení]	Ukončení Wi-Fi připojení.
[Změnit cíl]*1	Ukončení Wi-Fi připojení a možnost výběru jiného Wi-Fi připojení.
[Změnit nastavení odesílání snímků]*2	Podrobnosti viz (→244).
[Uložit aktuální cíl do oblíbených]*1	Po registraci aktuálního cíle nebo metody připojení se lze příště snadno připojit stejným způsobem.
[Síťová adresa]	Podrobnosti viz (→267).

\*1 Tato položka se nezobrazí, pokud stisknete ▼ za účelem odeslání snímků na webovou službu, když jsou snímky zobrazeny (→252).

\*2 Tato položka se nezobrazí, pokud je jako cíl pro [Vzdálené snímání a zobrazení], [Přehrávání na televizoru] nebo [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu] nastaveno [Tiskárna].





#### Metoda popisu

Pokud vyberete položku "[Vyberte cíl z historie]" apod. popsanou v kroku, proveďte některou z těchto operací.

#### Pomocí kurzorových tlačítek

Kurzorovým tlačítkem vyberte [Vyberte cíl z historie] a stiskněte [MENU/SET].

#### Pomocí dotykového displeje

Klepněte na [Vyberte cíl z historie].

- Během odesílání snímků neodebírejte paměťovou kartu nebo akumulátor, ani se nepřemísťujte do prostor bez signálu.
- Fotoaparát nelze použít k připojení k veřejné bezdrátové síti.
- Při použití bezdrátového přístupového bodu použijte zařízení kompatibilní se standardem IEEE802.11b, IEEE802.11g nebo IEEE802.11n.
- Při odesílání snímků doporučujeme, abyste použili dostatečně nabitý akumulátor.
- Odesílání snímků prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno částkou za přenos paketových dat - záleží na podrobnostech vaší smlouvy.
- Snímky se nemusí odeslat úplně, záleží na podmínkách šíření elektromagnetických vln. Pokud se připojení během odesílání snímků přeruší, snímky s chybějícími částmi lze odeslat.





230

Fotoaparát lze ovládat na dálku ze smartphonu.

Na smartphonu musí být nainstalována aplikace "Panasonic Image App" (dále jenom "Image App").

# Instalace aplikace "Panasonic Image App" na smartphone/ tablet

Podporované operační systémy	Android™: Android 4.0 nebo novější iOS: iOS 7.0 nebo novější	
Instalace	<ul> <li>① Své zařízení připojte k síti</li> <li>② (Android) Vyberte "Google Play™ Store" (iOS) Vyberte "App Store"</li> <li>③ Chcete-li vyhledat aplikaci, vstupte do sekce "Panasonic Image App" nebo "LUMIX"</li> <li>④ Vyberte aplikaci "Panasonic Image App" a nainstalujte ji</li> </ul>	Panasonic

- Používejte nejnovější verzi.
- Podporované operační systémy stav k říjnu 2016. Verze podporovaných operačních systémů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Služba nemusí fungovat správně, závisí na typu používaného smartphonu. Nejnovější informace o aplikaci "Image App" naleznete na níže uvedených stránkách podpory.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Tento web je dostupný pouze v angličtině.)

- Stahování aplikace z mobilní sítě může být zpoplatněno částkou za přenos paketových dat - záleží na podrobnostech vaší smlouvy.
- · Podrobnosti o ovládání apod. viz [Help] v menu aplikace "Image App".
- Když propojíte fotoaparát a smartphone přes Wi-Fi a spustíte aplikaci "Image App", [Help] se na některých smartphonech nemusí zobrazit v menu "Image App". V takovém případě zrušte Wi-Fi připojení na fotoaparátu, připojte fotoaparát s použitím mobilních dat k síti 3G, LTE apod. nebo k internetu, aby se [Help] zobrazilo v menu "Image App".
- Některá vyobrazení a informace v tomto dokumentu se mohou lišit v závislosti na podporovaném operačního systému a verzi aplikace "Image App".



## Připojení ke smartphonu

#### Připojení bez použití hesla

Fotoaparát můžete snadno připojit k Wi-Fi bez zadávání hesla na smartphonu.

#### (Na fotoaparátu)

MENU → ✔ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Vzdálené snímání a zobrazení]

A Identifikátor SSID

- Zobrazí se informace požadované k přímému připojení smartphonu k fotoaparátu (SSID).
- · Tyto informace můžete zobrazit také stiskem [Wi-Fi] na fotoaparátu.



#### (Na smartphonu)

- 1 V menu nastavení zapněte funkci Wi-Fi
- 2 Vyberte identifikátor SSID zobrazený na displeji fotoaparátu
- 3 Spust'te aplikaci "Image App" (→231)
  - Až se na fotoaparátu zobrazí stránka s potvrzením připojení, vyberte [Ano] a poté stiskněte [MENU/SET]. (Pouze při prvním vytvoření připojení.)

Wi-Fi	$\bigcirc$
ſ	47 Ø
0 123456789ABC	<b>∻ 0</b>

Při zakoupení fotoaparátu je položka [Heslo Wi-Fi] nastavena na [OFF]. Až zahájíte Wi-Fi připojení, nezapomeňte si ověřit, že zařízení zobrazené na stránce s potvrzením připojení je skutečně zařízení, k němuž se chcete připojit. I když bude zobrazeno zařízení nesprávné, pokud zvolíte "Ano", budete k němu stále připojeni. Pokud se bude v blízkosti vyskytovat jiné zařízení se zapnutou funkcí Wi-Fi, doporučujeme nastavit parametr [Heslo Wi-Fi] na [ON]. (→233, 234).



#### Wi-Fi

#### Ovládání fotoaparátu z připojeného smartphonu

#### Použití hesla pro nastavení připojení

Když je [Heslo Wi-Fi] nastaveno na [ON], můžete posílit zabezpečení použitím manuálního vstupu nebo QR kódu pro ověření heslem.

#### Příprava

(Na fotoaparátu) Nastavte [Heslo Wi-Fi] na [ON]. (→266)

#### Při načítání QR kódu kvůli připojení (Na fotoaparátu)

MENU → ✔ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Vzdálené snímání a zobrazení]

A Identifikátor SSID a heslo
 B QR kód

- Zobrazí se informace (QR kód, SSID a heslo) požadované k přímému připojení vašeho smartphonu k tomuto přístroji.
- Tyto informace můžete zobrazit také stiskem [Wi-Fi] na fotoaparátu.



#### (Na smartphonu)

- ① Spusťte aplikaci "Image App" (→231)
- ② Vyberte položku "QR kód"
  - Pokud je smartphone připojen k bezdrátovému přístupovému bodu, zobrazení QR kódu může nějakou dobu trvat.
  - (Pro zařízení iOS) Zobrazí se stránka pro potvrzení. Pokračujte volbou [OK].
- 3 Použijte aplikaci "Image App" a naskenujte QR kód zobrazený na displeji fotoaparátu
  - Pokud na fotoaparátu stisknete tlačítko [MENU/SET], QR kód se zvětší.

#### Pouze pro zařízení iOS

- ④ Nainstalujte profil
- Pokud je smartphone zajištěn heslem, zadejte ho, abyste ho mohli odemknout.
- ⑤ Chcete-li uzavřít prohlížeč, stiskněte tlačítko domů
- ⑥ V menu nastavení zapněte funkci Wi-Fi
- ⑦ Na stránce nastavení Wi-Fi vyberte identifikátor SSID zobrazený na fotoaparátu
- ⑧ Spusťte aplikaci "Image App" (→231)

MEN

• (Zařízení iOS) Napodruhé už nejsou kroky ① až ⑤ požadovány.

Wi-Fi	
[	47 0
© 123456789ABC	÷Θ



#### Chcete-li navázat připojení, zadejte ručně heslo (Na fotoaparátu)

MENU → ✔ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Vzdálené snímání a zobrazení]

A Identifikátor SSID a heslo
 B QR kód

 Zobrazí se informace (QR kód, SSID a heslo) požadované k přímému připojení vašeho smartphonu k tomuto přístroji.

· Informace lze zobrazit také stiskem tlačítka [Wi-Fi] na fotoaparátu.



#### (Na smartphonu)

- ① V menu nastavení zapněte funkci Wi-Fi
- ② Na stránce nastavení Wi-Fi vyberte identifikátor SSID zobrazený na fotoaparátu
- ③ Zadejte heslo zobrazené na fotoaparátu (Pouze při prvním připojení)
  - Pokud používáte zařízení typu Android, při označení pole pro vkládání hesla bude možno heslo při zadávání zobrazit.
- ④ Spusťte aplikaci "Image App" (→231)

#### Změna metody připojení

Chcete-li změnit způsob připojení, postupujte následovně:

MENU → ✔ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Vzdálené snímání a zobrazení] → tlačítko [DISP.]



nebo

Wi-Fi → Tlačítko [DISP.] → [Nové připojení] → [Vzdálené snímání a zobrazení] → Tlačítko [DISP.]







#### Při připojení použitím [Prostřednictvím sítě] (Na fotoaparátu)

① Vyberte [Prostřednictvím sítě] a stiskněte [MENU/SET]

Fotoaparát připojte k bezdrátovému přístupovému bodu způsobem (→260).

#### (Na smartphonu)

- 2 Zapněte funkci Wi-Fi.
- 3 Vyberte bezdrátový přístupový bod, k němuž jste připojili fotoaparát, a nastavte
- ④ Spusťte aplikaci "Image App" (→231)

## Při připojení použitím [Přímé]

#### (Na fotoaparátu)

① Vyberte [Přímé] a stiskněte [MENU/SET]

 Vyberte [Wi-Fi Direct] nebo [Připojení WPS]\* a připojte fotoaparát ke smartphonu způsobem (→263).

\*WPS se vztahuje k funkci, která umožňuje snadnou konfiguraci nastavení týkajících se připojení a zabezpečení bezdrátových síťových zařízení. Chcete-li zkontrolovat, zda je smartphone, který používáte, kompatibilní s WPS, podívejte se do návodu k vašemu smartphonu.

#### (Na smartphonu)

② Spusťte aplikaci "Image App" (→231)

#### Ukončení připojení

1 Fotoaparát přepněte do režimu záznamu.

MFN

- Namáčknutím spouště se vraťte do režimu záznamu.
- 2 Chcete-li Wi-Fi připojení ukončit, vyberte z menu fotoaparátu odpovídající položku

MENU → 🗲 [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Ano]

- Spojení můžete také ukončit stiskem tlačítka [Wi-Fi] na fotoaparátu (→229).
- 3 Na smartphonu ukončete aplikaci "Image App" <Používání zařízení iOS> Chcete-li aplikaci uzavřít, v okně "Image App" stiskněte tlačítko Domů <Používání zařízení Android> Chcete-li aplikaci uzavřít, v okně "Image App" dvakrát stiskněte tlačítko zpět
- Při záznamu v režimu [Předsér. snímání 4K] pomocí smartphonu ukončete připojení pouze po přepnutí na záznam 4K Burst stiskem tlačítka [Q.MENU/ 1] na fotoaparátu.





# Pořizování snímků prostřednictvím smartphonu (záznam s ovládáním na dálku)

1 Připojte fotoaparát ke smartphonu (→232)

#### 2 Proveďte operaci na smartphonu

- ① Vyberte [𝔊]
- ② Vyfotografujte snímky
  - · Pořízené snímky se ukládají do fotoaparátu.
  - Některá nastavení nejsou dostupná.



- Při používání zoomu se může fotoaparát při vysunutí tubusu objektivu naklonit. Ujistěte se, že je fotoaparát zajištěn na místě na stativu nebo jiným způsobem.
- Tato funkce není k dispozici v následujících případech:
  - Režim Panoramatický snímek
  - Při použití [Časosběrný snímek]



#### Pořízení snímku ve výskoku

Pokud držíte smartphone a uděláte skok, může dojít k automatickému uvolnění spouště, když smartphone detekuje vrchol skoku.

#### 1 Proveďte operaci na smartphonu

- $(1 \otimes 1) \rightarrow [1] \rightarrow \text{vyberte citlivost}$
- [ 🖞] se zobrazí na obrazovce smartphonu pro ovládání fotoaparátu na dálku.
- Doporučujeme pořídit zkušební snímky.
- · Podrobnosti o ovládání viz [Help] v aplikaci "Image App".

## Přehrávání snímků ve fotoaparátu na smartphonu

- **1** Připojte fotoaparát ke smartphonu (→232)
- 2 Proveďte operaci na smartphonu
  - ① Vyberte []]
    - Zařízení snímků, které se mají zobrazit, lze na displeji přepnout pomocí ikony vlevo nahoře. Chcete-li zobrazit snímek uložený ve fotoaparátu, vyberte [LUMIX].
    - Při dotyku se snímek zobrazí ve větším rozměru.



 Při přehrávání videosekvencí je objem dat při přenosu videosekvencí do aplikace "Image App" omezen. Z toho důvodu může být kvalita snímku odlišná od skutečné videosekvence, která byla zaznamenána. V závislosti na vašem smartphonu a prostředí, ve kterém ho používáte, můžete zaznamenat snížení kvality obrazu nebo přeskakování zvukové stopy při přehrávání videosekvencí a statických snímků.

## Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu

**1** Připojte fotoaparát ke smartphonu (→232)

#### 2 Proveďte operaci na smartphonu

- ① Vyberte [ ]
  - Zařízení snímků, které se mají zobrazit, lze na displeji přepnout pomocí ikony vlevo nahoře. Chcete-li zobrazit snímek uložený ve fotoaparátu, vyberte [LUMIX].
- ② Stiskněte a přidržte snímek a přetažením ho uložte do smartphonu



 Statické snímky ve formátu RAW, videosekvence ve formátu AVCHD, videosekvence MP4 s velikostí [Kvalita zázn.] [4K], sekvenční soubory 4K a snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření] nelze uložit.



## Odesílání snímků ve fotoaparátu na servery společenských/ sociálních sítí

- Připojte fotoaparát ke smartphonu (→232)
- 2 Proveďte operaci na smartphonu
  - ① Vyberte [ ]
    - Zařízení snímků, které se mají zobrazit, lze na displeji přepnout pomocí ikony vlevo nahoře. Chceteli zobrazit snímek uložený ve fotoaparátu, vyberte [LUMIX].
  - ② Stiskněte a přidržte snímek a přetažením ho odešlete na server společenských/sociálních sítí apod.
    - Snímek bude odeslán na server společenských/sociálních sítí nebo na jinou webovou službu.



# Přidávání informací o lokalitě ke snímkům ve fotoaparátu ze smartphonu

Informace o lokalitě získané ze smartphonu lze odesílat do fotoaparátu. Po odeslání lze tuto informaci zapsat do snímků ve fotoaparátu.



② Zahajte záznam

- K zápisu odeslané informace o lokalitě do snímku lze použít také položku [Protokolování polohy] v menu [Přehrávání].
- Může se zapsat informace o lokalitě, která se liší od informace získané během záznamu. Věnujte pozornost následujícím záležitostem.
  - Nastavte [Doma] pod položkou [Světový čas] fotoaparátu na vaši domovskou oblast.
  - Jakmile začne smartphone zaznamenávat informace o lokalitě, nastavení [Doma] pod položkou [Světový čas] fotoaparátu neměňte.
- Informace o lokalitě nelze zapsat do snímků, které byly pořízeny bez nastavení funkce [Nastavit hodiny].





#### Záznam informací o lokalitě a pořizování snímků

- ① Zahajte záznam informací o lokalitě na smartphonu
  - Spusťte aplikaci "Image App" (→231)
  - Vyberte [
  - 🕄 Vyberte [X^]
  - Over the Start geotagging]
- 2 Pořiďte snímek fotoaparátem
- ③ Ukončete záznam informací o lokalitě na smartphonu

Vyberte [X Stop geotagging] pro ukončení záznamu informací o lokalitě

#### Zápis informací o lokalitě do snímku

#### Příprava

239

(Na fotoaparátu) Připojte smartphone. (→232)

- ④ Proveďte operaci na smartphonu
  - Spustte aplikaci "Image App" (→231)
  - Vyberte [<sup>1</sup>/<sub>1</sub>]
  - 🕄 Vyberte [ 🗙 ]

④ Výběrem [♣] odešlete nebo zapište informace o lokalitě

- Při provádění operace postupujte podle zobrazených pokynů.
- · [GPS] se zobrazí u snímků, do kterých byly zapsány informace o lokalitě.
- Při záznamu informací o lokalitě se akumulátor smartphonu vybíjí rychleji. Není-li záznam informací o lokalitě nutný, vypněte ho.
- Podrobnosti o ovládání apod. viz [Help] v menu aplikace "Image App".
  - Na smartphonu lze nastavit interval získávání informací o lokalitě a stav přenosu těchto informací kontrolovat.

Informace o lokalitě nelze zapsat v následujících případech:

- Snímky pořízené po odeslání informací o lokalitě do fotoaparátu
- Snímky již obsahují informace o lokalitě
- Videosekvence pořízené ve formátu [AVCHD]

MEN





# Kombinování snímků pořízených v režimu pohotového natáčení (Snap Movie) podle vašich preferencí ve smartphonu

Prostřednictvím smartphonu lze kombinovat videosekvence natočené s funkcí fotoaparátu [Video momentka] (→158). Ke kombinovaným videosekvencím lze přidat hudbu. Kombinovanou videosekvenci lze uložit nebo nahrát na servery webových služeb.



### Kombinování videosekvencí funkcemi smartphonu

- ⑦ Připojte fotoaparát ke smartphonu (→232)
- 2 Proveďte operaci na smartphonu

• Vyberte [



#### ② Vyberte [SNAP]

- [Video momentka] videosekvence s novějším datem pořízení budou vybrány a automaticky odeslány do smarphonu.
- Nejsou-li videosekvence s novějším datem pořízení k dispozici, zobrazí se stránka pro výběr videosekvencí. Vyberte videosekvence a odešlete je.
- 3 Chcete-li videosekvence upravit, použijte smartphone
  - Přečtěte si [Help] aplikace "Image App", kde najdete další informace o práci s [Video momentka] v "Image App".
- [Video momentka] aplikace "Image App" vyžaduje smartphone s podporou OS Android verze OS 4.3 nebo vyšší.
- Model iPhone 4 nepodporuje režim [Video momentka] aplikace "Image App".

# Zobrazení statických snímků na televizoru

Statické snímky lze zobrazit na televizoru, který je kompatibilní s funkcí digitálního renderovacího modulu (DMR) s certifikací DLNA.

#### Příprava

Televizor přepněte do režimu čekání DLNA.

Přečtěte si návod k obsluze k televizoru.

MENU → ✓ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Přehrávání na televizoru]

1 Vyberte [Prostřednictvím sítě] nebo [Přímé] pro připojení (→260, 263)

#### 2 Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit

- · Po navázání připojení se zobrazí stránka.
- 3 Fotografujte nebo prohlížejte statické snímky (na tomto přístroji)
  - · Chcete-li ukončit připojení, postupujte následujícím způsobem:

MENU  $\rightarrow$   $\checkmark$  [Nastavení]  $\rightarrow$  [Wi-Fi]  $\rightarrow$  [Funkce Wi-Fi]  $\rightarrow$  [Ano]

(Připojení můžete ukončit také tlačítkem [Wi-Fi]. (→229))

- Pokud zobrazíte snímky na televizoru pomocí funkce Wi-Fi, nezískáte výstup s rozlišením 4K. Chcete-li použít výstup snímků s rozlišením 4K, připojte přístroj k televizoru MicroHDMI kabelem. (→270)
- Při připojení televizoru k fotoaparátu se může obrazovka televizoru dočasně vrátit do stavu před připojením. Když snímky vyfotografujete nebo přehrajete, zobrazí se znovu.
- I když jsou na tomto přístroji nastaveny parametry [Efekt] a [Zvuk], při přehrávání snímků na televizoru během prezentace jsou tato nastavení neaktivní.
- Nelze přehrávat videosekvence a sekvenční soubory 4K.
- Během vícenásobného přehrávání, v režimu Kalendář nebo při volbě polohy ostření ze snímku pořízeného v režimu Dodatečné zaostření se snímky zobrazené na displeji fotoaparátu nezobrazují na televizoru.



# Odesílání snímků

Při odesílání snímků nejprve vyberte [Nové připojení], potom vyberte způsob přenosu.

Až připojení dokončíte, můžete nastavení odesílání také změnit, např. velikost odesílaných snímků.



#### Snímky, které lze odeslat

Cíl cesty	JPEG	RAW	MP4*1	AVCHD*1, *2	Dávkový soubor 4K <sup>*1</sup> Snímky pořízené v režimu [Dodatečné zaostření] <sup>*1</sup>
[Chytrý telefon] (→245)	0	-	⊖ <b>*3</b>	-	-
<b>[PC]</b> (→248)	0	0	0	0	0
[Služba synchr. Cloud] (→253)	0	-	⊖ <b>*3</b>	-	-
[Webová služba] (→250)	0	-	°*3	-	-
[AV zařízení] (→247)	0	-	-	-	-
[Tiskárna]* <sup>1</sup> (→246)	0	-	-	-	-

\*1 Odesílání prostřednictvím [Odeslat snímky při záznamu] není k dispozici.

\*2 Soubory větší než 4 GB nelze odesílat.

- \*3 S výjimkou videosekvencí zaznamenaných s nastavením [Kvalita zázn.] v režimu [4K].
- Některé snímky se nemusí přehrát ani odeslat, závisí na zařízení.
- Další informace o přehrávání snímků najdete v návodu k cílovému zařízení nebo nápovědě k webové službě, kam chcete snímky odeslat.

## [Odeslat snímky při záznamu]

Při každém vyfotografování lze pořízený snímek automaticky odeslat do určeného zařízení.

- [?] se zobrazí na obrazovce pro záznam při připojení prostřednictvím [Odeslat snímky při záznamu] a během přenosu souborů se zobrazuje [c<sup>+</sup>].
- Chcete-li ukončit připojení, postupujte následujícím způsobem:



 $\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \mathbf{\not{F}} [\mathsf{Nastaven}i] \rightarrow [\mathsf{Wi-Fi}] \rightarrow [\mathsf{Funkce Wi-Fi}] \rightarrow [\mathsf{Ano}]$ 

 Chcete-li ukončit spojení nebo změnit nastavení, stiskněte tlačítko [Wi-Fi]. (→229) Během odesílání statických snímků nelze nastavení změnit. Vyčkejte na dokončení přenosu.



242



- Protože fotoaparát upřednostňuje záznam, odesílání může trvat déle.
- Pokud vypnete fotoaparát před dokončením odesílání nebo ukončíte připojení Wi-Fi (nebo v podobné situaci), neodeslané soubory nebudou odeslány znovu.
- Během odesílání se může stát, že snímky nebude možno odstranit, nebo nebudete moci použít menu [Přehrávání].
- Videosekvence, sekvenční soubory 4K zaznamenané v režimu 4K Photo a snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření] nelze odesílat.
- Nastavíte-li [Časosběrný snímek], bude Wi-Fi spojení ukončeno a tato funkce nebude k dispozici.

## [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

Pořízené snímky lze vybrat a odeslat.

## Výběr snímků po výběru [Jednotlivý snímek] nebo [Více snímků]

## [Jednotlivý snímek]

1 Vyberte snímek

② Vyberte [Nast.]

[Více snímků]

② Vyberte [OK]

Vyberte snímek (opakovat)

odeslat, je omezen.

Při opakované volbě bude nastavení zrušeno.

Počet snímků, které lze prostřednictvím volby [Více snímků]

 Chcete-li na stránce, která se zobrazí po odeslání snímku, změnit nastavení odesílání, stiskněte tlačítko [DISP.]. Chcete-li připojení ukončit, vyberte možnost [Konec].

• Podrobnosti menu [Přehrávání] [Oblíbené] nebo nastavení [Nastav.tisk] nebudou odeslány.

- Odeslání některých snímků pořízených jiným fotoaparátem nemusí být možné.
- Odeslání snímků, které byly změněny nebo upraveny na počítači, nemusí být možné.







## Změna nastavení pro odesílání snímků

Po připojení můžete změnit nastavení odesílání jako např. velikost odesílaných snímků tlačítkem [DISP.].

Položka	Popis
[Velikost]	<ul> <li>Změna velikosti snímku k odeslání.</li> <li>[Původní] / [Automat. režim]*<sup>1</sup> / [Změnit]</li> <li>Pokud vyberete [Automat. režim], bude velikost souboru určena podmínkami místa určení.</li> <li>Můžete nastavit velikost obrazu pro [Změnit] z [M], [S] nebo [VGA]. Poměr stran se nezmění.</li> </ul>
[Formát souboru]* <sup>2</sup>	[JPG] / [RAW+JPG] / [RAW]
[Vymazat data o poloze]*3	<ul> <li>Určete, zda se mají ze snímků před odesláním odstranit informace o lokalitě.</li> <li>[ON]: Odstranit informace o lokalitě, poté odeslat.</li> <li>[OF]: Zachovat informace o lokalitě a odeslat.</li> <li>Tato operace pouze odstraní informace o lokalitě ze snímků, které se mají odeslat. (Z originálních snímků uložených v tomto přístroji nebudou informace o lokalitě odstraněny.)</li> </ul>
[Limit pro cloud]*4	Můžete zvolit, zda snímky odeslat, jestliže bude ve složce Cloud nedostatek volného místa. [ON]: Snímky neodesílat. [OFF]: Odstranit snímky od nejstaršího, poté odeslat snímky nové.

\*1 Dostupné pouze při nastavení cíle na [Webová služba].

\*2 Dostupné pouze při nastavení cíle na [PC].

\*3 Dostupné pouze při nastavení cíle na [Služba synchr. Cloud] nebo [Webová služba].

\*4 Dostupné pouze při nastavení cíle na [Služba synchr. Cloud].

# Odesílání snímků do smartphonu

#### Příprava

Předem si nainstalujte aplikaci "Image App". (→231)

MENU → ✓ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Odeslat snímky při záznamu] / [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu] → [Chytrý telefon]

#### 1 Vyberte [Prostřednictvím sítě] nebo [Přímé] pro připojení (→260, 263)

#### (Na smartphonu)

#### Při připojení pomocí [Prostřednictvím sítě]

- Zapněte funkci Wi-Fi
- ② Vyberte a nastavte bezdrátový přístupový bod
- ③ Spusťte aplikaci "Image App" (→231)

#### Při připojení pomocí [Wi-Fi Direct] nebo [Připojení WPS] v [Přímé]

⑦ Spusťte aplikaci "Image App" (→231)

#### Při připojení pomocí [Ruční připojení] v [Přímé]

- Zapněte funkci Wi-Fi
- 2 Vyberte SSID zobrazené na tomto přístroji
- ③ Spusťte aplikaci "Image App" (→231)

#### 2 Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit

3 Zkontrolujte nastavení odesílání a vyberte [Nast.]
 Chcete-li nastavení odesílání změnit, stiskněte tlačítko [DISP.]. (→244)

#### [Odeslat snímky při záznamu]

4 Pořiďte statický snímek (→242)

#### [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

**4** Vyberte snímek ( $\rightarrow$ 243)

# Bezdrátový tisk

Pořízené fotografie můžete tisknout bezdrátově na tiskárně kompatibilní s rozhraním PictBridge (kompatibilní s bezdrátovou LAN)\*.

\* Kompatibilní se standardem DPS přes IP.

O podrobnosti týkající se tiskáren PictBridge (kompatibilních s bezdrátovou sítí) požádejte výrobce tiskárny.

MENU →  $\checkmark$  [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu] → [Tiskárna]

1 Vyberte [Prostřednictvím sítě] nebo [Přímé] pro připojení (→260, 263)

## 2 Vyberte tiskárnu, k níž se chcete připojit

#### 3 Vyberte statický snímek a tiskněte

- Snímky se vybírají stejným způsobem, jako při připojení kabelem pro USB připojení. Podrobnosti viz (→279).
- Chcete-li ukončit připojení, stiskněte tlačítko [Q.MENU/<sup>1</sup>].
- Videosekvence, sekvenční soubory 4K a snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření] nelze tisknout.



# Odesílání snímků do AV zařízení

Statické snímky a videosekvence lze přenášet do AV zařízení doma (domácích AV zařízení), např. do rekordérů kompatibilních s DLNA.



#### Příprava

Při odesílání snímku do AV zařízení nastavte na svém zařízení režim čekání DLNA.

Podrobnosti vyhledejte v návodu k obsluze svého zařízení.

MENU → ✓ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Odeslat snímky při záznamu] / [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

- → [AV zařízení]
- 1 Vyberte [Prostřednictvím sítě] nebo [Přímé] pro připojení (→260, 263)

#### 2 Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit

#### 3 Zkontrolujte nastavení odesílání a vyberte [Nast.]

Chcete-li nastavení odesílání změnit, stiskněte tlačítko [DISP.]. (→244)

#### [Odeslat snímky při záznamu]

4 Pořiďte statický snímek (→242)

#### [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

#### 4 Vyberte snímek (→243)

 Odesílání se nemusí podařit, závisí to na provozním stavu AV zařízení. Odesílání může také chvíli trvat.



# Odesílání snímků do počítače

Statické snímky a videosekvence pořízené fotoaparátem lze odeslat do počítače.

#### Příprava

- Zapněte počítač.
- Před odesláním snímku do počítače připravte na počítači složky k příjmu snímků.
- Pokud se standardní nastavení pro pracovní skupinu na připojeném počítači změní, musíte změnit nastavení na fotoaparátu pod položkou [Připojení k PC]. (->266)

## Vytvoření složky pro příjem snímků

 Vytvořte uživatelský účet na počítači (název účtu (až 254 znaků) a heslo (až 32 znaků)) obsahující alfanumerické znaky. Pokus o vytvoření složky pro příjem se nemusí podařit, pokud bude účet obsahovat jiné než alfanumerické znaky.

#### Používání aplikace "PHOTOfunSTUDIO"

① Na počítač nainstalujte aplikaci "PHOTOfunSTUDIO" (→274)

- 2 Pomocí aplikace "PHOTOfunSTUDIO" vytvořte složku k příjmu snímků
  - Podrobnosti naleznete v návodu k aplikaci "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).

#### Bez používání aplikace "PHOTOfunSTUDIO"

(Pro Windows)

Podporované operační systémy: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7

Příklad: Windows 7

① Zvolte složku, kterou chcete použít k příjmu, poté klikněte pravým tlačítkem

- 2 Vyberte [Vlastnosti] a nastavte sdílení složky
  - Podrobnosti naleznete v návodu k počítači nebo v nápovědě k operačnímu systému.

(Pro Mac) Podporované operační systémy: OS X v10.5 až v10.11

Příklad: OS X v10.8

① Zvolte složku, kterou chcete použít k příjmu, poté klikněte na položky v následujícím pořadí

[Soubor] → [Získat informace]

2 Povolte sdílení složky

· Podrobnosti naleznete v návodu k počítači nebo v nápovědě k operačnímu systému.



#### Odesílání snímků do počítače

#### Odesílání snímků do počítače

MENU → ✓ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Odeslat snímky při záznamu] / [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu] → [PC]

1 Vyberte [Prostřednictvím sítě] nebo [Přímé] pro připojení (→260, 263)

#### 2 Vyberte počítač, k němuž se chcete připojit

- Pokud se počítač, ke kterému se chcete připojit, nezobrazí, vyberte položku [Manuální vložení] a
  poté zadejte název počítače (u modelů Mac název NetBIOSu).
- 3 Vyberte složku, do které chcete odeslat

#### 4 Zkontrolujte nastavení odesílání a vyberte [Nast.]

Chcete-li nastavení odesílání změnit, stiskněte tlačítko [DISP.]. (→244)

#### [Odeslat snímky při záznamu]

5 Pořiďte statický snímek (→242)

#### [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

**5** Vyberte snímek ( $\rightarrow$ 243)

- Ve specifikované složce se vytvoří složky seřazené podle data odeslání a snímky se uloží do těchto složek.
- Pokud se zobrazí stránka k zadání uživatelského účtu a zadání hesla, zadejte heslo, které jste nastavili na počítači.
- Pokud název počítače (u modelů Mac název NetBIOS) obsahuje mezery apod., jeho rozpoznání nemusí proběhnout správně. Pokud se nelze připojit, doporučujeme název počítače (u modelů Mac název NetBIOS) změnit na kombinaci pouze 15 nebo méně alfanumerických znaků.
- Pokud je v operačním systému nebo v zabezpečovacím softwaru povolena brána firewall, připojení fotoaparátu k počítači nemusí být možné.



# Použití webových služeb

Prostřednictvím služby "LUMIX CLUB" můžete zasílat statické snímky a videosekvence na servery sociálních sítí apod. Volbou tohoto nastavení lze statické snímky a videosekvence automaticky přenášet na server [Služba synchr. Cloud] a statické snímky a videosekvence můžete přijímat na počítači nebo ve smartphonu.



## Při odesílání snímků na webové služby

#### Příprava

Abyste mohli snímky odesílat na webové služby, je třeba se zaregistrovat do "LUMIX CLUB" ( $\rightarrow$ 254).

Abyste mohli snímky zasílat na konkrétní webovou službu, potřebujete registraci do dané služby. (→251)

- Společnost Panasonic nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku úniku, ztráty apod. snímků přenesených na webové služby.
- Při přenosu na webové služby snímky z fotoaparátu neodstraňujte ani po dokončeném odesílání, dokud si neověříte, že byly na webové služby přeneseny správně. Společnost Panasonic nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odstranění snímků uložených v tomto přístroji.
- Snímky přenesené na webové služby nelze na tomto fotoaparátu zobrazit ani odstranit. Vstupte na webové služby prostřednictvím svého smartphonu nebo počítače a snímky zkontrolujte.
- Pokud se odesílání snímků nezdaří, na e-mailovou adresu zaregistrovanou na serveru "LUMIX CLUB" bude odeslána zpráva s popisem závady.



## Registrace webové služby na "LUMIX CLUB"

Kompatibilní webové služby si ověřte na stránce "FAQ/Contact us" na následujícím webu. http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix\_faqs/

#### Příprava

Ověřte si, zda máte vytvořen účet na webových službách, které chcete použít, a máte k dispozici přihlašovací údaje.

- 1 Prostřednictvím smartphonu nebo počítače se připojte na "LUMIX CLUB" http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
- 2 Zadejte své přihlašovací ID a heslo pro "LUMIX CLUB" a přihlaste se ke službě
- 3 Pokud jste na "LUMIX CLUB" nezaregistrovali svou e-mailovou adresu, zaregistrujte ji
- 4 Vyberte webovou službu, kterou chcete použít pro nastavení odkazu webové služby, a zaregistrujte ji
  - Při registraci služby postupujte podle zobrazených pokynů.

## Odesílání snímků

MENU → ✓ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Odeslat snímky při záznamu] / [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

- → [Webová služba]
- 1 Vyberte [Prostřednictvím sítě] a připojte se (→260)
- 2 Vyberte webovou službu, k níž se chcete připojit
- 3 Zkontrolujte nastavení odesílání a vyberte [Nast.]
  - Chcete-li nastavení odesílání změnit, stiskněte tlačítko [DISP.]. (→244)
- [Odeslat snímky při záznamu]
- 4 Pořiďte statický snímek (→242)

## [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

4 Vyberte snímek (→243)





## Použití webových služeb

## Rychlé odesílání snímků z fotoaparátu na webovou službu

Jakmile odešlete první snímek, můžete další snímky odesílat na webovou službu stejně rychle a snadno jako s použitím smartphonu, pokud máte k dispozici připojení k bezdrátovému přístupovému bodu.

(Následující návod předpokládá, že již máte zřízen účet na "LUMIX CLUB" a ve fotoaparátu je uloženo připojení k bezdrátovému přístupovému bodu.)

Zobrazte snímek

② Po stisku ▼

vyberte [Ano] (Pokud jsou vybrány skupinové snímky, stiskněte ▲ a poté vyberte [Nahrát (Wi-Fi)] nebo [Nahrát vše (Wi-Fi)].)

- Stejnou operaci lze vykonat dotykem [].
   (Při výběru skupinového snímku se dotkněte [], [], [], [], []], a poté [], a poté vyberte [Nahrát (Wi-Fi)] nebo [Nahrát vše (Wi-Fi)])
- 3 Vyberte webovou službu, k níž se chcete připojit
- ④ Zkontrolujte nastavení odesílání a vyberte [Nast.]

Fotoaparáť je připojen k již používanému bezdrátovému přístupovému bodu a snímky se odesílají na webovou službu.

- Když pokračujete s odesíláním jiného snímku, kroky ③, ④ nejsou nutné.
- Chcete-li změnit nastavení přenosu snímků, stiskněte tlačítko [DISP.]. (→244)
- Chcete-li ukončit spojení, stiskněte [MENU/SET] nebo použijte jiný ovládací prvek k opuštění obrazovky pro přehrávání. Spojení můžete také ukončit stiskem tlačítka [Wi-Fi] na fotoaparátu.
   (→229)

## Změna nastavení pro odesílání snímků nebo webové služby

Ukončete bezdrátové připojení a pokračujte od kroku ① a dále.

- Nastavení přenosu můžete změnit stiskem tlačítka [Wi-Fi] při použití Wi-Fi připojení. (→229)
- Není-li ve fotoaparátu uloženo připojení k dostupnému bezdrátovému přístupovému bodu, zobrazí se stránka s dotazem, zda si přejete vybrat způsob připojení. Vyberte metodu připojení a fotoaparát připojte k bezdrátovému přístupovému bodu. (→260)
- Nemáte-li účet na "LUMIX CLUB", zobrazí se stránka s dotazem, zda si přejete zaslat nové přihlašovací údaje. Získejte přihlašovací ID a nastavte heslo. (->255)
- Pokud se snímky zobrazí jako skupina, odešlou se všechny. Pokud se zobrazí jeden snímek ze skupiny, odešle se pouze zobrazený snímek.




# Odesílání snímků na [Služba synchr. Cloud]

#### Příprava

Abyste mohli odesílat snímky do složky Cloud, musíte se zaregistrovat do prostředí "LUMIX CLUB" (→254) a nakonfigurovat nastavení Cloud Sync. Ke konfiguraci nastavení Cloud Sync. použijte aplikaci "PHOTOfunSTUDIO" (→274) na počítači nebo "Image App" na smartphonu.

- O snímcích odeslaných do složky Cloud prostřednictvím služby [Služba synchr. Cloud] (Aktualizováno od října 2016)
- Pokud nastavíte jako cílové místo snímků [Služba synchr. Cloud], odeslané snímky se budou dočasně ukládat do složky Cloud a lze je synchronizovat s používaným zařízením, např. s počítačem nebo smartphonem.
- Složka Cloud ukládá přenesené snímky po dobu 30 dnů (až 1 000 snímků). Přenesené snímky budou po uplynutí 30 dnů od přenosu automaticky odstraněny. Dále, pokud počet uložených snímků překročí 1 000, některé snímky mohou být odstraněny i dříve než 30 dnů od přenosu – v závislosti na nastavení parametru [Limit pro cloud] (→244).
- Po dokončení stahování snímků ze složky Cloud do všech specifikovaných zařízení mohou být snímky ze složky Cloud odstraněny dokonce i během 30 dnů od přenosu.

MENU → ✓ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Nové připojení] → [Odeslat snímky při záznamu] / [Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu] → [Služba synchr. Cloud]

1 Vyberte [Prostřednictvím sítě] a připojte se (→260)

#### 2 Zkontrolujte nastavení odesílání a vyberte [Nast.]

Chcete-li nastavení odesílání změnit, stiskněte tlačítko [DISP.]. (→244)

[Odeslat snímky při záznamu]

**3** Pořiďte statický snímek (→242)

[Odeslat snímky uložené ve fotoaparátu]

**3** Vyberte snímek ( $\rightarrow$ 243)

253 🕜 🗐 MENU 🕈

# Používání služby "LUMIX CLUB"

## O službě [LUMIX CLUB]

Vyžádejte si přihlašovací údaje pro "LUMIX CLUB" (zdarma).

Pokud tento přístroj zaregistrujete do služby "LUMIX CLUB", můžete synchronizovat snímky mezi přístroji, které používáte, nebo tyto snímky přenášet na webové služby. "LUMIX CLUB" použijte, pokud přenášíte snímky na webové služby.

 Pro tento přístroj i smartphone si můžete nastavit stejné přihlašovací údaje do služby "LUMIX CLUB". (->257)

> Podrobnosti vyhledejte na stránkách služby "LUMIX CLUB". http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

Mějte prosím na paměti:

- Šlužba může být pozastavena kvůli pravidelné údržbě nebo neočekávaným problémům, a její obsah může být změněn nebo přidán bez předchozího upozornění uživatelů.
- Služba může být zastavena zcela nebo zčásti na základě upozornění vydaného přiměřenou dobu předem.



#### Používání služby "LUMIX CLUB"

#### Vyžádání nových přihlašovacích údajů ([Nový účet])

MENU → ✓ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Nastavení Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Nastavit/přidat účet] → [Nový účet]

- · Připojte se k síti. Výběrem [Další] přejděte na další stránku.
- Pokud již fotoaparát získal přihlašovací ID, zobrazí se stránka pro potvrzení. Chceteli si vyžádat nové přihlašovací údaje, zvolte [Ano]. Pokud nové přihlašovací údaje nepotřebujete, zvolte [Ne].

#### 1 Vyberte metodu připojení k bezdrátovému přístupovému bodu a nastavte (→260)

- Stránka nastavení se objeví pouze při prvním připojení. Metody připojení nastavené na tomto
  přístroji se ukládají a použijí se pro následující připojení. Chcete-li změnit bezdrátový přístupový
  bod, ke kterému se připojujete, stiskněte tlačítko [DISP.] a potom změňte cíl připojení.
- Výběrem [Další] přejděte na další stránku.

#### 2 Přečtěte si podmínky používání služby "LUMIX CLUB" a potom vyberte [Souhlasím]

- Stránky lze přepínat tlačítky ▲ ▼.
- Chcete-li zobrazení stránky zvětšit, otočte páčkou zoomu ve směru T (zvětšení 2x).
- Pokud po zvětšení stránky otočíte páčkou zoomu ve směru W, obnoví se původní velikost stránky (žádné zvětšení).
- Chcete-li operaci zrušit bez získání přihlašovacího ID, stiskněte tlačítko [Q.MENU/1].

#### 3 Vložte heslo

- · Jako heslo zadejte libovolnou kombinaci 8 až 16 znaků a číslic.
- Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)

#### Zkontrolujte přihlašovací údaje a vyberte [OK]

- Přihlašovací ID (12 místné číslo) se zobrazí automaticky. Při přihlašování do služby "LUMIX CLUB" prostřednictvím počítače je třeba zadat pouze číslice.
- Po dokončení připojení se zobrazí zpráva. Vyberte [OK].
- Přihlašovací ID a heslo si nezapomeňte poznamenat.



# Použití dříve přijatých přihlašovacích údajů/potvrzení a změna přihlašovacího ID a hesla ([Nastavit přihl. jméno])

#### Příprava

Chcete-li použít dříve získané přihlašovací ID, potvrďte své ID a heslo.

Chcete-li heslo pro přihlášení do služby "LUMIX CLUB" změnit ve fotoaparátu, otevřete webovou stránku "LUMIX CLUB" na svém smartphonu nebo počítači a heslo "LUMIX CLUB" změňte nejdříve zde.

#### **MENU** → $\checkmark$ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Nastavení Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Nastavit/přidat účet] → [Nastavit přihl. jméno]

- Zobrazí se přihlašovací ID a heslo.
- Heslo se zobrazí jako "★".
- · Pokud pouze kontrolujete přihlašovací ID, menu uzavřete.

#### 1 Vyberte položku, kterou chcete změnit

#### 2 Zadejte své přihlašovací ID nebo heslo

- Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)
- · Do fotoaparátu vložte nové heslo, které jste na svém smartphonu nebo počítači vytvořili.



#### Používání služby "LUMIX CLUB"

#### Nastavení stejných přihlašovacích údajů pro fotoaparát a smartphone

Nastavení stejného přihlašovacího ID na fotoaparátu i na smartphonu umožňuje pohodlné odesílání snímků z fotoaparátu do jiných zařízení nebo na webové služby.

#### Když fotoaparát nebo smartphone získal přihlašovací ID

① Připojte fotoaparát ke smartphonu (→232)
 ② Z menu aplikace "Image App" nastavte společné přihlašovací údaje

- Po připojení fotoaparátu ke smartphonu se při zobrazení stránky přehrávání může objevit stránka nastavení pro společné přihlašovací ID. Společné přihlašovací ID lze nastavit také podle zobrazených pokynů.
- Tato funkce není dostupná při připojení [Wi-Fi Direct].

#### Když fotoaparát a smartphone získaly odlišná přihlašovací ID

Pokud chcete použít přihlašovací údaje smartphonu pro tento fotoaparát Změňte přihlašovací údaje (přihlašovací ID a heslo) pro fotoaparát na údaje získané smartphonem.

Pokud chcete použít přihlašovací údaje tohoto fotoaparátu pro smartphone Změňte přihlašovací údaje (přihlašovací ID a heslo) pro smartphone na údaje získané fotoaparátem.



#### Používání služby "LUMIX CLUB"

#### Zkontrolujte podmínky používání služby "LUMIX CLUB"

Pokud byly podmínky použití aktualizovány, zkontrolujte podrobnosti.

 $\underbrace{\mathsf{MENU}}_{[Podmínky použití]} \rightarrow [Wi-Fi] \rightarrow [Nastavení Wi-Fi] \rightarrow [LUMIX CLUB] \rightarrow [Podmínky použití]$ 

#### Odstranění přihlašovacích údajů a účtu ze serveru "LUMIX CLUB"

Před změnou majitele nebo likvidací fotoaparátu odstraňte přihlašovací ID. Můžete také vymazat svůj účet "LUMIX CLUB".

 Změny a další operace s přihlašovacím ID lze uskutečnit pouze s přihlašovacím ID, které získal fotoaparát.

# MENU → $\checkmark$ [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Nastavení Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Odstranit účet]

- · Zobrazí se zpráva. Vyberte [Další].
- 1 Na stránce pro potvrzení vymazání přihlašovacích údajů vyberte [Ano]
  - Zobrazí se zpráva. Vyberte [Další].

#### 2 Na stránce pro potvrzení odstranění účtu vyberte [Ano]

Pokud chcete v používání služby pokračovat, zvolte [Ne]. Odstraní se pouze přihlašovací Údaje.
 Po provedení opusťte menu.

#### 3 Vyberte [Další]

 Přihlašovací ID je odstraněno a poté se zobrazí zpráva upozorňující na odstranění vašeho účtu. Vyberte [OK].



# Možnosti připojení

K dispozici jsou následující typy připojení.

[Nové připojení]	Připojení po aktivaci funkce Wi-Fi a výběru cíle.	(→232, 241, 242)
[Vyberte cíl z historie]	Připojení proběhne se stejným nastavením, jaké bylo použito při předchozím připojení Wi-Fi.	(→264)
[Vyberte cíl z oblíbených]	Připojení s nastavením zaregistrovaným mezi Oblíbené.	

Pokud se zobrazí stránka podobná té na následujícím obrázku, vyberte způsob připojení. • Příklad postupu pro zobrazení stránky:

 $\underline{\mathsf{MENU}} \rightarrow \mathbf{\mathcal{F}} [Nastaveni] \rightarrow [Wi-Fi] \rightarrow [Funkce Wi-Fi] \rightarrow [Nové připojeni]$ 

→ [Odeslat snímky při záznamu] → [Chytrý telefon]



Metoda připojení	Popis	
[Prostřednictvím sítě]	Připojení přes bezdrátový přístupový bod.	(→260)
[Přímé]	Vaše zařízení se připojí přímo k fotoaparátu. (Pokud jste venku a nemůžete použít bezdrátový přístupový bod nebo se dočasně se připojujete k zařízení, které běžně nepoužíváte nebo jste v podobné situaci, je vhodné použít přímé připojení.)	(→263)

# Připojení přes bezdrátový přístupový bod ([Prostřednictvím sítě])

Vyberte metodu připojení k bezdrátovému přístupovému bodu.

 WPS se vztahuje k funkci, která umožňuje snadnou konfiguraci nastavení týkajících se připojení a zabezpečení bezdrátových síťových zařízení. Chcete-li zkontrolovat, zda je bezdrátový přístupový bod, který používáte, kompatibilní s WPS, podívejte se do návodu s pokyny k bezdrátovému přístupovému bodu.



Metoda připojení	Popis
[WPS (Tlačítko)]	Uložte bezdrátový přístupový bod typu "tlačítko", který je kompatibilní se zabezpečením Wi-Fi Protected Setup™ prostřednictvím značky WPS.
	1 Stiskněte tlačítko WPS bezdrátového přístupového bodu, dokud se nepřepne do režimu WPS
	<ul> <li>Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci k bezdrátovému přístupovému bodu.</li> </ul>
[WPS (Kód PIN)]	Uložit bezdrátový přístupový bod typu "kód PIN", který je kompatibilní se zabezpečením Wi-Fi Protected Setup prostřednictvím značky WPS.
	1 Na displeji fotoaparátu vyberte bezdrátový přístupový bod, k němuž se připojujete
	2 Do bezdrátového přístupového bodu zadejte kód PIN zobrazený na displeji fotoaparátu
	3 Stiskněte [MENU/SET] na fotoaparátu
	<ul> <li>Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci k bezdrátovému přístupovému bodu.</li> </ul>
[Ze seznamu]	Tuto možnost vyberte, pokud si nejste jisti kompatibilitou WPS nebo chcete bezdrátový přístupový bod pro připojení vyhledat. (→261)



# Pokud si nejste jisti kompatibilitou WPS (připojení v režimu [Ze seznamu])

Vyhledejte dostupné bezdrátové přístupové body.

- Pokud je ověření v síti zašifrováno, potvrďte šifrovací klíč vybraného bezdrátového přístupového bodu.
- Při připojení v režimu [Manuální vložení] potvrďte identifikátor SSID, typ ověření v síti, typ šifrování a šifrovací klíč bezdrátového přístupového bodu, který používáte.
- 1 Vyberte bezdrátový přístupový bod, k němuž se připojujete
  - Stiskem tlačítka [DISP.] znovu zahájíte hledání přístupového bodu.
  - Nebude-li žádný přístupový bod nalezen, postupujte viz "Při připojení v režimu [Manuální vložení]" (→262).
- ygete ci (Ar)

- 2 (Pokud je ověření v síti zašifrováno) Zadejte šifrovací klíč
  - Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)





#### Při připojení v režimu [Manuální vložení]

- ① Na stránce kroku 1 části "Pokud si nejste jisti kompatibilitou WPS (připojení v režimu [Ze seznamu])", vyberte [Manuální vložení] (→261)
- ② Żadejte identifikátor SSID bezdrátového přístupového bodu, k němuž se připojujete, poté vyberte [Nast.]
  - Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)
- ③ Vyberte typ ověření v síti
- Informace o ověření v síti naleznete v návodu s pokyny k bezdrátovému přístupovému bodu.
   Wyberte typ šifrování
  - · Typ nastavení, které lze změnit, se může lišit podle podrobností nastavení ověření v síti.

Typ ověření v síti	Typy šifrování, které lze nastavit
[WPA2-PSK] / [WPA-PSK]	[TKIP] / [AES]
[Klíč]	[WEP]
[Otevřené]	[Žádné šifrování] / [WEP]

- (5) (Pokud byla vybrána jiná možnost než [Žádné šifrování]) Zadejte šifrovací klíč
- Při ukládání bezdrátového přístupového bodu se řidte návodem k obsluze bezdrátového přístupového bodu a nastavením.
- Pokud nelze navázat připojení, elektromagnetický signál bezdrátového přístupového bodu může být příliš slabý. Podrobnosti naleznete v kapitolách "Zobrazované zprávy" (->290) a "Otázky a odpovědi Odstraňování problémů" (->296).
- Rychlost přenosu se může snížit nebo nemusí být použitelná, závisí na prostředí, kde se systém používá.



# Přímé připojení ([Přímé])

Metoda připojení

Vyberte metodu připojení, s níž je vaše zařízení kompatibilní. · Podrobnosti vyhledejte v návodu k obsluze svého zařízení.

	1 Přístroj přepněte do režimu Wi-Fi D	)irect <sup>®</sup>
[Wi-Fi Direct]	2 Vyberte [Wi-Fi Direct] na obrazovce	e fotoaparátu
	3 Na displeji fotoaparátu vyberte zaří připojujete	izení, k němuž se
[Připojení WPS]	[WPS (Tlačítko)]	
	1 Vyberte [WPS (Tlačítko)]	
	<ul> <li>2 Zařízení přepněte do režimu WPS</li> <li>Při stisku tlačítka [DISP.] na fotoaparátu</li> </ul>	můžete na připojení čekat déle.
	[WPS (Kód PIN)]	
	1 Vyberte [WPS (Kód PIN)]	
	2 Na fotoaparátu zadejte kód PIN zař	ízení
[Ruční připojení]	1 Do zařízení zadejte SSID a heslo. SSID a heslo se zobrazuje na stránce čekání na spojení fotoaparátu	Zadejte heslo Zadejte heslo v nástavení cilového zařízení
	A Identifikátor SSID a heslo	SSID: Heslo:
	<ul> <li>Pokud je připojovaným zařízením [Chytrý telefon], heslo se nezobrazí. Vyberte SSIS pro připojení. (</li></ul>	Ø

Popis





Wi-F

# Rychlé připojení se stejným nastavením, jaké bylo použito dříve ([Vyberte cíl z historie] / [Vyberte cíl z oblíbených])

Fotoaparát uchovává časovou historii použití Wi-Fi připojení. Položky Historie lze zaregistrovat mezi Oblíbené.

Připojením ze seznamu Historie nebo Oblíbené se lze snadno připojit se stejným nastavením, jaké jste použili dříve.

- Pokud se nastavení Wi-Fi zařízení, k němuž se připojujete, změnilo, připojení zařízení nemusí být možné.
- 1 Nastavte položky menu (→42)

[Vyberte cíl z historie]	Připojení proběhne se stejným nastavením, jaké bylo použito dříve.
[Vyberte cíl z oblíbených]	Připojení s nastavením zaregistrovaným mezi Oblíbené.

2 Vyberte požadované nastavení připojení

#### Uložení položek historie do oblíbených

 $\underbrace{\text{MENU}}_{\rightarrow} \checkmark [\text{Nastaven}i] \rightarrow [\text{Wi-Fi}] \rightarrow [\text{Funkce Wi-Fi}]$  $\rightarrow [\text{Vyberte cil z historie}]$ 

#### 1 Vyberte položku, kterou chcete uložit, a stiskněte 🕨

#### 2 Zadejte registrační název

- Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)
- · Lze zadat až 30 znaků. Dvoubajtový znak bude zpracován jako dva znaky.



#### Úprava položek zaregistrovaných mezi Oblíbené

#### MENU → F [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Funkce Wi-Fi] → [Vyberte cíl z oblíbených]

#### 🕇 Ze seznamu Oblíbené vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte 🕨

Položka	Popis
[Odstranit z oblíbených]	—
[Změnit pořadí v oblíbených]	Vyberte cíl.
[Změnit uložený název]	<ul> <li>Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)</li> <li>Lze zadat až 30 znaků. Dvoubajtový znak bude zpracován jako dva znaky.</li> </ul>

# Registrace a ukládání často používaných Wi-Fi připojení mezi Oblíbené $(\rightarrow 264)$

Počet nastavení, které lze uložit do historie, je omezen.

#### Kontrola podrobností o připojení mezi položkami Historie nebo Oblíbené

Při volbě položek Historie nebo Oblíbené si můžete stiskem tlačítka [DISP.] prohlédnout podrobnosti o připojení.

- Při spuštění funkce [Obnov.Wi-Fi] bude obsah uložený pod položkami Historie a Oblíbené odstraněn.
- Pokud je zařízení, k němuž se chcete připojit (smartphone apod.), připojeno k jinému bezdrátovému přístupovému bodu než fotoaparát, nelze připojit zařízení k fotoaparátu prostřednictvím [Přímé]. Nastavení Wi-Fi zařízení, k němuž se chcete připojit, změňte tak, aby byl přístupový bod, který se má použít, nastaven na fotoaparát. Lze také vybrat položku [Nové připoiení] a zařízení přepoilt. (→232)
- Pokud při připojení k síti, do níž je připojen vyšší počet počítačů, používáte metodu [Vyberte cíl z historie] nebo [Vyberte cíl z oblíbených], navázání připojení může být obtížné, protože fotoaparát vyhledává předchozí připojení mezi velkým počtem zařízení. Pokud se nemůžete připojit, zkuste připojení pod položkou [Nové připojení].



# [Nastavení Wi-Fi]

Proveďte konfiguraci nastavení požadovaného pro funkce Wi-Fi. [Nastavení Wi-Fi] nelze změnit při připojení k Wi-Fi.

#### MENU → **F** [Nastavení] → [Wi-Fi] → [Nastavení Wi-Fi]

Položka	Popis
[Heslo Wi-Fi] Můžete zvýšit bezpečnost nastavením hesla pro přímé připojení ke smartphonu.	<ul> <li>[ON]: Připojí fotoaparát a smartphone s použitím SSID a hesla. (→233)</li> <li>[OFF]: Připojí fotoaparát a smartphone s použitím SSID. (→232)</li> </ul>
	<ul> <li>Pokud vyberete [ON], můžete připojení nastavit také naskenováním QR kódu. (→233)</li> </ul>
[LUMIX CLUB]	Vyžádá nebo změní přihlašovací údaje do "LUMIX CLUB". (→254)
[Připojení k PC] Můžete nastavit pracovní skupinu.	Při odesílání snímků do počítače se musíte připojit ke stejné skupině jako cílový počítač. (Výchozí nastavení je "WORKGROUP") [Změnit název pracovní skupiny]: Zadejte pracovní skupinu připojovaného počítače. [Obnovit výchozí]: Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.
	<ul> <li>Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)</li> <li>Při použití s počítačem ve standardním nastavení nemusíte pracovní skupinu měnit.</li> </ul>
[Název zařízení] Můžete změnit název (SSID) tohoto přístroje.	<ul> <li>① Stiskněte tlačítko [DISP.]</li> <li>② Zadejte požadovaný název zařízení (Lze zadat až 32 znaků)</li> <li>Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)</li> </ul>





### [Nastavení Wi-Fi]

Položka	Popis
[Zámek funkce Wi-Fi] Aby nedošlo k nesprávné operaci nebo použiť funkce Wi-Fi ťřetí stranou, a kvůli ochraně uložených osobních údajů, se doporučuje ochrániť funkci Wi-Fi heslem.	Po nastavení hesla se při použití funkce Wi-Fi automaticky zobrazí stránka pro vložení hesla. [Nastavení]: Jako heslo zadejte libovolné 4místné číslo. [Zrušit]
	<ul> <li>Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v kapitole "Vkládání textu" (→49)</li> <li>Vytvořte kopii hesla. Pokud heslo zapomenete, můžete ho pod položkou [Obnov.Wi-Fi] v menu [Nastavení] obnovit, avšak ostatní nastavení budou resetována také. (S výjimkou [LUMIX CLUB])</li> </ul>
[Síťová adresa] Zobrazení MAC adresy a adresy IP fotoaparátu.	<ul> <li>"MAC adresa" je jedinečnou adresou, která slouží k identifikaci síťového zařízení.</li> <li>"Adresa IP" je číslo, které identifikuje počítač připojený do sítě, například k internetu. Domácí adresy jsou obvykle automaticky přiřazovány funkcí DHCP, jako je např. bezdrátový přístupový bod. (Příklad: 192.168.0.87)</li> </ul>



# Využití videosekvencí 4K

## Sledování videosekvencí 4K

#### Sledování na obrazovce televizoru

Pokud tento přístroj připojíte k televizoru kompatibilnímu se 4K a přehrajete videosekvenci pořízenou s nastavením [Kvalita zázn.] na [4K], můžete sledovat filmy ve vysokém rozlišení 4K. Videosekvence 4K lze přehrávat také na připojených televizorech s vysokým rozlišením a jiných zařízeních, které nepodporují 4K, i když bude výstupní rozlišení nižší.

#### Příprava

- Režim [Režim HDMI] (→203) nastavte na [AUTO] nebo [4K].
- Při připojení k televizoru, který rozlišení 4K nepodporuje, vyberte [Automat. režim].
- ① Tento přístroj připojte k televizoru kompatibilnímu se 4K prostřednictvím microHDMI kabelu a vyvolejte stránku přehrávání (→270)
  - Pokud je parametr [VIERA link] ve fotoaparátu nastaven na [ON] a fotoaparát je připojen k televizoru Panasonic (VIERA), kompatibilnímu s funkcí VIERA Link (HDMI), televizor automaticky přepne svůj vstup a zobrazí se stránka k přehrávání. Podrobnosti viz (->272).
  - Máte-li videosekvence pořízené s položkou [Formát záznamu] nastavenou na [MP4] a jejich velikostí nastavenou na [4K] v [Kvalita zázn.], můžete je přehrávat vložením SD karty do čtečky paměťových karet televizoru kompatibilního se 4K.
  - Přečtěte si návod k obsluze televizoru.

#### Sledování videosekvencí 4K na obrazovce počítače

Chcete-li přehrávat videosekvence natočené s nastavením [Kvalita zázn.] [4K] na počítači, použijte software "PHOTOfunSTUDIO" (→274).

- Přehrávání a úprava videosekvencí 4K vyžaduje PC s vysokým výkonem.
- Podrobnosti naleznete v návodu k aplikaci "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).



268







Využití videosekvencí 4K

### Ukládání videosekvencí 4K

#### Ukládání videosekvencí 4K na počítači

Podrobnosti viz ( $\rightarrow$ 273).

#### Ukládání videosekvencí 4K na DVD

Videosekvence natočené s nastavením [Kvalita zázn.] na [4K] nelze prostřednictvím rekordéru Panasonic přenášet ani kopírovat na disky Blu-ray nebo DVD. (Aktualizováno od října 2016)

Ke konverzi velikosti souboru videosekvence na menší velikost nebo ke kopírování na disky DVD lze použít software "PHOTOfunSTUDIO" ( $\rightarrow$ 274).

• Podrobnosti naleznete v návodu k aplikaci "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).



# Sledování videa na obrazovce televizoru

Po připojení fotoaparátu k televizoru prostřednictvím Micro HDMI kabelu lze sledovat snímky na obrazovce televizoru.

#### Příprava

Fotoaparát i televizor vypněte.

### Fotoaparát připojte k televizoru

Zkontrolujte orientaci konektoru a zasuňte ho přímým směrem. (Pokud je kabel zasunut nesprávným směrem, konektor se může zdeformovat a způsobit provozní závadu.) Také ho nezapojujte do nesprávné patice. Mohlo by dojít k poškození přístroje.



A MicroHDMI kabel

Použijte "High Speed MicroHDMI kabel" s logem HDMI. Kabely, které neodpovídají normám HDMI, nebudou fungovat.

"High Speed MicroHDMI kabel" (Konektor typ D-typ A, délka až 2 m)

B Zdířka [HDMI]

C Do vstupního video/audio konektoru HDMI

- 2 Zapněte televizor a jeho vstup přepněte na odpovídající připojovací konektor
- Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko []] (Přehrávání)





#### Sledování videa na obrazovce televizoru

- Po stranách obrazovky nebo nahoře a dole se mohou objevit prázdné pruhy, závisí to na nastavení poměru stran obrazu.
- Pokud má obraz oříznutý horní nebo dolní okraj, změňte režim zobrazení na televizoru.
- Podle připojeného televizoru se nemusí správně přehrávat soubory videosekvencí nebo sériové soubory 4K.
- Zkontrolujte [Režim HDMI]. (→203)
- Chcete-li přehrávat videosekvence 24p, nastavte položku [Režim HDMI] na [AUTO]. Jinak nebude mít obraz výstupní rozlišení 24 okének za sekundu.
- Na displeji fotoaparátu nejsou zobrazeny žádné snímky.
- Při současném připojení kabelu pro USB připojení (součást dodávky) bude výstup HDMI zrušen.
- Přečtěte si návod k obsluze televizoru.

# Zaznamenané snímky lze přehrávat na televizoru se slotem pro paměťové karty SD

- Správné přehrávání (poměr stran) bude záležet na televizoru použitém ke sledování.
- Formát souboru videosekvencí, které lze přehrávat, se liší podle modelu televizoru.
- Je možné, že nebudete moci přehrávat panoramatické snímky. Nelze použít přehrávání panoramatických snímků s automatickým posunem.
- Podrobnosti o kartách kompatibilních s přehráváním naleznete v návodu k obsluze k televizoru.



#### Sledování videa na obrazovce televizoru

## VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)

#### Co je VIERA Link (HDMI)?

- VIERA Link je funkce, která automaticky propojí tento fotoaparát se zařízením kompatibilním s VIERA Link - propojení MicroHDMI kabel umožňuje snadné ovládání prostřednictvím dálkového ovladače VIERA. (Některé operace nejsou k dispozici.)
- VIERA Link (HDMI) je výjimečnou funkcí společnosti Panasonic, která byla přidána ke standardním řídícím funkcím HDMI, známým jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control Řízení spotřební elektroniky). V případě připojení zařízení, která nejsou s funkcí Panasonic HDMI CEC kompatibilní, není činnost zaručena. Chcete-li si ověřit kompatibilitu s funkcí VIERA Link (HDMI), podívejte se do návodu k obsluze zařízení.
- Tento fotoaparát podporuje VIERA Link (HDMI) verze 5. Jedná se o standard Panasonic, který také podporuje předchozí zařízení Panasonic VIERA Link.

#### Příprava

272

Nastavte [VIERA link] na [ON] ( $\rightarrow$ 203).

- 1 Pomocí MicroHDMI kabelu připojte fotoaparát k televizoru Panasonic (VIERA) kompatibilnímu s funkcí VIERA Link (HDMI) (→270)
- 2 Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko [I] (Přehrávání)
- 3 Televizor ovládejte dálkovým ovladačem televizoru

#### Vypínání přístroje

Při vypnutí televizoru dálkovým ovladačem lze vypnout také fotoaparát.

#### Automatický výběr vstupu

 Pokud jsou fotoaparát a televizor připojeny MicroHDMI kabelem, fotoaparát je zapnutý a na fotoaparátu dojde ke stisku tlačítka [I] (Přehrávání), vstup televizoru se automaticky přepne na displej fotoaparátu. Prostřednictvím fotoaparátu lze televizor také zapnout z pohotovostního režimu (pokud je funkce "Power on link" (Zapínání přes Link) na televizoru nastavena na "ON").

Ovládání tlačítky fotoaparátu bude omezeno.

- Chcete-li přehrát zvuk videosekvencí v prezentaci, nastavte [Zvuk] na obrazovce nastavení prezentace (Slide Show) na [AUTO] nebo [Zvuk].
- Použijte "High Speed MicroHDMI kabel" s logem HDMI. Kabely, které neodpovídají normám HDMI, nebudou fungovat.

"High Speed MicroHDMI kabel" (Konektor typ D-typ A, délka až 2 m)

● Pokud funkce VIERA Link (HDMI) nepracuje správně (→298)

Statické snímky/videosekvence lze kopírovat z fotoaparátu do počítače jejich propojením.

 Některé počítače mohou číst přímo z paměťové karty fotoaparátu. Podrobnosti vyhledeite v příručce ke svému počítači.

#### Parametry počítače

Fotoaparát lze připojit k počítači, který dokáže detekovat velkokapacitní paměťové zařízení (zařízení určené k ukládání velkých objemů dat).

- Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
- Mac: OS X v10.5 v10.11



# Některé videosekvence natočené ve formátu [AVCHD] nemusejí být po zkopírování souboru nebo složky správně rozpoznány

- Pokud používáte systém Windows, ke kopírování videosekvencí natočených ve formátu [AVCHD] nezapomeňte použít software "PHOTOfunSTUDIO" (→274).
- Používáte-li počítač Mac, můžete videosekvence pořízené ve formátu [AVCHD] kopírovat prostřednictvím "iMovie". Ale pamatujte si, že kopírování snímků nemusí být možné kvůli nastavení jejich kvality.

(Podrobnosti o aplikaci iMovie získáte u společnosti Apple Inc.)



#### Stažení softwaru

Chcete-li přehrávat či upravovat snímky na počítači, stáhněte si software z webu prodejce a nainstalujte na svůj počítač.

#### PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE

Tento software umožňuje kopírovat statické snímky nebo videosekvence do počítače a zkopírované snímky řadit podle data záznamu, názvu modelu digitálního fotoaparátu použitého k záznamu apod. Umožňuje také opravy statických snímků, úpravy videosekvencí nebo zápis na DVD.

Informace o stažení/instalaci softwaru získáte na níže uvedených webových stránkách. Software je k dispozici ke stažení do konce října 2021. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d\_pfs99pe.html

#### Konfigurace počítače

Podporované operační systémy	Windows <sup>®</sup> 10 (32 bitů/64 bitů) Windows <sup>®</sup> 8.1 (32 bitů/64 bitů) Windows <sup>®</sup> 8 (32 bitů/64 bitů) Windows <sup>®</sup> 7 (32 bitů/64 bitů) SP1		
Procesor	Windows <sup>®</sup> 10		
	Windows <sup>®</sup> 8.1	Pontium <sup>®</sup> 4 2.8 GHz nobo vyččí	
	Windows <sup>®</sup> 8		
	Windows <sup>®</sup> 7		
Monitor	Rozlišení 1024 x 768 pixelů nebo více (doporučeno 1920 x 1080 pixelů nebo více)		
Paměť RAM	Windows <sup>®</sup> 10		
	Windows <sup>®</sup> 8.1	1 CP note víze (22 hitů) / 2 CP note víze (64 hitů)	
	Windows <sup>®</sup> 8		
	Windows <sup>®</sup> 7		
Volné místo na pevném disku	450 MB nebo více k ir	nstalaci softwaru	

 Chcete-li upravovat videosekvence 4K, budete potřebovat 64bitovou verzi systému Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 nebo Windows 7.

- · Aplikace "PHOTOfunSTUDIO" není kompatibilní s počítači Mac.
- Další informace o operačním prostředí naleznete v návodu k aplikaci "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).



#### SILKYPIX Developer Studio SE

Tento software slouží k vyvolávání a úpravě snímků ve formátu RAW. Upravené snímky lze uložit v souborovém formátu (např. JPEG nebo TIFF), který lze zobrazit na počítači apod.

Informace o stažení/instalaci softwaru získáte na níže uvedených webových stránkách. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/

#### · Konfigurace počítače

	Windows <sup>®</sup> 10
Podporované	Windows <sup>®</sup> 8.1
operační	Windows <sup>®</sup> 8
systémy	Windows <sup>®</sup> 7
	Mac <sup>®</sup> OS X v10.6 - v10.11

 Podrobnosti týkající se použití softwaru SILKYPIX Developer Studio SE vyhledejte v části "Nápověda" nebo na webových stránkách podpory Ichikawa Soft Laboratory.

#### LoiLoScope 30denní plná zkušební verze

(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)

Videosekvence můžete snadno upravovat.

Informace o stažení/instalaci softwaru získáte na níže uvedených webových stránkách. http://loilo.tv/product/20

- Podrobnější informace o použití softwaru LoiLoScope a jeho operačním prostředí naleznete v příručce, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách.
- Aplikace "LoiLoScope" není kompatibilní s počítači Mac.

• Chcete-li stáhnout software, počítač musí být připojen k internetu.

• Při některých komunikačních podmínkách může stažení softwaru trvat delší dobu.



## Kopírování statických snímků a videosekvencí

#### Příprava

- Před zahájením kopírování si na počítač nainstalujte aplikaci "PHOTOfunSTUDIO". (→274)
- Zapněte fotoaparát a počítač.

#### 1 Fotoaparát připojte k počítači

- Zkontrolujte orientaci konektoru a zasuňte ho přímým směrem. (Pokud je kabel zasunut nesprávným směrem, konektor se může zdeformovat a způsobit provozní závadu.) Také ho nezapojujte do nesprávné patice. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- · Nepoužívejte jiný propojovací kabel USB než ten, který je součástí dodávky.



(Přístup)

Pokud je zobrazen nápis [Přístup], kabel pro USB připojení (součást dodávky) neodpojujte.
 B Zdířka [USB/CHARGE]

C Kabel pro USB připojení (součást dodávky)

#### 2 Tlačítkem ▼ vyberte [PC] a stiskněte [MENU/SET]

 Pokud předem nastavíte [Režim USB] (-202) na [PC] v menu [Nastavení], fotoaparát se k počítači připojí automaticky bez zobrazení stránky pro výběr [Režim USB].

#### 3 Ke kopírování snímků do počítače použijte software "PHOTOfunSTUDIO"

 Složky nebo data neodstraňujte ani nepřesouvejte prostřednictvím Průzkumníka Windows nebo jiných prohlížečů. Jinak nebudete schopni přehrávat nebo upravovat soubory prostřednictvím aplikace "PHOTOfunSTUDIO".





#### Kopírování do počítače bez použití aplikace "PHOTOfunSTUDIO"

Přetažením složek a souborů myší do samostatných složek ve vašem počítači můžete snímky uložit tak, aby se daly na vašem počítači použít.

Paměťová karta tohoto fotoaparátu obsahuje následující soubory (struktura složek).



.RW2: Statické snímky zaznamenané ve formátu RAW

.MP4: [MP4] Videosekvence

- \*2 V následujících případech se vytvoří nové složky:
  - Pokud je v adresáři snímek s číslem souboru 999.
  - Při použití karet, které již obsahují stejné číslo složky (např. včetně snímků pořízených na jiných fotoaparátech apod.).
  - Při záznamu po provedení [Vynulovat]. (→205)
- Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát a odpojte Kabel pro USB připojení. Jinak může dojít ke zničení dat.
- Používejte dostatečně nabitý akumulátor nebo AC síťový adaptéru (volitelný doplněk) a DC redukci pro napájení (volitelný doplněk).
- Pokud během komunikace začne docházet kapacita akumulátoru, ozve se varovný zvukový signál. Bezpečně odpojte Kabel pro USB připojení. Jinak může dojít ke zničení dat.



# Ukládání pořízených statických snímků a videosekvencí v rekordéru

Pokud do rekordéru Panasonic vložíte kartu, na níž jsou uloženy snímky zaznamenané tímto fotoaparátem, můžete její obsah zkopírovat na disk Blu-ray nebo DVD apod.

- Metody kopírování statických snímků a videosekvencí pořízených tímto fotoaparátem na jiná zařízení se liší podle formátu souboru (JPEG, RAW, AVCHD, MP4).
- · Podrobnosti o kopírování a přehrávání naleznete v příručce k rekordéru.



# Tisk

Fotoaparát lze kvůli tisku připojit přímo k tiskárně kompatibilní s PictBridge.

#### Příprava

- Na tiskárně upravte kvalitu tisku nebo podle potřeby další nastavení.
- Zapněte fotoaparát a tiskárnu.

#### 1 Fotoaparát připojte k tiskárně

- Zkontrolujte orientaci konektoru a zasuňte ho přímým směrem. (Pokud je kabel zasunut nesprávným směrem, konektor se může zdeformovat a způsobit provozní závadu.) Také ho nezapojujte do nesprávné patice. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Nepoužívejte jiný propojovací kabel USB než ten, který je součástí dodávky. Používání jiných než výše uvedených kabelů může způsobit poruchu.



#### ®[**撃**]

- Kabel pro USB připojení (součást dodávky) neodpojujte, pokud je zobrazena ikona odpojení kabelu [19] (u některých tiskáren se nemusí zobrazit).
- B Zdířka [USB/CHARGE]

C Kabel pro USB připojení (součást dodávky)

#### 2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte [PictBridge(PTP)] a stiskněte [MENU/SET]

#### 3 Tlačítky <> vyberte snímek a stiskněte [MENU/SET]

4 Tlačítkem ▲ vyberte [Zahájení tisku] a stiskněte [MENU/SET] (Nastavení tisku (→281))



Tisk

#### Tisk většího počtu snímků

Vytiskne se větší počet snímků najednou.

#### 1 V kroku 3 odstavce "Tisk" vyberte stiskem tlačítka ▲ položku [Multi tisk] (→279)

#### 2 Tlačítky ▲ ▼ vyberte položku a stiskněte [MENU/SET]

[Více snímků]	<ul> <li>① Tlačítka ▲ ▼ ◀ ▶ použijte k procházení mezi snímky, snímky k tisku vyberte tlačítkem [MENU/SET] (dalším stiskem [MENU/SET] bude výběr zrušen.)</li> <li>② Tlačítkem ◀ vyberte [OK] a stiskněte [MENU/SET]</li> </ul>
[Vybrat vše]	Tisk všech snímků.
[Nastav.tisk(DPOF)]	Snímky vybrané v [Nastav.tisk]. (→224)
[Oblíbené]	Snímky vybrané jako [Oblíbené]. (→223)

#### 3 Tlačítkem ▲ vyberte [Zahájení tisku] a stiskněte [MENU/SET] (Nastavení tisku (→281))

• Snímky ze skupiny se místo všech snímků najednou zobrazí po jednom.

 Používejte dostatečně nabitý akumulátor nebo AC síťový adaptér (volitelný doplněk) a DC redukci pro napájení (volitelný doplněk). Pokud během komunikace začne docházet kapacita akumulátoru, ozve se varovný zvukový signál. Zrušte tisk a kabel pro USB připojení (součást dodávky) odpojte.

- Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát a odpojte kabel pro USB připojení.
- Některé tiskárny mohou tisknout přímo z paměťové karty fotoaparátu. Podrobnosti vyhledejte v příručce ke své tiskárně.
- Oranžový symbol "•" zobrazený během tisku označuje chybovou zprávu.
- Při tisku většího množství snímků může být tisk rozdělen do několika snímků. (Zobrazení počtu zbývajících listů se může lišit od počtu snímků zadaných k tisku.)
- Videosekvence, sekvenční soubory 4K a snímky zaznamenané v režimu [Dodatečné zaostření] nelze tisknout.
- Statické snímky zaznamenané jako soubory RAW nelze vytisknout. (Statické snímky zaznamenané ve formátu JPEG ve stejné době jako soubory RAW lze tisknout.)





#### Nastavení tisku na fotoaparátu

K možnostem nastavení patří počet snímků a jejich velikost. Nastavení vytvořte před volbou položky [Zahájení tisku].

[Tisk data]	[ON] / [OFF]
[Poč. výtisků]	Nastavte počet snímků (až 999 snímků)
[Velikost papíru]	Nastavení velikosti papíru.
[Uspořád.strany]	Určete, zda přidat či nepřidat okraje a počet snímků, který se má vytisknout na každý list papíru.

Pokud tiskárna nepodporuje tisk data, nelze datum do snímku vytisknout.

- Při nastavení položky [Tisk data] a [ON] zkontrolujte nastavení tisku data na tiskárně (nastavení tiskárny může mít přednost).
- Položky, které nejsou s tiskárnou kompatibilní, se nemusí zobrazovat.
- Chcete-li tisknout na velikosti papíru/rozvržení, které fotoaparát nepodporuje, nastavte [] a nastavení vytvořte na tiskárně. (Podrobnosti vyhledejte v příručce k tiskárně.)
- Ani po nastavení [Nastav.tisk] se data nemusí v závislosti na konkrétní tiskárně nebo poskytovateli tiskových služeb vytisknout.

## Tisk s datem a textem

Chcete-li tisknout snímky s datem a časem pořízení, nastavte před fotografováním funkci [Text.značka] v menu [Přehrávání]. ( $\rightarrow$ 219)

#### Tisk data bez [Text.značka]

#### Tisk ve fotolabu:

Lze vytisknout pouze datum záznamu. O tisk data požádejte ve fotolabu.

- Ve fotoaparátu můžete předem nastavit [Nastav tisk] (→224) a tím určit počet kopií a tisk data před předáním karty poskytovateli tisku.
- Od poskytovatele tisku nemůžete požadovat, aby vytiskl text zadaný pro [Věk] nebo [Jméno] nebo [Nastavení profilu] nebo [Rozezn. tváří], [Datum cesty], [Lokalita] a [Edit. názvu].

#### Tisk z počítače:

Nastavení tisku pro datum záznamu a textové informace lze vytvořit pomocí softwaru "PHOTOfunSTUDIO" ( $\rightarrow$ 274).

#### Na tiskárně:

Při připojení k tiskárně kompatibilní s tiskem data lze datum záznamu vytisknout při nastavení [Nastav.tisk] na fotoaparátu nebo při nastavení [Tisk data] (→281) na [ON].



# Volitelné příslušenství

# Použití AC síťového adaptéru (volitelný doplněk) a DC redukce pro napájení (volitelný doplněk) místo akumulátoru

Pokud použijete síťový adaptér (volitelný doplněk) a DC redukci pro napájení (volitelný doplněk), můžete natáčet a přehrávat bez obav o zbývající kapacitu akumulátoru. Volitelnou DC redukci pro napájení lze používat pouze s určeným síťovým adaptérem Panasonic (volitelná položka).

Vždy používejte originální AC síťový adaptér Panasonic (volitelný doplněk).

Přečtěte si také návod k obsluze AC síťového adaptéru a DC redukce pro napájení.



 Zobrazené údaje (např. histogramy, zvětšeniny a číselné hodnoty) slouží pouze k referenčním účelům.

#### Během záznamu





0

Režim záznamu (→34)
Vlastní nastavení (→85)
[Styl snímků] (→170)
<b>[Blesk]</b> (→146, 148)
[Formát záznamu]/ [Kvalita zázn.] (→151)
[Video momentka] (→158)
[Poměr stran] (→173)/ [Rozlišení] (→174)
Velikost snímku (Režim Panoramatický snímek) (→69)
Nastavení obrazového efektu (Filtr) (→79, 172)
Typy obrazových efektů (Filtr) (→172)
Karta (zobrazuje se pouze při záznamu) (→25)
Uplynulá doba záznamu*1 (→149)
Souběžný indikátor záznamu (→157)

MENU

PEAK H PEAK L	[Zvýraznění obrysů] (→192)
	[Světla a stíny] (→176)
HDR	[HDR] (→178)/[iHDR] (→54)
e	[Multiexpozice] $(\rightarrow 179)$
<u>E</u>	Elektronická závěrka (→180)
	Indikátor přehřátí (→293)



2	
<b>:*: .*.</b> RAW	[Kvalita] (→174)
100fps	[Vysokorychl. video] ( $\rightarrow$ 83)
AFS AFF AFC MF	[AFS/AFF/AFC] (→88)/ MF (→100)
BKT AFS	Odstupňované ostření (→132)
	Režim AF (→89)
	[Přeostření vpřed] (→160)
	[Rozezn. tváří] (→183)
AFL	Zámek ostření (→102)
${\underline{\bigcirc}}_{\rm SH}{\underline{\bigcirc}}_{\rm H}{\underline{\boxdot}}_{\rm M}{\underline{\boxdot}}_{\rm L}$	Série (→127)
	[FOTOGRAFIE 4K] (→110)
<u> </u>	[Dodatečné zaostření] (→121)
Ů10 🖓 🖏 2	[Samospoušť] (→129)
	Zbývající kapacita akumulátoru (→23)
AF 😲 🧟	Makrozáběry (→99)
	[Vyvážení snímání] (→187)
	[Stabilizátor] (→138)
((合))	Upozornění na chvění (→138)
•	Stav záznamu (Bliká červeně.) (→149)/ Zaostřeno (Rozsvítí se zeleně.) (→33)
LOW	Ostření (Při slabém osvětlení) (→87)
STAR	Ostření (AF hvězdná obloha) (→87)
(	Stav Wi-Fi připojení
11 PN	Histogram (→193)

MENU

Þ

8	
Jméno*2 (→186)	
Počet uplynulých dní cesty* <sup>3</sup> (→199)	
Věk v letech/měsících*2 (→186)	
Lokalita <sup>*3</sup> (→199)	
Aktuální datum/čas <sup>*3</sup> Nastavení cíle cesty <sup>*3</sup> : ✔ (→198)	
Měřič expozice (→195)	
Zoom (→142)	

#### 4

\_

	<b>Oblast AF</b> (→87, 95)
+	Cíl bodového měření (→175)
+	[Označení středu] (→193)
Ů10 ♥ <b>1</b> Ů2	[Samospoušť] (→129)
	[Tichý režim] (→189)
AEL	Zámek expozice ( $\rightarrow$ 102)
00•••	[Režim měření] (→41, 175)
P∕	Funkce Program Shift (→61)
1.4	Clonové číslo (→33)
<sup>вкт</sup> <b>1.4</b>	Odstupňovaná clona (→132)
60	Rychlost závěrky (→33)
	Hodnota kompenzace expozice $(\rightarrow 103)$
	Odstupňovaná expozice (→131)
	Jas (expozice) (→55, 81)
	Pomůcka pro ruční expozici (→65)
200	Citlivost ISO (→104)



284

6				Fn4 Fn5	
(0) 9. T P/		[Rádce voliče] (→195)	Fn		Funkční tlačítka (→47)
PVT		Gradace vyvážení bílé (→109)	9	Fn8	
AWB+		Jemné nastavení vyvážení bílé (→108)			Režim barev (→55)
び <b>ひ</b> ひ う う う う う う う う う う う う う う う う う う	<b>-</b> ≨™ 	Vyvážení bílé (→106)			Ovládání funkce rozostření
		Režim barev (→55)			
98		Počet zaznamenatelných			Jas (expozice) $(\rightarrow 55, 81)$
DVVmV		snímků (→26) Dostupná doba záznamu*1		¢	Typ rozostření ([Efekt miniatury]) (→77)
<b>RXXMXXS</b> (→27)		(→27)	6		[Jednobodová barva] (→78)
			*	[Sluneční svit] (→78)	
0					Nastavení obrazového
Dotyková záložka (→197)		(→55)	Ø	efektu (Filtr)	
	<b>t</b>	Dotykový zoom (→143)	(→56)		
	<u>له ×</u>	Exponovat dotykem (→40)	(→81) (→84)	Ó	obrazového efektu (→172)
	<b>•</b>	[Dotykové AE] (→41)		MINI	Obrazové efekty (Filtr) (→172)
< _	REAK	[Zvýraznění obrysů] (→192)		SS	Rychlost závěrky (→33)
**	No Effec	t		ISO	Citlivost ISO (→104)
Į	3≞][►_	Režim Autoportrét (→57)			

\*1 Údaje [m] a [s] označují "minuty" a "sekundy".

- \*2 To se zavid zhruba na 5 sekund při zapnutí fotoaparátu, pokud je aktivován režim [Nastavení profilu].
- profilu].
   \*3 Zobrazí se asi na 5 sekund po zapnutí fotoaparátu, po nastavení hodin a po přepnutí z režimu přehrávání do režimu záznamu.



285



<u>ి 3</u> 1 pic.

#### Seznam údajů zobrazovaných na displeji

Během př	ehrávání				
	Režim přehrávání (→210)	٦	lkona indikující přítomnost značky (→118, 119)		
<u>ଜ</u> ା ଜୁମ	Chráněný snímek (→225) Počet výtisků (→224)		4K Photo (sekvenční soubor 4K) (→110)		
GPS	S informací o lokalitě		[Dodatečné zaostření] (→121)		
<u> </u>	(→211, 239)	<b>₩</b> ₹	[Focus Stacking] (→124)		
★ ⊗	Oblibené (→223) Ikona zákazu odpojení kabelu	<sup>3.2</sup> L	[Poměr stran] (→173)/ [Rozlišení] (→174)		
· •	(→279) Přehrávání videosekvence (→162)	MP4 FHD 50p	[Formát záznamu]/ [Kvalita zázn.] (→151)		
	Přehrávání panoramatických		[Video momentka] ( $\rightarrow$ 158)		
	snímků (→71)	100fps	[Vysokorych] video] $(\rightarrow 83)$		
	Nepřetržité přehrávání skupiny sériových snímků (→166)	4	Zbývající kapacita akumulátoru		
	Uložit snímky ze sériového souboru 4K (→117)	1/98	Číslo snímku/celkový počet snímků		
	Uložit snímek ze snímků	(î)	Stav Wi-Fi připojení		
	[Dodatečné zaostření] (→123)	15 snímků	Počet skupinových snímků		
<b>A</b> (3)	Nepřetržité přehrávání skupiny časosběrných snímků (→166)	XXmXXs	Doba záznamu videosekvence*1 (→162)		
	Nepřetržité přehrávání skupiny fázové animace (→166)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Focus	Skupinové snímky zaznamenané prostřednictvím režimu Odstupňované ostření (→166)				
	Zobrazení textové značky (→219)				
XXmXXs	Uplynulá doba přehrávání* <sup>1</sup>				



286

1

:=

MENU

3	
ľ	Smazat ikonu dokončení Retušování (→217)
	lkona získávání informací
F	Přehrávání (videosekvence) (→162)
🛍 1. DEN	Počet uplynulých dní cesty (→199)
- 1	Ikona odesílání (Wi-Fi) (→252)
*	Zobrazení skupiny sériových snímků (→167)
- 200	Zobrazení skupiny s odstupňovaným ostřením (→167)
- SH	[Časosběrný snímek] Zobrazení skupiny snímků (→167)
- 102	Zobrazení skupiny fázové animace (→167)
SUB	lkona vedlejší nabídky (→252)
	[Tichý režim] (→189)
11 měsíců 20 dnů	Věk v letech/měsících (→184, 186)
22	Vícenásobné přehrávání (→164)
á	Odstraňování (→168)

## 4

<b>Jméno<sup>∗2</sup> (→184</b> , 186)	
Lokalita <sup>*2</sup> (→199)	
Titul* <sup>2</sup> (→218)	

#### 6

#### Údaje o záznamu



MENU



#### Zobrazení podrobných údajů



#### Zobrazení histogramu





\*1 Údaje [m] a [s] označují "minuty" a "sekundy".

<sup>\*2</sup> Zobrazuje se v pořadí [Název], [Lokalita], [Jméno] ([Dítě1]/[Dítě2], [Mazlíček]), [Jméno] ([Rozezn. tváří]).


# Zobrazované zprávy

Následující odstavce vysvětlují význam hlavních zpráv zobrazovaných na displeji a způsob, jak na ně reagovat.

## Paměťové karty

#### [Chyba paměťové karty] [Formátovat tuto kartu ?]

- Potřebná data uložte do počítače nebo jiného zařízení a poté ve fotoaparátu použijte příkaz [Formátovat]. (→26)
- Zkuste vložit jinou kartu.

#### [Chyba čtení] / [Chyba psaní] [Ověřte prosím kartu]

- Zkontrolujte, zda je karta vložena správně (→24).
- · Vypněte fotoaparát a vyjměte kartu. Potom kartu vložte zpět a fotoaparát znovu zapněte.
- Zkuste vložit jinou kartu.

#### [Záznam filmu byl zrušen následkem omezení rychlosti zapisování na kartu]

- Třída rychlosti požadované karty závisí na parametrech [Formát záznamu] a nastavení [Kvalita zázn.] videosekvence. Záznam v režimu 4K photo vyžaduje kartu určité třídy rychlosti. Použijte kartu odpovídající třídy rychlosti. Ujistěte se, že používáte kartu doporučené třídy rychlosti. Podrobnosti viz "Záznam videosekvencí /4K Photo a třída rychlosti" (--25).
- Pokud se záznam zastavuje i při použití karty s doporučenou třídou rychlosti (-25), rychlost zápisu dat se snížila. V takovém případě doporučujeme data na paměťové kartě zálohovat a kartu přeformátovat (-26). V závislosti na typu karty se může záznam zastavit před dokončením.

#### [Chyba paměťové karty] [Tuto paměťovou kartu nelze použít.]

Použijte kompatibilní kartu. (→25)

### Akumulátor

#### [Tento akumulátor nelze použít]

- Používejte originální akumulátor Panasonic. Pokud se zpráva zobrazuje i nadále, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko.
- · Odstraňte z konektoru akumulátoru veškeré nečistoty.

## Zobrazované zprávy

## Funkce Wi-Fi

#### [Připojení k přístupovému bodu se nezdařilo] / [Připojení se nezdařilo] / [Nebyl nalezen žádný cíl]

- Parametry bezdrátového přístupového bodu nastavené na tomto přístroji jsou chybné. Zkontrolujte typ ověření, typ šifrování a šifrovací klíč. (→261)
- Elektromagnetické vlny z jiných zařízení mohou blokovat připojení k bezdrátovému přístupovému bodu. Zkontrolujte ostatní zařízení připojená k bezdrátovému přístupovému bodu a zařízení, která využívají pásmo 2,4 GHz.

#### [Připojení se nezdařilo. Zkuste to znovu za několik minut.] / [Síť odpojena. Přenos zastaven.]

- Elektromagnetické vlny z bezdrátového přístupového bodu jsou slabé. Navažte připojení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.
- Připojení se může po určené době automaticky odpojit, závisí na bezdrátovém přístupovém bodu.
  Připojte se znovu.

#### [Připojení se nezdařilo]

· Ve Wi-Fi nastavení smartphonu změňte přístupový bod připojení na tento fotoaparát.

#### [Nelze se připojit k serveru]

· Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k aktualizaci kořenového certifikátu, potvrďte souhlas.

### Další

#### [Některé snímky nemohou být vymazány] [Tento snímek nemůže být vymazán]

 Snímky neodpovídající standardu DCF (→161) nelze odstranit. Potřebná data uložte do počítače nebo jiného zařízení a poté ve fotoaparátu použijte příkaz [Formátovat]. (→26)

#### [Není možné nastavit na tomto snímku]

 Funkce [Nastav.tisk], [Edit.názvu], [Text.značka] a další funkce nelze nastavit pro snímky, které nejsou kompatibilní se standardem DCF (→161).

#### [Vypněte a znovu zapněte přístroj, prosím] [Chyba systému]

 Znovu zapněte fotoaparát. (Pokud se zpráva zobrazuje i nadále, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko.)



⑦ Nejprve zkontrolujte následující položky (→291 - 299).

Pokud problém přetrvává,

② Použití příkazu [Resetovat] v menu [Nastavení] může problém vyřešit (→205). (Pamatujte si, že kromě některých položek, jako je např. [Nastavit hodiny], se všechna nastavení vrátí na hodnoty ve stavu, kdy byl přístroj zakoupen.)

③ Nejnovější informace podpory najdete na webových stránkách technické podpory Panasonic.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)

## Akumulátor, napájení

#### Indikátor nabíjení bliká.

- Nabíjení probíhá v místech s příliš vysokou či nízkou teplotou.
- Kabel pro USB připojení (součást dodávky) znovu zapojte a zkuste nabíjení v místě, kde je teplota prostředí 10 °C až 30 °C (podmínky prostředí se vztahují také na samotný akumulátor).
  Nabíjení není možné, pokud je výkon napájecího zdroje počítače nízký.

#### Fotoaparát nepracuje, i když je zapnutý. Fotoaparát se vypíná ihned po zapnutí.

Akumulátor je nutno nabít.
 → Baterii nabijte. (→19)

#### Přístroj se automaticky vypnul.

Je aktivní [Úsporný režim]. (→202)

### Akumulátor se rychle vybíjí.

- - → Je-li vybráno [] ([Předsér. snímání 4K]), akumulátor se vybije rychleji.
  - Vyberte []] ([Předsér. snímání 4K]) pouze při záznamu.
- Po dlouhou dobu bylo zapnuto Wi-Fi připojení.
  - → Akumulátor se při Wi-Fi připojení rychleji vybíjí. Fotoaparát co nejčastěji vypínejte prostřednictvím režimu [Úsporný režim] (→202) nebo jinými způsoby.



#### Záznam

#### Nelze fotografovat snímky. Při domáčknutí spouště nedojde ihned k expozici.

 Je-li položka [Priorita ostř./spouš.] nastavena na [FOCUS], expozice neproběhne, dokud není správně zaostřeno. (→191)

#### Pořízené snímky vypadají bíle.

Objektiv je znečištěn (otisky prstů, apod.).
 → Vypněte fotoaparát a jemně otřete objektiv měkkou suchou tkaninou.

#### Pořízené snímky vypadají příliš světlé/příliš tmavé.

Zámek expozice (→102) je nastaven nesprávně.

#### Při jediném stisku spouště se vyfotografuje několik snímků.

- Zrušte následující nastavení:
  - [Souč. zázn. s/bez filtru] (→173)
  - Režim závěrky (→126)
  - Záznam v režimu [Vějíř] (→130)

#### Snímek není správně zaostřen.

- · Objekt je mimo rozsah ostření.
- [Priorita ostř./spouš.] je nastaveno na [RELEASE]. (→191)
- [AF závěrka] je nastaveno na [OFF]. (→190)
- Zámek ostření (→102) je nastaven nesprávně.
- Pokud je objektiv znečištěn otisky prstů, prachem apod., může být zaostřeno na tyto nečistoty a nikoliv na fotografovaný objekt.

#### Zaznamenané snímky jsou rozmazané. Stabilizátor je neúčinný.

- V tmavém prostředí je rychlost závěrky pomalejší a účinnost stabilizátoru je menší.
  - → Při používání nižších rychlostí závěrky použijte stativ a samospoušť (→129).

#### Pořízené snímky jsou hrubší nebo obsahují rušivé prvky.

- · Doporučujeme vyzkoušet následující metody.
  - $\rightarrow$  Snižte citlivost ISO ( $\rightarrow$ 104).
  - → Snižte nastavení tak, že buď upravíte položku [Potlač. šumu] v režimu [Styl snímků] na vyšší hodnotu, nebo nastavíte pro každou položku jiné nastavení než [Potlač. šumu]. (→171)
  - → Režim [Nr / dl. časy] nastavte na [ON]. (→182)

#### Objekt je na snímcích deformovaný.

 Pokud pořizujete záznam pohybujícího se objektu pomocí elektronické závěrky v režimu videosekvence nebo 4K, může být objekt na snímku v některých případech deformovaný. Jedná se o charakteristickou vlastnost senzorů MOS, které slouží jako snímací prvky fotoaparátu. Nejedná se o závadu.



#### V prostředí osvětleném např. zářivkami a osvětlením LED může docházet k výskytu pruhů nebo blikání.

- Jedná se o charakteristickou vlastnost senzorů MOS, které slouží jako snímací prvky fotoaparátu. Nejedná se o závadu.
- Pokud fotografujete s použitím elektronické závěrky, lze výskyt pruhů potlačit nastavením pomalejší rychlosti závěrky. (→63)
- Objevuje-li se v záznamu viditelné blikání obrazu nebo pruhy, přičemž scéna je osvětlena zářivkou nebo LED osvětlením, můžete blikání a výskyt pruhů snížit nastavením [Red. chvění] (→188) a upravením rychlosti závěrky. Není možné vybrat rychlost závěrky z [1/50], [1/10] nebo [1/120]. V režimu Kreativní video můžete rychlost závěrky nastavit manuálně. (→82)



#### Jas nebo barevný odstín pořízeného snímku se liší od skutečnosti.

- Při záznamu pod zářivkovým nebo LED osvětlením apod. může zvýšení rychlosti závěrky vést k menším změnám jasu a barev. Tyto změny souvisejí s charakteristikami světelného zdroje a nelze je považovat za poruchu.
- Při záznamu objektů v extrémně jasném prostředí nebo v prostředí osvětleném zářivkami, osvětlením LED, rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami apod. se mohou měnit barvy a jas displeje nebo se na něm mohou objevit vodorovné pruhy.

#### Záznam ve formátu 4K photo se zastaví před dokončením.

 Pokud je teplota okolního prostředí vysoká nebo je funkce 4K Photo zaznamenávána nepřetržitě, může se na fotoaparátu zobrazit [ ] a záznam se může přerušit. Vyčkejte, dokud fotoaparát nevychladne.



#### Videosekvence

#### Nelze pořizovat videosekvence.

 Pokud používáte vysokokapacitní kartu, chvíli po zapnutí fotoaparátu nemusí být pořízení snímku možné.

#### Záznam videosekvence se přerušuje.

- Pokud je teplota okolního prostředí vysoká nebo je videosekvence zaznamenávána nepřetržitě, může se na fotoaparátu zobrazit [A] a záznam se může přerušit. Vyčkejte, dokud fotoaparát nevychladne.
- Třída rychlosti požadované karty závisí na parametrech [Formát záznamu] a nastavení [Kvalita zázn.] videosekvence. Ujistěte se, že používáte kartu doporučené třídy rychlosti. Podrobnosti viz "Záznam videosekvencí /4K Photo a třída rychlosti" (→25).

#### Někdy je doladění zaostření při automatickém ostření v režimu 4K obtížné, ale to není způsobeno závadou.

 Může k tomu docházet při záznamu se sníženou rychlostí automatického ostření za účelem dosažení maximální přesnosti zaostření. Nejedná se o závadu.

#### Do videosekvence se nahraje hluk jakým je klepání nebo bzučení. Zvuk se zaznamenává s nízkou úrovní.

- Při natáčení v tichém prostředí mohou být zvuky nastavení clony, zaostřování apod. zaznamenány do zvukové stopy videosekvence. Nejedná se o závadu. Ostření lze při záznamu videosekvence nastavit na [OFF] v [Kontinuální AF] (->153).
- Pokud při natáčení videosekvencí zablokujete mikrofon svými prsty, zvuk se může nahrát s nízkou úrovní nebo se nemusí nahrát vůbec. V takovém případě může fotoaparát sejmout zvuk pohybu objektivu mnohem snadněji.

#### Do videosekvence se nahrál zvuk ovládání.

 Použití režimu [Tiché ovládání] se doporučuje pro situace, kde mohou provozní zvuky působit rušivě. (→84)

#### Blesk

#### Nedochází k záblesku.

- Blesk bude v následujících případech nedostupný.
- Blesk je zavřený. (→144)
- Režim [Typ závěrky] nastavte na [AUTO] nebo [MSHTR]. (→180)
- Režim [Tichý režim] nastavte na [OFF]. (→189)



## Displej

#### Displej se vypnul, i když je fotoaparát zapnutý.

#### Displej může chvíli blikat, nebo se jeho jas náhle významně změní.

 K tomu dochází při změně nastavení clonového čísla objektivu při namáčknutí spouště nebo při změně jasu objektu. Nejedná se o závadu.

### Přehrávání

#### Snímky nelze prohlížet. Nejsou žádné pořízené snímky.

- · Ve fotoaparátu není vložena paměťová karta.
- Byl název souboru snímku změněn v počítači? Pokud byl, snímek nelze přehrávat ve fotoaparátu.
  → Ke kopírování snímků z počítače na kartu doporučujeme použít software "PHOTOfunSTUDIO"
- → (→ 274). Počím [Dřebrávání] postavte po [Rěžné přebr] (, 210)
- Režim [Přehrávání] nastavte na [Běžné přehr.]. (→210)

#### Červené oblasti vypadají na snímku jako zčernalé.

Při digitální korekci jevu červených očí ([≰۞], [≰S۞]) mohou být červené úseky zčernalé.
 → Před fotografováním doporučujeme uzavřít vestavěný blesk, režim blesku nastavit na [¥] nebo nastavit funkci [Red.červ.očí] na [OFF]. (→181)



#### Funkce Wi-Fi

#### K bezdrátové síti se nelze připojit. Elektromagnetické vlny byly odpojeny. Bezdrátový přístupový bod není zobrazen.

#### Obecné rady pro Wi-Fi připojení

- · Připojení používejte v rámci komunikačního dosahu bezdrátové sítě.
- Není v blízkosti v provozu nějaké zařízení (např. mikrovlnná trouba nebo bezdrátový telefon atd.), které využívá kmitočtové pásmo 2,4 GHz?
  - → Při současném použití může docházet k rušení radiového signálu. Zařízení používejte v dostatečné vzdálenosti od fotoaparátu.
- Pokud indikátor stavu akumulátoru bliká červeně, připojení k jinému zařízení se nemusí spustit, nebo se připojení může přerušit. (Zobrazí se zpráva jako např. [Chyba komunikace].)
- Pokud přístroj postavíte na kovový stůl nebo polici, navázání spojení nemusí proběhnout snadno.
  Fotoaparát nepokládejte do blízkosti kovových ploch.

#### Bezdrátový přístupový bod

- · Zkontrolujte, zda je bezdrátový přístupový bod v provozním stavu.
- Zkontrolujte podmínky šíření elektromagnetických vln bezdrátového přístupového bodu.
  → Navažte připojení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.
  - → Změňte umístění nebo natočení bezdrátového přístupového bodu.
- Zobrazení nemusí být možné, ani pokud jsou elektromagnetické vlny přítomny závisí to na nastavení bezdrátového přístupového bodu.
  - → Bezdrátový přístupový bod vypněte a znovu zapněte.
- · Není identifikátor sítě SSID bezdrátového přístupového bodu nastaven tak, aby nevysílal?
  - → Detekce nemusí proběhnout, pokud je přístupový bod nastaven tak, aby SSID nevysílal. Zadejte a nastavte identifikátor sítě SSID. (→261) Nebo nastavte bezdrátový přístupový bod tak, aby vysílal identifikátor SSID.

#### Fotoaparát se nezobrazuje v okně nastavení Wi-Fi smartphonu.

· Zkuste funkci Wi-Fi v nastavení Wi-Fi smartphonu zapnout/vypnout.

#### Mám problém s připojením ke svému počítači se systémem Windows 8. Uživatelské jméno a heslo není rozpoznáno.

- Podle verze operačního systému jsou například v systému Windows 8 dva typy uživatelských účtů (místní účet/účet Microsoft).
  - → Nezapomeňte nastavit místní účet a použít uživatelské jméno a heslo pro místní účet.



#### Wi-Fi připojení nerozpoznává můj počítač. Fotoaparát nelze připojit k počítači Mac/Windows prostřednictvím Wi-Fi.

- Wi-Fi připojení standardně používá výchozí název pracovní skupiny "WORKGROUP". Pokud se název pracovní skupiny změní, počítač nebude rozpoznán.
  - → Chcete-li název pracovní skupiny změnit tak, aby odpovídal vašemu počítači, vyberte [Připojení k PC] a potom [Změnit název pracovní skupiny] v [Nastavení Wi-Fi]. (→266)
- · Potvrďte, že je uživatelské jméno a heslo správně zadáno.
- U některých operačních systémů (Mac nebo Windows) nelze fotoaparát připojit k počítači, pokud se systémový čas počítače výrazně liší od systémového času fotoaparátu.
  - → Potvrďte, že se nastavení hodin a světový čas fotoaparátu shoduje s časem, datem a časovým pásmem nastaveným na počítači Windows nebo Mac. Pokud se obě nastavení výrazně liší, odpovídajícím způsobem je upravte.

#### Snímky nelze přenášet na webové služby.

 Potvrďte, že přihlašovací údaje (přihlašovací ID/uživatelské jméno/e-mailová adresa/heslo) jsou správné.

#### Přenos snímku na webovou službu chvíli trvá. Během přenosu snímku dojde k selhání. Existují snímky, které nelze přenášet.

- Není snímek příliš velký?
  - → Videosekvenci odešlete po rozdělení pomocí funkce [Rozdělit] (→220).
  - $\rightarrow$  Velikost snímku zmenšete v nastavení [Velikost] ( $\rightarrow$ 244) a poté snímek odešlete.
- Přenos může trvat déle, pokud je bezdrátový přístupový bod vzdálený.
  → Přenos proveďte blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.
- Formát souboru přenášeného snímku se může lišit podle cílového umístění. (→242)

#### Zapomněl jsem heslo pro připojení Wi-Fi.

→ Proveďte příkaz [Obnov.Wi-Fi] v menu [Nastavení]. (→205) Informace, které jste nastavili v menu [Nastavení Wi-Fi], však budou vynulovány.



#### Televizor, počítač, tiskárna

#### Snímky se nezobrazují na televizoru. Snímek je rozmazaný nebo není barevný.

- Nesprávné připojení (→270).
- · Televizor není přepnut na pomocný vstup.

#### VIERA Link (HDMI) nefunguje.

- Je položka fotoaparátu [VIERA link] nastavena na [ON]? (→203)
  - → Zkontrolujte nastavení VIERA Link (HDMI) na zařízení, k němuž jste připojeni.
  - → Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.

#### S počítačem nelze komunikovat.

- Nastavte [Režim USB] na [PC] (→202, 276).
- Fotoaparát vypněte a znovu zapněte.

#### Počítač nerozpoznává kartu. (Při používání paměťové karty SDXC)

- Ověřte si, zda je vás počítač s paměťovými kartami SDXC kompatibilní. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
- · Po připojení se může zobrazit výzva k naformátování karty. Kartu neformátujte.
- Pokud na obrazovce nezhasne indikátor [Přístup], před odpojením Kabel pro USB připojení fotoaparát vypněte.

#### Na připojené tiskárně nelze tisknout.

- Tiskárna není kompatibilní s PictBridge.
- Nastavte [Režim USB] na [PictBridge(PTP)] (→202, 279).

#### Při tisku jsou okraje snímku oříznuty.

- Před tiskem na tiskárně zrušte ořezávání nebo tisk bez okrajů.
- Poměr stran snímků se liší od papíru používaného k tisku.
  - → Před tiskem u poskytovatele tiskových služeb si ověřte, zda lze tisknout formát 16:9.

#### Další

#### V objektivu se ozývá cvakání.

- Při zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu se pohybuje objektiv nebo probíhá operace clony a může se takový zvuk ozývat. Nejedná se o závadu.
- Pokud se po operaci se zoomem nebo pohybu fotoaparátu změní jas, objektiv může při úpravě clony způsobit hluk. Nejedná se o závadu.

#### Zvětšování (zoom) se okamžitě zastavuje.

 Při použití rozšířeného optického zoomu se činnost zoomu dočasně pozastavuje. Nejedná se o závadu.

#### Při namáčknutí spouště ve tmavém prostředí se rozsvítí červený indikátor.

[AF přisvětlení] je nastavena na [ON] (→191).

#### Fotoaparát se zahřívá.

 Fotoaparát se během používání může poněkud zahřát, ale to nemá vliv na jeho činnost ani kvalitu záznamu.

#### Hodiny nejsou správně nastaveny.

 Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, mohu být hodiny vynulovány. → Znovu nastavte hodiny (→29).

#### Při používání zoomu jsou snímky mírně zakřivené a obrysy objektu jsou zabarveny.

 Snímky mohou být lehce zakřiveny nebo zbarveny kolem okrajů, vada závisí na úrovni použitého zoomu. Nejedná se o závadu.



## Během používání

- Tento přístroj udržujte v co největší možné vzdálenosti od zařízení, které je zdrojem elektromagnetického záření (např. mikrovlnné trouby, televizory, herní konzole apod.).
  - V případě umístění přístroje na televizoru nebo v jeho blízkosti může elektromagnetické záření televizoru způsobit poškození snímků a/nebo zvukového záznamu.
  - Přístroj nepoužívejte poblíž mobilních telefonů, protože může dojít ke vzniku rušení, které nepříznivě ovlivní snímky a/nebo zvukový záznam.
  - Silné magnetické pole vytvořené reproduktory či velkými motory může způsobit poškození zaznamenaných dat nebo zkreslení snímků.
  - Elektromagnetické záření může nepříznivě ovlivnit činnost tohoto přístroje a způsobit zkreslení obrazu a/nebo zvuku.
  - Pokud je přístroj nepříznivě ovlivněn elektromagnetickým zařízením a přestane pracovat správně, vypněte jej a vyjměte akumulátor nebo odpojte AC síťový adaptér (součást dodávky)/AC síťový adaptér (volitelný doplněk). Poté znovu vložte akumulátor nebo připojte AC síťový adaptér a fotoaparát zapněte.

# Přístroj nepoužívejte v blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení vysokého napětí.

- V případě záznamu poblíž rozhlasových vysílačů nebo vedení vysokého napětí může dojít k výraznému zhoršení kvality pořízených snímků a/nebo zvukového záznamu.
- Kabely, které jsou součástí dodávky, neprodlužujte.
- Fotoaparát chraňte před stykem s pesticidy nebo těkavými látkami (může dojít k poškození nebo olupování povrchové úpravy).
- Objekty, které mohou být ovlivněny magnetickým polem, by se neměly vyskytovat v blízkosti reproduktoru nebo jiných magnetických součástí fotoaparátu.
  - Magnetickým polem reproduktoru mohou být nepříznivě ovlivněny zmagnetizované objekty (např. platební karty, předplatní jízdenky, hodinky).



(A) Magnet

 V létě nikdy neponechávejte fotoaparát a akumulátor v autě nebo na jeho palubní desce.

Kvůli vysoké teplotě může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí, požáru nebo explozi akumulátoru.



Další

## Péče o fotoaparát

Před čištěním fotoaparátu vyjměte akumulátor nebo DC redukci pro napájení (volitelný doplněk) nebo kartu, nebo odpojte síťovou vidlici ze zásuvky. K čištění fotoaparátu použijte měkký suchý hadřík.

- K odstranění odolných skvrn použijte vlhkou tkaninu, poté přístroj znovu otřete suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol ani kuchyňské čisticí prostředky, protože mohou poškodit vnější plášť nebo povrchovou úpravu fotoaparátu.
- Při používání chemicky napuštěné tkaniny se pečlivě seznamte s přiloženými pokyny.
- Nedotýkejte se uzávěru objektivu.

A Uzávěr objektivu



## Pokud nebudete přístroj nějakou dobu používat

- Před vyjmutím akumulátoru a karty fotoaparát vypněte (ověřte si, zda je akumulátor skutečně vyjmutý, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku nadměrného vybití).
- Fotoaparát neponechávejte v kontaktu s gumou či plastem.
- Pokud fotoaparát uchováváte v zásuvce apod., uložte jej spolu s vysoušecím prostředkem (silikagel). Akumulátor uchovávejte na chladném místě (15 °C až 25 °C) s nízkou vlhkostí vzduchu (40%RH až 60%RH) a se stabilní teplotou.
- Jednou za rok akumulátor nabijte a před dalším uložením jej ponechte zcela vybít.
- Pokud jste fotoaparát delší dobu nepoužívali, zkontrolujte před pořizováním snímků všechny jeho části.

## Displej

- Na povrch displeje netlačte silou. Může dojít k nestejnoměrnému zobrazení a poškození monitoru.
- V chladném prostředí nebo v jiných situacích, kde se fotoaparát ochladí, může být displej ihned po zapnutí fotoaparátu tmavší než obvykle. Po zahřátí interních součástí se obnoví běžná úroveň jasu.

Displej je vyroben za použití velmi přesné technologie. Na jeho ploše se však mohou vyskytnout nějaké tmavé či světlé body (červené, modré nebo zelené). Nejedná se o závadu. Plocha displeje je kontrolována s mimořádně vysokou přesností, ale některé pixely mohou být vadné. Tyto body se do snímků uložených na kartě nezaznamenají.

## Objektiv

- Na objektiv netlačte nadměrnou silou.
- Pokud je objektiv znečištěn (otisky prstů, apod.), snímky mohou vypadat lehce zbělené.
  Zapněte fotoaparát, vyčnívající tubus objektivu přidržte prsty, a povrch objektivu jemně otřete měkkou suchou tkaninou.
- Fotoaparát neponechávejte otočený objektivem do slunce, protože ostré sluneční paprsky by mohly fotoaparát poškodit. Také buďte opatrní, pokud fotoaparát odložíte v exteriéru nebo poblíž okna.
- Nedotýkejte se uzávěru objektivu, mohlo by dojít k poškození objektivu. Dávejte pozor při vyjímání fotoaparátu z brašny apod.

## Akumulátor

Akumulátor tvoří dobíjecí lithium-ionový článek.

Tento akumulátor je snadno ovlivněn teplotou a vlhkostí, a vliv narůstá při vysoké či nízké teplotě.

- Čas potřebný k nabití se liší podle podmínek využití akumulátoru. Při vysoké nebo nízké teplotě, a pokud se akumulátor dlouho nepoužíval, trvá nabíjení déle.
- Během nabíjení a jistou dobu po něm je akumulátor zahřátý.
- Pokud se akumulátor delší dobu nepoužije, vybíjí se, i když byl nabit.
- V blízkosti kontaktů napájecího konektoru neponechávejte žádné kovové předměty (např. sponky).

Jinak může dojít kvůli zkratu nebo vytvořenému teplu k požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem.

- Časté nabíjení akumulátoru se nedoporučuje.
  (Časté nabíjení snižuje maximální dobu využívání a může způsobit roztažení akumulátoru.)
- Pokud je dostupná energie akumulátoru výrazně snížena, akumulátor je u konce své životnosti. Zakupte si nový akumulátor.
- Při nabíjení:
  - Špínu z kontaktu akumulátoru otřete suchou tkaninou.
  - · Zachovejte vzdálenost nejméně 1 m od rádia AM (možnost rušení).
- Poškozený nebo zdeformovaný akumulátor (například v důsledku pádu týká se především konektorů) nepoužívejte. Může způsobit poruchy.



## AC síťový adaptér (součást dodávky)

- Zachovejte vzdálenost nejméně 1 m od rádia AM (možnost rušení).
- Síťový adaptér (součást dodávky) může během používání vydávat bzučivý zvuk. Nejedná se o závadu.
- Po použití nezapomeňte odpojit napáječ ze zásuvky. (Pokud jej ponecháte připojený, bude stále odebírat malé množství elektrické energie.)

## Paměťové karty

- Ochrana karet a dat před poškozením
  - Vyhněte se vysokým teplotám, přímému slunci, elektromagnetickému záření a působení statické elektřiny.
  - Kartu neohýbejte a nevystavujte pádům a nárazům.
  - Pokud paměťovou kartu ukládáte nebo přenášíte mimo fotoaparát, uložte ji do pevného pouzdra nebo brašny.
  - Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně karty a chraňte je před nečistotami nebo vlhkostí.
- Při poruše fotoaparátu kvůli nesprávnému zacházení může dojít k poškození či ke ztrátě zaznamenaných dat. Společnost Panasonic neodpovídá za žádné škody způsobené v důsledku ztráty zaznamenaných dat.
- Likvidace paměťových karet nebo převod vlastnictví
  - Při "formátování" nebo "mazání" karty na fotoaparátu nebo v počítači se změní pouze informace o uspořádání souborů a nedochází k úplnému odstranění souborů z karty.
     Před likvidací nebo převodem vlastnictví proto doporučujeme paměťové karty fyzicky zničit nebo data trvale odstranit pomocí komerčně dostupného softwaru k odstranění dat na počítači. S daty na paměťových kartách nakládejte s náležitou odpovědností.

## Používání běžného stativu nebo monopodu (stativ s jednou nohou)

- Pokud jsou šrouby nakřivo, nepoužívejte nadměrnou sílu a neutahujte je. (Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu, závitu nebo štítku.)
- Ujistěte se, že je stativ stabilní. (Viz dokumentace ke stativu.)
- Pokud používáte stativ nebo unipod, může se stát, že nebude možné vyjmout kartu nebo akumulátor.



## Osobní údaje

Kvůli ochraně osobních údajů doporučujeme, abyste si nastavili heslo pro Wi-Fi nebo zámek Wi-Fi. (→266, 267)

Pokud jsou v režimu [Nastavení profilu] nebo funkci [Rozezn. tváří] nastavena jména nebo narozeniny, pamatujte si, že ve fotoaparátu a v pořízených snímcích budou tím pádem uloženy osobní údaje.

Věnujte zvláštní pozornost zásadám ochrany soukromí, právům na zveřejnění podoby apod. fotografovaných osob, pokud používáte režim [Tichý režim], nebo funkce jako zápis informací o lokalitě, měníte hlasitost závěrky apod. ● Prohlášení

 Kvůli poruše, statické elektřině, nehodě, defektu, opravě nebo jiné operaci může dojít ke změně nebo ztrátě dat obsahujících osobní údaje.
 Společnost Panasonic není odpovědna za jakékoli škody, k nimž může dojít, přímo nebo nepřímo, v důsledku změny nebo ztráty dat obsahujících osobní údaje.

## Při objednávce opravy nebo převodu vlastnictví/likvidaci fotoaparátu

- Zapište si potřebné osobní údaje a potom aktivujte funkci [Obnov.Wi-Fi] / [Odstranit účet], čímž odstraníte data obsahující osobní údaje, například nastavení bezdrátové sítě, které jste v tomto přístroji uložili či nastavili. (→205, 258)
- Resetujte nastavení, abyste zabezpečili své osobní údaje. (→205)
- Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu.
- Při uskutečnění opravy se může nastavení vrátit do původního stavu.
- Pokud nelze výše uvedené operace uskutečnit kvůli poruše fotoaparátu, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
- Přenos snímků na webové služby
  - Snímky mohou obsahovat osobní údaje, které lze použít k identifikaci uživatele, např. názvy, data a časy záznamu a informace o poloze. Před přenosem na webové služby snímky pečlivě zkontrolujte, zda neobsahují informace, které nechcete zveřejnit.



## Funkce Wi-Fi

#### Fotoaparát lze používat jako bezdrátové síťové zařízení

Při použití zařízení nebo počítače, které vyžadují spolehlivější zabezpečení, než bezdrátová síťová zařízení, si ověřte, zda byla přijata odpovídající opatření pro zabezpečení a závady použitého systému. Společnost Panasonic nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním fotoaparátu k jinému účelu, než je bezdrátové síťové zařízení.

### Použití funkce Wi-Fi tohoto fotoaparátu se předpokládá v zemích, v nichž se tento fotoaparát prodává

Při použití v jiných zemích, než v jakých se fotoaparát prodává, existuje nebezpečí, že fotoaparát poruší zákony týkající se rozhlasových kmitočtů. Společnost Panasonic nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli porušení zákona.

#### Existuje nebezpečí, že data odeslaná a přijatá prostřednictvím elektromagnetických vln mohou být odposlouchávána

Pamatujte si, že existuje nebezpečí, že data odeslaná a přijatá prostřednictvím elektromagnetických vln mohou být odposlouchávána třetí stranou. Důrazně doporučujeme, abyste si kvůli zabezpečení informací v nastavení svého bezdrátového přístupového bodu aktivovali šifrování.

- Fotoaparát nepoužívejte v prostředí s magnetickými poli, statickou elektřinou nebo rušením
- Fotoaparát nepoužívejte v prostředí s magnetickými poli, statickou elektřinou nebo rušením, například poblíž mikrovlnné trouby. Elektromagnetické vlny nemusí fotoaparát dosáhnout.
- Při použití fotoaparátu v blízkosti přístrojů, jakými jsou např. mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony, které využívají kmitočtové pásmo 2,4 GHz, může dojít ke snížení výkonu obou zařízení.

#### Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, k jejichž používání nemáte oprávnění

Pokud fotoaparát využívá své funkce Wi-Fi, bezdrátové sítě budou vyhledány automaticky. V tomto případě se bezdrátové sítě, k jejichž používání nemáte oprávnění (SSID\*), mohou zobrazit. Nepokoušejte se však o připojení k síti, protože by to mohlo být považováno za neoprávněný přístup.

\* SSID označuje název, který slouží k identifikaci sítě při bezdrátovém připojení. Pokud SSID odpovídá oběma zařízením, přenos je možný.



- Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
- Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
- HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" a logo "AVCHD Progressive" jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sonv Corporation.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Adobe je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.
- Pentium je ochranná známka společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
- iMovie, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- iPad, iPhone, iPod a iPod touch isou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- App Store je značkou společnosti Apple Inc.

MENU

306

- Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ ie certifikační známka sdružení Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.
- Identifikační značka Wi-Fi Protected Setup™ je certifikační známka sdružení Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.
- "Wi-Fi<sup>®</sup>" a "Wi-Fi Direct<sup>®</sup>" jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.
  "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™" a "WPA2™" jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- QR Code je registrovanou ochrannou známkou společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.
- Tento výrobek používá "DynaFont" od společnosti DynaComware. DynaFont je registrovanou ochrannou známkou společnosti DynaComware Taiwan Inc.
- Ostatní názvy, názvy společností a názvy produktů uvedené v tomto návodu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.



Tento produkt je předmětem licence jako součást portfolia patentů a licencí AVC pro osobní a nekomerční využití ke (i) kódování obrazu v souladu s obrazovou normou AVC ("AVC Video") a/ nebo (ii) dekódování obrazového záznamu AVC Video, který byl zakódován spotřebitelem během osobní a nekomerční činnosti a/nebo byl získán od poskytovatele videozáznamu oprávněného licencí k poskytování videozáznamu AVC Video. Žádná licence není udělena nebo předpokládána pro jakékoli jiné využití. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz http://www.mpegla.com



Tento výrobek využívá následující software:

- software vyvinutý nezávisle ve společnosti nebo pro společnost Panasonic Corporation,
- (2) software ve vlastnictví třetích stran, který společnost Panasonic Corporation využívá na základě licence a/nebo,
- (3) software z otevřených zdrojů

Software zařazený do kategorie (3) je šířen v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, dokonce bez předpokládané záruky vztahujících se k OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Seznamte se s podrobnými všeobecnými podmínkami, které se zobrazí volbou položek [MENU/SET] → [Nastavení] → [Firmware info] → [Info o software].

## Likvidace použitých zařízení a baterií Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.



Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.



### Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem):

Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

