GARETT

Garett Kids Cloud 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si kupili výrobek Garett Kids Cloud 4G.

www.garett.eu

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv poškození či zranění způsobené nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti implantovaných lékařských přístrojů, kardiostimulátorů, sluchadel a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a z elektrického ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým slunečním zářením. Nenechávejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou, neboť tím může dojít k úrazu pouzdem nebo baterií.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte prodejce. Pokud dojde k poškození zařízení ostrými úlomky, může dojít k jeho poškození a zranění.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K tomto účelem nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

! **Pozor!** **Pro výrobkem nepoužívejte. Norma IPX7 nezaručuje odolnost chytrých hodinek při plavání. Stůj, které na výrobek provádí pří plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.**

POPIS: VÝROBKU

1. Dotyková obrazovka
2. Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/buzení/uspání/SOS)
3. Fotoaparát/kamera
4. Slot na **Nano SIM** kartu
5. Magnetický nabíjecí port
6. Výměnný popruh

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. Ujistěte se, že vaše SIM splňuje následující požadavky:
   - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
   - Karta musí být nabitá (platný tarif nebo kredit karty).
   - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, vložte kartu do jakéhokoliv mobilního telefonu a zadejte aktivní PIN kód - pokud jste, jak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastavení mobilního nebo pevného telefonu operátora).
   - Karta musí být kompatibilní s sítěmi 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

! **Pozor!** **Po vložení SIM karty, která neprošla jako internetová, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.**

Vyhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k výměnné dlouhodobých nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit tarifní balíček s cenou do 100 Kč/měsíc. Tento balíček zajišťuje dostatečný internet hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

Umístěte odřezané plastové pouzdro na **nano SIM kartu (4)**, která je na levé straně hodinek.

2. Pak ji vyndejte a dejte SIM kartu na podložku (viz schéma) na obrázku, **tedy chip kartu musí být otočený k displeji a sražený roh karty ke vnitřku.**
3. Zasuňte podložku do hodinek, **dejte pozor na správné vyrovnání.**

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte tlačítko **funkce(2) asi 5 sekund**. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí. **(pokud máte nainstalovanou SIM kartu, slouží funkční tlačítko(2) pro volání SOS)**

1. **Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

Po spuštění

Po ukončení chytrých hodinek slouží dotykový displej a funkční tlačítko.

Změna ciferníku

Dotekem a přidržením na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

Navigace

Pro vstup do hlavního menu posuňte na hlavní obrazovce prstem nahoru. Pro zobrazení nastavení zařízení posuňte prstem dolů. Pro přechodu na funkci se posunem prstem doprava můžete vrátit na předchozí obrazovku, nebo **funkčním tlačítkem (2)** na hlavní obrazovce.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte na hlavní obrazovce prstem dolejvaa. Umožňuje zobrazení a rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na krokomér posuňte na hlavní obrazovce prstem nahoru. Umožňuje zobrazení počtu kroků. **Tuto funkci je nutné zapnout v aplikaci Garett Tracker na záložce Aktivita > Krokomér > Měření.**

NABÍJENÍ

! K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.

2. Magnetickou kontaktu kabelu přiložte k zadní straně hodinek a zajistěte hodinek dočkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo nabíjecího adapteru USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

! Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a spuštěje všechny funkce zařízení, zobrazí se na displeji hlavní obrazovka. **Pro ověření funkčnosti tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund.**

! **Pokud se zobrazí rozpoznaná, ekvivalentní, jiná SIM karta, přejděte k nastavení SIM karty. Pokud je kartem opne vyřešá, ucimeo se může zobrazit se po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučuje je nabíjet až 2 hodiny.**

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

! **Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

! Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a spuštěje všechny funkce zařízení, zobrazí se na displeji hlavní obrazovka. **Pro ověření funkčnosti tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund.**

! **Pokud se zobrazí rozpoznaná, ekvivalentní, jiná SIM karta, přejděte k nastavení SIM karty. Pokud je kartem opne vyřešá, ucimeo se může zobrazit se po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučuje je nabíjet až 2 hodiny.**

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

! Pokud je zařízení chytrých hodinek vypnuté, stiskněte a podržte funkční tlačítko (2) po dobu **asi 5 sekund.**

! **Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

! **Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

Instruktážní video – Garett Tracker

Jak používat aplikaci Garett Tracker?

Pokud se po prvním dotyčedět vše o konfiguraci zařízení pomocí aplikace **Garett Tracker**, přečtěte si tento materiál – naskenujte **QR kód** nebo použijte odkaz

Android

iOS

https://youtu.be/IVJ3vsYeaA

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

1. Otevřete aplikaci **Garett Tracker**.
2. Pro nejlepší zážitek se zdraví obrazovka přihlášení, kde je vložené přihlasit s uživatelským jménem a zaregistrovat nový účet, nebo zvolení jazyk aplikace.
3. Pro zadání nového účtu zvolte možnost **„Registrace"**.
4. Pro prvním pol zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako uživatelské jméno pro přihlášení.
5. Pro zadejte do druhé pole heslo, kterou vyžadovaného obrázku vpravo.
6. Po zadání hesla zopakujte se heslo, které bude sloužit k e-mailovou adresu (např. v budoucí, ukládáme je **Heslo musí mít 6-12 znaků. Není** rozlišovat mezi velkými a malými písmeny. Vyplňování všech údajů klikněte na **„Registrace"**.


Registration
Email
Password
Confirm password
Sex
Birthday
Country
Area
Sex
Male
Female
Other
Birthday
Country
Area
Sex
Male
Female
Other
Birthday
Country
Area
Sex
Male
Female
Other

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!