GARETT

CZ

www.garett.eu

# Garett Kids Trendy 4G

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garett Kids Trendy 4G

## BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

**Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu k obsluze.**

- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. Jinak hrozí ohrožení života a zranění. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti elektronických lékařských přístrojů (například kardiostimulátory, sluchadla, elektronické zdravotnické zařízení).
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho zranění života a ztráty.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým slunečním zářením. Nenechávejte jej na místech, kde dochází k vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úniku prvků nebo jejich výbuchu.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte jej s prodejcem. Nikdy se nepokoušejte zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a zranění.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K tomto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

**!** **S výrobkem nepláchá. Norma IPX7 nezaručuje odolnost chytrých hodinek při plavání. Stůj, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.**

## POPIS: VÝROBKU

1. Dotyková obrazovka
2. Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/buzení/upání/SOS)
3. Dotykové tlačítko Zpět
4. Fotoaparát/Kamera
5. Slot na Nano SIM kartu
6. Magnetický nabíjecí port
7. Výměnný popruh

## INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nejvíc uvolnil.

## POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. Ujistěte se, že SIM karta splňuje následující požadavky:
   - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
   - Karta musí být nabitá (platné předplacené karty).
   - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, vložte kartu do mobilního telefonu a zkontrolujte, zda je požadován PIN kód – pokud ano, jak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastavením mobilu nebo prostřednictvím operátora).
   - Karta musí být kompatibilní s sítěmi 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

**!** **SIM kartu, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. i pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.**

**Výhodem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetovou kartu s **pevnou cenou** za neomezený internet. Zařízení nemusí fungovat s kartou, kterou operátor nabízí jako „chytrou" kartu s **pevnou cenou** a **nemusí** fungovat s kartami, kterým operátoři nabízejí jako „chytré" karty

# Obsah je uzamčen

## Dokončete, prosím, proces objednávky.

## Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!