κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή μπορεί να παρέχει κάποιο πρόγραμμα επιστροφής παλιών συσκευών εάν προγραμματίζετε να αντικαταστήσετε την παλιά σας συσκευή, ειδάλλως επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περαιτέρω βοήθεια και οδηγίες σχετικά με το πού μπορείτε να δώσετε τη συσκευή για ανακύκλωση.

Εγγύηση και Σέρβις

Η Revlon συσκευή σας είναι εγγυημένη για ελαττώματα υπό κανονική χρήση για δύο έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά εντός της περιόδου εγγύησης θα αντικατασταθεί. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας, ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για όλα τα δικαιώματα εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό αγοράς.
Για όλες τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Εξουσιοδοτημένου Σέρβις, ή τον τοπικό Διανομέα, για τον πλήρη κατάλογο των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης και Διανομέων παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο φυλλάδιο. Η Εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κακής χρήσης ή που προκαλούνται λόγω μη τήρησης των παρόντων οδηγιών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά σας δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος.
Όταν επικοινωνείτε με ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης ή τον Διανομέα της περιοχής σας, μπορεί να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες. Ημερομηνία παραγωγής: Εμφανίζεται ως 4ψήφιος Αριθμός Παρτίδας στο μετάλληματιστή, στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Τα 2 πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην εβδομάδα κατασκευής και τα 2 τελευταία ψηφία αντιστοιχούν στο έτος κατασκευής.
Π.χ.: 3415 - το προϊόν κατασκευάστηκε την 34η εβδομάδα του έτους 2015.

Αυτές οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπό μας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hot-europe.com/support

Το εμπορικό σήμα REVLON® χρησιμοποιείται με άδεια της Revlon.

© 2015 Revlon. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

PL

NALEŻY ZACHOWAC INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje

OSTRZEŻENIE: Powierzchnia urządzenia nagrzewa się. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas używania tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Jeśli woda wycieka z urządzenia, nie wolno go używać.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy brać do łazienki.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć (pozycja OFF [O]).

OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie nie może być przykryte kocem ani poduszką. Może to doprowadzić do jego przegrzania, co z kolei może stać się przyczyną pożaru, porażenia prądem lub urazu..

OSTRZEŻENIE: Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać tego urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone, wyciekła z niego woda lub jest połamane. Należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych przypadków.

OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ na:

- na żadnej części ciała, która jest opuchnięta, poparzona, znajduje się w stanie zapalnym lub w miejscach, w których występują wykwity skórne lub owrzodzone rany.
- na dowolnej części ciała, która jest znieczulona lub pozbawiona z olności odczuwania nacisku lub ciepła, chyba że pozwoli na to lekarz.
- na nogi z żylakami.
- łydki w razie występowania bólów o niewyjaśnionych przyczynach
- obszarach skóry objętych nasilonymi zmianami trądzikowymi, wysypką lub innymi chorobami skóry.

W razie uszkodzenia przewodu należy wymienić urządzenie, zwracając go sprzedawcy lub innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

UWAGA: Nie należy używać hydromasażera do stóp z żadnymi środkami musującymi ani solami do kąpieli, które mogłyby spowodować korozję podstawowych części i elementów urządzenia..

UWAGA: Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli użytkowniczka jest lub myśli, że może być w ciąży. Urządzenia nie mogą używać osoby chorujące na cukrzycę i choroby układu krążenia. Masaż powinien być przyjemny i odprężający. W przypadku powstania bólu należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

UWAGA: To urządzenie zawiera wodę, która może się rozpryskiwać podczas korzystania z niego, dlatego należy się upewnić, że urządzenie znajduje się na wodoodpornej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniom podłóg drewnianych, wykładzin itp.

WAŻNA INFORMACJA: NIE należy dopuścić, aby hydromasażer pracował nieprzerwanie dłużej niż przez 20 minut. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie do temperatury pokojowej.

Sposób użycia

Upewnij się, że przełącznik sterowania znajduje się w pozycji wyłączonej (OFF [O]). Umieść urządzenie na płaskiej, równej, stabilnej podłodze.

Napełnianie urządzenia

1. Przed napełnieniem wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka.
2. Napełnij urządzenie wodą o odpowiedniej temperaturze.
3. Poziom wody nie powinien przekraczać wskaźnika znajdującego się na wewnętrznej powierzchni miski hydromasażera (maksymalna objętość wody wynosi około 1,9 litra).
4. Przy każdym użyciu urządzenie powinno być napełnione wodą.

UWAGA: Tego hydromasażera nie wolno używać bez wody. NIE JEST on przeznaczony do pracy na sucho.

Włączanie

1. Podłącz aparat do źródła zasilania.
2. Usiądź wygodnie, a następnie włóż stopy do hydromasażera.
3. Zawsze wkładaj stopy do wanienki oraz wyciągaj je z wanienki w pozycji siedzącej.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pozycji stojącej ani też nigdy nie stój w wanience, ponieważ zbyt duży nacisk może spowodować pęknięcie wanienki.
5. Aby uruchomić urządzenie należy nacisnąć wodoodporny przycisk dotykowy obsługiwany za pomocą palców u stóp oznaczony (⏻). Z pasków z dyszami zaczną wydobywać się pęcherzyki.

Podczas gdy urządzenie jest WŁĄCZONE, unikatowa technologia „keep warm" pomaga zahamować naturalny proces stygnięcia wody nalanej do hydromasażera do stóp.

UWAGA: Technologia „keep warm" pomaga uniknąć gwałtownego schłodzenia wody. Urządzenie NIE nadaje się do podgrzewania zimnej wody. Należy więc rozpocząć masaż od wody w żądanej temperaturze.

Pęcherzyki powietrza znajdujące się w wodzie delikatnie pielęgnują i masują skórę.

Wystarczy dziesięć minut dziennie, aby się zrelaksować. W miarę potrzeby można stopniowo wydłużać czas masażu i zwiększać częstotliwość zabiegów.

Po użyciu

1. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je WYŁĄCZYĆ ponownie naciskając wodoodporny przycisk dotykowy obsługiwany za pomocą palców u stóp oznaczony (⏻) i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Chwyć urządzenie po obu stronach i wylej z niego wodę. UWAGA: Miskę należy opróżniać przez wygodny otwór wylotowy znajdujący się z przodu urządzenia.
3. Przemyj urządzenie wodą i łagodnym środkiem myjącym, a następnie je osusz.
4. Wytrzyj miękką, wilgotną szmatką.

NIE WOLNO używać ściernych środków czyszczących. Należy unikać wszelkich rozpuszczalników i silnie działających detergentów.

NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie.

Przechowywanie

Zawsze należy odłączać urządzenie z prądu, jeśli się z niego nie korzysta

Odczekać, aż urządzenie ostygnie zanim zostanie odłożone w miejsce przechowywania. Nie ciągnąć i nie wykręcać kabla. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy obwijać przewodu sieciowego wokół urządzenia, ponieważ może spowodować to przedwczesne zużycie kabla i jego przerwanie. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu wejścia przewodu do urządzenia i przy wtyczce.

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2006/95/WE) oraz dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/WE).

Elementy:

A - Oparcie dla stóp w czasie pedicure
B - Wodoodporny przycisk dotykowy obsługiwany za pomocą palców u stóp
C - Wymienny pumeks
D - Pasek z dyszami
E - Wałek do masażu
F - Mata masująca Accunode i miska Accunode
G - Osłona przeciwrozpryskowa

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.
Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

Gwarancja i serwis

Na urządzenie marki Revlon udziela się gwarancji obejmującej usterki występujące podczas normalnego użytkowania na okres dwóch lat od daty zakupu pierwotnego. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W sprawie wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy zwracać się do właściwego autoryzowanego centrum serwisowego lub najbliższej placówki dystrybucyjnej; pełna lista autoryzowanych centrów serwisowych i placówek dystrybucyjnych podana jest w załączonej broszurze. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Fakt ten nie narusza ustawowych praw konsumenta.

Podczas kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych centrów serwisowych lub z lokalnym dystrybutorem może być wymagane podanie poniższych informacji.
Data produkcji: Jest ona podana w postaci 4-cyfrowego numeru serii produktu umieszczonego w tylnej części urządzenia.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji.
Na przykład: 3415 – produkt wytworzony w 34 tygodniu 2015 roku.

Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hot-europe.com/support

Znak towarowy REVLON® jest używany na mocy licencji udzielonej przez firmę Revlon.

© 2015 Revlon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

VAROVÁNÍ: Přístroj má zahřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání přístroje postupovat opatrně.

VAROVÁNÍ: Pokud voda z přístroje protéká ven, neměl by již být dále používán.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj se nesmí brát do koupelny.

VAROVÁNÍ: Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej VYPNĚTE (O)..

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte pod pokrývkou nebo polštářem, neboť nadměrné zahřívání by mohlo způsobit požár, elektrický šok nebo zranění osob.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj používejte pouze k jeho účelům popsaným v návodu. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, uniká z něj voda nebo je jakákoli jeho část rozbitá. Pokud nastane nějaká ze zmíněných situací, ihned přístroj přestaňte používat.

VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE na:

- Jakákoli část těla, která je oteklá, spálená nebo zanícená, nebo kde se nachází vyrážky nebo hnisavé vředy.
- Jakákoli část těla, která je anestezovaná nebo s nedostatečným cítěním tlaku a bolesti, pokud to neschválil váš doktor.
- Nohy s křečovými žilami.
- Lýtka při bezdůvodné bolesti.
- Na kůži, která trpí závažnými projevy akné, vyrážkou nebo jinými kožními onemocněními.

Pokud se elektrická šňůra tohoto přístroje poničí, musí se vyměnit navrácením do maloobchodu, ve kterém byl tento přístroj zakoupen, nebo podobně kvalifikované osobě, aby se vyhnulo riziku.

POZNÁMKA: Domácí lázeň pro nohy by neměla být používána s přísadami, které tvoří bubliny, ani se solemi, které by mohly způsobit rezivění důležitých součástí a dílů.

POZNÁMKA: Při podezření na těhotenství nebo v těhotenství se o používání zařízení poraďte lékařem. Přístroj nepoužívejte, trpíte-li cukrovkou nebo jinou nemocí postihující krevní oběh. Masáž by měla být příjemná a uklidňující. Pokud pocítíte bolest či jiné nepříjemné důsledky, obraťte se na svého lékaře.

POZNÁMKA: Tento přístroj obsahuje vodu, která může během používání přístroje vystříknout. Zajistěte, aby byl přístroj používán na vodeodolném povrchu, aby nedošlo k poškození podlahy apod.

DŮLEŽITÉ: NENECHEJTE lázeň na nohy běžet déle než 20 minut. Přístroj vypněte a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.

Použití

Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze VYPNUTO (O). Umístěte přístroj na rovnou, pevnou podlahu.

Plnění jednotky

1. Před plněním se ujistěte, že jednotka není připojena k elektrické síti.
2. Naplňte jednotku vodou o požadované teplotě.
3. Dbejte na to, abyste nepřesáhli indikátor úrovně vody na vnitřní straně lázně (maximální úroveň naplnění je asi 1,9 litru.
4. Při každém použití musí být přístroj naplněn vodou.

POZNÁMKA: Masážní lázeň nepoužívejte bez vody. NENÍ určena k masáži na sucho.

Zapnutí přístroje

1. Připojte přístroj ke zdroji elektrického proudu.
2. Pohodlně se posaďte a chodidla vložte do lázně pro nohy.
3. Chodidla pokládejte do lázně a vyndávejte z lázně vždy, když sedíte.
4. Přístroj nikdy nepoužívejte vestoje a do lázně si nestoupejte, protože příliš velký tlak by mohl vést k popraskání vaničky.
5. Přístroj spustíte stisknutím vodotěsného tlačítka ovládaného dotykem palce na nohou (⏻). Bublinkové trysky začnou vypouštět bublinky.

Dokud bude přístroj zapnutý, bude jedinečná technologie bránit přirozenému vychladnutí vody v lázni.

POZNÁMKA: Jedinečná technologie déle udrží požadovanou teplotu vody. Technologie NENÍ určená k ohřívání studené vody. Musíte nalít vodu, která má požadovanou teplotu.

Osvěžující bublinky ve vodě jemně hladí nohy a masírují pokožku.

K osvěžení stačí používat přístroj asi deset minut denně. V případě potřeby lze délku masáže a frekvenci použití prodloužit, respektive zvýšit.

Po použití

1. Po dokončení lázně přístroj vypněte opětovným stisknutím vodotěsného tlačítka ovládaného dotykem palce na nohou (⏻) a vyjmutím zástrčky ze zásuvky.
2. Uchopte přístroj za boky a vylijte z něj vodu. POZNÁMKA: K vyprázdnění lázně použijte praktický vypouštěcí otvor v přední části jednotky.
3. Opláchněte jednotku vodou a jemným čisticím prostředkem a osušte ji.
4. K čištění používejte jemný vlhký hadřík.

NEPOUŽÍVEJTE drsné čisticí prostředky. Chraňte před stykem s rozpouštědly a drsnými čisticími prostředky.

NEPONOŘUJTE přístroj do vody.

Uskladnění

Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá

Před uskladněním nechejte přístroj vychladnout. Netahejte za síťový kabel a neohýbejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte šňůru kolem přístroje, neboť to může způsobit předčasné opotřebování a polámání šňůry. Pravidelně elektrickou šňůru kontrolujte, jestli není opotřebovaná nebo poničená (zvláště v místě, kde vstupuje do přístroje a zasouvá se do zásuvky).

Tento produkt nese označení CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, směrnicí o nízkém napětí 2006/95/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

Součásti:

A – Opěrka pro pedikúru nohou
B – Vodotěsné ovládání dotykem palce na nohou
C – Vyjímatelná pemza
D – Pás bublinkových trysek
E – Masážní váleček
F – Masážní podložka a základna s výstupky
G – Kryt proti vystříknutí vody

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu.
Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

Záruka a servis

Na tento přístroj Revlon se vztahuje záruka na vady při běžném používání po dobu dvou let od data zakoupení výrobku. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Se všemi nároky během záruční doby se obraťte na místní autorizované servisní středisko nebo místního distributora. Úplný seznam autorizovaných servisních středisek a distributorů najdete v přiložené brožuře. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, znehodnocování nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva spotřebitele.
Při kontaktu s autorizovaným servisním střediskem nebo svým místním distributorem budete možná požádáni o následující informaci.
Datum výroby: Je určeno 4 místným číslem dávky, které je uvedeno na adaptéru na zadní straně výrobku.
První 2 číslice značí týden výroby, druhé 2 číslice rok výroby.
Např.: 3415 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2015.

Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte webové stránky www.hot-europe.com/support

Ochranná známka REVLON® je používána v licenci od společnosti Revlon.

© 2015 Revlon. Všechna práva vyhrazena.

HU

ŐRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata előtt olvassuk el az összes utasítást.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék fűtött felülettel rendelkezik. A csökkent hőérzetű felhasználók óvatosan járjanak el a készülék alkalmazásakor.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülékből szivárog a víz, ne használja tovább.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem szabad bevinni a fürdőszobába.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor nem használja a készüléket, mindig kapcsolja KI ([O] állásba).

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja takaró vagy párna alatt, mivel a felfokozódó hő tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhat. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket, ha az sérült, víz szivárgott bele, vagy valamely része eltörött. Ha ezek közül bármelyik bekövetkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja::

- A test bármely részén, amely megdagadt, megégett, vagy gyulladt, vagy ha a bőrön pattanások vagy fekélyes sebek vannak.
- A test bármely területén, amely érzéstelenítve van, vagy nem képes a nyomás vagy fájdalom érzékelésére, kivéve, ha orvosa ezt jóváhagyja.
- Visszeres lábakon.
- A lábikrán, ha ott ismeretlen eredetű fájdalom jelentkezik
- A bőr olyan területein, ahol súlyos akne, kiütés, vagy más bőrbetegség van jelen.

Ha a készülék elektromos vezetéke megsérül, a veszély elkerülése érdekében a készüléket ki kell cserélni úgy, hogy visszavisszük ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vettük, vagy egy más szakképzett személyhez.

MEGJEGYZÉS: A Pedicure Foot Spa nem használható habzó adalékanyagokkal, illetve olyan sókkal, amelyek korrodálhatják a kulcsfontosságú alkatrészeket és elemeket.

MEGJEGYZÉS: Használat előtt kérje ki az orvos véleményét terhesség vagy esetleges terhesség esetén. Ne használja a készüléket cukorbetegség vagy bármilyen keringési bántalom vagy betegség fennállása esetén. A masszázsnak kellemesnek és élvezetesnek kell lennie. Ha fájdalom vagy kellemetlen érzés jelentkezik, szakítsa meg a használatot és konzultáljon orvosával.

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék vizet tartalmaz, ami használat közben kifröccsenhet; kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléket vízálló felületen használják, a padló stb. károsodásának megelőzése érdekében.

FONTOS: NE hagyja a lábfürdőt 20 percnél hosszabb ideig folyamatosan működni. Kapcsolja ki, és hagyja a készüléket szobahőmérsékletre hűlni.

A készülék használata

Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a KI (O) állásban van-e. Helyezze a berendezést sima, vízszintes, kemény padlóra.

A készülék feltöltése

1. A készülék feltöltése előtt győződjön meg róla, hogy az nincs a hálózatra csatlakoztatva.
2. Töltse fel a készüléket a kívánt hőmérsékletű vízzel.
3. A lábfürdő belső részén található vízszintjelző által jelzett magasságot (az 1,9 literes maximális töltöttségi szintet) nem szabad túllépni.
4. A készülék kizárólag vízzel feltöltve használható.

MEGJEGYZÉS: Ez a lábfürdő nem működtethető víz nélkül. NEM száraz működésre tervezték.

Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba.
2. Üljön le kényelmes testhelyzetben, és helyezze bele a lábfejeit a lábfürdőbe.
3. Mindig ülő helyzetben tegye be és vegye ki a lábát a fürdőből.
4. Soha ne használja a készüléket álló helyzetben, ne álljon a készülékre, mert a nagy nyomástól megrepedhet a készülék.
5. A készülék beindításához nyomja le a vízálló, lábujjal működtethető gombot; (⏻). A fúvókasávok buborékokat kezdenek kibocsátani.

A készülék bekapcsolt (ON) állapotában az egyedülálló „melegen tartó technológia" lelassítja a lábfürdőben lévő víz természetes lehűlésének folyamatát.

MEGJEGYZÉS: A „melegen tartó technológia" meggátolja a víz gyors lehűlését. Hideg víz felmelegítésére NEM alkalmas. A kívánt hőmérsékletű vízzel kell kezdeni.

A vízben képződő frissítő buborékok kíméletesen kényeztetik a lábfejeket és masszírozzák a bőrt.

Napi tíz perc elegendő a felfrissüléshez. A masszázs időtartama és a használat gyakorisága szükség szerint növelhető.

Használat után

1. Miután befejezte a készülék használatát, kapcsolja ki (OFF) a lábujjal működtethető gomb ismételt megnyomásával (⏻), majd pedig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
2. Tartsa a készüléket oldalra megdöntve, és öntse ki belőle a vizet. MEGJEGYZÉS: A lábfürdőt a készülék elején található, kényelmes leeresztésre szolgáló tölcsérszerű lefolyónyíláson keresztül kell kiüríteni.
3. Vízzel és híg tisztítószeres folyadékkal öblítse ki a készüléket, majd szárítsa meg.
4. Puha, nedves ruhával törölje meg.

NE használjon dörzsölő hatású tisztítószert. Tartsa távol a készüléket oldószerektől és erős felületaktív anyagoktól.

NE merítse vízbe a készüléket.

Tárolás

Használaton kívül mindig húzzuk ki a hálózati áramból.

Hagyjuk kihűlni a készüléket a tárolás előtt. Száraz helyen tárolandó. Ne húzzuk meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettől a vezeték idő előtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenőrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérülését, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.

A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2004/108/EK jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2006/95/EK jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, illetve a 2011/65/EU jelű, ROHS berendezésekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

A készülék részei:

A - Pedikűr lábtartó
B - Vízálló lábujj-érintése vezérlés
C - Eltávolítható habkő
D - Fúvókasorok
E - Masszázsgörgő
F - Accunode masszázspárna és Accunode medence
G - Fröccsenésgátló tető

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minősítő címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.
NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaválási program, amikor cseretermék vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

Garancia és szerviz

Az ön Revlon készülékére normál használat mellett a vásárlás dátumától számított két év hibamentességi garanciát biztosítanak. Ha a termék működése a garancia időtartamon belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli követelések esetére. A garancia érvénytelen, ha nem tudnak felmutatni vásárlási bizonylatot. A garanciális időtartamon belüli bármilyen követelés esetén vegye fel a kapcsolatot kijelölt területi szervizközpontjával vagy helyi értékesítőjével. A kijelölt szervizközpontok és értékesítők teljes listáját megtalálja a mellékelt füzetben. Ez a garancia nem nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítás be nem tartásából származnak. Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.

A következő információkra kérdezhetnek rá, ha kapcsolatba lép a felhatalmazott szervizközpont egyikével vagy a helyi forgalmazóval.
A gyártás dátuma: Ezt a 4 számjegyű kód jelzi a termék hátulján, az adapteren. Az első 2 számjegy a gyártás hetét, a második 2 számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli.
Pl.: 3415 – a terméket 2015. 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com/support

A REVLON® védjegy használata a Revlon engedélyével történt.

©2015 Revlon. Minden jog fenntartva.

RO

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.

AVERTISMENT: Aparatul prezintă o suprafață încălzită. Persoanele care nu sunt sensibile la căldură trebuie să utilizeze cu grijă acest aparat.

AVERTISMENT: Dacă apar scurgeri de apă de la aparat, opriți utilizarea acestuia.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operațiilor de curățare și întreținere de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Dacă acest produs se defectează, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente asupra cărora poate interveni utilizatorul.

AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie luat în camera de baie.

AVERTISMENT: OPRIȚI (O) întotdeauna aparatul atunci când nu îl utilizați.

AVERTISMENT: Nu folosiți aparatul sub o pătură sau pernă deoarece căldura în exces poate produce incendii, șocuri electrice sau leziuni corporale.

AVERTISMENT: Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, conform descrierii din acest ma-nual. Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător.

AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat dacă este deteriorat, pierde apă sau are vreo componentă defectă. Dacă observați una din problemele de mai sus, încetați imediat utilizarea aparatului.

AVERTISMENT: Nu utilizați aparatul pe:

- Orice parte a corpului care este umflată, arsă sau inflamată sau atunci când sunt prezente erupții ale pielii sau ulcerații.
- Orice zonă a corpului care este anesteziată sau nu poate percepe presiunea sau durerea, cu excepția cazului în care aveți acceptul medicului dumneavoastră.
- Picioare cu vene varicoase.
- Gambe, atunci când acestea prezintă dureri inexplicabile
- Porțiuni ale pielii afectate de acnee severă, iritații sau alte leziuni ale pielii.

Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, el trebuie înlocuit returnând aparatul la magazinul de la care a fost cumpărat sau apelând la o persoană cu calificarea adecvată, pentru a evita pericolele.

NOTĂ: Cădita de masaj pentru pedichiură nu trebuie utilizată în asociere cu aditivi care pot produce bule sau cu săruri care pot coroda piesele și componentele principale ale acesteia.

NOTĂ: Consultați un medic înainte de a utiliza aparatul dacă sunteți sau credeți că ați putea fi însărcinată. Nu utilizați aparatul dacă suferiți de diabet sau de orice alte boli sau afecțiuni de circulație. Masajul trebuie să fie plăcut și comod. Dacă simțiți durere sau disconfort, întrerupeți utilizarea aparatului și consultați medicul.

NOTĂ: Acest aparat conține apă care poate fi stropită în timpul utilizării, de aceea asigurați-vă că aparatul este folosit pe o suprafață rezistentă la apă, pentru a preveni deteriorarea podelei etc.

IMPORTANT: NU lăsați cădita pentru picioare să funcționeze continuu mai mult de 20 de minute. Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei.

Mod de utilizare:

Verificați dacă comutatorul este în poziția OPRIT (O). Așezați aparatul pe o porțiune solidă, plană și netedă a podelei.

**Umplerea cu apă

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!