ALCATEL

29362

Telefonní přístroj s identifikací volajícího (CLIP) a s speakerphonem

Příručka uživatele

ÚVOD

Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení.

Identifikace čísla volajícího umožňuje:
- identifikovat volajícího před převzetím příchozího hovoru
- paměť na 68 příchozích hovorů
- identifikovat zmeškané hovory.

Pro max. využití všech funkcí a vlastností telefonu doporučujeme věnovat několik málo minut seznámení se s telefonem.

Důležité:
Pro identifikaci volajícího si musíte objednat službu Identifikace volajícího spolu se službou Identifikace volajícího v průběhu hovoru, při požadavku na jiné služby je rovněž nutná jejich objednávka.
Pro získání informací o zmeškaných hlasových zprávách je nutná objednávka služby Hlasové zprávy. Pro objednávku kontaktujte provozovatele vaší telefonní sítě.

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE

PŘÍSLUŠENSTVÍ TELEFONU

Po vybalení telefonu překontrolujte úplnost dodávaného příslušenství:
1. Kroucená telefonní šňůra (pro připojení sluchátka)
2. Telefonní sluchátko
3. Základnová jednotka
4. Kabel pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce.
5. Příručka uživatele.

PROVEDENÍ ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY

Pro připojení telefonu k telefonní síti je nutná účastnická zásuvka s konektorem RJ11 (běžný typ zásuvky). Pokud máte zásuvku jiného provedení kontaktujte prosím provozovatele vaší telefonní sítě.

INSTALACE TELEFONU

INSTALACE TELEFONU NA STŮL

1. Kroucenou telefonní šňůrou propojte telefonní sluchátko s hlavní jednotkou.
2. Sejměte kryt prostoru pro baterie na hlavní jednotce.
3. Do prostoru pro baterie vložte 3 ks baterií AA (nutno dokoupit).
4. Uzavřete kryt prostoru pro baterie.
5. Kabelem pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce propojte účastnickou zásuvku s konektorem TEL. LINE na zadní straně základnové jednotky.

Poznámka
Výchozím nastavením telefonu je tónová volba, postup pro přepnutí telefonu na pulsní volby naleznete v odstavci „Výběr tónové / pulsní volby“. Pokud si nebudete jisti, jaký způsob volby je ve vaší telefonní síti používán kontaktujte jejího provozovatele.

IKONY NA DISPLEJI TELEFONU

1. : Sluchátko
2. : Indikace stavu baterií
3. : Vypnutí mikrofonu
4. : Počet hovorů
5. : Nové telefonní číslo volajícího
6. : Hlasová zpráva
7. : Opakovaná volba
8. : Čas
9. : Datum
10. : Dopoledne
11. : Odpoledne

TLAČÍTKA NA ZÁKLADNOVÉ JEDNOTCE

1. SPEAKER (reproduktor)
2. REDIAL (opakovaná volba)
3. VOL (hlasitost)
4. CONTRAST (kontrast LCD displeje)
5. STORE (uložit)
6. DIAL (volba)
7. FLASH (přerušení)
8. MUTE (vypnutí mikrofonu)
9. DEL (vymazat)
10. < REVIEW > (procházet)
11. MENU (nabídka)

NASTAVENÍ TELEFONU

VÝBĚR TÓNOVÉ / PULSNÍ VOLBY

1. Vhodným nástrojem přepněte přepínač T/P na spodní straně základnové jednotky do požadované polohy (T = tónová volba, P = pulsní volba).

Poznámka
Telefon je dodáván s nastavenou tónovou volbou.

NASTAVENÍ ČASU PŘERUŠENÍ

1. Vhodným nástrojem přepněte přepínač FLASH na spodní straně základnové jednotky do požadované polohy (100; 300 nebo 600 msek).

NASTAVENÍ DATA A ČASU

1. Stiskněte tlačítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj **SET < OR >**.
2. Tlačítky < OR nebo OR > vyberte nabídku **DATE/TIME** a potom stiskněte tlačítko MENU.
3. Tlačítky < OR nebo OR > postupně vložte rok, měsíc, datum a čas.
4. Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí zpět do nabídky stiskněte tlačítko MENU.
5. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

NASTAVENÍ JAZYKA

1. Stiskněte tlačítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj **SET < OR >**.
2. Tlačítky < OR nebo OR > vyberte nabídku **SELECT LANGUAGE** a potom stiskněte tlačítko MENU.
3. Tlačítky < OR nebo OR > vyberte požadovaný jazyk.
4. Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí zpět do nabídky stiskněte tlačítko MENU.
5. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

K dispozici jsou 3 stupně hlasitosti vyzvánění (HI = vysoká, MID = střední a LO = nízká). Pro nastavení hlasitosti vyzvánění přepněte přepínač RING VOLUME na zadní straně základnové jednotky do požadované polohy.

HLASITOST SLUCHÁTKA

Pro nastavení hlasitosti pro sluchátko a / nebo reproduktor jsou k dispozici jsou 3 stupně hlasitosti (HI = vysoká, MID = střední a LO = nízká).
V průběhu hovoru nastavte opakovaným stiskem tlačítka požadovanou hlasitost pro sluchátko / reproduktor. Nastavení LO je na displeji indikováno údaje **0**, nastavení MID údajem **00000000**, nastavení HI údajem **0000000000000000**.

ZÁKLADY OBSLUHY TELEFONU

KONTROLKA IN USE

Kontrolka svítí pokud je telefon připojen na linku/vyzvednuto sluchátko

KONTROLKA SPEAKER

Kontrolka se rozsvítí po zapnutí reproduktoru a zároveň se rozsvítí kontrolka in use

PŘEVZETÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU

1. Pro převzetí hovoru stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko.
2. Pro ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko SPEAKER nebo vraťte sluchátko do základnové jednotky.

ODCHOZÍ HOVOR

Před volbou požadovaného čísla stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko. Pro ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko SPEAKER nebo vraťte sluchátko do základnové jednotky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!