G2BT 出口通用说明书
尺寸：80*100mm
材质：80g书写纸，单黑印刷
页数：

正面

反面

For more information, please visit our website:

www.edifier.com

@hecategaming @hecate_gaming

Model: EDF700033
FCC ID: 2ML-EDF106
IC: 10004A-EDF106

Edifier International Limited
P.O. Box 3294
Kowloon Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
Edifier Hi-Tech (International Limited) All rights reserved.
Printed in China

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN ESIPFER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications.
Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product.
If any difference is found, the actual product prevails.

Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type EDF700033 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://www.edifier.com/hk/en/eu-doc.html

HECATE

G2 BT

LOW LATENCY BLUETOOTH GAMING HEADSET

— Quick Start Guide —

BC

EN
Product Description

1. LED indicator
2. Multi-function "O" button
3. volume up button
4. Volume down button
5. Charging port
6. Microphone

Accessories du Produit

Câble de charge
Carte de la marque
Autocollant de la marque
Manuel d'utilisateur

Remarque: Les images utilisées servent de illustration et peuvent être différentes du correspondre au produit.

Allumer/Éteindre

Maintenir le bouton multifonction « O » et le bouton d'augmentation du volume « + » simultanément enfoncés pendant 3 secondes.

Charger

Voyant Blanc clignotant = batterie faible
Voyant Blanc fixe = en cours de chargement
Voyant Bleu éteint = complètement chargé
Entrée : 5V ⎓ 500mA.

Appairage

1. Pour la première utilisation, le casque passe automatiquement en mode d'association Bluetooth.
2. Lors des utilisations suivantes, allumez et maintenez le bouton multifonction « O » et le bouton d'augmentation du volume « + » simultanément enfoncés pendant 3 secondes pour accéder au mode de jumelage Bluetooth.

Descripción del producto

1. Indicadores LED
2. Pulsante "O" multifunzione
3. Pulsante di aumento del volume
4. Pulsante di riduzione del volume
5. Porta di ricarica
6. Microfono

Accessori del prodotto

Cavo di ricarica
Scheda della marca
Adesivo della marca
Manuale dell'utente

Nota: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Accensione/spegnimento

Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione "O" e il pulsante di aumento del volume "+" per 3 secondi per entrare nella stata di associazione Bluetooth.

Carica

L'indicatore bianco lampeggia = batteria scarica
L'indicatore bianco fisso = carica
L'indicatore blu si spento = completamente carico
Ingresso: 5V ⎓ 500mA

Accoppiamento

1. Per l'uso iniziale, l'auricolare entra automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.
2. Per l'uso successivo, accendere e tenere premuto il pulsante multifunzione "O" e il pulsante di aumento del volume "+" per 3 secondi per entrare nella stata di associazione Bluetooth.

Ripristino

Quando il Bluetooth non è connesso dopo l'accensione, premere e tenere premuto il pulsante del volume su "+" e quello del volume giù "-" contemporaneamente per 3s per riavviare.

Comandi

Riproduzione/pausa
Rispondere una chiamata
Terminare una chiamata
Rifiutare una chiamata
Modalità musica/gioco
Assistente vocale
Aumento volume
Brano successivo
Diminuzione volume
Brano precedente
Effetti luce accensione (spegnimento)
*Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione "O" e il pulsante di aumento del volume "+"

Descripción del producto

1. Indicador de LED
2. Botón "O" multifunción
3. Botón para aumentar el volumen
4. Botón de disminuir el volumen
5. Puerto de cargamento
6. Micrófono

Accesórios do Produto

Cabo de carregamento
Cartão da marca
Etiqueta da marca
Manual do utilizador

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Ligar/desligar

Manter o botão multifunção "O" e o botão de aumento do volume "+" simultaneamente enfoncados

Carregamento

O indicador branco pisca = bateria fraca
Indicador azul continuamente acesso = carregando
Indicador azul desligado = totalmente carregado
Entrada: 5V ⎓ 500mA

Emparejamento

1. Para el primer uso, los auriculares entrarán de modo automático en estado de emparejamiento Bluetooth.
2. Para usos posteriores, enciende y mantenga pulsado el botón multifunción "O", para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.

Reinicier

Quando o Bluetooth não estiver conectado após ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão de aumentar volume "+" e o botão de diminuir volume "-" simultaneamente por 3s para reiniciar.

Controles

Reproduzir/pausar
Atender uma chamada
Encerrar uma chamada
Recusar uma chamada
Modo de música/jogo
Assistente de voz
Aumentar volume
Faixa seguinte
Diminuir volume
Faixa anterior
Alterar/desativar efeitos de luz
*Mantenha pressionado o botão "O" multifuncional e o botão para aumentar o volume "+" simultaneamente

Popis Výrobku

1. LED indikátor
2. Multifunkční tlačítko „O"
3. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
4. Tlačítko pro snížení hlasitosti
5. Nabíjecí port
6. Mikrofon

Příslušenství Produktu

Nabíjecí kabel
Karta značky
Nálepka značky
Návod k obsluze

Poznámka: Obrázky jsou pouze ilustrací a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Zapnutí/vypnutí

Stisknout a podržet tlačítko multifunkční „O" a současně tlačítko zvýšit hlasitost „+" na 3 s.

Nabíjení

Bílá kontrolka bliká = nízký stav nabití baterie
Modrá kontrolka nepřetržitě svítí = nabíjení
Modrá kontrolka zhasne = plně nabito
Vstup: 5V ⎓ 500mA

Párování

1. Při prvním použití zkušebního automatický vstoupí do stavu párování Bluetooth.
2. Pro dalším použití zapněte a stiskněte tlačítko multifunkční „O" a tlačítko zvýšit hlasitost, zvolení přejde do režimu párování Bluetooth.

Znovunastavení

Když Bluetooth po zapnutí sluchátek není připojeno, lze jej znovunastavit stisknutím a přidržením tlačítka zvýšit hlasitost „+" a současně snížit hlasitost „-" na 3 s.

Ovládače

Přehrávání/pozastavení
Přijmout hovoru
Ukončení hovoru
Odmítnout hovoru
Režim hudby/hry
Hlasový asistent
Zvýšení hlasitosti
Další skladba
Předchozí skladba
Snížení hlasitosti
Zapnout/vypnout světelné efekty
*Stiskněte a přidržte vícefunkční tlačítko „O" a tlačítko pro zvýšení hlasitosti „+" současně

Resetować

Aby po zapnutí nagłośnia Bluetooth nagrzej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Zwyżki Hasełsat „+" a Zyżki Hasełsat „-" w ich pozitaniu na 3 sekundy.

Ovládače

Přehrávání/pozastavení
Přijmout hovor
Ukončení hovoru
Zamítnout hovor
Režim hudby/hry
Hlasový asistent
Zvýšení hlasitosti
Další skladba
Předchozí skladba
Snížení hlasitosti
Zapnout/vypnout světelné efekty
*Stiskněte a podržte tlačítko multifunkční tlačítko „O" a tlačítko zvýšení hlasitosti „+"

Descripción del producto

1. Indicador LED
2. Botón "O" multifunción
3. Botón de aumento del volumen
4. Botón de reducción del volumen
5. Puerto de carga
6. Micrófono

Accesorios del producto

Cable de carga
Tarjeta de marca
Etiqueta de marca
Manual de usuario

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Encendido/apagado

Mantenga el botón multifunción « O » y el botón de aumento del volumen « + » simultáneamente enfoncés

Carga

Testigo blanco parpadea = batería baja
Testigo azul encendido fijo = cargando
Testigo azul apagado = totalmente cargado
Entrada: 5V ⎓ 500mA

Emparejamiento

1. Para el primer uso, los auriculares entrarán de modo automático en estado de emparejamiento Bluetooth.
2. Para usos posteriores, enciende y mantenga pulsado el botón multifunción "O", para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.

Reiniciar

Cuando no se conecte Bluetooth tras el encendido, mantenga pulsados simultáneamente el botón de subir volumen "+" y bajar volumen "-" durante 3s para restablecer.

Controles

Reproducir/detener
Aceptar una llamada
Finalizar una llamada
Rechazar una llamada
Modo música/juego
Asistente de voz
Subir volumen
Pista siguiente
Bajar volumen
Pista anterior
Activar/desactivar efectos luminosos
*Mantenga pulsado el botón multifunción "O" y el botón subir volumen "+" simultáneamente

Popis Výrobku

1. Indikátor LED
2. Multifunkční tlačítko „O"
3. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
4. Tlačítko pro snížení hlasitosti
5. Nabíjecí port
6. Mikrofon

Příslušenství Výrobku

Nabíjecí kabel
Karta značky
Nálepka značky
Příručka uživatele

Poznámka: Obrázky jsou pouze ilustrací a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Zapnutí/vypnutí

Stisknout a podržet tlačítko multifunkční „O" a současně tlačítko zvýšit hlasitost „+" na 3 s.

Nabíjení

Bílá kontrolka bliká = nízký stav nabití baterie
Modrá kontrolka nepřetržitě svítí = nabíjení
Modrá kontrolka zhasne = plně nabito
Vstup: 5V ⎓ 500mA

Párování

1. Při prvním použití zkušebního automatický vstoupí do stavu párování Bluetooth.
2. Pro dalším použití zapněte a stiskněte tlačítko multifunkční „O" a tlačítko zvýšit hlasitost, zvolení přejde do režimu párování Bluetooth.

Resetovat

Když Bluetooth po zapnutí sluchátek není připojeno, lze jej znovunastavit stisknutím a přidržením tlačítka zvýšit hlasitost „+" a současně snížit hlasitost „-" na 3 s.

Ovládače

Přehrávání/pozastavení
Přijmout hovor
Ukončení hovoru
Zamítnout hovor
Režim hudby/hry
Hlasový asistent
Zvýšení hlasitosti
Další skladba
Předchozí skladba
Snížení hlasitosti
Zapnout/vypnout světelné efekty
*Stiskněte a podržte tlačítko multifunkční „O" a tlačítko zvýšení hlasitosti „+"

Reset

When Bluetooth is not connected after power on, press and hold the volume up "+" and volume down "-" button simultaneously for 3s to reset.

Controls

Play/pause
Accept a call
End a call
Reject a call
Music/game mode
Voice assistant
Volume up
Next track
Volume down
Previous track
Light effects on/off
*Press and hold the multi-function "O" and volume up "+" button simultaneously

Produktbeschreibung

1. LED-Anzeige
2. Multifunktionstaste „O"
3. Taste Lautstärke erhöhen
4. Taste Lautstärke verringern
5. Ladeanschluss
6. Mikrofon

Produktzubehör

Ladekabel
Markenkarte
Aufkleber mit Markenschen
Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

Einschalten/ausschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste „O" und die Lautstärketaste „+" gleichzeitig 3s lang gedrückt.

Laden

Weiße Anzeige blinkt = niedriger Akkustand
Blaue Anzeige leuchtet durchgehend = laden
Blaue Anzeige erlischt nach = voll geladen
Eingang: 5V ⎓ 500mA

Kopplung

1. Beim erstmaligen Gebrauch wechselt der Kopfhörer in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
2. Zur späteren Verwendung schalten Sie das Headset ein und halten die Multifunktionstaste „O" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsstatus zu aktivieren.

Zurücksetzen

Wenn Bluetooth nach dem Einschalten nicht verbunden ist, halten Sie die Lautstärke-hoch-Taste „+" und „-" gleichzeitig 3s lang gedrückt.

Steuerelemente

Wiedergabe/pause
Anruf entgegennehmen
Anruf beenden
Anruf ablehnen
Musik-/Spiel-Modus
Sprachassistent
Lautstärke erhöhen
Nächster Titel
Lautstärke verringern
Vorheriger Titel
Licteffekte Ein-/Ausschalten
*Halten Sie die Multifunktionstaste „O" und die Lautstärketaste „+" gleichzeitig gedrückt

Opis Produktu

1. Kontrolka LED
2. Przycisk wielofunkcyjny „O"
3. Przycisk zwiększenia głośności
4. Przycisk zmniejszenia głośności
5. Gniazdo ładowania
6. Mikrofon

Akcesoria Produktu

Kabel ładowania
Karta marki
Naklejka marki
Instrukcja obsługi

Uwaga: Rzeczywiste zdjęcia są jedynie poglądowe, mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Włączaniel wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wielofunkcyjny „O" i przycisk zwiększenia głośności „+" na 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć słuchawki.

Ładowanie

Biała kontrolka mga = niski poziom naładowania baterii
Niebieska kontrolka świeci = ładowanie w toku
Niebieska kontrolka wygasnie = w pełni naładowany
Wejście: 5V ⎓ 500mA

Parowanie

1. Po pierwszym uruchomieniu zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w stan parowania Bluetooth.
2. Przy kolejnych użyciach, aby uruchomić parowanie Bluetooth, należy włączyć zestaw słuchawkowy i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przycisk „O" przynajmniej na 3 sekundy, aby się wstępnie do stanu parowania Bluetooth.

Zerowanie ustawień

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth nie zostanie nawiązane połączenie, nacisnąć i przytrzymać jednocześnie zwiększ głośność „+" i zmniejszenie głośności „-" przez 3 sekundy.

Regulacja

Odtwarzanie/pauza
Odbiór połączenia
Zakończ połączenie
Odrzuć połączenie
Tryb odtwarzania muzyki/gry
Asystent głosowy
Zwiększanie głośności
Następny utwór
Obniżenie głośności
Poprzedni utwór
Włączanie/wyłączanie efektów świetlnych
*naciszaiśnie nadaj przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk „O" i przycisk zwiększenia głośności „+"

Περιγραφή προϊόντος

1. Ενδεικτικό λυχνία LED
2. Κουμπί πολυλειτουργίας "O"
3. Κουμπί αύξησης έντασης
4. Κουμπί μείωσης έντασης
5. Θύρα φόρτισης
6. Μικρόφωνο

Αξεσουάρ προϊόντος

Καλώδιο φόρτισης
Κάρτα επωνυμίας
Αυτοκόλλητο επωνυμίας
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο επεξηγηματικές, και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα τον πολυλειτουργικό διακόπτη "O" και τον διακόπτη αυξήσεις της ένταση "+" για τρεις περίπου δευτερόλεπτα.

Φόρτιση

Λευκό λάμπει αναβοσβήνει = χαμηλή μπαταρία
Λευκό ενδείξη είναι σταθερά αναμμένο = φόρτιση
Λευκό ενδείξη είναι σβηστό = φορτισμένο
Είσοδος: 5V ⎓ 500mA

Σύζευξη

1. Κατά την πρώτη χρήση, το ακουστικό θα εισέλθει αυτόματα στη κατάσταση σύζευξης Bluetooth.
2. Κατά τις επόμενες χρήσεις, ενεργοποιήστε τα ακουστικά και πατήστε παρατεταμένα τον πολυλειτουργικό διακόπτη "O" για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε κατάσταση σύζευξης Bluetooth.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν η Bluetooth δεν συνδέεται μετά τη ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα αύξησης "+" και μείωσης "-" της ένασης του ήχου για 3 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Έλεγχος

Αναπαραγωγή/παύση
Απάντηση κλήσης
Τερματισμός κλήσης
Απόρριψη κλήσης
Λειτουργία ακουστικής/παιχνιδιών
Φωνητικός βοηθός
Αυξήστε ένταση ήχου
Επόμενο κομμάτι
Μειώστε ένταση ήχου
Προηγούμενο κομμάτι
Φωτεινά εφέ ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
*Κρατήστε πατημένο τον πολυλειτουργικό διακόπτη "O" και τον διακόπτη αυξήσεις της ένταση "+" ταυτόχρονα

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: Беспроводное
Радиус расширения: 8-10 м
Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
Время зарядки: 1.5 ч
Емкость: 35 мАч
Рабочее расстояние до 10 м
Частота передачи: 2.402-2.480 ГГц
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.2
Время заряда: 2 ч
Внимание: Из-за различных причин, изделие отличается от изделия в руководстве, основным является сам изделие.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Сначала зарядите наушники.
2. Убедитесь, что при выключенном зарядном устройстве, наушники переходят в режим сопряжения. Если наушники подключены к устройству, отключите его, чтобы перейти к сопряжению.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Светодиодный индикатор
2. Многофункциональная кнопка «O»
3. Уменьш. +
4. Увеличить -
5. Порт зарядки
6. Микрофон

Аксессуары

Кабель для зарядки
Бирка марки
Наклейка марки
Руководство пользователя

Примечание: Все изображения приведены только для иллюстрации и могут отличаться от реальной продукции.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Удерживайте кнопку «+» и кнопку «-» на 3 секунды, чтобы включить или выключить.

ЗАРЯДКА

Белый индикатор мигает = низкий заряд батареи
Белый индикатор постоянно горит = зарядка
Синий индикатор отключен = полностью заряжен
Вход: 5 В ⎓ 500 мА

BLUETOOTH-СОПРЯЖЕНИЕ

1. При первом использовании наушники автоматически перейдут в режим сопряжения Bluetooth.
2. При последующем использовании включите наушники, нажмите многофункциональную кнопку «O» и кнопку увеличения громкости «+» в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения Bluetooth.

СБРОС НАСТРОЕК

Если соединение по протоколу Bluetooth отсутствует после включения, нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости «+» и уменьшения «-» одновременно на в течение 3 секунд для восстановления заводских настроек.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Воспроизведение/пауза
Принять вызов
Завершить вызов
Отклонить вызов
Музыкальный/игровой режим
Голосовой помощник

Productbeschrijving

1. LED-controlelampje
2. Multifunctionele "O" knop
3. Volume omhoog knop
4. Volume omlaag knop
5. Oplaadpoort
6. Microfoon

Productaccessoires

Oplaadkabel
Merksticker
Gebruikershandleiding

Opmerking: Afbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen anders zijn dan het werkelijke product.

Aan/uit zetten

Houd de knop "O" en de knop "+" ongeveer 3 seconden ingedrukt om de koptelefoon aan te zetten.

Opladen

Witt controlelampje knippert = lage batterij
Witt controlelampje brandt continu = opladen
Blauw controlelampje is uit = volledig opgeladen
Invoer: 5V ⎓ 500mA

Koppelen

1. De headset opent automatisch de Bluetooth-koppelingsmodus wanneer deze voor de eerste keer wordt gebruikt.
2. Voor het volgend gebruik, schakel de headset in en houd de multifunctionele "O" knop en de volume omhoog knop Bluetooth-koppelingsmodus te openen.

Resetten

Wanneer Bluetooth bij inschakeling niet is verbonden, houd de volume omhoog "+" en volume omlaag "-" knop tegelijkertijd gedurende 3 seconden aan te resetten.

Bedieningselementen

Afspelen/pauze
Een gesprek aannemen
Een gesprek beëindigen
Een gesprek weigeren
Muziek-/gamemodus
Spraakgestuurde assistent
Volume omhoog
Volgende nummer
Volume omlaag
Vorige nummer
Lichteffecten aan/uit
*Houd de multifunctionele "O" knop en de volume omhoog "+" knop tegelijkertijd ingedrukt

Produktbeskrivelse

1. Ledlampe indikator
2. Knapp "O" med flere funksjoner
3. Knapp til lydstyrke opp
4. Knapp til lydstyrke ned
5. Ladeladningsport
6. Mikrofon

Produkttilbehør

Opladningskabel
Mærkekort
Mærke Sticker
Brugermanual

Bemærk: Billederne er kun til illustration og kan afvige fra det faktiske produkt.

Tænd/sluk

Tryk og hold knappen "O" og knappen "+" i cirka 3 sekunder for at tænde eller slukke for headsettet.

Opladning

Hvid lysende blinker = lavt batteriniveau
Blå lysende lyser konstant = opladning
Blå lysende er slukket = fuld opladet
Indgang: 5V ⎓ 500mA

Parring

1. Første gang hovedsættet bruges, går det automatisk ind i parringstilstand automatisk.
2. Til efterfølgende brug, tænd headset og tryk og hold multifunktionsknappen "O" i 3 sekunder for at gå ind i Bluetooth-parringstilstand.

Nulstil

Tryk samtidig på knappenne lydstyrke op "+" og lydstyrke ned "-" i 3 sekunder for at nulstille, når Bluetooth ikke tilsluttes efter tænding af hovedsættet.

Betjeningsknapper

Afspil/pause
Besvar et opkald
Afslut et opkald
Afvis et opkald
Musik-/spillstilstand
Stemmeassistent
Lydstyrke op
Næste nummer
Lydstyrke ned
Forrige nummer
*Tryk på samme tid på knappenne lydstyrke op "+" og knappen lydstyrke op "+"

Produktbeskrivning

1. LED-indikator
2. Multifunktionen "O" knapp
3. Knapp för volym upp
4. Knapp för volym ned
5. Laddningsport
6. Mikrofon

Produktbilhehör

Laddningskabel
Varumärkeskort
Märkesaufkl
Användarmanual

Anmärkning: Bilderna är endast illustrerande och kan avgå ra från den verkliga produkten.

Strömmen på/av

Tryck och hålla knappen "O" och knappen volym upp "+" samtidigt.

Laddа

Vit indikator blinkar = låg batterinivå
Blå indikator lyser med fast sken = laddа
Blå indikator är av = fulladdad
Ingång: 5V ⎓ 500mA

Ihopparning

1. Vid första användning kommer headset automatiskt att gå in i Bluetooth-parkopplingsläge.
2. Vid efterföljande användning, slå på och hålla ned knappen multifunktionsknappen "O" i tre sekunder för att gå in i Bluetooth-parkopplingsläge.

Återställa

Om Bluetooth inte är ansluten efter påslagning, tryck på och håll kvar knapparna volym upp "+" och volym ned "-" samtidigt i tre sekunder för att återställa.

Kontroller

Gynnstmarkuskärma
Svara på samtal
Avsluta ett samtal
Avvisa ett samtal
Musik-/spelläge
Röstassistent
Höj volymen
Nästa spår
Sänk volymen
Föregående spår
Ljuseffekter på/av
*Tryck på och håll kvar knappen multifunktionsknappen "O" och knappen volym upp "+" samtidigt.

Deskripsi Produk

1. Indikator LED
2. Tombol multifungsi "O"
3. Tombol volume naik
4. Tombol volume turun
5. Port pengisi daya
6. Mikrofon

Aksesori Produk

Kabel pengisi daya
Kartu merek
Stiker merek
Panduan pengguna

Catatan: Gambar diverikan hanya sebagai ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk yang sesungguhnya.

Daya nyala/mati

Tekan dan tahan tombol multi-fungsi "O" dan tombol volume naik "+" secara bersamaan

Mengisi daya

Indikator putih berkedip = baterai lemah
Indikator biru menyala stabil = mengisi daya
Indikator biru mati = penuh muatan
Input: 5V ⎓ 500mA

Pemasangan

1. Untuk pemasangan pertama, headset akan masuk secara otomatis ke status pemasangan Bluetooth.
2. Untuk penggunaan berikutnya, hidupkan lalu tekan dan tahan tombol multi-fungsi "O" selama 3 detik untuk memasuki status pemasangan Bluetooth.

Reset

Ketika Bluetooth tidak terhubung setelah hidupkan headset, tekan dan tahan tombol volume naik "+" dan volume turun "-" secara bersamaan selama 3 detik untuk menyetel ulang.

Kontrol

Putar/jeda
Menerima panggilan
Akhiri panggilan
Tolak panggilan
Mode musik/game
Asisten suara
Volume naik
Trek berikutnya
Volume turun
Trek sebelumnya
Efek cahaya nyala/mati

产品说明

1. LED 指示灯
2. 多功能"O"键
3. 音量"+"键
4. 音量"-"键
5. 充电口
6. 麦克风

产品配件

充电线
品牌卡
品牌贴纸
说明书

注意：本说明书中的图片仅供示意，可能与实物有差异。

开机/关机

同时长按"O"键和"+"键3秒

充电

白色闪烁，电池电力较低
白色常亮，蓝色指示灯熄灭表示充满，蓝色指示灯熄灭表示充满，蓝色指示灯熄灭
输入：5V ⎓ 500mA

配对

1. 首次使用，耳机进入配对蓝牙状态。
2. 后续使用，长按多功能"O"键和音量+键3秒，进入蓝牙配对状态。

产品型号

产品中有害物质的名称及含量

部件名称 Equipment name: 电动耳罩式耳机 型号 (EU) Type designation (Type): EDF700033						
有害物质及元素名称						
部件名称 Part name	铅 (Pb) Lead	汞 (Hg) Mercury	镉 (Cd) Cadmium	六价铬 (Cr(VI)) Hexavalent chromium	多溴联苯 (PBB) Polybrominated biphenyls	多溴二苯醚 (PBDE) Polybrominated diphenyl ethers
金属零件	否(0.1wt%)	○	○	○	○	○
塑胶零件	○	○	○	○	○	○
电子元件	○	○	○	○	○	○
表面处理层	○	○	○	○	○	○

表示该部件的所有均质材料中该有害物质低于SJ/T 11363-2006标准的限量要求。
This ○ : "Indicates that this toxic substance contained in all homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006."
表示该部件的某种均质材料中该有害物质高于SJ/T 11363-2006标准的限量要求。
This × : "Indicates that this toxic substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006."
(企业自定义栏目，可填写部件的重量、使用期限等信息。)
This ▲ : "(Optional) Other information (e.g. the weight of the part, the service life of the part, etc.)"

Описание на продукта

1. LED индикатор
2. Мултифункционален бутон "O"
3. Бутон за усилване на звука
4. Бутон за намаляване на звука
5. Порт за зареждане
6. Микрофон

Аксесоари за продукта

Кабел за зареждане
Карта на марката
Стикер на марката
Ръководство за потребителя

Забележка: Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

Включване/изключване на захранването

Натиснете и задръжте многофункционалния бутон "O" и бутона за увеличаване на звука "+" едновременно.

Зареждане

Бялата индикация мига = ниско ниво на батерията
Синята индикация свети непрекъснато = зареждане
Синята индикация е изключена = напълно заредена
Вход: 5V ⎓ 500mA

Сдвояване

1. При първоначална употреба слушалките ще влезат автоматично в режим на сдвояване с Bluetooth.
2. За последващо употреба включете слушалките и натиснете и задръжте многофункционалния бутон "O" за 3 секунди, за да влезете в настройки на Bluetooth сдвояване.

Нулиране

Когато Bluetooth не е свързан след включване, натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука "+" и бутона за намаляване на звука "-" за 3 секунди, за да нулирате.

Контроли

Възпроизвеждане/пауза
Приемане на повикване
Прекратяване на повикване
Отхвърляне на повикване
Режим музика/игри
Гласови асистент
Увеличаване на звука
Следваща песен
Намаляване на звука
Предходна песен
Включване/изключване на светлинните ефекти
*Натиснете и задръжте многофункционален бутон "O" и бутона за увеличаване на звука "+" едновременно

##Ināmiem

Šīsi ausīnēm ir ieslēgtas pārī ar to savienotas, ieslēdziet to, lai to atvienotu no ierīces.

Kontroles

Atskaņošana/pauze
Pieņemt zvanu
Beigt zvanu
Noraidīt zvanu
Mūzika / spēļu režīms
Balsī asistēts
Palielināt skaļumu
Nākamais ceļš
Samazināt skaļumu
Iepriekšējais ceļš
Ieslēgt/izslēgt efektus
*Nospiediet un turiet multifunkcionālo pogu "O" un skaļuma palielināšanas pogu "+" vienlaicīgi.

Nustatyti

Jeigu „Bluetooth" ausinės nebuvo prijungtos po jjungimo, paspaudę ir laikydami nuspaudę „Garsumo didinimo" ir „Garsumo mažinimo" mygtukus 3 sekundes, ausinės bus nustatytos iš naujo.

Valdymas

Groti / sustabdyti
Priimti skambutį
Baigti skambutį
Atmesti skambutį
Žaidimų / muzikos režimas
Balsinis asistentas
Garsumo didinimas
Kitas takelis
Garsumo mažinimas
Ankstesnis takelis
Šviesos efektai įjungti / išjungti
*Paspaudę ir laikykite mygtuką „O" ir garsumo didinimo mygtuką „+" vienu metu

Produktbeskrivning

1. LED-indikator
2. Multifunktionen "O" knapp
3. Knapp för volym upp
4. Knapp för volym ned
5. Laddningsport
6. Mikrofon

Produktens tillbehör

Laddningskabel
Varumärkeskort
Märkeaufkl
Användarmanual

Anmärkning: Bilderna är endast illustrerande och kan avgå ra från den verkliga produkten.

Strömmen på/av

Tryck och hålla knappen "O" och knappen volym upp "+" samtidigt.

Ladda

Vit indikator blinkar = låg batterinivå
Blå indikator lyser med fast sken = laddа
Blå indikator är av = fulladdad
Ingång: 5V ⎓ 500mA

Ihopparning

1. Vid första användningen kommer hörlurar automatiskt att gå in i Bluetooth-parkopplingsläge.
2. Vid efterföljande användning, slå på och hålla ned knappen multifunktionsknappen "O" i tre sekunder för att gå in i Bluetooth-parkopplingsläge.

Återställa

Om Bluetooth inte är ansluten efter påslagning, tryck på och håll kvar knapparna volym upp "+" och volym ned "-" samtidigt i tre sekunder för att återställa.

Kontroller

Spela/pausa
Acceptera ett samtal
Avsluta ett samtal
Avvisa ett samtal
Musik-/spelläge
Röstassistent
Höj volymen
Nästa spår
Sänk volymen
Föregående spår
Ljuseffekter på/av
*Tryck på och håll kvar knappen multifunktionsknappen "O" och knappen volym upp "+" samtidigt.

Описание на продукта

1. LED индикатор
2. Мултифункционален бутон "O"
3. Бутон за увеличаване на звука
4. Бутон за намаляване на звука
5. Порт за зареждане
6. Микрофон

Аксесоари на продукта

Кабел за зареждане
Карта на марката
Стикер на марката
Ръководство за потребителя

Забележка: Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

Включване/изключване на захранването

Натиснете и задръжте многофункционалния бутон "O" и бутона за увеличаване на звука "+" едновременно.

Зареждане

Бялата индикация мига = ниско ниво на батерията
Синята индикация свети непрекъснато = зареждане
Синята индикация е изключена = напълно заредена
Вход: 5V ⎓ 500mA

Сдвояване

1. При първоначална употреба слушалките ще влезат автоматично в режим на сдвояване с Bluetooth.
2. За последващо употреба включете слушалките и натиснете и задръжте многофункционалния бутон "O" за 3 секунди, за да влезете в настройки на Bluetooth сдвояване.

Нулиране

Когато Bluetooth не е свързан след включване, натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука "+" и бутона за намаляване на звука "-" за 3 секунди, за да нулирате.

Контроли

Възпроизвеждане/пауза
Приемане на повикване
Прекратяване на повикване
Отхвърляне на повикване
Режим музика/игри
Гласови асистент
Увеличаване на звука
Следваща песен
Намаляване на звука
Предходна песен
Включване/изключване на светлинните ефекти
*Натиснете и задръжте многофункционален бутон "O" и бутона за увеличаване на звука "+" едновременно

Описание на продукта

1. LED индикатор
2. Многофункционален бутон "O"
3. Бутон за увеличаване на звука
4. Бутон за намаляване на звука
5. Порт за зареждане
6. Микрофон

Аксесоари на продукта

Кабел за зареждане
Карта на марката
Стикер на марката
Ръководство за потребителя

Забележка: Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

Включване/изключване на захранването

Натиснете и задръжте многофункционалния бутон "O" и бутона за увеличаване на звука "+" едновременно.

Зареждане

Бялата индикация мига = ниско ниво на батерията
Синята индикация свети непрекъснато = зареждане
Синята индикация е изключена = напълно заредена
Вход: 5V ⎓ 500mA

Сдвояване

1. При първоначална употреба слушалките ще влезат автоматично в режим на сдвояване с Bluetooth.
2. За последващо употреба включете слушалките и натиснете и задръжте многофункционалния бутон "O" за 3 секунди, за да влезете в настройки на Bluetooth сдвояване.

Нулиране

Когато Bluetooth не е свързан след включване, натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука "+" и бутона за намаляване на звука "-" за 3 секунди, за да нулирате.

Контроли

Възпроизвеждане/пауза
Приемане на повикване
Прекратяване на повикване
Отхвърляне на повикване
Режим музика/игри
Гласови асистент
Увеличаване на звука
Следваща песен
Намаляване на звука
Предходна песен
Включване/изключване на светлинните ефекти
*Натиснете и задръжте многофункционален бутон "O" и бутона за увеличаване на звука "+" едновременно

제품 설명

1. LED 인디케이터
2. 다기능 "O" 버튼
3. 볼륨 높임 버튼
4. 볼륨 내림 버튼
5. 충전 포트
6. 마이크

제품 액세서리

충전 케이블
브랜드 카드
브랜드 스티커
사용자 설명서

참고: 이미지는 도해 목적으로만 제공되며 실제 제품과 다를 수 있습니다.

전원 공급/차단

"O" 버튼과 볼륨 업 버튼을 3초간 누르세요.

충전

흰색 깜빡이는 경우 = 배터리 부족
흰색이 꺼지지 않음 = 충전 중
흰색이 꺼짐 = 완전히 충전됨
입력: 5V ⎓ 500mA

페어링

1. 처음 사용 시 헤드폰 전이 자동으로 블루투스 페어링 모드에 진입합니다.
2. 그 후 사용할 때 전원을 켜고 "O" 다기능 버튼을 3 초 동안 눌러 블루투스 페어링 모드에 진입합니다.

재설정

전원을 켠 후 블루투스 연결이 되지 않으면 볼륨 업 "+" 및 볼륨 다운 "-" 버튼을 동시에 3초 동안 눌러 리셋합니다.

제어

재생/일시정지
통화 수락
통화 종료
통화 거절
게임/음악 모드
음성 인식
볼륨 업
다음 트랙
볼륨 다운
이전 트랙
이펙트 켜기/끄기
*"O" 다기능 버튼과 볼륨 업을 동시에 누르고 있습니다.

وصف المنتج

1. مؤشر LED
2. زر متعدد الأغراض "O"
3. زر رفع مستوى الصوت
4. زر خفض مستوى الصوت
5. منفذ شحن
6. ميكروفون

ملحقات المنتج

كابل الشحن
ملصق العلامة التجارية
دليل المستخدم

ملاحظة: الصور المرفوعة للتوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

تشغيل /