ROHDE

Bedienungsanleitung
Elektro-Toplader für Keramik bis 1320°C

Instruction Manual
Electric Toploaders for Ceramics up to 1320°C

Mode d'emploi
Fours électriques verticaux pour la céramique jusqu'à 1320°C

Istruzioni per l´uso
Forni elettrici a pozzetto per ceramica fino a 1320°C

Manual de instrucciones
Horno eléctrico de carga superior para cerámica hasta 1320°C

deutsch
english
français
italiano
español

INHALTSVERZEICHNIS **Seite**

1. Vorwort . . . 3

2. Produktfamilie . . . 3

3. Übersicht . . . 4

4. Wichtige Sicherheitshinweise . . . 5
4.1. Allgemeine Anmerkungen . . . 5
4.2. Sicherheitshinweise . . . 5
4.3. Sicherheitshinweise für den Einsatz . . . 5

5. Inbetriebnahme . . . 6
5.1. Anlieferung / Ofen auspacken . . . 6
5.2. Verpackung entsorgen . . . 6
5.3. Betriebsumgebung / Aufstellort . . . 6
5.4. Aufbau des Brennofens . . . 6
5.5. Abluft installieren . . . 7
5.6. Zuluftschieber . . . 7
5.7. Netzanschluss / Regelanlage anschließen . . . 7
5.8. Wandmontage der Regelanlage . . . 8
5.9. Ofen einbrennen / Besatz einbrennen . . . 8
5.10. Hinweise Stromanschluss / RCD-Schutzschalter . . . 8

6. Allgemeine Bedienungshinweise . . . 9
6.1. Bedienungshinweise Regelanlage . . . 9
6.2. Richtiger Umgang beim Brand . . . 9

7. Weitere Funktionen . . . 10
7.1. Transport / Verbringung . . . 10
7.1.1. Deckel abmontieren . . . 10
7.1.2. Hauptring demontieren . . . 10
7.1.3. Zwischenring demontieren . . . 10
7.1.4. Fußgestell demontieren . . . 11
7.2. Wende-Fußgestell . . . 11
7.3. Besatzbeispiel . . . 11

8. Wartung / Pflege / Reinigung . . . 12

9. Tipps zur Störungssuche . . . 12

10. Garantiebestimmungen . . . 13

11. Schutzrechte / Markennamen / Haftungsausschluss . . . 13

12. Konformitätserklärung . . . 14

13. Ersatzteile . . . 15

14. Service-Adressen . . . 15

1. VORWORT

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für einen ROHDE-Brennofen entschieden, einem Markenprodukt für höchste Ansprüche. Dieser Toplader ist das Ergebnis intensiver Weiterentwicklung kleinerer und mittlerer Keramikbrennöfen. Das Resultat ist ein 1320°C-Ofen* mit hochwertiger Innenauskleidung für Anwendungen in der Keramik- und Glasbearbeitung.
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen das Kennenlernen Ihres ROHDE-Topladers vereinfachen. Aus diesem Grund haben wir einige wichtige Hinweise und Richtlinien zusammengefasst, um Ihnen einen einfachen und sicheren Umgang mit Ihrem Brennofen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des ROHDE-Toplader sorgfältig durch. Lernen Sie die Funktionsweisen Ihres Topladers und der Regelanlage kennen.

*ACHTUNG: Tmax. bei Ecotop 60 L abweichend.

2. PRODUKTFAMILIE

Modell	T_{max}	Innenmaß mm			Außenmaß mm			Leistung	Strom	Anschluss	Besatzplatten	Gewicht
Volumen	°C	b	t	h	B	T	H	kW	A	Stecker	b x t mm	kg
Ecotop 20	1320	ø 330		230	640	640	660	2,3	10,0	Schuko	ø 290	44
Ecotop 43 L	1320	ø 400		340	700	730	770	2,9	13,0	Schuko	ø 350	58
Ecotop 50	1320	ø 400		380	700	730	830	3,6	16,0	Schuko	ø 350	58
Ecotop 50 S	1320	ø 400		380	700	730	830	4,5	6,5	CEE 16 A	ø 350	58
Ecotop 60 L	1200	ø 400		450	700	730	900	2,9	13,0	Schuko	ø 350	60
Ecotop 60	1320	ø 400		450	700	730	900	3,6	16,0	Schuko	ø 350	60
Ecotop 60 S	1320	ø 400		450	700	730	900	5,0	7,5	CEE 16 A	ø 350	60

Modell	T_{max}	Innenmaß mm			Außenmaß mm			Leistung	Strom	Anschluss	Besatzplatten	Gewicht
Volumen	°C	b	t	h	B	T	H	kW	A	Stecker	b x t mm	kg
TE 75 MCC+	1320	ø 470		460	760	730	780	6,0	13	CEE 16 A	ø 410	82
ZWR 75 MCC+		ø 470		230	760	730	230	3,0	–	–	–	23
TE 110 MCC+	1320	ø 470		680	760	810	1010	9,0	13	CEE 16 A	ø 410	105
TE 100 MCC+	1320	ø 520		460	800	800	780	7,0	15	CEE 16 A	ø 470	89
ZWR 100 MCC+		ø 520		230	800	800	230	3,5	–	–	–	20
TE 150 MCC+	1320	ø 520		680	800	870	1000	10,5	15	CEE 16 A	ø 470	109
TE 130 MCC+	1320	ø 590		460	860	880	780	7,3	16	CEE 16 A	ø 540	106
ZWR 130 MCC+		ø 590		230	860	880	230	3,7	–	–	–	25
TE 190 MCC+	1320	ø 590		680	860	940	1010	11,0	16	CEE 16 A	ø 540	125
TE 200 MCC+	1320	ø 740		460	1020	1010	780	9,2	20	CEE 32 A	Zuschnitt	130
ZWR 200 MCC+		ø 740		230	1020	1010	230	4,6	–	–	–	32
TE 300 MCC+	1320	ø 740		680	1030	1030	1010	13,8	20	CEE 32 A	Zuschnitt	70

Modell	Tmax	Innenmaß mm			Außenmaß mm			Leistung	Strom	Anschluss	Besatzplatten	Gewicht
Volumen	°C	b	t	h	B	T	H	kW	A	Stecker	b x t mm	kg
TE 80 S	1320	ø 450		460	790	800	780	6,0	13	CEE 16 A	ø 410	99
ZWR 80 S		ø 450		150	790	800	150	3,0	–	–	–	20
TE 100 S	1320	ø 450		610	790	850	930	9,0	13	CEE 16 A	ø 410	117
TE 95 S	1320	ø 520		460	850	860	790	7,3	16	CEE 16 A	ø 470	113
ZWR 95 S		ø 520		230	850	860	230	3,7	–	–	–	29
TE 145 S	1320	ø 520		680	850	910	1020	11,0	16	CEE 16 A	ø 470	142
TE 130 S	1320	ø 610		460	930	930	790	8,8	19	CEE 32 A	ø 540	130
ZWR 130 S		ø 610		230	930	930	230	4,4	–	–	–	33
TE 200 S	1320	ø 610		680	930	990	1020	13,2	19	CEE 32 A	ø 540	166
TE 165 S	1320	730	630	460	1050	930	790	10,0	22	CEE 32 A	Zuschnitt	144
ZWR 165 S		730	630	230	1050	930	230	5,0	–	–	–	36
TE 250 S	1320	730	630	680	1050	980	1020	15,0	22	CEE 32 A	Zuschnitt	180
TE 300 S	1320	840	640	680	1060	950	1020	15,0	22	CEE 32 A	Zuschnitt	204

*ZWR = Zwischenring zur Erweiterung

Sonderspannungen für alle EU-Netze auf Anfrage

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!