成型：80x120mm
單色：K100%
紙張：白色模造紙, 80P



（正面）

English

	Media Player
	Play/Pause
	Stop Playing
	Previous Track
	Next Track
	Mute
	Volume +
	Volume –
	Email
	Search

Light Patterns Description

FN + Delete	Wave/flashing modes: Press FN + Delete to enter Wave mode (default mode): 7 colors flow, Press FN+ Delete again to enter flashing mode: 7 colors flash;
FN + Insert	Color sequence rotation Mode：7 colors rotate in sequence
FN + Home	Single color backlight Mode：press FN + Home to change the only one color of backlight in 7 colors
FN + PageUp	User definition Mode：press FN + Page Up to enter User definition pre-set Mode, and press FN + Pageup again to enter User definition Mode with indicator LEDs flashing. Users can press FN+1~6 to set the backlight color of 6 zones and press FN + PageUP to save and quit this mode after setting.
FN + End	Breathing Modes：7 Colors rotate with every breathing process and press FN+ End again to switch to current single color breathing Mode.
FN + PageDown	Ripple Mode
FN+WIN_L	Lock / unlock function for WINDOWS + Menu key to avoid miss clicks / distractions during gaming.
FN+ Right/Left	Press FN + Right/Left to adjust 5 light speed levels for Wave/flashing modes /Color sequence rotation Mode/ Breathing Mode
FN+ Up/Down	Press FN+ Up/Down to adjust 5 brightness levels for all the modes

Русский

	проигрыватель Windows Media
	воспроизведение и пауза
	остановка воспроизведения
	назад
	далее
	отключение звука
	повышение уровня звука
	понижение уровня звука
	электронная почта
	Поиск

Описание световых режимов

FN + Delete	Волновые/ мигающие режимы: Нажмите клавиши FN + Delete для входа в режим "Волновой" (режим по умолчанию): используется 7 цветов;
	Нажмите клавиши FN+ Delete повторно для перехода в мигающий режим: мигают 7 цветов;
FN + Insert	Режим поочередной смены цветов: поочередное включение 7 цветов
FN + Home	Режим одноцветной подсветки: нажмите клавиши FN + Home, чтобы выбрать любой из 7 цветов для одноцветной подсветки
FN + PageUp	Пользовательский режим: нажмите клавиши FN + Page Up для входа в предустановленный пользовательский режим, а затем снова нажмите клавиши FN + Pageup для входа в пользовательский режим, в котором мигают огни индикатора. С помощью клавиш FN+1~6 можно установить цвет подсветки в 6 зонах, а затем выйти из этого режима с сохранением выполненных настроек с помощью клавиш FN + PageUP.
FN + End	Режим эмиссии: 7 цветов сменяются поочередно, создавая
	эффект пульсации. Нажмите клавиши FN+ End еще раз, чтобы переключиться на режим пульсации в используемом одном цвете.
FN + PageDown	Режим быстрой страничной выборки
FN+WIN_L	Блокировка/ снятие блокировки с функций для клавиши WINDOWS + Menu во избежание случайных нажатий (переключений) во время игры.
FN+ Right/Left (вправо/влево)	Нажмите клавиши FN+ Right/Left (вправо/влево) для регулировки 5 уровней скорости света для режимов: Волновой, Мигающий, Режим поочередной смены цветов и Режим пульсации
FN+ Up/Down (вверх/вниз)	Нажмите клавиши FN+ Up/Down (вверх/вниз) для регулировки 5 уровней яркости во всех режимах

Federal Communications Commission (FCC) Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations, if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :
1. Reorient / Relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CAUTION : Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Disclaimer
The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice. KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright © 2019 KYE Systems Corp. All rights reserved.

Deutsch

	Media Player
	Wiedergabe/Pause
	Wiedergabe stoppen
	Vorheriger
	Nächster
	Stumm
	Lautstärke +
	Lautstärke –
	E-Mail
	Suchen

Beschreibung der Lichtmuster

Fn + Entfernen	Wellen /Blinkmod: Drücken Sie zum Aufrufen des Wellenmodus (Standardmodus) Fn + Entfernen: 7 farbiges Wellenmuster;
	Drücken Sie zum Aufrufen des Blinkmodus erneut Fn + Entfernen: 7-farbiges Blinkmuster;
Fn + Einfügen	Farbmodus in Reihenfolge: 7 Farben in Reihenfolge
Fn + Start	Einfarbiger Hintergrundbeleuchtungsmodus: Drücken Sie Fn + Start, um die einfarbige Hintergrundbeleuchtung aus 7 Farben auszuwählen.
Fn + Bild-Nach-oben	Benutzerdefinierter Modus: Drücken Sie zum Aufrufen des voreingestellten benutzerdefinierten Modus Fn + Bild-Nach-oben, drücken Sie zum Aufrufen des benutzerdefinierten Modus mit blinkender LED erneut Fn + Bild-Nach-oben. Mit Fn + 1 bis 6 können Sie die Hintergrundfarbe von 6 Zonen einstellen und mit Fn + Bild-Nach-oben können Sie diese Einstellung speichern und diesen Modus beenden.
Fn + Ende	Atemmodus: 7 Farben wechseln mit jedem Atemzug. Drücken Sie zum
	Umschalten zum aktuellen einfarbigen Atemmodus erneut Fn + Ende.
Fn + Bild-Nach-unten	Riffelmodus
Fn + Windows-Nach-links	Sperr- / Freigabefunktion für Windows + Menutaste zur Vermeidung versehentlicher Betätigungen / Ablenkungen während des Spiels.
Fn + Nach-rechts/-links	Drücken Sie Fn + Nach-rechts/-links, um 5 Lichtgeschwindigkeiten für die Wellen /Blinkmod / den Farbmodus in Reihenfolge / Atemmodus anzupassen
Fn + Nach-oben/-unten	Drücken Sie Fn + Nach-oben/-unten, um 5 Helligkeitsstufen für alle Modi anzupassen

Español

	Reproductor multimedia
	Reproducir/Pausar
	Pausar reproducción
	Anterior
	Siguiente
	Silencio
	Volumen +
	Volumen -
	Correo electrónico
	Búsqueda

Descripción de los patrones de luz

FN + Delete	Modos de onda/parpadeo: Presione FN + Delete para ingresar en el modo de onda (modo predeterminado): movimiento en onda de 7 colores;
	Presione FN + Delete nuevamente para ingresar en el modo de parpadeo: parpadeo de 7 colores;
FN + Insert	Modo de rotación de la secuencia de colores: rotación de 7 colores en secuencia
FN + Home	Modo de retroiluminación de un solo color: presione FN + Home para cambiar a un color de retroiluminación entre 7 colores
FN + PageUp	Modo de definición por parte del usuario: presione FN + PageUp para ingresar en el modo preestablecido de definición por parte del usuario y presione FN + PageUp nuevamente para ingresar en el modo de definición por parte del usuario con indicadores LED parpadeando. El usuario puede presionar FN + 1~6 para establecer el color de la retroiluminación de las 6 zonas y presionar FN + PageUp para guardar y salir de este modo después de la configuración.
FN + End	Modo de respiración: los 7 colores se intercambian con cada proceso de respiración. Al presionar FN+ End nuevamente, se puede

Français

	Media Player
	Play/Pause
	Stop Playing
	Previous Track
	Next Track
	Mute
	Volume +
	Volume –
	E-mail
	Search

Description des motifs lumineux

FN + Delete	Modes onde/clignotant : Appuyez sur FN + Delete pour accéder au mode onde (mode par défaut) : 7 couleurs flux, Appuyez sur FN+ Delete à nouveau pour accéder au mode clignotant : 7 couleurs clignotent ;
FN + Insert	Mode de rotation de la séquence de couleurs : 7 couleurs se succèdent
FN + Home	Mode rétroéclairage monocolore : appuyez sur FN + Home pour changer la couleur du rétroéclairage parmi les 7 couleurs
FN + PageUp	Mode définition par l'utilisateur : appuyez sur FN + Page Up pour accéder au mode préréglage de définition par l'utilisateur, puis appuyez sur FN + Pageup pour accéder au mode définition par l'utilisateur avec indicateurs LED clignotants. Les utilisateurs peuvent appuyer sur FN+1~6 pour définir la couleur du rétroéclairage des 6 zones, puis appuyer sur FN + PageUP pour enregistrer et quitter ce mode après le réglage.
FN + End	Modes respiration : 7 couleurs se succèdent à chaque cycle de respiration, puis appuyez sur FN+ End pour basculer vers le mode respiration de couleur unique actuel.
FN + PageDown	Mode Ondulation
FN+WIN_L	Touches Windows + Menu désactivées pour éviter les clics / distractions pendant le jeu.
FN+ Droite/Esquerda	Appuyez sur FN + Droite/Esquerda pour régler 5 niveaux de vitesse de la lumière pour les modes Onde/clignotement/Mode rotation de couleurs/Mode respiration
FN+ Para cima/para baixo	Appuyez sur FN+ Para cima/para baixo pour régler 5 niveaux de luminosité pour tous les modes

Italiano

	Media Player
	Riproduzione/Pausa
	Interruzione riproduzione
	Precedente
	Successivo
	Silenzio
	Volume +
	Volume –
	Posta elettronica
	Cerca

Descrizione dei modelli luminosi

FN + Delete	Onde/modi lampeggianti: Premere FN + Delete per accedere alla modalità onda (modalità predefinita): 7 colori fluiscono, Premere FN+ Delete nuovamente per accedere alla modalità lampeggiante: 7 colori lampeggiano;
FN + Insert	Modalità rotazione colore: 7 colori ruotano in sequenza
FN + Home	Modalità retroilluminazione monocromatica: premere FN + Home per cambiare il colore della retroilluminazione tra 7 colori
FN + PageUp	Modalità definizione utente: premere FN + Page Up per accedere alla modalità predefinita di definizione utente, premere FN + Pageup nuovamente per accedere alla modalità di definizione utente con indicatori LED lampeggianti. Premere FN+1~6 per definire il colore della retroilluminazione delle 6 zone e premere FN + PageUP per salvare e uscire da questa modalità dopo la definizione.
FN + End	Modalità respirazione: 7 colori si susseguono a ogni ciclo di respirazione, premere FN+ End nuovamente per passare alla modalità respirazione a colore singolo attuale.
FN + PageDown	Modalità ondulazione
FN+WIN_L	Tasti Windows + Menu disattivati per evitare clic/distrazioni durante il gioco.
FN+ Destra/Sinistra	Premere FN + Destra/Sinistra per regolare 5 livelli di velocità della luce per le modalità Onda/lampeggio/Modalità rotazione dei colori/Modalità respirazione
FN+ Su/Giù	Premere FN+ Su/Giù per regolare 5 livelli di luminosità per tutte le modalità

Nederlands

	Mediaspeler
	Afspelen/Pauzeren
	Afspelen stoppen
	Vorige
	Volgende
	Dempen
	Volume +
	Volume –
	E-mail
	Zoeken

Beschrijving van lichtpatronen

FN + Delete	Golf/knipperende modus: Druk op FN + Delete om de golfmodus (standaardmodus) te openen: 7 kleuren stromen, Druk op FN+ Delete om de knipperende modus te openen: 7 kleuren knipperen;
FN + Insert	Kleurenreeks rotatie Modus：7 kleuren roteren in volgorde
FN + Home	Enkelkleurige achtergrondverlichting Modus：druk op FN + Home om de enkelkleurige achtergrondverlichting van de 7 kleuren te wijzigen
FN + PageUp	Gebruikersdefinitie Modus：druk op FN + Page Up om de voorgedefinieerde gebruikersdefinitie Modus te openen, en druk op FN + Pageup om de gebruikersdefinitie Modus te openen met knipperende indicatorlampjes. Gebruikers kunnen op FN+1~6 drukken om de achtergrondverlichtingskleur van de 6 zones te instellen en op FN + PageUP om te slaan en te stoppen met deze modus na de instelling.
FN + End	Ademhalingsmodus：7 kleuren wisselen met elke ademhaling, en druk op FN+ End om te schakelen naar de huidige enkelkleurige ademhalingsmodus.
FN + PageDown	Golfmodus
FN+WIN_L	Vergrendeling voor WINDOWS + Menu-toets om te voorkomen dat u per ongeluk klikt / afleid tijdens het gaming.
FN+ Rechts/Links	Druk op FN + Rechts/Links om de 5 lichtsnelheidsniveaus voor de golf/knipperende modus/kleurenrotatiemodus/ademhalingsmodus aan te passen
FN+ Omhoog/Omlaag	Druk op FN+ Omhoog/Omlaag om de 5 helderheidsniveaus voor alle modi te wijzigen

Polski

	Odtwarzacz multimediów
	Odtwarzanie / Pauza
	Zatrzymanie odtwarzania
	Poprzednie
	Następne
	Wyciszanie
	Głośność +
	Głośność –
	E-mail
	Wyszukaj

Opis wzorów światła

FN + Delete	Tryby Fala/Miganie: Naciśnij kombinację klawiszy FN + Delete, aby przejść do trybu Fala (tryb domyślny): strumień 7 kolorów; Ponownie naciśnij kombinację FN+
	Delete, aby przejść do trybu Miganie: miganie 7 kolorów;
FN + Insert	Tryb Zmiana sekwencyjna kolorów: zmiana 7 kolorów w odpowiedniej kolejności
FN + Home	Tryb jednokolorowej podświetlenie: naciśnij kombinację klawiszy FN + Home, aby zmienić podświetlenie na jeden kolor w ramach 7 dostępnych kolorów
FN + PageUp	Tryb Definicja użytkownika: naciśnij kombinację klawiszy FN + Page Up, aby przejść do trybu Ustawienia wstępne definicji użytkownika i ponownie naciśnij kombinację FN + Page Up, aby przejść do trybu Definicja użytkownika z migającym wskaźnikiem LED. Użytkownicy mogą naciśnąć kombinację klawiszy FN+1~6, aby ustawić kolor podświetlenia dla 6 stref, a następnie naciśnąć kombinację FN + Page Up, aby zapisać i wyjść z trybu po dokonaniu ustawień.
FN + End	Tryb Oddychanie: Zmiana 7 kolorów przy każdym cyklu oddychania; ponownie naciśnij kombinację FN+ End, aby przełączyć na aktualny Tryb jednokolorowego oddychania.
FN + PageDown	Tryb Falowanie

Slovenščina

	Media Player
	Prehrat/Premuč
	Zastavenje prehrávania
	Predchádzajúci
	Naslednjega
	Utišaj
	Glasnost +
	Glasnost –
	E-pošta
	Iskanje

Opis svetlobnih vzorcev

FN + Delete	Način valovanja/utripanja: Pritisnite FN + Delete, da vključite način valovanja (privzeti način): prelivanje 7 barv; Znova pritisnite FN + Delete, da vključite način utripanja: utripanje 7 barv;
FN + Insert	Način menjavanja barvnih zaporedij: 7 barv se zaporedno menja
FN + Home	Način enobarvnega ozadja: za
	spremembe enobarvnega ozadja v 7-barvno pritisnite FN + Home
FN + PageUp	Uporabniški način: za vklop prednastavljenega uporabniškega načina pritisnite FN + Page Up, nato znova pritisnite FN + Page Up, da vklopite uporabniški način z utripajočimi označevalnimi lučmi LED. Za določanje barve ozadja v 6 območjih lahko uporabniki pritisnejo FN+1~6 in FN + Page Up, da shranijo in prekinejo ta način po nastavljanju.
FN + End	Način dihanja: v vsakem postopku dihanja rotira 7 barv, znova pritisnite FN + End, da preklopite v način enobarvnega dihanja.
FN + Page Down	Način lahnega valovanja
FN+WIN_L	Funkcija zaklepanja/odklepanja za WINDOWS + tipka meni, da se med igranjem prepreči napačne klike/motnje.
FN+ desno/levo	Pritisnite FN + desno/levo, da prilagodite 5 ravni hitrosti svetlobe za načine valovanja/utripanja/način menjavanja barvnih zaporedij/način dihanja
FN+ gor/dol	Pritisnite FN + gor/dol za prilagoditev 5 ravni svetlosti za vse načine

Srpski

	Media plejer
	Reprodukcija/Pauza
	Prekid reprodukcije
	Prethodno
	Sledeće
	Prigušenje
	Jačina zvuka +
	Jačina zvuka –
	E-pošta
	Pretraživanje

Opis svetlosnih šablona

FN + Delete	Režimi talasanja/treperenja: Pritisnite FN + Delete da biste ušli u režim talasanja (podrazumevani režim): 7 boja teku; Pritisnite FN+ Delete ponovo da biste ušli u režim treperenja: 7 boja treperi;
FN + Insert	Režim rotacije sekvence boja: 7 boja se rotira u sekvenci
FN + Home	Režim pozadinskog svetla jedne boje: pritisnite FN + Home da biste promenili jednu boju pozadinskog svetla u 7 boja
FN + PageUp	Korisnički definisan režim: pritisnite FN + Page Up da biste ušli u korisnički definisan unapred podešen režim, a pritisnite FN + Pageup ponovo da biste ušli u korisnički definisan režim sa treperenjem LED dioda indikatora. Korisnici mogu da pritisnu FN+1~6 da bi podesili boju pozadinskog svetla zona i da pritisnu FN + PageUP da bi sačuvali i izašli iz ovog režima nakon podešavanja.
FN + End	Režim disanja: 7 boja se rotira/ja sa svakim procesom disanja; pritisnite FN+ End ponovo da biste se prebacili na režim disanja trenutnom pojedinačnom bojom.
FN + PageDown	Režim Ispora
FN+WIN_L	Funkcija zaključavanja/otključavanja za WINDOWS + taster Meni za izbegavanje slučajnih klikova/ometanja tokom igranja.
FN+ desno/levo	Pritisnite FN + desno/levo da biste podesili 5 nivoa brzine svetla za režime talasanja/treperenja / režim rotacije sekvence boja / režim disanja
FN+ gore/dole	Pritisnite FN+ gore/dole da biste podesili 5 nivoa osvetljenosti za sve režime

Hrvatski

	Player medija
	Redare/Pauză
	Oprire redare
	Înapoi
	Înainte
	Oprire sunet (Mute)
	Volum +
	Volum –
	E-mail
	Căutare

Descrierea modurilor de lumină

FN + Delete	Modurile intermitente/ondulatorii: Apăsați pe FN + Delete pentru a intra în modul Ondulatoriu (modul implicit): Fluidizate cu 7 culori; Apăsați din nou pe FN+ Delete pentru
	a intra în modul intermitent: Intermitență cu 7 culori;
FN + Insert	Modul de rotație a ordinii culorilor: 7 culori se rotesc în ordine
FN + Home	Modul de luminare a fundalului cu o singură culoare: apăsați pe FN + Home pentru a schimba singura culoare a iluminării de fundal cu 7 culori
FN + PageUp	Modul definit de utilizator: apăsați pe FN + Page Up pentru a intra în modul prestabilit definit de utilizator și apăsați din nou pe FN + Pageup pentru a intra în modul definit de utilizator cu ledurile indicatoare intermitente. Utilizatorii pot apăsa pe FN+1~6 pentru a seta culorile iluminării fundalului în 6 zone și pot apăsa pe FN + PageUP pentru a salva și ieși din acest mod după setare.
FN + End	Modul adierre: 7 culori se rotesc la fiecare adiere și apăsați din nou pe FN+ End pentru a comuta la modul de adiere curent cu o singură culoare.
FN + PageDown	Modul pulsativ
FN+WIN_L	Blocați/deblocați funcția tastei WINDOWS + Meniu pentru a evita clicurile accidentale/distrageriile în timpul jocului.
FN+ dreapta/stânga	Apăsați pe FN + dreapta/stânga pentru a regla 5 niveluri de viteză a luminii pentru modurile intermitente/ondulatorii/modul de rotație a ordinii culorilor/modul de adiere
FN+ sus/jos	Apăsați pe FN+ sus/jos pentru a regla 5 niveluri de luminozitate pentru toate modurile

Deutsch

	Media Player
	Wiedergabe/Pause
	Wiedergabe stoppen
	Vorheriger
	Nächster
	Stumm
	Lautstärke +
	Lautstärke –
	E-Mail
	Suchen

Beschreibung der Lichtmuster

Fn + Entfernen	Wellen /Blinkmod: Drücken Sie zum Aufrufen des Wellenmodus (Standardmodus) Fn + Entfernen: 7 farbiges Wellenmuster;
	Drücken Sie zum Aufrufen des Blinkmodus erneut Fn + Entfernen: 7-farbiges Blinkmuster;
Fn + Einfügen	Farbmodus in Reihenfolge: 7 Farben in Reihenfolge
Fn + Start	Einfarbiger Hintergrundbeleuchtungsmodus: Drücken Sie Fn + Start, um die einfarbige Hintergrundbeleuchtung aus 7 Farben auszuwählen.
Fn + Bild-Nach-oben	Benutzerdefinierter Modus: Drücken Sie zum Aufrufen des voreingestellten benutzerdefinierten Modus Fn + Bild-Nach-oben, drücken Sie zum Aufrufen des benutzerdefinierten Modus mit blinkender LED erneut Fn + Bild-Nach-oben. Mit Fn + 1 bis 6 können Sie die Hintergrundfarbe von 6 Zonen einstellen und mit Fn + Bild-Nach-oben können Sie diese Einstellung speichern und diesen Modus beenden.
Fn + Ende	Atemmodus: 7 Farben wechseln mit jedem Atemzug. Drücken Sie zum
	Umschalten zum aktuellen einfarbigen Atemmodus erneut Fn + Ende.
Fn + Bild-Nach-unten	Riffelmodus
Fn + Windows-Nach-links	Sperr- / Freigabefunktion für Windows + Menutaste zur Vermeidung versehentlicher Betätigungen / Ablenkungen während des Spiels.
Fn + Nach-rechts/-links	Drücken Sie Fn + Nach-rechts/-links, um 5 Lichtgeschwindigkeiten für die Wellen /Blinkmod / den Farbmodus in Reihenfolge / Atemmodus anzupassen
Fn + Nach-oben/-unten	Drücken Sie Fn + Nach-oben/-unten, um 5 Helligkeitsstufen für alle Modi anzupassen

Magyar

	Médialejátszó
	Lejátszás/szünet
	Lejátszás leállítása
	Előző
	Következő
	Némítás
	Hangerő +
	Hangerő –
	E-mail
	Keresés

Fénymintázatok leírása

FN + Delete	Hullám/Villogó módok: Nyomja meg az FN + Delete gombot, hogy belépjen a Hullám módba (alapértelmezett mód): 7 szín váltakozik;
	Nyomja meg újra az FN + Delete gombot, hogy belépjen a Villogó módba: 7 szín villog;
FN + Insert	Színsorozat váltakozási mód: 7 szín rendre váltakozik
FN + Home	Egyszínű háttérvilágítás mód: nyomja meg újra az FN + Home gombot, hogy a háttérvilágítás 7 színe közül az egyiket megválasztassa
FN + PageUp	Felhasználó által megadott mód: nyomja meg az FN + Page Up gombot, hogy belépjen a felhasználó által megadott mód előbeállításába, majd nyomja meg újra az FN + Pageup gombot, hogy belépjen a Felhasználó által megadott módba villogó LED-ek mellett. Az FN+1~6 gombok megnyomásával 6 terület háttérvilágításának színét állíthatja be, majd az FN + PageUP megnyomásával mentheti a beállításokat és kiléphet a módból.
FN + End	Légzés mód: 7 szín váltakozik légzetvétel módjára, majd az FN+ End újbóli megnyomásával az aktuális egyszínű légzés módra vált.
FN + PageDown	Fodrozódás mód
FN+WIN_L	A WINDOWS + Menü gombfunkció zárolása / kioldása a véletlen kattintás / figyelemterelés elkerülése érdekében, amikor játszik.
FN + Jobb/Bal	Az FN + Jobb/Bal megnyomásával állíthat be 5 sebességszintet a Hullám/Villogó módhoz / Színsor váltakozás módhoz / Légzés módhoz
FN + Fel/Le	Nyomja meg az FN + Fel/Le gombot az összes mód 5 fényerőszintjének beállításához

Українська

	Медіа плеєр
	Відтворення/Пауза
	Зупинити відтворення
	Попередній
	Наступний
	Без звуку
	Гучність +
	Гучність –
	Електронна пошта
	Пошук

Опис шаблонів освітлення

FN + Delete	Режими хвиль/мерехтіння: Натисніть FN + Delete, щоб увійти до режиму Хвиль (режим за замовчуванням): потік 7 кольорів; Знову натисніть FN+ Delete, щоб
	увійти до режиму мерехтіння: мерехтіння 7 кольорів;
FN + Insert	Режим ротації послідовності кольорів: 7 кольорів змінюють один одного в певній послідовності
FN + Home	Режим підсвічення одним кольором: натисніть FN + Home, щоб змінити лише один колір підсвічення з 7 кольорів
FN + PageUp	Режим за визначеним користувача: натисніть FN + Page Up, щоб увійти до попередньо налаштованого режиму за визначеним користувачa, і знову натисніть FN + Pagerup, щоб увійти до режиму за визначеним користувача з мерехтячим світлодіодним індикатором. Можна натиснути FN+1~6, щоб встановити колір підсвічення 6 зон і натиснути FN + PageUP, щоб зберегти і вийти з цього режиму після налаштування.
FN + End	Режим пульсації: 7 кольорів проходять по колу за кожен етап пульсації. Натисніть знову FN+ End, щоб перемкнутися на поточний режим пульсації єдиним кольором.
FN + PageDown	Режим брижів

Ελληνικά

	Media Player
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Διακοπή αναπαραγωγής
	Προηγούμενο
	Επόμενο
	Σίγαση
	Ένταση +
	Ένταση –
	Αναζήτηση

Περιγραφή μοτίβων φωτισμού

FN + Delete	Κύματα/αναβοσβήνοντα: Πατήστε FN + Delete για πρόσβαση στη λειτουργία κύματα (προεπιλεγμένη λειτουργία): 7 χρώματα ρέουν, Πατήστε ξανά FN+ Delete για πρόσβαση στη λειτουργία αναβοσβήνει: 7 χρώματα αναβοσβήνουν;
FN + Insert	Λειτουργία περιστροφής χρώματος: 7 χρώματα περιστρέφονται σε σειρά
FN + Home	Λειτουργία μονοχρωματικού φωτισμού φόντου: πατήστε FN + Home για αλλαγή του μοναδικού χρώματος φωτισμού φόντου σε 7 χρώματα
FN + PageUp	Λειτουργία ορισμού χρήστη: πατήστε FN + Page Up για πρόσβαση στη λειτουργία προκαθορισμένου ορισμού χρήστη, πατήστε ξανά FN + Pageup για πρόσβαση στη λειτουργία ορισμού χρήστη με αναβοσβήνοντα φωτάκια LED. Οι χρήστες μπορούν να πατήσουν FN+1~6 για ρύθμιση του χρώματος φωτισμού φόντου των 6 ζωνών και πατήστε FN + PageUP για αποθήκευση και έξοδο από αυτή τη λειτουργία μετά τη ρύθμιση.
FN + End	Λειτουργίες αναπνοής: 7 χρώματα περιστρέφονται με κάθε διαδικασία αναπνοής και πατήστε FN+ End ξανά για εναλλαγή στη λειτουργία αναπνοής μονού χρώματος.
FN + PageDown	Λειτουργία κυματισμού
FN+WIN_L	Κλειδώστε τις λειτουργίες Windows + Menu για αποφυγή κλικ/αποσπάσεων κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.
FN+ Δεξιά/Αριστερά	Πατήστε FN + Δεξιά/Αριστερά για ρύθμιση 5 επιπέδων ταχύτητας φωτός κύματα/αναβοσβήνει/περιστροφή χρώματος/λειτουργία αναπνοής
FN+ Πάνω/Κάτω	Πατήστε FN+ Πάνω/Κάτω για ρύθμιση 5 επιπέδων φωτεινότητας για όλες τις λειτουργίες

Suomi

	Media Player
	Toisto/tauko
	Pysäytä toisto
	Edellinen
	Seuraava
	Mykistä
	Äänenvoimakkuus +
	Äänenvoimakkuus –
	Sähköposte
	Haku

Kuvioiden kuvaus

FN + Delete	Aaltomaiset/vilkkuvat tilat: Paina FN + Delete siirtyäksesi aaltomaiseen tilaan (oletusarvoinen tila): 7 väriä virtaa, Paina FN+ Delete uudelleen siirtyäksesi vilkkuvaan tilaan: 7 väriä vilkkuu;
FN + Insert	Värisekvenssin kiertotila: 7 väriä kiertävät sekvenssinä
FN + Home	Yksivärinen taustavalo: paina FN + Home vaihtaaksesi taustavalon yhden 7 mahdollisen värin kesken
FN + PageUp	Käyttäjän asetukset: paina FN + Page Up siirtyäksesi käyttäjän esiasetuksiin, ja paina FN + Pageup uudelleen siirtyäksesi käyttäjän asetuksiin vilkkuvilla LED-valoilla. Käyttäjät voivat painaa FN+1~6 asettaakseen 6 vyöhykettä koskevan taustavalon värin ja painaa FN + PageUP tallennettaksesi ja poistuessaan tästä tilasta asetuksen jälkeen.
FN + End	Hengityksen kiertotila: 7 väriä vaihtuvat jokaisen hengityksen aikana, ja paina FN+ End uudelleen siirtyäksesi nykyisen yksivärisen hengityksen kiertotilaan.
FN + PageDown	Aaltomainen kiertotila
FN+WIN_L	Windows + Menu -näppäimet lukittu pelaamisen aikana tahattomien napsautusten/häiriöiden estämiseksi.
FN+ Oikea/Vasen	Paina FN+ Oikea/Vasen säätääksesi 5 valonopeustasoa Aaltomaiset/vilkkuvat/Värisekvenssin kiertotila/Hengityksen kiertotila
FN+ Ylös/Alas	Paina FN+ Ylös/Alas säätääksesi 5 kirkkaustasoa kaikille tiloille

Slovenski

	Predvajalnik medijev
	Predvajaj/zaustavi
	Ustavi predvajanje
	Prejšnja
	Naslednja
	Utišaj
	Glasnost +
	Glasnost –
	E-pošta
	Iskanje

Opis svetlobnih vzorcev

FN + Delete	Način valovanja/utripanja: Pritisnite FN + Delete, da vključite način valovanja (privzeti način): prelivanje 7 barv; Znova pritisnite FN + Delete, da vključite način utripanja: utripanje 7 barv;
FN + Insert	Način menjavanja barvnih zaporedij: 7 barv se zaporedno menja
FN + Home	Način enobarvnega ozadja: za
	spremembe enobarvnega ozadja v 7-barvno pritisnite FN + Home
FN + PageUp	Uporabniški način: za vklop prednastavljenega uporabniškega načina pritisnite FN + Page Up, nato znova pritisnite FN + Page Up, da vklopite uporabniški način z utripajočimi označevalnimi lučmi LED. Za določanje barve ozadja v 6 območjih lahko uporabniki pritisnejo FN+1~6 in FN + Page Up, da shranijo in prekinejo ta način po nastavljanju.
FN + End	Način dihanja: v vsakem postopku dihanja rotira 7 barv, znova pritisnite FN + End, da preklopite v način enobarvnega dihanja.
FN + Page Down	Način lahnega valovanja
FN+WIN_L	Funkcija zaklepanja/odklepanja za WINDOWS + tipka meni, da se med igranjem prepreči napačne klike/motnje.
FN+ desno/levo	Pritisnite FN + desno/levo, da prilagodite 5 ravni hitrosti svetlobe za načine valovanja/utripanja/način menjavanja barvnih zaporedij/način dihanja
FN+ gor/dol	Pritisnite FN + gor/dol za prilagoditev 5 ravni svetlosti za vse načine

Slovenčina

	Media Player
	Prehrať/Pretrať
	Zastavenie prehrávania
	Predchádzajúci
	Nasledujúci
	Stlačenie
	Hlasitosť +
	Hlasitosť -
	E-mail
	Vyhľadávať

Opis vzorov svietenia

FN + Delete	Režim vlnenia/blikania: Stlačením FN + Delete zapnete režim Vlnenie (predvolený režim): tok 7 farieb. Opätovným stlačením FN + Delete prepnete na režim blikania: blikanie 7 farieb.
FN + Insert	Režim cyklickej postupnosti farieb: 7 farieb sa cyklicky mení.
FN + Home	Režim podsvietenia jednou farbou: Stlačením FN + Home zmeníte jednu farbu podsvietenia na 7 farieb.
FN + Page Up	Používateľom zadefinovaný režim: Stlačením FN + Page Up prepnete na používateľom zadefinovaný režim a opätovným stlačením FN + Page Up zapnete používateľom zadefinovaný režim s blikajúcimi LED indikátormi. Používateľa môžu stlačiť FN + 1až 6 a nastaviť farbu podsvietenia pre 6 zón; stlačením FN + Page Up tento režim uložíte a zavriete.
FN + End	Režim Pomalé zhašínanie: 7 farieb sa cyklicky mení v každom procese pomalého zhašínania a opätovným stlačením FN+ End prepnete na režim pomalého zhašínania len jednej farby.
FN + Page Down	Režim Šumenia
FN + WIN_L	Aby ste počas hrania hier zabránili chybným kliknutiam/rozptýleniu, zablokujte/odblokujte funkciu pre kláves WINDOWS + Menu.
FN + šípka doprava/doľava	Stlačením FN + šípky doprava/doľava upravte 5 rýchlostí svetla pre režim vlnenia/blikania/režim cyklickej postupnosti farieb/režim pomalého zhašínania.
FN + šípka nahor/nadol	Stlačením FN + šípky nahor/nadol upravte 5 úrovní jasu pre všetky režimy.

Čeština