JVC

POCKET RADIO

RA-E411B

EN

INTRODUCTION

Thank you for buying our product. Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your equipment properly. After you finished reading the instructions manual, put it away in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not expose the battery or the installed battery to excessive heat. Do not dispose of batteries in a fire as the batteries may explode. Never mix old and new batteries (replace all batteries at the same time).
- The radio should be away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other Never put the radio in direct sunlight in an unventilated area or behind glass like a car's interior. appliances that produce heat.
- If the radio is left unattended and unused for long periods of time, remove the batteries. The batteries may leak and damage furniture or your radio.

GENERAL INFORMATION

- The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed over the product. Dry location use only.
- No naked flames sources, such as candles, should be placed over or near the product.
- Take care when using the radio outdoors, especially when crossing the street.
- Listen at a moderate volume. Do not listen to music at very high volumes using the earphones as this can permanently damage your hearing.
- Keep the radio clean and never store it next to a heat source or in dirty, humid or wet places. Keep it out of direct sunlight.
- Do not subject the product to harsh impacts. Do not drop the appliance. This may result in damage to the product.
- Do not attempt to dismantle or repair this unit yourself. Repairs should only be performed by qualified personnel.
- Do not allow your radio to be submerged in water. Do not expose headphone socket or the radio to water, as water entering the set may cause major damage.
- Active mobile phones in the vicinity may cause interference.
- Take off the battery when cleaning. Use a slightly dampened lint-free cloth to clean this appliance. Do not dismantle the radio or use alcohol, thinners or benzene to clean the surface of the radio.
- This product is not intended for commercial use. It is for household use only.

This product is manufactured and distributed exclusively by **ETA a.s.**, serviced and warranted by its designated partner. **"JVC"** is the trademark of **JVCKENWOOD Corporation**, used by such company under license.

PRODUCT OVERVIEW

1. FM antenna
2. LCD display
3. Headphone jack
4. **⏻ /BAND** button
5. **MEM/SET** button
6. **volume ⌄ /HOLD** button
7. **volume ⌃** button
8. **tuning ⌃ /MIN** button
9. **tuning ⌄ /HOUR** button
10. Battery compartment

INSTALLING THE BATTERIES

- Lift off the battery compartment cover from the rear of the unit.
- Insert 2 x AAA size alkaline batteries in accordance with the diagram in the battery compartment. Take care to observe the correct polarity (+/ -).
- Refit the battery compartment cover.

Note: We recommend replacing the batteries if the display is less legible. The product contains a short-term backup power supply, which keeps the preset clock and preset stations during battery replacement.

While the backup power runs out, you will have to set the clock and preset stations once insert the new batteries.

POWER ON/OFF THE RADIO

Press the **⏻** button to turn on the radio, the display shows radio frequency. Press and hold the **⏻** button for 2 seconds to turn off the radio. The display will revert to the current time.

TIME SETTING

After the batteries are installed, the display will show time [**0:00**].

- In standby mode, press and hold the **MEM/SET** button, the display will flash.
- Press the **HOUR** and **MIN** buttons to set the time.
- Press the **MEM/SET** button to confirm. The clock is displayed.

LISTENING TO THE RADIO

- Press the **⏻** button to select the FM or AM band.
- Press and hold **tuning ⌃ / ⌄** buttons to start automatic scan of the next or previous station.
- Press the **tuning ⌃ / ⌄** buttons to start manual scan upwards or downwards until the frequency of the desired station appears.
- To increase or decrease volume, press the **volume ⌃ / ⌄** button.

Note: Extend or move the antenna for better FM reception. For AM reception, you may need to rotate the radio until the reception is best.

USING RADIO PRESETS

Store Preset stations

Up to 20 (10 FM / 10 AM) radio stations can be preset.

- In FM or AM mode, tune to your desired radio station.
- Press and hold the **MEM/SET** button for 2 seconds, you will see [**PRESET**] and the preset number [**CH01**] on the display. Press the **MEM/SET** button to store the preset station [**CH01**].
- Follow the same steps to store next stations.

*Note: Stations are stored sequentially from the first **[CH01]** to the last **[CH10]** preset.*

Selecting Preset stations

Press the **MEM/SET** button to select the desired station, the display will show [**MEM**] and the preset number.

LOCK BUTTONS

Press and hold the **HOLD** button for 5 seconds to lock/unlock the buttons. If the buttons are locked, [**HOLD**] will appear on the display.

USING HEADPHONES

Turn the volume to the lowest setting. Plug the headphones into the radio and adjust the volume up to your chosen level.

Note: The speaker will not operate when headphones are fitted. Headphones are not included.

TECHNICAL SPECIFICAT

Power Supply	3V
Battery Operation	1,5V/ AAA size (not included)
Radio Frequency band	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 522 – 1620 kHz
Dimensions	56 x 115 x 24 mm
Weight	80 g
Power Output	1 x 0,25 Watts RMS

We reserve the right to change technical specifications.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type RA-E411B is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.JVCAUDIO.cz/doc

CZ

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nevystavujte baterie ani instalované baterie nadměrnému teplu. Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly explodovat. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie (vyměňujte všechny baterie najednou).
- Rádio by nemělo být v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna a podobně. Nikdy nestavte rádio na přímé sluneční světlo v nevětraném prostoru nebo za sklo, například do interiéru automobilu nebo na spotřebiče produkující teplo.
- Pokud rádio ponecháte bez dozoru a nebudete jej delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie mohou vytéct a poškodit nábytek nebo rádio samotné.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí na něj být pokládány předměty naplněné tekutinami, například vázy. Výrobek používejte pouze na suchém místě.
- Nad výrobkem nebo v jeho blízkosti by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
- Při používání rádia venku buďte opatrní, zejména při přecházení ulice.
- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti. Neposlouchejte hudbu se sluchátky při velmi vysoké hlasitosti, protože může dojít k trvalému poškození sluchu.
- Udržujte rádio v čistotě a neskladujte jej u zdrojů tepla nebo na znečištěných, vlhkých nebo mokrých místech. Chraňte jej před přímým slunečním svitem.
- Nevystavujte rádio silným nárazům. Dbejte, aby nedošlo k pádu, který by mohl způsobit poškození výrobku.
- Nepokoušejte se rádio sami rozebírat ani opravovat. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Dbejte, aby nedošlo k ponoření rádia do vody. Nevystavujte konektor sluchátek ani rádio vodě, protože její vniknutí do přístroje může způsobit vážné poškození.
- Zapnuté mobilní telefony v blízkosti rádia mohou způsobovat rušení.
- Při čištění rádia vyjměte baterii. K čištění rádia používejte mírně navlhčený hadřík, který nepouští vlákna. Rádio nerozebírejte a k čištění jeho povrchu nepoužívejte alkohol, ředidla ani benzen.
- Tento výrobek není určen pro komerční použití, pouze pro použití v domácnosti.

VYOBRAZENÍ VÝROBKU

1. Anténa FM
2. LCD displej
3. Konektor sluchátek
4. Tlačítko **⏻ /BAND**
5. Tlačítko **MEM/SET**
6. Tlačítko **volume ⌄ /HOLD**
7. Tlačítko **volume ⌃**
8. Tlačítko **tuning ⌃ /MIN**
9. Tlačítko **tuning ⌄ /HOUR**
10. Prostor pro baterie

INSTALACE BATERIÍ

- Sejměte kryt prostoru pro baterie v zadní části jednotky.
- Vložte 2 alkalické baterie velikosti AAA podle schématu v prostoru pro baterie. Dbejte na správnou polaritu (+ / -).
- Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie.

Poznámka: Jakmile začne být displej hůře čitelný, doporučujeme vyměnit baterie. Výrobek obsahuje krátkodobý záložní zdroj, který při výměně baterií udržuje přednastavené hodiny a předvolby. Pokud se během výměny baterií záložní zdroj vybije, budete muset po vložení nových baterií znovu nastavit hodiny a předvolby.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ RÁDIA

Rádio zapnete stiskem tlačítka **⏻** , na displeji se zobrazí rádiová frekvence. Stiskem a podržením tlačítka **⏻** po dobu 2 sekund rádio vypnete. Na displeji se zobrazí nastavený čas.

NASTAVENÍ ČASU

Po vložení baterií se na displeji zobrazí čas [**0:00**].

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **MEM/SET**, displej začne blikat.
- Stiskem tlačítek **HOUR** a **MIN** nastavte čas.
- Stiskem tlačítka **MEM/SET** potvrďte nastavení, zobrazí se nastavený čas.

POSLECH RÁDIA

- Stiskem tlačítka **⏻** vyberte pásmo FM nebo AM.
- Stiskem a podržením tlačítek **tuning ⌃ / ⌄** zahájíte automatické vyhledávání následující nebo předchozí stanice.
- Stiskem tlačítek **tuning ⌃ / ⌄** nastavíte ručně frekvenci požadované stanice.
- Stiskem tlačítek **volume ⌃ / ⌄** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Poznámka: Pro lepší příjem v pásmu FM vytáhněte anténu nebo změňte její polohu. Pro příjem v pásmu AM bude možná nutné rádiem otáčet, dokud se příjem nezlepší.

POUŽÍVÁNÍ PŘEDVOLEB RÁDIA

Uložení stanice do předvolby

Do předvoleb lze uložit až 20 (10 FM / 10 AM) rozhlasových stanic.

- Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
- Stiskněte a podržte tlačítko **MEM/SET** po dobu 2 sekund, na displeji se zobrazí [**PRESET**] a číslo předvolby [**CH01**]. Stiskem tlačítka **MEM/SET** předvolbu [**CH01**] uložíte.
- Stejným způsobem uložíte do předvoleb další stanice.

*Poznámka: Stanice se ukládají postupně od první předvolby **[CH01]** po poslední **[CH10]**.*

Výběr předvolených stanic

Stiskem tlačítka **MEM/SET** vyberte požadovanou stanici, na displeji se zobrazí [**MEM**] a číslo předvolby.

ZÁMEK TLAČÍTEK

Stiskem a podržením tlačítka **HOLD** po dobu 5 sekund uzamknete/odemknete tlačítka. Pokud jsou tlačítka uzamčena, na displeji se zobrazí [**HOLD**].

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK

Nastavte hlasitost na nejnižší hodnotu. Zapojte sluchátka do rádia a nastavte hlasitost na úroveň, kterou si přejete

Poznámka: Pokud jsou zapojena sluchátka, nebude fungovat reproduktor. Sluchátka nejsou součástí balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení	3V
Provoz na baterie	1,5V/ velikost AAA (nejsou přiloženy)
Frekvence rádia	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 522 – 1620 kHz
Rozměry	56 x 115 x 24 mm
Hmotnost	80 g
Výstupní výkon	1 x 0,25 W RMS

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ, NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RA-E411B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.JVCAUDIO.cz/doc

PL

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie narażaj baterii lub zainstalowanej baterii na nadmierne ciepło. Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Nigdy nie mieszaj starych i nowych baterii (wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie).
- Radio powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece itp. Nigdy nie wystawiaj radia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie umieszczaj w niewentylowanym miejscu lub za szybą, np. we wnętrzu samochodu.
- Jeżeli radio jest pozostawione bez nadzoru i nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Baterie mogą wyciekać i uszkodzić meble lub radio.

INFORMACJE OGÓLNE

- Produkt nie może być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie, nie należy też umieszczać nad nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. Tylko do użytku w suchych lokalizacjach.
- Nad produktem lub w jego pobliżu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z radia na zewnątrz, szczególnie podczas przechodzenia przez ulicę.
- Słuchaj z umiarkowaną głośnością. Nie słuchaj muzyki z bardzo dużą głośnością za pomocą słuchawek, ponieważ może to trwale uszkodzić słuch.
- Utrzymuj radio w czystości i nigdy nie przechowuj go obok źródła ciepła lub w miejscach brudnych, wilgotnych lub mokrych. Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia. Nie upuszczaj urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie próbuj demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie dopuszczaj do zanurzenia radia w wodzie. Nie wystawiaj gniazda słuchawkowego ani radia na działanie wody, ponieważ woda dostająca się do wnętrza zestawu może spowodować poważne uszkodzenia.
- Aktywne telefony komórkowe znajdujące się w pobliżu mogą powodować zakłócenia.
- Podczas czyszczenia należy wyjąć baterię. Do czyszczenia tego urządzenia należy używać lekko zwilżonej, niestrzępiącej się szmatki. Nie należy demontować radia ani używać alkoholu, rozcieńczalników lub benzenu do czyszczenia jego powierzchni.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Antena FM
2. Wyświetlacz LCD
3. Gniazdo słuchawkowe
4. Przycisk **⏻ /BAND**
5. Przycisk **MEM/SET**
6. Przycisk **volume ⌄ /HOLD**
7. Przycisk **volume ⌃**
8. Przycisk **tuning ⌃ /MIN**
9. Przycisk **tuning ⌄ /HOUR**
10. Komora baterii

INSTALACJA BATERII

- Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia.
- Włóż 2 baterie alkaliczne typu AAA zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).
- Załóż pokrywę komory baterii.

Uwaga: Zaleca się wymianę baterii, jeżeli wyświetlacz jest mniej czytelny. Produkt zawiera krótkotrwałe zasilanie awaryjne, które podtrzymuje ustawiony zegar i zaprogramowane stacje podczas wymiany baterii. Gdy wyczerpie się zasilanie awaryjne, po włożeniu nowych baterii należy ustawić zegar i zaprogramowane stacje.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE RADIA

Naciśnij przycisk **⏻** , aby włączyć radio – wyświetlacz pokaże częstotliwość radiową. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏻** przez 2 sekundy, aby wyłączyć radio. Wyświetlacz powróci do aktualnego czasu.

USTAWIENIE CZASU

Po włożeniu baterii na wyświetlaczu pojawi się czas [**0:00**].

- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **MEM/SET** – wyświetlacz zacznie migać.
- Naciśnij przyciski **HOUR** i **MIN**, aby ustawić czas.
- Naciśnij przycisk **MEM/SET**, aby potwierdzić. Zostanie wyświetlony zegar.

SŁUCHANIE RADIA

- Naciśnij przycisk **⏻** , aby wybrać pasmo FM lub AM.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **tuning ⌃ / ⌄**, aby rozpocząć automatyczne skanowanie następnej lub poprzedniej stacji.
- Naciśnij przycisk **tuning ⌃ / ⌄** , aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie w górę lub w dół, aż pojawi się częstotliwość żądanej stacji.
- Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności, naciśnij przycisk **volume ⌃ / ⌄** .

Uwaga: Przedłuż lub przesuń antenę, aby uzyskać lepszy odbiór FM. W przypadku odbioru AM może być konieczne obrócenie radia, aż do uzyskania najlepszego odbioru.

USTAWIANIE ULUBIONEJ STACJI RADIOWEJ

Zapisywanie zaprogramowanych stacji

Można zaprogramować do 20 stacji radiowych (10 FM / 10 AM).

- W trybie FM i AM dostrój się do wybranej stacji radiowej.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MEM/SET** przez 2 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**PRESET**] oraz numer zaprogramowanej stacji [**CH01**]. Naciśnij przycisk **MEM/SET**, aby zapisać zaprogramowaną stację [**CH01**].
- Aby zapisać kolejne stacje, należy wykonać te same czynności.

*Uwaga: Stacje są zapisywane kolejno, od pierwszej **[CH01]** do ostatniej **[CH10]** zaprogramowanej stacji.*

Wybieranie zaprogramowanych stacji

Naciśnij przycisk **MEM/SET**, aby wybrać żądaną stację; na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**MEM**] i numer zaprogramowanej stacji.

BLOKADA PRZYCISKÓW

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **HOLD** przez 5 sekund, aby zablokować/odblokować przyciski. Jeśli przyciski są zablokowane, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**HOLD**].

KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK

Ustaw głośność na najniższe ustawienie. Podłącz słuchawki do radia i dostosuj głośność do wybranego poziomu.

Uwaga: Głośnik nie będzie działał, gdy słuchawki są podłączone. Słuchawki nie znajdują się w zestawie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	3 V
Zasilanie bateryjne	1,5 V / rozmiar AAA (brak w zestawie)
Pasmo częstotliwości radiowej	FM: 87,5 – 108 MHz AM: 522 – 1620 kHz
Wymiary	56 x 115 x 24 mm
Waga	80 g
Moc wyjściowa	1× 0,25 W RMS

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TĘGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chroni środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu RA-E411B spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: www.JVCAUDIO.cz/doc

SK

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Prečítajte si prosím tento návod na použitie, aby ste sa dozvedeli, ako správne s prístrojom zaobchádzať. Po prečítaní návodu na použitie ho uložte na bezpečné miesto k možnému neskoršiemu využitiu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Nevystavujte batérie ani inštalované batérie nadmernému teplu. Nevhadzujte batérie do ohňa, pretože by mohli explodovať. Nikdy nekombinujte staré a nové batérie (vymieňajte všetky batérie naraz).
- Rádio by nemalo byť v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle a podobne. Nikdy nestavajte rádio priamemu slnečnému svetlu v nevetranom priestore alebo za sklo, napríklad do interiéru automobilu alebo na spotrebiče produkujúce teplo.
- Ak rádio ponecháte bez dozoru a nebudete ho dlhšiu dobu používať, vyberte batérie. Batérie môžu vytiecť a poškodiť nábytok alebo rádio samotné.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň pokladať predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Výrobok používajte iba na suchom mieste.
- Nad výrobkom alebo v jeho blízkosti by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
- Pri používaní rádia vonku buďte opatrní, najmä pri prechádzaní ulice.
- Počúvajte pri primeranej hlasitosti. Nepočúvajte hudbu so slúchadlami pri veľmi vysokej hlasitosti, pretože môže dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu.
- Udržujte rádio v čistote a neskladujte ho pri zdrojoch tepla alebo na znečistených, vlhkých alebo mokrých miestach. Chráňte ho pred priamym slnečným svitom.
- Nevystavujte rádio silným nárazom. Dbajte, aby nedošlo k pádu, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie výrobku.
- Nepokúšajte sa rádio sami rozoberať ani opravovať. Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Dbajte, aby nedošlo k ponoreniu rádia do vody. Nevystavujte konektor slúchadiel ani rádio vode, pretože jej vniknutie do prístroja môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Zapnuté mobilné telefóny v blízkosti rádia môžu spôsobovať rušenie.
- Pri čistení rádia vyberte batériu. Na čistenie rádia používajte mierne navlhčenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Rádio nerozoberajte a na čistenie jeho povrchu nepoužívajte alkohol, riedidlá ani benzén.
- Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie, iba na použitie v domácnosti.

VYOBRAZENIE VÝROBKU

1. Anténa FM
2. LCD displej
3. Konektor slúchadiel
4. Tlačítko **⏻ /BAND**
5. Tlačítko **MEM/SET**
6. Tlačítko **volume ⌄ /HOLD**
7. Tlačítko **volume ⌃**
8. Tlačítko **tuning ⌃ /MIN**
9. Tlačítko **tuning ⌄ /HOUR**
10. Priestor pre batérie

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

- Odstráňte kryt priestoru pre batérie v zadnej časti jednotky.
- Vložte 2 alkalické batérie veľkosti AAA podľa schémy v priestore pre batérie. Dbajte na správnu polaritu (+ / -).
- Nasaďte späť kryt priestoru pre batérie.

Poznámka: Hneď ako začne byť displej horšie čitateľný, odporúčame vymeniť batérie. Výrobok obsahuje krátkodobý záložný zdroj, ktorý pri výmene batérií udržuje prednastavené hodiny a predvoľby. Pokiaľ sa počas výmeny batérií záložný zdroj vybije, budete musieť po vložení nových batérií znovu nastaviť hodiny a predvoľby.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE RÁDIA

Rádio zapnete stlačením tlačidla **⏻** , na displeji sa zobrazí rádiová frekvencia. Stlačením a podržaním tlačidla **⏻** po dobu 2 sekúnd rádio vypnete. Na displeji sa zobrazí nastavený čas.

NASTAVENIE ČASU

Po vložení batérií sa na displeji zobrazí čas [**0:00**].

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **MEM/SET**, displej začne blikať.
- Stlačením tlačidiel **HOUR** a **MIN** nastavte čas.
- Stlačením tlačidla **MEM/SET** potvrďte nastavenie, zobrazí sa nastavený čas.

POČÚVANIE RÁDIA

- Stlačením tlačidla **⏻** vyberte pásmo FM alebo AM.
- Stlačením a podržaním tlačidiel **tuning ⌃ / ⌄** zahájite automatické vyhľadávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stanice.
- Stlačením tlačidiel **tuning ⌃ / ⌄** nastavíte ručne frekvenciu požadovanej stanice.
- Stlačením tlačidiel **volume ⌃ / ⌄** zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Poznámka: Pre lepší príjem v pásme FM vytiahnite anténu alebo zmeňte jej polohu. Pre príjem v pásme AM bude možno nutné rádiom otáčať, pokiaľ sa príjem nezlepší.

POUŽÍVANIE PREDVOLIEB RÁDIA

Uloženie stanice do predvoľby

Do predvolieb je možné uložiť až 20 (10 FM / 10 AM) rozhlasových staníc.

- Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.
- Stlačte a podržte tlačidlo **MEM/SET** po dobu 2 sekúnd, na displeji sa zobrazí [**PRESET**] a číslo predvoľby [**CH01**]. Stlačením tlačidla **MEM/SET** predvoľbu [**CH01**] uložíte.
- Rovnakým spôsobom uložíte do predvolieb ďalšie stanice.

*Poznámka: Stanice sa ukladajú postupne od prvej predvoľby **[CH01]** po poslednú **[CH10]**.*

Výber predvolených staníc

Stlačením tlačidla **MEM/SET** vyberte požadovanú stanicu, na displeji sa zobrazí [**MEM**] a číslo predvoľby.

ZÁMOK TLAČIDIEL

Stlačením a podržaním tlačidla **HOLD** po dobu 5 sekúnd uzamknete/odomknete tlačidlá. Ak sú tlačidlá uzamknuté, na displeji sa zobrazí [**HOLD**].

POUŽÍVANIE SLÚCHADIEL

Nastavte hlasitosť na najnižšiu hodnotu. Zapojte slúchadlá do rádia a nastavte hlasitosť na úroveň, ktorú si prajete.

Poznámka: Ak sú zapojené slúchadlá, nebude fungovať reproduktor. Slúchadlá nie sú súčasťou balenia.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	3V
Prevádzka na batérie	1,5V/ veľkosť AAA (nie sú priložené)
Frekvencie rádia	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 522 – 1620 kHz
Rozmery	56 x 115 x 24 mm
Hmotnosť	80 g
Výstupný výkon	1 x 0,25 W RMS

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia RA-E411B je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.JVCAUDIO.cz/doc

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!