MANUAL

Salente

MODEL	VERSION / DATE
G4	**I. / 16.04.2021**

CZ

Obsah

Vítejte 4
Představení výrobku 4
Hlavní funkce 4
Seznam dílů 5
Vysavač 6
Nabíjecí základna 6
Instalace 7
Pokyny 12
Zapnutí/Vypnutí 12
Úklid/Pauza 12
Nabíjení 12
Režim úklidu 13
Úklid na místě 13
Reset WiFi 14
Tichý režim 14
Přizpůsobení sacího výkonu 14
Přizpůsobení množství vody 14
UVC režim 14
Pokyny k dálkovému ovladači 15
Denní údržba 16
Válcový kartáč (pravidelně čistit) 16
Postranní kartáč (pravidelně čistit) 17
Nádoba na prach a filtr (pravidelně čistit) 18
Síťový filtr (pravidelně čistit) 19
Elektricky ovládaná nádoba na vodu 2 v 1 (pravidelně čistit) 20
Snímač (pravidelně čistit) 21
Snímač (čistit jednou za měsíc) 22
Baterie 22
Upgrade firmwaru 22
Průvodce pro připojení WiFi 23
Běžné problémy 27
Řešení potíží 28
Bezpečnostní informace 29
Omezení týkající se použití 29
Baterie a nabíjení 30
Základní parametry 31

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!