

# PARROT MKi9100



Pr vodce rychlou instalací



[www.parrot.com](http://www.parrot.com)  
software, videos, newsletter, blog ...





\* TERMS & CONDITIONS: [WWW.PARROT.COM](http://WWW.PARROT.COM)  
(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3  
ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)

# Průvodce rychlou instalací

V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9100 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení.



*Používání některých funkcí závisí pouze na typu vašeho mobilního telefonu.*

## Obsah

<b>Instalace sady Parrot MKi9100</b> .....	03
Autorádio s konektorem ISO.....	04
Autorádio se vstupy Line in.....	04
Autorádio bez konektorů «ISO».....	04
Instalace napájecího kabelu sady.....	04
Kontrola zapojení.....	05
Instalace konektorů audio.....	05
Instalace elektronické skříňky.....	05
Instalace dálkového ovládní.....	05
Instalace dvojitého mikrofonu.....	05
Instalace displeje.....	05
<b>První použití přístroje Parrot MKi9100</b> .....	06
Sdružení ovládacího panelu a řídicí jednotky.....	06
Přístup k menu.....	06
Párování a spojení telefonu a Parrot MKi9100.....	06
Synchronizace telefonního seznamu.....	07
<b>Použití funkce telefonování</b> .....	07
Ovladače.....	07
Přijmutí hovoru.....	08
Volání.....	08
Telefonování pomocí hlasové výzvy.....	08
Použití magických slov.....	09
<b>Používání funkce „Hudba“</b> .....	09



*Funkce popsané v tomto manuálu jsou k dispozici pouze tehdy, je-li Váš telefonní seznam napsaný latinkou. Dále je nutno dodržovat výslovnost a intonaci jazyka Parrot MKi9100 (automaticky angličtina, není-li nastaven jiný jazyk).*

## Instalace sady PARROT MKi9100



*Doporučujeme, abyste instalaci přístroje svěřili odborníkovi.*



*Interface pro Ovládání na volantu slouží k propojení ovládacích tlačítek na volantu (dle výbavy vozidla) a řídicí jednotky Parrot a k následnému ovládní funkcí HF sady z volantu. Více na [www.parrot.com](http://www.parrot.com).*

- Před upevněním jednotlivých součástí handsfree sady do kabiny vozu zapojte jednotlivé kabely do elektronické - ústředny. Nejprve vyjměte původní konektory audio systému Vašeho vozu.
- Dodané kabely jsou vybaveny konektory ISO a dvěma výstupy. Výstupy Line lze používat, pokud je Váš audio systém vybaven touto funkcí. Jsou možné různé způsoby montáže podle typu Vašeho autorádia a vozu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!