

EVOLVEO

StrongPhone Z4



www.evolveo.com

Přehled

Na následujícím obrázku si můžete prohlédnout podrobný přehled částí Vašeho mobilního telefonu.

POZOR! Pokud vložíte příslušenství do nesprávné zdíčky, můžete telefon poškodit.

1	Sluchátko	11	Pravé tlačítko
2	Displej	12	Kryt baterie
3	Levé tlačítko	13	Fotoaparát
4	Prostřední (Navigační) tlačítko	14	Svítilna
5	Tlačítko volání	15	Reproduktor
6	Alfanumerická tlačítka	16	Konektor pro sluchátka
7	Tlačítko *	17	Tlačítko SOS
8	Kontrolka stojanu	18	Stojan
9	Tlačítko #	19	USB port stojanu
10	Tlačítko zavěšení hovoru		



Vložení baterie

Následujte tyto pokyny, abyste správně a bezpečně vložili baterii do svého telefonu.

1. Pomocí šroubováčku otočte čtyři šrouby na vnitřním krytu baterie a vložte baterii podle obrázku. Ujistěte se, že je baterie správně zarovnána.
2. Nasadíte kryt baterie zpátky na telefon.
3. Pomocí šroubováčku otočte čtyřmi šrouby na vnitřním krytu baterie, dokud nebudou pevně utaženy.

Stiskněte okraje krytu baterie, čímž zajistíte, aby byl telefon řádně utěsněn a byla zachována jeho vodotěsnost.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!