


SVÍTÍCÍ AUTODRÁHA MAGIC TRACKS – NÁVOD K POUŽITÍ A HERNÍ NÁPADY

Sestavení Dráhy:

1. Vezměte libovolné dva díly dráhy a nastavte k sobě horní a spodní spojnice dílu.
2. Spojte k sobě dokud neuslyšíte „kliknutí“. Pokračujte dokud nedosáhnete požadovanou délku dráhy.
3. Vytvarujte dráhu do tvaru, který chcete, jednoduchým natočením dráhy do různých směrů.



4. Dokončete dráhu spojením prvního dílu s posledním dílem dráhy.

5.

Přizpůsobte si dráhu

Poté, co dostanete vaši novou "Magic Tracks" dráhu, podívejte se na některé z našich nápadů, jak ji vylepšit!

Rychlé tipy do začátku:


Prosím přečtěte si před použitím důkladně tento návod a uložte pro budoucí použití.

- Dráhu lze sestavit libovolným způsobem, ale v této příručce se podívejte na některé další skvělé způsoby.
- Chcete-li spustit vaše autíčko, ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány, a pak stiskněte tlačítko nahoře.
- Nasviťte dráhu před používáním ve tmě.
- Nezapomeňte použít přiložené nálepky k ozdobení autíček.


Přizpůsobte si dráhu:

Poté, co dostanete vaši novou "Magic Tracks" dráhu, podívejte se na některé z našich nápadů, jak ji vylepšit!


Herní Nápady:




Závody – Rozdělte dráhu na polovinu a vytvořte dva rovné pruhy jako závodní trať. Položte auto na každý pruh a začněte závodit! První v cíli vyhrává.



Stavební Šílenství – Sestavte dráhu podle vašeho přání. Poté ji rozpojte na 3 různých místech. Umístěte autíčko na dráhu a zapněte ho. Soutěžte o sestavení dráhy než autíčko dosáhne bodu, kde je dráha rozpojená. Buďte rychlí nebo nabouráte!



Extrémní Podmínky – Rozpojte část dráhy, postavte pod dráhou rampu z knih, DVD obalů nebo čehokoliv vhodného v domě. Zapněte autíčko a sledujte tu show. Sestavte další překážky a udělejte dráhu ještě nebezpečnější.



Horská Dráha – Chtěli jste si někdy postavit horskou dráhu? Staňte se inženýři s dráhou Magic Tracks! Použijte předměty z celého domu a sestavte výtahy, skoky a zatáčky a postavte si svoji domácí horskou dráhu!

Přizpůsobte si Autíčko – upravte si autíčko s přiloženými nálepkami! Sloupněte a nalepte pro unikátní design!

8 SKVĚLÝCH NÁPADŮ PRO ZÁBAVU DOMA!

1. Poproste dospělého, aby vystříhal z krabic nějaké oblouky (cereálie, boty, kapesníčky, cokoliv vhodného) a udělejte si svoje vlastní tunely.
2. Otevřené knihy a obaly na DVD umístěte pod dráhu. Nyní máte kopce a hrboly na cestě.
3. Poproste dospělého, aby odstříhl jednu boční stranu z krabice od bot, ohněte ji a přilepte k dráze lepidlem nebo lepenkou a máte rampu!
4. Poproste dospělého, aby rozřízl (suchou) pěnovou nudli do bazénu napůl a použijte jako dráhu, rampu nebo tunel!
5. Poproste dospělého, aby odstranil dna z papírových nebo plastických kelímků, položte takto upravené kelímky na zem naskládané v sobě. Pošlete autíčko skrz kelímky a sledujte světelnou show!
6. Vezměte svoje kostky na hraní a postavte pro autíčka věž nebo most.
7. Použijte plech na pečení z kuchyně a vytvořte prudké stoupání nebo klesání pro vaše autíčka!

8. Po skončení legrace použijte lepenkovou krabici jako garáž pro autíčka.

BUĎTE KREATIVNÍ! Vaše autodráha Magic Tracks může mít téměř jakýkoliv tvar!

VAROVÁNÍ: Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepokoušejte se provádět opravu sami a zajistěte, aby opravy prováděl pouze kvalifikovaný odborník v souladu s místními zákony. I když bylo zařízení zkontrolováno, za jeho používání a důsledky je striktně odpovědný uživatel.

Poznámka pro dospělého: Tento výrobek není určen k použití v dětské postýlce. Nenechávejte dítě s tímto produktem bez dozoru. Uchovávejte prosím obaly pro budoucí reference a kontaktní informace. Ustříhňte plastové příchytky a nepotřebné kusy nůžkami. Všechny rozbité hračky odstraňte.

Odstraňte staré baterie a nahraďte je novými. Ujistěte se, že baterie vkládáte správně pod dohledem dospělého a vždy postupujte dle pokynů výrobce baterií a hraček. Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie. Dobíjecí baterie mají být dobíjeny pod dozorem dospělého. Používejte 1.5V AAA baterie nebo baterie stejného druhu. Vždy odstraňte slabé nebo vybité baterie z výrobku. Vždy vyjměte baterie z výrobku pokud ho nebudete dlouho používat. Baterie by měl menit dospělý člověk. Odšroubujte kryt baterií pomocí šroubováku Phillips (není součástí dodávky) a vyjměte vybité baterie. Ujistěte se, že vkládáte nové baterie správně podle symbolů (+) a (-) v místě pro baterie. Před dalším použitím nasadte kryt baterie a bezpečně utáhněte šroub.

VAROVÁNÍ: Únik kyseliny z baterií může způsobit zranění osob a způsobit poškození výrobku Magic Tracks (TM) a okolních předmětů. Pokud dojde k úniku z baterie, důkladně omyjte postiženou kůži, a ujistěte se, že kyselina z baterie zůstane mimo dosah očí, uší, nosu a úst. Okamžitě umyjte veškerý oděv nebo jiný povrch, který přichází do kontaktu s vytečenou kyselinou z baterie. Poškozené baterie mohou dělat "praskající" zvuky

VAROVÁNÍ: Hrozí udušení malými součástkami. Nevhodné pro děti do 3 let.

Jméno: Svítící autodráha Magic Tracks

ID: 106094138

LOT. č. nebo sériové č.: lze nalézt na obale

Datum výroby: lze nalézt na obale



Distributed by

OnTel[®]
PRODUCTS CORPORATION

Výrobce: Ningbo Xinfeng Plastic Co., Ltd., No 11, Gaoya road, Jinangshan Town, Yinzhou District,
Ningbo City, Zhejiang Province, China

RU Importer: – Импортёр : ООО «Студио Модерна» Москва,
Перерва 11, стр 23 109651

Vyrobeno v Číně

EU Dovozece/Distributor pro Studio Moderna: Top Shop International S.A.,
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Švýcarsko

Autíčko - 3 AAA baterie (není součást balení)

©2016 Ontel Products Corp.
Fairfield, NJ 07004
All Rights Reserved.
Made In China
MTXTKIM10716-TK
ORT no.: 17-000988



STUDIO MODERNA s.r.o.

U nákladového nádraží 3153/8

130 00 Praha 3

www.topshop.cz

Zákaznický servis: +420 272 188 472