

Návod k použití

DIGIT ISIO STC DIGIT ISIO STC+

Digitální multiterový HD přijímač s přístupem k internetu



HDMI[™]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TechniSat

1. Obsah

1.	Obsah	2
2	Vyobrazení	12
3.	Prosíme přečíst jako první	16
3.1.	Bezpečnostní pokyny	16
3.2.	Provozní přestávky	17
3.3.	Důležité poznámky k obsluze	17
3.4.	Důležitý pokyn ohledně ochrany dat	18
3.5.	Dálkové ovládání – výměna baterií	18
3.6.	Pokyn k ekologické likvidaci	18
4.	Opční příslušenství	19
4.1	Opční dálkové ovládání IsiZapper	19
5.	Připojení DVB přijímače	20
5.1.	Připojení napájení ze sítě	21
5.2.	Venkovní jednotka	21
5.2.1.	Provoz se 2 DVB-S anténními signály	21
5.2.2.	Provoz s jedním DVB-S anténním signálem	21
5.2.3.	Provoz s DVB-C/T anténními signály	21
5.2.4.	Provoz s natáčecím zařízením	21
5.3.	Připojení televizního přijímače	21
5.4.	Připojení zesilovače HI-FI / Surround	22
5.4.1.	Digitálně	22
5.4.2.	Analogově	22
5.5	Zásuvka USB	22
5.6.	Čtečka karet SD / MMC	22
5.7.	Zásuvka sítě (RJ45)	23
6,	Základní ovládání	24
6.1.	Zapnutí a vypnutí přístroje	24
6.2.	Vyvolání hlavního menu a navigace v menu a funkcích	25
6.3	Přijmutí nastavení, vystoupení z menu a funkcí	27
6.4.	Změna některého nastavení	27
6.4.1.	Výběr pomoci šipek	28
6.4.2.	Nabídka voleb	28
6.4.3.	Zadání číslic	29
6.4.4.	Virtuální klávesnice	29
6.5.	Volba možností – opční volba	30
7.	Prvotní instalace	31
8.	Nastavení	42
8.1.	Jazyk menu	42
8.2.	Základní nastavení	43
8.2.1.	Země	43
8.2.2.	Časová zóna	43
8.2.3.	Datum / Čas	43
8.2.4.	Hodiny v pohotovostním režimu	43
8.2.5.	Kód dálkového ovládače	44
8.2.6.	Rychlé uvedení do provozu	44
8.2.7.	Auto Standby	44
8.2.8.	Mód startu	44

8.2.9.	Volby po zapnutí	44
8.2.9.1.	Kanál po zapnutí	44
8.2.9.2.	Stránka po zapnutí	44
8.3.	Nastavení obrazu	45
8.3.1.	Formát obrazu	45
8.3.2.	Změna měřítka videa / Zoom	45
8.3.3.	Rozlišení HDMI	48
8.3.4.	Prostor barev HDMI	48
8.3.5.	HDCP	49
8.3.6.	Režimy Pip / PaP	49
8.4.	Nastavení zvuku	49
8.4.1.	Jazyk zvuku	49
8.4.2.	Jazyk podtitulků	50
8.4.3.	Dolby Digital	50
8.4.4.	Synchronnost AV	50
8.4.5.	HDMI a S/PDIF formát zvuku	50
8.4.6.	Analogový formát zvuku	50
8.4.7.	Nastavení sluchátek	51
8.5.	Nastavení sítě	51
8.5.1.	Nastavení LAN	52
8.5.1.1.	Zadání jména	52
8.5.1.2.	Mód IP	52
8.5.1.3.	Adresa IP	52
8.5.1.4.	Maska podsítě	52
8.5.1.5.	Výchozí brána	52
8.5.1.6.	DNS server 1 / DNS server 2	53
8.5.1.7.	Vyzkoušení síťového připojení	53
8.5.2.	Nastavení sítě WLAN	54
8.5.2.1.	Volba sítě WLAN	54
8.5.2.2.	Manuální volba sítě WLAN	54
8.5.2.2.1.	Kódování	54
8.5.2.2.2.	SSID	54
8.5.2.2.3.	Klíč přístupu k síti	54
8.5.2.3.	Nastavení TCP/IP	55
8.5.2.3.1.	Zadání jména	55
8.5.2.3.2.	Mód IP	55
8.5.2.3.3.	Adresa IP	55
8.5.2.3.4.	Maska podsítě	55
8.5.2.3.5.	Výchozí brána	55
8.5.2.3.6.	DNS server 1 / DNS server 2	55
8.5.2.3.7.	Vyzkoušení síťového připojení	55
8.5.3.	WLAN direkt - TechniCast	56
8.5.3.1.	Jméno přístroje	57
8.5.3.2.	Viditelnost	57
8.5.3.3.	Odpojení přístrojů	57
8.5.3.4.	Připojení přístrojů (párování)	57
8.5.4.	Nastavení Bluetooth	58
8.5.4.1.	Moje jméno přístroje	58
8.5.4.2.	Bluetooth - viditelnost	58
8.5.4.3.	Vyhledávání přístrojů	58
8.5.4.4.	Odpojení přístrojů	59
8.6.	Nastavení antény (DVB-S)	59

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!