


PocketBook™

Touch HD™



Uživatelská příručka

Firmware 5.16

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
VZHLED A OVLÁDÁNÍ.....	11
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	12
ZAČÍNÁME	13
Nabití baterie	13
Správa zařízení	15
Přehled hlavní nabídky	16
Tahy ovládání	18
Operace s klávesnicí	19
Přední světlo	21
Wi-Fi	21
Instalace dalších slovníků	24
Vložení karty Micro SD	25

APLIKACE.....	26
Knihkupectví	27
Prohlížeč	30
Standardní aplikace	32
Hry	34
Solitaire	34
Sudoku	34
Šachy	35
Interaktivní aplikace	35
RSS Zpravodajství	35
PocketBook Sync	36
Dropbox PocketBook	39
Send-to-PocketBook	41
ČTENÍ KNIH.....	45
Gesta v režimu čtení	46
Čtení menu	47
Sociální sítě a ReadRate	48
Obsah	53

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!