

Volta

EXTERNÍ BATERIE | GRIP | TRIPOD | DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ




Navštivte gopro.com nebo gohd.cz pro více informací o produktech.

První krok

Před prvním použitím budete muset aktualizovat svou kameru na nejnovější software. Pokud si nevíte rady, navštivte gopro.com/update nebo gohd.cz/podpora#aktualizace.

Základy

Volta



1. Otočný úchyt
2. LED indikátor stavu baterie/kamery
3. Tlačítko Bluetooth®
4. Výklopný úchyt
5. Tlačítko režimu + napájení
6. Tripod
7. 1/4-20 stativový závit
8. Propojovací kabel
9. Tlačítko stavu baterie
10. Tlačítko spouště
11. Krytý USB nabíjecí port
12. Místo k uchycení poutka

Dlouhý šroub
Bezpečně uchytí
vaše GoPro do Volty.





Dvířka s otvorem na USB


Umožňuje propojit Volta s vaší kamerou a přitom mít kameru chráněnou před vílyvy počasí.




Nabíjení Volty

1. Otevřete krytku USB portu.
2. Zasuňte příložený USB kabel do portu a druhý konec kabelu zasuňte do USB zdroje napájení.
3. Zmáčkněte tlačítko stavu baterie  pro zahájení nabíjení.



Během nabíjení LED diody blikají a ukazují stav nabití baterie. Při úplném nabití se všechny LED diody rozsvítí. Během používání si můžete stav nabití baterie zkontrolovat stisknutím tlačítka stavu baterie .

LED indikátor napájení



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Kapacita baterie: 4900 mAh
- Vstupní napětí: 5VDC / 3A (15W max)
- Výstupní napětí: 5VDC / 2.4A (12W max)
- Doba nabíjení: 2,5 hodiny s GoPro Supercharger (prodává se samostatně) nebo s jinou 5V / 3A nabíječkou.

Plně nabitá Volta trojnásobně prodlouží výdrž baterie.
Výdrž baterie se může lišit v závislosti na používání a dalších vnějších podmínkách.


UPOZORNĚNÍ: Aby Volta zůstala odolná proti vílvům počasí, ujistěte se, že jste po nabíjení správně uzavřeli USB port.

Upevnění vaší kamery

UMÍSTĚNÍ DVÍŘEK S OTVOREM NA USB

Nahradte standardní dvířka příloženými dvířkami s otvorem na USB.

1. Uvolněte západku a otevřete dvířka do vodorovné polohy.



2. Za dvířka jemně zatáhněte, dokud se neuvolní.



3. Namiřte zobáček dvířek tak, aby mířil proti osičce na kameře.



4. Jemně zatlačte na dvířka oproti kameře, dokud se nezacvaknou. Následně zavřete dvířka kamery.




VAROVÁNÍ: Pokud máte na kameře nasazena dvířka s otvorem na USB a propojovací kabel Volty máte zastrčen do kamery, je kamera i Volta chráněna před deštěm a sněhem, ale není vodotěsná. Pokud použijete kameru GoPro s dvířky s otvorem pro USB pod vodou, zničí to vaši kameru a na toto se vám nevztahuje záruka.

Upevnění vaší kamery


PŘIPOJENÍ KAMERY

1. Upevněte kameru do otočného držáku, který se nachází v horní části Volty.



Pozor: Umístěte kameru tak aby dvířka s otvorem pro USB byly na opačné straně co dlouhý šroub. V případě potřeby držákem otočte, abyste kameru měli umístěnou správně.

2. Zastrčte kabel Volty do kamery



3. Stiskněte tlačítko stavu baterie  pro spuštění napájení vaší kamery.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!