

Babysense™ Video

Bezdrátová digitální video chůvička 720 P HD

Model: V65 (video chůvička s jednou kamerou)


Uživatelská příručka




TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Uchovejte doklad o nákupu pro případ záruční opravy.

Máte-li jakékoli dotazy k našim produktům,
kontaktujte nás na adrese marevva@marevva.cz nebo na
webu www.marevva.cz

 Hisense Ltd.
27 Shaked St.
Hevel Modiin
Industrial Park, 7319900
ISRAEL



VAROVÁNÍ

Důležité informace k bezpečnosti

- Je velmi důležité přečíst si pečlivě uživatelskou příručku, protože obsahuje podrobné informace o tom, jak chůvičku Babysense maximálně využít. Narazíte-li při nastavování nebo používání chůvičky Babysense na jakýkoli problém, obraťte se na náš tým zákaznické podpory.
- Video chůvička Babysense je pouhou pomůckou, kterou nelze použít jako náhradu za odpovídající a řádnou péči o dítě.
- Chůvička je dobrým pomocníkem pro chvíle, kdy nejste ve stejné místnosti jako dítě, protože přenáší zvuk a obraz z dětského pokoje; musíte ale neustále být v jejím doslechu. Chůvička není zdravotnický přístroj a nelze se na ni tedy sto procentně spolehnout, pokud se jedná o zdravotní stav dítěte. Dítě je třeba pravidelně kontrolovat osobně.
- **NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ:** Uchovávejte proto kabely dětské i rodičovské jednotky i kabel síťového adaptéru vždy mimo dosah všech dětí (ve vzdálenosti nejméně 2 metry).
- Dětskou ani rodičovskou jednotku nikdy neumísťujte přímo do dětské postýlky, postele či ohrádky.
- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ:** Produkt obsahuje malé součásti, které mohou zaskočit v hrdle. Při jeho rozbalování a sestavování buďte opatrní a uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
- Rodičovskou ani dětskou jednotku nezakrývejte oblečením, ručníkem, dekou apod. Nikdy neumísťujte rodičovskou ani dětskou jednotku do blízkosti vlhkosti nebo vody. Při ponoření do vody hrozí úraz nebo dokonce usmrcení elektrickým proudem.
- Správné místo instalace je velmi důležité pro správnou funkci zařízení. Udržujte proto vzdálenost alespoň 1,5 metru od jiných elektronických zařízení (mikrovlnná trouba, WiFi směrovač apod.), aby nemohla rušit signál.
- Při dlouhodobém provozu mohou být síťové adaptéry horké na dotek. Jde o normální jev, kterého není třeba se obávat.
- Produkt používejte pouze se síťovými adaptéry dodávanými výrobcem (příbaleno).
- Jestliže chůvičku nepoužíváte, doporučujeme ji odpojit ze zásuvky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!