

gorenje

ROČNI MEŠALNIK
RUČNA MIJEŠALICA
RUČNI MIKSER
РАЧЕН МИКСЕР
HAND MIXER
MANUAL MIXER
RUČNÝ MIXÉR
KÉZI MIXER
RĘCZNY MIKSER
MIXÉRY
РЪЧЕН МИКСЕР
РУЧНИЙ МИКСЕР
РУЧНОЙ МИКСЕР
HANDMIXER
BATTEUR MIXEUR À MAIN




M360CW
M420CW
M460CBK

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Navodilo za uporabo | SI |
| Upute za uporabu | BIH HR |
| Uputstva za upotrebu | BIH SRB MNE |
| Упатства за употреба | MK |
| Instructions for use | GB |
| Instrucțiuni de utilizare | RO |
| Návod na obsluhu | SK |
| Használati útmutató | H |
| Instrukcja obsługi | PL |
| Návod k obsluze | CZ |
| Инструкции за употреба | BG |
| Інструкції з експлуатації | UA |
| Руководство по эксплуатации | RUS |
| Gebrauchsanweisung | DE |
| Notice d'utilisation | F |

| | | |
|---------|------------------------------|----|
| SI | Navodila za uporabo | 3 |
| HR | Upute za uporabu | 6 |
| SRB MNE | Uputstva za upotrebu | 9 |
| MK | Упатства за употреба..... | 12 |
| EN | Instruction manual..... | 15 |
| RO | Manual de instrucțiuni | 18 |
| SK | Návod na obsluhu | 21 |
| HU | Használati utasítás..... | 24 |
| PL | Instrukcja obsługi | 27 |
| CS | Návod k obsluze | 30 |
| BG | Инструкции за употреба..... | 33 |
| UA | Használati útmutató | 36 |
| RU | Használati útmutató | 39 |
| DE | Gebrauchsanweisung | 42 |
| FR | Notice d'utilisation..... | 45 |

Pazljivo preberite ta navodila. Shranite jih za bodočo uporabo.



1. Gumb za nastavitev hitrosti
2. TURBO gumb
3. Pogonska enota
4. Gumb za sprostitev priključkov
5. Odprtini za vstavev priključkov za mešanje in gnetenje
6. Metlici za gnetenje
7. Metlici za mešanje

Namen

Vaš ročni mešalnik, je narejen za mešanje, gnetenje, mesenje ter stepanje. Aparat je namenjen za domačo uporabo v gospodinjstvu!

Pomembna varnostna navodila

Aparat ustreza priznanim tehničnim pravilom ter veljavnim varnostnim predpisom za električne aparate. Popravila električnih aparatov sme opraviti le strokovnjak.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno zaradi nepredpisane uporabe ali napačnega upravljanja. Uporabnik aparata mora obvezno upoštevati naslednja opozorila:

- Pri priključitvi in zagonu obvezno upoštevajte podatke, navedene na

napisni tablici. Preverite da napetost in frekvenca ustrezajo aparatu!

- Aparata ne priključujte, če je poškodovana priključna vrvica ali aparat sam.
- V primeru okvare aparat izklopite iz električnega omrežja.
- Vedno izklopite aparat iz električnega omrežja, kadar ga ne uporabljate ali ko končate z delom.
- Priključne vrvice:
 - ne vlecite preko vročih kuhalnih mest ali odprtega ognja
 - ne vlecite preko ostrih robov
 - ne uporabljajte za prenašanje aparata
- Če se poškoduje priključna vrvica, jo lahko zamenjajo le v pooblaščenem servisu.
- Odslužene aparate onesposobite za morebitno nadaljnjo uporabo. Aparat odstranite na za to predpisani način. Za možnosti odstranjevanja odsluženi aparatov in embalaže se pozanimajte na občinski oziroma krajevni upravi.
- Ko se aparat popolnoma ustavi, izvlecite vtič priključne vrvice iz vtičnice in zamenjajte priključek. Med delovanjem aparata ne segajte med priključke in ne dotikajte se jih z nobenim predmetom.
- Priključki se vrtijo še nekaj sekund po izkločitvi aparata. Ne dotikajte se jih, da se ne poškodujete.
- Priključkov nikoli ne čistite ne da bi aparat izklopili iz električnega omrežja.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!