



NAVITEL

# User Manual



## **NAVITEL BHF04 MAX**


BT Hands Free FM Transmitter

# Úvod

**NAVITEL BHF04 MAX** - FM transmitter s funkcí handsfree, schopný přehrávat audio soubory z externích USB disků, přes Bluetooth nebo z microSD paměťové karty.

## Vnější vzhled

1. Displej.
2. Mikrofon.
3. Kliknutím přepnete na předchozí skladbu / podržením přepnete provozní režim.
4. Port USB-C s podporou Power Delivery a rychlého nabíjení.
5. MicroSD slot.
6. Konektor USB-A s podporou rychlého nabíjení.
7. LED podsvícení.
8. Kliknutím přepnete na další skladbu / dlouhým stisknutím nastavíte frekvenci FM.
9. Stisknutím pozastavíte/obnovíte hudbu, přijmete příchozí hovor/ukončíte hovor, dlouhým stisknutím aktivujete hlasového asistenta, otočením upravíte hlasitost.
10. Kliknutím vyberte barvu LED podsvícení.
11. Konektor USB-A pro připojení flash disku s multimediálními soubory.



## CZ Specifikace

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Verze Bluetooth                 | 5.1  |
| Zpracování zvuku přes Bluetooth | DSP; A2DP  |
| Pracovní napětí                 | 12V / 24V  |
| Rychlého nabíjení               | QC3.0, QC2.0, Huawei FCP, Samsung<br>AFP, Apple 2.4. |
| Napájení                        | 5V - 15W; 9V - 18W;<br>12V - 18W                     |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Podpora formátu přehrávání     | MP3/WMA/WAV/FLAC                              |
| Bluetooth přenosová vzdálenost | Ve volném prostoru do 10m<br>V zástavbě do 5m |
| Vysílací frekvence FM          | 87.5 - 108 Mhz                                |
| Efektivní vzdálenost MIC       | 0,5 - 1m                                      |
|                                |   |

## Instalace

1. Zařízení zasuňte do zapalovače cigaret nebo do zásuvky. Zařízení se automaticky zapne.
2. Na zařízení nastavte vysílací frekvenci a poté na stejnou frekvenci naladte rádio.
3. Chcete-li přehrávat soubory z jednotky USB nebo karty microSD, nainstalujte je do příslušných slotů v zařízení.
4. Připojení Bluetooth - otevřete nabídku připojení Bluetooth v zařízení. V seznamu dostupných zařízení najděte BHF04 MAX a klikněte na tlačítko připojit.
5. Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení (MP3 přehrávač, mobilní telefon atd.) podporuje Bluetooth®. Pokud ne, jediným způsobem, jak použít FM vysílač pro přehrávání nebo použít USB flash disk nebo kartu microSD.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!