


# BRAUN



90081366/XI-21



[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Deutsch	18, 61
English	19, 61
Français	21, 61
Español	23, 62
Português	24, 62
Italiano	26, 62
Nederlands	28, 63
Dansk	30, 63
Norsk	31, 63
Svenska	33, 64
Suomi	35, 64
Polski	36, 64
Český	38, 65
Slovenský	39, 65
Magyar	41, 66
Hrvatski	43, 67
Slovenščina	45, 68
Türkçe	46, 68
Română	48, 70
Ελληνικά	50, 70
Български	52, 70
Русский	54, 71
Українська	56, 72
عربي	60, 73

## Type 5762

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Ts.  
Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)

DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/  
FI/PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/RO/GR/  
BG/RU/UA/ARAB




## Braun Infolines

<b>DE/AT</b>	<b>00 800 27 28 64 63</b> <b>00 800 BRAUNINFOLINE</b>
<b>CH</b>	<b>08 44 - 88 40 10</b>
<b>UK</b>	<b>0800 783 7010</b>
<b>IE</b>	<b>1 800 509 448</b>
<b>FR</b>	<b>0 800 944 802</b> (service & appel gratuits)
<b>BE</b>	<b>0 800 14 592</b>
<b>ES</b>	<b>900 814 208</b>
<b>PT</b>	<b>808 20 00 33</b>
<b>IT</b>	<b>800 440 017</b>
<b>NL</b>	<b>0 800-445 53 88</b>
<b>DK</b>	<b>70 15 00 13</b>
<b>NO</b>	<b>22 63 00 93</b>
<b>SE</b>	<b>020 - 21 33 21</b>
<b>FI</b>	<b>020 377 877</b>
<b>PL</b>	<b>801 127 286</b> <b>801 1 BRAUN</b>
<b>CZ</b>	<b>221 804 335</b>
<b>SK</b>	<b>02/5710 1135</b>
<b>HU</b>	<b>(06-1) 451-1256</b>
<b>HR</b>	<b>091 66 01 777</b>
<b>SI</b>	<b>080 2822</b>
<b>TR</b>	<b>0850 220 0911</b>
<b>RO</b>	<b>021.224.30.35</b>
<b>GR</b>	<b>800 801 3458</b>
<b>BG</b>	<b>0800 11 003</b>
<b>RU</b>	<b>8 800 200 20 20</b>
<b>UA</b>	<b>0 800 505 000</b>
<b>HK</b>	<b>(852)2986 9886</b> (Customer Service Center)



1 Foil & cutter cassette 53B



2 On/off button



3 Display



Foil replacement



Travel lock



Cleaning station indicator



Low charge / cordless use indicator



Status LED / Battery indicator

4 Power socket

7\* Protective cap



6\* Pouch



\* dependent on model

5 Power supply



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!