

SIEMENS

Sušička

WT47XM01CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	24
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	9.1 Automatické programy.....	24
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9.2 Časové programy.....	25
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10 Příslušenství.....	27
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Prádlo.....	28
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.1 Příprava prádla.....	28
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	12 Základní ovládání	28
2 Zabránění věcným škodám	11	12.1 Zapnutí spotřebiče	28
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	12.2 Nastavení programu.....	28
3.1 Likvidace obalu	11	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	28
3.2 Úspora energie.....	11	12.4 Vložení prádla.....	29
3.3 Režim šetření energie	12	12.5 Spuštění programu.....	29
4 Instalace a připojení.....	12	12.6 Přidání prádla	29
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	12.7 Zrušení programu.....	29
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.8 Vyjmutí prádla.....	29
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	12.9 Vypnutí spotřebiče.....	29
4.4 Odtoková hadice	13	12.10 Filtrační systém ve spodní části	29
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu	31
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	13 Dětský zámek	32
5 Seznámení	17	13.1 Aktivace dětského zámku	32
5.1 Spotřebič	17	13.2 Deaktivace dětského zámku	32
5.2 Ovládací panel	18	14 Základní nastavení	33
6 Displej.....	19	14.1 Přehled základních nastavení	33
7 Tlačítka	21	14.2 Změna základních nastavení	34
8 Výsledek sušení	23	15 Údržba spotřebiče.....	34
8.1 Změna výsledku sušení.....	23	15.1 Příprava spotřebiče před údržbou	34
8.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	23		

15.2 Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou	35
15.3 Spuštění údržby spotřebiče....	35
15.4 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	35
15.5 Příprava spotřebiče před intenzivní údržbou	37
15.6 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	37
15.7 Dokončení intenzivní údržby spotřebiče.....	39
16 Čistění a ošetřování	40
16.1 Rady k čistění a ošetřování....	40
16.2 Spodní část	40
16.3 Senzor vlhkosti	42
16.4 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu.....	42
17 Odstranění poruch	44
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	50
18.1 Příprava spotřebiče pro přepravu	50
18.2 Likvidace starého spotřebiče.....	50
19 Zákaznický servis.....	51
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	51
20 Hodnoty spotřeby	52
21 Technické údaje	53

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!