


GARMIN®



ALPHA[®] 10

Návod k obsluze

© 2021 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznat o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, Alpha® a ANT+® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ a Thumb Stick™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společností Garmin.

Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Obsah

Začínáme.....	1	Vzdálené zobrazení.....	11
Nastavení systému.....	1	Informace o zařízení.....	11
Alpha 10Přenosné zařízení Alpha 10.....	2	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	11
Uzamčení a odemčení tlačítek.....	2	Aktualizace produktů.....	12
Nabíjení přenosného zařízení.....	3	Nastavení Garmin Express.....	12
Nabíjení psího obojku.....	4	Péče o zařízení.....	12
Zapnutí zařízení.....	4	Čištění zařízení.....	12
Vypnutí zařízení.....	4	Upevnění adaptéru upevňovací spony.....	13
Výběr jazyka.....	4	Další informace.....	13
Vyhledání satelitních signálů.....	5	Alpha 10Specifikace přenosného zařízení Alpha 10.....	14
Kalibrace kompasu.....	5	Maximalizace výdrže baterie.....	14
Nastavení zařízení na obojek.....	5	Správa dat.....	15
Metody, jak přidat obojek psa do přenosného zařízení.....	5	Připojení přenosného zařízení k počítači.....	15
Přidání psa nebo kontaktu pomocí bezdrátového párování.....	6	Odstranění souborů.....	15
Bezdrátové sdílení psa nebo kontaktu.....	6	Odpojení kabelu USB.....	15
Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání.....	7	Vynulování dat a nastavení.....	16
Informace o vysílání VHF.....	7	Zakoupení příslušenství.....	16
Úprava informací o psech.....	7	Rejstřík.....	17
Komunikace s obojkem.....	8		
Připojené funkce.....	8		
Spárování zařízení se smartphonem.....	8		
Sledování psů.....	8		
Obrazovka přenosného zařízení.....	9		
Ikony stavu psa.....	9		
Zahájení a ukončení lovu.....	10		
Označení polohy vozidla.....	10		
Odstranění polohy vozidla.....	10		
Sledování kontaktu.....	10		
Zapnutí a vypnutí vysílače.....	10		
Odesílání a příjem zpráv.....	10		
Nalezení vašeho ID kontaktu.....	10		
Změna vašeho ID kontaktu.....	11		
Přizpůsobení zařízení.....	11		
Nastavení systému.....	11		
Nastavení upozornění zařízení.....	11		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!