


motorola edge³⁰
FUSION



citește-mă

ro | de | es | sk | sl | bg | hu | cs | hr | el | pl




motorola edge 30 fusion

Română.....	3
Deutsch.....	7
Español.....	11
Slovenčina.....	15
Slovenščina.....	19
Български.....	23
Magyar.....	27
Čeština.....	31
hrvatski.....	35
Ελληνικά.....	39
Polski.....	44

Să începem

Înainte de a vă utiliza telefonul, citește informațiile juridice, privind siguranța și de reglementare furnizate cu produsul.

Observație: Pentru a utiliza căști digitale, vei avea nevoie de căști care au conector USB-C. Dacă utilizezi căști de 3,5 mm, vei avea nevoie de un adaptor de căști digital USB-C pentru a le conecta. Căștile și adaptorul s-ar putea comercializa separat.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!