

Smartphone

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Témata pro spuštění zařízení

[Vložení karty SIM a paměťové karty](#)
[Konfigurace eSIM \(pouze XQ-CQ54\)](#)
[Zapnutí zařízení](#)

Oblíbené témata

[Pořízení snímku obrazovky](#)
[Nastavení displeje](#)

Externí weby s odkazy

[Informace o podpoře Xperia 5 IV](#) 
[Nápověda pro Android](#) 

Začínáme

[Přehled](#)

[Vložení karty SIM a paměťové karty](#)

[Konfigurace eSIM \(pouze XQ-CQ54\)](#)

[Nastavení karet SIM](#)

[Zapnutí zařízení](#)

[Zapnutí nebo vypnutí obrazovky](#)

[Nastavení účtu Google v zařízení](#)

[Nabíjení zařízení](#)

[Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky](#)

Přenos obsahu

[Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)

[Přenesení obsahu pomocí počítače](#)

[Přenesení obsahu pomocí karty SD](#)

Základy práce

[Výchozí obrazovka](#)

[Pořízení snímku obrazovky](#)

[Nahrávání obrazovky zařízení](#)

[Skenování QR codes](#)

[Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky.](#)

[Chytré ovládání podsvícení](#)

[Používání Boční snímač](#)

[Používání nabídky funkce Boční snímač](#)

[Režim rozdělené obrazovky.](#)

[Režim místního okna](#)

[Režim jedné ruky.](#)

[Budík](#)

[Oznamovací kontrolka](#)

Ikony ve stavovém řádku

– [Stavový řádek a panel oznámení](#)

– [Stavové ikony](#)

– [Ikony oznámení](#)

Photo Pro (Photography Pro)

[Objevování Photo Pro](#)

Režim BASIC (Základní)

– [Přehled režimu BASIC \(základní\)](#)

– [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

– [Prohlížení fotografií a videí](#)

– [Skenování QR codes](#)

– [Často používané funkce v režimu BASIC \(Základní\)](#)

Selfie

– [Pořízení selfie](#)

– [Fotografování selfie pomocí ruční závěrky](#)

Nastavení režimu BASIC (Základní)

– [Barva a jas](#)

– [Efekt Rozostření](#)

[Záznam videa HDR](#)

[Dyn. rozsah](#)

[Záznam videa bez chvění](#)

Používání různých režimů záznamu

[Výběr režimu záznamu](#)

[Videa ve zpomaleném režimu](#)

[Panorama](#)

[Kreativní efekt](#)

Používání režimů AUTO/P/S/M

[Přehled režimu AUTO/P/S/M](#)

[Menu funkcí](#)

[Fotografování](#)

Vyberte režim focení

[Automatický režim \(AUTO\)](#)

[Program auto \(P\)](#)

[Priorita závěrky \(S\)](#)

[Ruční expozice \(M\)](#)

Registrace a vyvolání nastavení fotoaparátu

[Paměť nastavení fotoaparátu](#)

[Vyvolání paměti \(MR\)](#)

Výběr režimu pohonu (kontinuální snímání/samospoušť)

[Kontinuální snímání](#)

[Samospoušť](#)

[Používání blesku](#)

[Rozpoznání scény a podmínek](#)

Další nastavení fotoaparátu

[Nastavení ostření dotykem na hledáček](#)

[AF na obličej/oko \(fotografie/video\)](#)

[Zjemnění pleti](#)

[Sledování objektu](#)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!