

## NÁVOD K OBSLUZE

# Bezpečnost a reference

(Televizor LED\*)

---

\* Televizor LED LG používá obrazovku LCD s podsvětlenými diodami LED.  
Před uvedením televizoru do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

24TQ510S	27TQ615S	28TQ515S
24TQ520S	27TQ625S	28TQ525S
		28LQ515S
		28LQ525S

# OBSAH

<b>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</b> .....	<b>3</b>
<b>LICENCE</b> .....	<b>7</b>
<b>INFORMAČNÍ UPOZORNĚNÍ K SOFTWARE S OTEVŘENÝM ZDROJOVÝM KÓDEM</b> .....	<b>7</b>
<b>PŘÍPRAVA</b> .....	<b>7</b>
<b>DOKUPUJE SE ZVLÁŠŤ</b> .....	<b>8</b>
<b>ZVEDÁNÍ A PŘEMÍSTĚNÍ TELEVIZORU</b> .....	<b>8</b>
<b>INSTALACE TELEVIZORU</b> .....	<b>9</b>
<b>POUŽÍVÁNÍ TLAČÍTKA</b> .....	<b>9</b>
<b>UMÍSTĚNÍ MONITORU NA STOLEK</b> .....	<b>10</b>
<b>MONTÁŽ NA STĚNU</b> .....	<b>11</b>
<b>PŘIPOJENÍ (UPOZORNĚNÍ)</b> .....	<b>12</b>
<b>DÁLKOVÝ OVLADAČ</b> .....	<b>13</b>
<b>UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA</b> .....	<b>14</b>
<b>ÚDRŽBA</b> .....	<b>15</b>
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ</b> .....	<b>15</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>16</b>

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím produktu si důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

## VAROVÁNÍ

Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat, může dojít k vážnému zranění, neštěstí či úmrtí.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud budete toto upozornění ignorovat, mohlo by dojít k lehkým zraněním nebo k poškození produktu.

## Bezpečnostní opatření týkající se instalace produktu

### VAROVÁNÍ

- Nenechávejte přístroj u zdrojů tepla, jako jsou například elektrická topná tělesa.
  - ▶ mohlo by dojít k elektrickému šoku, požáru, poruše nebo deformaci.
- Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, který je součástí balení, mimo dosah dětí.
  - ▶ materiál zabráňující průniku vlhkosti je škodlivý, zabraňte jeho požití. Pokud by došlo k náhodnému požití, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici. Vinylové obaly mohou způsobit zadušení. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí.
- Nepokládejte na produkt těžké objekty ani na něj nesedejte.
  - ▶ pokud by produkt spadl na zem, mohli byste se zranit. Zvláštní pozornost je třeba z tohoto hlediska věnovat dětem.
- Nenechávejte napájecí nebo signálový kabel ležet na místě, přes které se chodí.
  - ▶ procházející osoba by o něj mohla zakopnout a způsobit elektrický šok, požár, poškození produktu nebo zranění.

- Produkt nainstalujte na uklizeném a suchém místě.
  - ▶ prach nebo vlhko by mohly zapříčinit elektrický šok, požár nebo poškození produktu.
- Pokud z produktu ucítíte kouř či jiný zápach nebo pokud uslyšíte neobvyklé zvuky, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na servisní středisko.
  - ▶ pokud byste produkt dále používali a nepodnikli příslušná opatření, mohlo by dojít k elektrickému šoku nebo požáru.
- Pokud produkt upadl na zem nebo je poškozen jeho kryt, vypněte produkt a odpojte napájecí kabel.
  - ▶ Pokud byste produkt dále používali a nepodnikli příslušná opatření, mohlo by dojít k elektrickému šoku nebo požáru. Obráťte se na servisní středisko.
- Zabraňte upuštění předmětů na produkt a chraňte jej před poškozením. Neházejte na obrazovku hračky ani žádné jiné předměty.
  - ▶ může dojít ke zranění člověka, problému s produktem a poškození monitoru.
- Dávejte pozor, aby produkt při připojování k externímu zařízení nespádl.
  - ▶ může tím být způsobeno poranění nebo poškození produktu.
- Při připojení herního zařízení udržujte vzdálenost od obrazovky, která je čtyřikrát větší než úhlopříčka obrazovky.
  - ▶ pokud produkt spadne kvůli krátkému kabelu, může způsobit poranění nebo se může poškodit.
- Pokud není produkt používán, vypněte napájení protože ponechání nehybného obrazu na obrazovce po delší dobu může způsobit vypálení obrazu a poškození obrazovky. Chcete-li produkt používat delší dobu, používejte spořič obrazovky nebo použijte funkci produktu zabráňující vypalování obrazu. Na vypálení a související potíže se u tohoto produktu nevztahuje záruka.
- Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl vystaven působení oleji nebo olejové mlhy.
  - ▶ To by mohlo výrobek poškodit a způsobit jeho pád.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!