

### Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowego działania postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Sprawdź integralność złącza;
- Sprawdź połączenie z komputerem;
- Sprawdź ustawienia komputera;
- Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

### Opakowanie zawiera:

1 x mysz ergonomiczna (dla gracza) M708W, 1 x micro USB kabel do ładowania, 1 x instrukcja obsługi

### Ostrzeżenie:

- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych, brudnych miejscach.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chronić urządzenie przed wstrząsami i wibracjami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

### Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie mieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

### Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie niekształconych ruchów myszy.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



marvoczk  
MARVOpl



marvo.gaming



## CZ – Vertikální ergonomická myš M708W - uživatelská příručka

### Vlastnosti:

Bezdrátová ergonomická (herní) myš  
2400 DPI - optický herní senzor, který je vysoce výkonný  
Rainbow podsvícení s 12 světelnými režimy  
Rychlý výběr DPI ve čtyřech krocích

### Technická specifikace:

Senzor: optický  
Bezdrátové připojení: 2.4 G  
Dosah: 10 m  
Počet tlačítek: 7  
DPI: 800-1200-1600 - 2400  
Živočnost tlačítek: 3 000 000 kliknutí  
Podsvícení: Rainbow  
Odezva: 250 Hz  
Baterie: 3.7 V  
Nabíjecí kabel: Micro USB  
Délka kabelu: 1 m  
Velikost: 105 x 70 x 84 mm  
Hmotnost: 117 g  
Kompatibilní s: Windows 7 nebo novější

### Systémové požadavky:

PC s volným USB portem, operační systém Windows 7 nebo novější

### Instalace:

Připojte USB přijímač myš k dostupnému portu USB v počítači. Při prvním připojení počkejte 15 sekund, než se nainstaluje obecný ovladač.

### POZNÁMKA:

Tato myš nemá specializovaný ovladač a pro správnou funkci a funkčnost jej nevyžaduje.

### Použití:

Stisknutím tlačítek pod rolovací kolečkem změníte citlivost podle předdefinovaných kroků DPI.

Přepněte tlačítko na spodní straně myši pro zapnutí/vypnutí.

Přepnutím tlačítka na spodní straně myši ovládáte podsvícení a stisknutím tlačítka upravíte režimy osvětlení.

### Řešení problémů:

V případě nesprávné činnosti postupujte podle následujících pokynů:

- Zkontrolujte integritu konektorů;
- Zkontrolujte připojení k počítači;
- Zkontrolujte nastavení počítače;
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

### Balení obsahuje:

1 x ergonomická (herní) myš M708W, 1 x micro USB nabíjecí kabel, 1 x uživatelská příručka

### Upozornění:

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek mokryma rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí.
- Neskladujte zařízení při vysokých nebo nízkých teplotách (mohlo by dojít k jeho poškození).
- Chraňte zařízení před nárazy a otřesy, mohlo by dojít k jeho poškození.

### Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

### Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a neďte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbajte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkršeným pohybům myši.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!