



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Pračka se sušičkou

WNA144V0BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Tlačítka	24
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	9 Výsledek sušení	25
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9.1 Změna výsledku sušení.....	25
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10 Programy	26
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Příslušenství.....	30
1.5 Bezpečné použití.....	6	12 Prádlo.....	30
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	12.1 Příprava prádla.....	30
2 Zabránění věcným škodám	11	13 Prací a ošetrovací prostředky	31
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	12	14 Základní ovládání	31
3.1 Likvidace obalu	12	14.1 Zapnutí spotřebiče	31
3.2 Úspora energie a zdrojů	12	14.2 Nastavení programu.....	31
3.3 Režim šetření energie	12	14.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	31
4 Instalace a připojení.....	12	14.4 Vložení prádla.....	31
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	14.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	32
4.2 Rozsah dodávky.....	13	14.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	32
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	14.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	32
4.4 Odstranění přepravních pojistek	14	14.8 Spuštění programu.....	33
4.5 Připojení spotřebiče	15	14.9 Namáčení prádla.....	33
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	16	14.10 Přidání prádla	33
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	14.11 Přerušení pracího programu	33
5 Seznámení	18	14.12 Přerušení sušicího programu	34
5.1 Spotřebič	18	14.13 Vyjmutí prádla.....	34
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18	14.14 Vypnutí spotřebiče.....	34
5.3 Ovládací panel	19		
6 Před prvním použitím	20		
6.1 Spuštění praní bez prádla	20		
7 Displej.....	21		

15 Dětský zámek	34
15.1 Aktivace dětského zámku	34
15.2 Deaktivace dětského zámku	34
16 Základní nastavení	35
16.1 Přehled základních nastavení	35
16.2 Změna základních nastavení	36
17 Čištění a ošetřování	36
17.1 Čištění bubnu	36
17.2 Čištění násypky na prací prostředky	36
17.3 Čištění čerpadla	37
18 Odstranění poruch	40
18.1 Nouzové odblokování	50
19 Přeprava, uskladnění a likvidace	50
19.1 Demontáž spotřebiče	50
19.2 Nasazení přepravních pojistek	50
19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	50
19.4 Likvidace starého spotřebiče	51
20 Zákaznický servis	51
20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	51
21 Hodnoty spotřeby	52
22 Technické údaje	53

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!