

TESLA



RYCHLOVARNÁ KONVICE TESLA KT500X

NÁVOD K POUŽITÍ

Pouze k domácímu použití

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při použití elektrických zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Uživatel nemůže vyměnit napájecí kabel rychlovarné konvice KT500X. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn pouze kvalifikovaným elektrikářem.
- Toto zařízení není možné používat osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými či psychickými dovednostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí bez toho, aniž by na ně bylo dohlíženo či obdržely instrukce ohledně použití přístroje zodpovědnou osobou.
- Vařící voda a pára mohou způsobit vážné popáleniny. Přístroj vždy stavte na stabilní, rovný povrch.
- Používejte pouze základnu, která byla dodána.
- Před zapojením do síťového napětí se ujistěte, že napětí ve vaší domácnosti odpovídá tomu na hodnotícím štítku, který je umístěn na spodní straně základny. V opačném případě přístroj nepoužívejte a vraťte jej.
- Pro prevenci rizika elektrického šoku nikdy nepokládejte konvici ani základnu do vody ani jiné tekutiny. Nedovolte, aby se voda dostala k elektrickým součástkám.
- Udržujte konvici a napájecí kabel mimo dosah dětí a zvířat. Při použití přístroje v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Vnější povrch konvice je při provozu velmi horký. Při manipulaci s přístrojem vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Nikdy nenoste konvici za víko. Vždy používejte rukojeť.
- Před odejmutím ze základny se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý. Taktéž se ujistěte, že je odpojen ze sítě v případě, že se chystáte přístroj vyčistit nebo jej nepoužíváte.
- Dbejte opatrnosti při vypouštění páry z hubičky či víka, zvláště během doplňování vody.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Není možné jej používat za jiným účelem.
- Nepoužívejte tento přístroj venku.
- Nepokládejte přístroj do blízkosti horkých povrchů, např. varných desek.
- Nenechte napájecí kabel volně viset ani se dotýkat horkých povrchů. Neužlujte jej.

- Přístroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel či zástrčka poškozen. Taktéž jej nepoužívejte v případě špatného fungování přístroje či jakéhokoli poškození. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel pro případné známky poškození.
- **Pozor:** Při provozu konvice vždy zavírejte víko. Během varu jej nikdy neotvírejte.
- Neplňte konvici nad rysku MAX. Vařící voda by mohla vystříknout ven.
- Pro prevenci poškození párou natočte hubici směrem ode zdí.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které je možné vyměnit vlastnoručně.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

1. Z přístroje sejměte všechny obalové materiály a vyjměte základnu. Před prvním použitím konvice nebo před použitím po dlouhé době nečinnosti ji naplňte až po rysku MAX a vodu převařte. Následně ji vylijte a konvici vypláchněte čistou studenou vodou.
2. Před zapojením přístroje do napájecí sítě zkontrolujte, že napětí uvedené na hodnotícím štítku odpovídá napětí ve vašem domě.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

1. Před naplněním vodou konvici vždy vyjměte ze základny.
2. Otevřete víko.
3. Naplňte konvici studenou vodou mezi ryskami hranice MIN a MAX, které jsou vyznačeny na konvici.
4. Zavřete víko a umístěte konvici zpět na základnu. Ujistěte se, že je víko dobře zavřené předtím, než konvici spustíte.
5. Umístěte konvici zpět na základnu.
6. Zapojte konvici do sítě a přístroj zapněte.
7. Pro zapnutí stiskněte tlačítko ON/OFF umístěné na spodní straně konvice.
8. Následně se rozsvítí světelná kontrolka a voda začne vařit. **BĚHEM PROVOZU NIKDY NEOTVÍREJTE VÍKO.**
9. Jakmile se voda dovaří. Konvice se automaticky vypne a světelná kontrolka zhasne.
10. Proces vaření vody můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka OFF.
11. Poté, co se konvice automaticky vypne, je nutné nechat prodlevu cca 20 sekund před dalším vařením vody.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!