



QUICK START EN

FIRST OF ALL **WEARING SCHEMATICS** **PAIR AND CONNECT**

Remove the protective plastic film from the contacts

Right ear Choose the earphone to match the ear side (R/L)

Right ear Align the earphone with the ear and insert the ear tip into the ear hole

Right ear Rotate the earphone to a comfortable position (slip the earhook behind your ear)

Power on / Pairing Case open - connect to paired device; Open the charging case to start the pairing connection

Power off

GENERAL OPERATIONS

Enter / Exit gaming mode; Triple-touch (x3)

Switch balanced / deep bass mode; Triple-touch (x3)

Turn-on voice assistant; Press and hold 4s, release after second beep (0:04)

Ambient sound; Press and hold 4s, release after second beep (0:04)

Volume - Touch (x1)

Volume + Touch (x1)

PLAYBACK CONTROL

Play / Pause; Double-touch (x2)

Previous track; Press and hold 2s, release after first beep (0:02)

Next track; Press and hold 2s, release after first beep (0:02)

PHONE CALLS

Cancel dial; Touch (x1)

Reject call; Press and hold 2s, release after first beep (0:02)

Answer call; Touch (x1)

End call; Double-touch (x2)

Transfer audio; Press and hold 2s (0:02)

MANUAL OPERATIONS **CHARGING & CASE BATTERY STATUS**

On Press and hold 3s; Blue LED is always on 1s (0:03)

Off Press and hold 5s; Red LED is always on 1s (0:05)

Enter pairing mode (The current power is off) Press and hold 5s; Red LED is always on 1s (0:05)

Factory reset (Put earbuds in the charging case before reset) Press and hold 5s; Red and blue LED are on for 1s at the same time (0:05)

Charging via USB-C cable or wireless charging support (charger not included). Number of LEDs indicates the **battery status**.

PRODUCT DISPOSAL This symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted municipal waste. In order to properly dispose of the product, take it to designated collection points. For more details, contact your local authority or the nearest collection point. This product complies with all the essential requirements of the relevant EU directives. We reserve the right to make changes to the text, design and technical specifications without prior notice.

DISTRIBUTION CZECH REPUBLIC: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>; **PMC WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE:** Praha Music Center, s.r.o., Rakovnická 2665; 440 01 Loury; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz



QUICK START DE

ERSTENS **EINSETZEN** **PAAREN UND KOPPELN**

Entfernen Sie die schützende Plastikfolie aus den Kontakten

Rechtes Ohr Wählen Sie die richtige Seite (links/rechts)

Rechtes Ohr Legen Sie den Kopfhörer ans Ohr und stecken Sie ihn in den Gehörgang

Rechtes Ohr Drehen Sie mit dem Kopfhörer in eine bequeme Position und schieben Sie den magnetischen Bügel hinter das Ohr

Einschalten / Paaren Durch das Öffnen des Ladeboxes werden die Kopfhörer mit dem gepaarten Gerät verbunden. Durch das Öffnen des Ladeboxes wird das Paaren gestartet

Ausschalten Ausgeschaltet

BEDIENUNG

Einschalten / Ausschalten des Gaming Modes; 3x Berührung (x3)

Den Klangprofil auswählen: ausgeglichen / verstärkte Bässe; 3x Berührung (x3)

Den Sprachassistenten einschalten; Drücken und 4s halten, nach dem 2. Piepsen loslassen (0:04)

Ambient sound Drücken und 4s halten, nach dem 2. Piepsen loslassen (0:04)

Lautstärke - Berühren (x1)

Lautstärke + Berühren (x1)

WIEDERGABE

Wiedergabe / Pause; Zweimaliges Berühren (x2)

Vorheriger Titel; 2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen (0:02)

Nächster Titel; 2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen (0:02)

TELEFONIEREN

Telefonieren beenden; Berühren (x1)

Telefonanruf ablehnen; 2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen (0:02)

Telefonanruf entgegennehmen; Berühren (x1)

Telefonanruf beenden; Zweimaliges Berühren (x2)

Umschalten zwischen den Kopfhörern und dem gepaarten Gerät; 2s lang drücken (0:02)

MANUELLE BEDIENUNG **LADEZUSTAND DES LADEBOXES**

Einschalten 3s lang drücken; LED leuchtet immer blau 1s lang (0:03)

Ausschalten 5s lang drücken; LED leuchtet immer rot 1s lang (0:05)

Paarungsstarten (Die Kopfhörer sind ausgeschaltet) 5s lang drücken; LED blinkt abwechselnd blau und rot (0:05)

Reset in die Werkeneinstellung (Vor dem Reset legen Sie die Kopfhörer in den Ladebox) 5s lang drücken; LED leuchtet gleichzeitig blau und rot (0:05)

Laden über USB-C-Kabel oder kabelloses Laden (Unterstützung (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten). Anzahl der leuchtenden LED zeigt den **LADEZUSTAND**.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie das Produkt an den dafür vorgesehenen Sammelstellen zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Dieses Produkt erfüllt alle Grundanforderungen der EU-Richtlinien, die sich dazu beziehen. Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen im Text, Design und technischen Daten ohne vorheriger Ankündigung vorzunehmen.

VERTRIEB TSCHJECHISCHE REPUBLIK: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>; **GARANTIE UND NACH-GARANTIE-SERVICE PMC:** Praha Music Center, s.r.o., Rakovnická 2665; 440 01 Loury; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz



QUICK START CZ

PŘEDEVŠÍM **NASAZENÍ DO UŠÍ** **PÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ**

Odstraňte ochrannou plastovou fólii z kontaktů

Pravé ucho Zvolte správnou stranu sluchátka (pravá / levá)

Pravé ucho Přiložte sluchátko k uchu a vsuňte konec do zvukovodu

Pravé ucho Pootočte sluchátkem do pohodlné pozice; magnetický držák zasuněte za ucho

Zapnout párování Otevřením pouzdra spustíte párování. Pokud jste jej již provedli dříve, sluchátka se otevřením automaticky připojí k zařízení

Vypnout Vložení zpět do pouzdra se sluchátka automaticky vypnou.

OVLÁDÁNÍ

Zapnout / vypnout herní mód; 3 x dotyk (x3)

Zvolit zvukový profil: vyzváněný / posílené basy; 3 x dotyk (x3)

Hlasový asistent podržte prst na levém sluchátku. Po 2. pipnutí uvolníte a uslyšíte hlasův „Audio passthrough ON“ (0:04)

Ambient sound - podržte prst na pravém sluchátku. Po 2. pipnutí uvolníte a uslyšíte hlasův „Audio passthrough ON“ (0:04)

Hlasnost - Dotek (x1)

Hlasnost + Dotek (x1)

PŘEHŘÁVÁNÍ

Přehrávat / Pauza; Dvojitý dotek (x2)

Předchozí stopa; Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pipnutí (0:02)

Následující stopa; Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pipnutí (0:02)

VOLÁNÍ

Ukončit vyčástení; Dotek (x1)

Odmítnout hovor; Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pipnutí (0:02)

Přijmout hovor; Dotek (x1)

Ukončit hovor; Dvojitý dotek (x2)

Přepnutí mikrofonu mezi sluchátky a telefonem; Stisknout po dobu 2s (0:02)

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ **STAV BATERIE DOBJEČÍHO POUŽÍDRA**

Zapnout Stisknout po dobu 3s; LED problikne modře (0:03)

Vypnout Stisknout po dobu 5s; LED problikne červeně (0:05)

Spustit párování (Sluchátka jsou vypnutá) Stisknout po dobu 5s; LED rychle bliká střídavě modře a červeně (0:05)

Reset do továrního nastavení (Před resetováním vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra) Stisknout po dobu 5s; LED svítí modře a červeně 1s (0:05)

Nabíjení přes USB-C kabel nebo bezdrátové nabíjení (nabíječka není součástí dodávky). Počet rozsvícených LED indikuje **stav baterie**.

LIKVIDACE VÝROBKU Uvedený symbol znamená, že tento produkt nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku je odvolávejte na určených sběrných místech. Další podrobnosti si vyzádejte od místního úřadu nebo nejblížešho sběrného místa. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. Vyhrazujeme si právo na změny v textu, designu a technických specifikaci bez předchozího upozornění.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; Zelená linka (zdrama) t: 800 876 066; <http://www.pmc.cz> **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC:** Praha Music Center, s.r.o., Rakovnická 2665; 440 01 Loury; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!