



soundeaus FORTIS 5S 2 true wireless earbuds

QUICK START EN

FIRST OF ALL



Remove
the protective plastic film from the contacts



Right ear
Choose the earphone to match the ear side (R/L)



Right ear
Align the earphone with the ear and insert the ear tip into the ear hole



Right ear
Rotate the earphone to a comfortable position (slip the earhook behind your ear)



Power on / Pairing
Case open - connect to paired device; Open the charging case to start the pairing connection

Power off
Put in
Off

GENERAL OPERATIONS



Enter / Exit
gaming mode;
triple-touch



Switch balanced / deep bass mode;
Triple-touch



Turn-on voice assistant;
Press and hold 4s,
release after second beep



Ambient sound;
Press and hold 4s,
release after second beep



Volume -
Touch



Volume +
Touch

PLAYBACK CONTROL



Play / Pause;
Double-touch



Previous track;
Press and hold 2s,
release after first beep



Next track;
Press and hold 2s,
release after first beep



Next track;
Press and hold 2s,
release after first beep



Next track;
Press and hold 2s,
release after first beep



Next track;
Press and hold 2s,
release after first beep

PHONE CALLS



Cancel dial;
Touch



Reject call;
Press and hold 2s,
release after first beep



Answer call;
Touch



End call;
Double-touch



Transfer audio;
Press and hold 2s

MANUAL OPERATIONS



On
Press and hold 3s;
Blue LED is always on 1s



Off
Press and hold 5s;
Red LED is always on 1s



Enter pairing mode
(The current power is off)
Press and hold 5s;
Red LED is always on 1s



Factory reset
(Put earbuds in the charging case before reset)
Press and hold 5s;
Red and blue LED are on for 1s at the same time

CHARGING & CASE BATTERY STATUS



Charging via USB-C cable or wireless charging support (charger not included).
Number of LEDs indicates the **battery status**.



PRODUCT DISPOSAL This symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted municipal waste. In order to properly dispose of the product, take it to designated collection points. For more details, contact your local authority or the nearest collection point. This product complies with all the essential requirements of the relevant EU directives. We reserve the right to make changes to the text, design and technical specifications without prior notice.

DISTRIBUTION CZECH REPUBLIC: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>;
PMC WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE: Praha Music Center, s.r.o., Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz



soundeaus FORTIS 5S 2 Kabellose Kopfhörer

QUICK START DE

ERSTENS



Entfernen Sie
die schützende Plastikfolie aus den Kontakten



Rechtes Ohr
Wählen Sie die richtige Seite (links/rechts)



Rechtes Ohr
Legen Sie den Kopfhörer ans Ohr und stecken Sie ihn in den Gehörgang



Rechtes Ohr
Drehen Sie mit dem Kopfhörer in eine bequeme Position und schieben Sie den magnetischen Bügel hinter das Ohr



Einschalten / Paaren
Durch das Öffnen des Ladeboxes werden die Kopfhörer mit dem gepaarten Gerät verbunden. Durch das Öffnen des Ladeboxes wird das Paaren gestartet

Ausschalten
Einlegen
Ausgeschaltet

BEDIENUNG



Einschalten / Ausschalten
des Gaming Modus; 3x Berührung



Den Klangprofil auswählen: ausgeglichen / verstärkte Bässe; 3x Berührung



Den Sprachassistenten einschalten; Drücken und 4s halten, nach dem 2. Piepsen loslassen



Ambient sound Drücken und 4s halten, nach dem 2. Piepsen loslassen



Lautstärke - Berühren



Lautstärke + Berühren

WIEDERGABE



Wiedergabe / Pause;
Zweimaliges Berühren



Vorheriger Titel;
2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen




Nächster Titel;
2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen



Nächster Titel;
2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen



Nächster Titel;
2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen



Nächster Titel;
2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen

TELEFONIEREN




Telefonieren beenden;
Berühren



Telefonanruf ablehnen;
2s lang drücken, nach dem ersten Piepsen loslassen



Telefonanruf entgegennehmen;
Berühren



Telefonanruf beenden;
Zweimaliges Berühren



Umschalten zwischen den Kopfhörern und dem gepaarten Gerät;
2s lang drücken

MANUELLE BEDIENUNG



Einschalten
3s lang drücken;
LED leuchtet immer blau
1s lang



Ausschalten
5s lang drücken;
LED leuchtet immer rot
1s lang



Paarungsstart
(Die Kopfhörer sind ausgeschaltet)
5s lang drücken;
LED blinkt abwechselnd blau und rot



Reset in die Werkeneinstellung
(Vor dem Reset legen Sie die Kopfhörer in den Ladebox)
5s lang drücken; LED leuchtet gleichzeitig blau und rot



Laden über USB-C-Kabel oder kabelloses Laden (Unterstützung (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten). Anzahl der leuchtenden LED zeigt den **Ladezustand**.



ENTSORGUNG DES PRODUKTS Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie das Produkt an den dafür vorgesehenen Sammelstellen zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Dieses Produkt erfüllt alle Grundanforderungen der EU-Richtlinien, die sich dazu beziehen. Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen im Text, Design und technischen Daten ohne vorheriger Ankündigung vorzunehmen.

VERTRIEB TSchechische REPUBLIK: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; <http://www.pmc.cz>;
GARANTIE UND NACH-GARANTIE-SERVICE PMC: Praha Music Center, s.r.o., Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz



soundeaus FORTIS 5S 2 bezdrátová sluchátka

QUICK START CZ

PŘEDEVŠÍM



Odstraňte
ochrannou plastovou fólii z kontaktů



Pravé ucho
Zvolte správnou stranu sluchátka (pravá / levá)



Pravé ucho
Přiložte sluchátko k uchu a vsuňte konec do zvukovodu



Pravé ucho
Pootočte sluchátkem do pohodlné pozice, magnetický držák zasuněte za ucho



Zapnout párování
Otevřením pouzdra spustíte párování. Pokud jste jej již provedli dříve, sluchátka se otevřením automaticky připojí k zařízení

Vypnout
Vložením zpět do pouzdra se sluchátka automaticky vypnou.

OVLÁDÁNÍ



Zapnout / vypnout
herní mód;
3 x dotyk



Zvolit zvukový profil: vyrovnaný / posílení basy; 3 x dotek



Hlasový asistent podržte prst na levém sluchátku. Po 2. pípnutí prst uvolněte a uslyšíte hlasiku "Voice dial"



Ambient sound - podržte prst na pravém sluchátku. Po 2. pípnutí uvolněte a uslyšíte hlasiku "Audio passthrough ON"



Hlaslost - Dotek



Hlaslost + Dotek

PŘEHRAVÁNÍ




Přehrát / Pauza;
Dvojitý dotek



Předchozí stopa;
Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pípnutí




Následující stopa;
Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pípnutí



Následující stopa;
Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pípnutí



Následující stopa;
Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pípnutí



Následující stopa;
Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pípnutí

VOLENÍ




Ukončit vyčítání;
Dotek



Odmítnout hovor;
Stisknout po dobu 2s, uvolnit po prvním pípnutí



Přijmout hovor;
Dotek



Ukončit hovor;
Dvojitý dotek



Přepnutí mikrofonu mezi sluchátky a telefonem;
Stisknout po dobu 2s

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ



Zapnout
Stisknout po dobu 3s;
LED problikne modře



Vypnout
Stisknout po dobu 5s;
LED problikne červeně



Spustit párování
(Sluchátka jsou vypnuta)
Stisknout po dobu 5s;
LED rychle bliká střídavě modře a červeně



Reset do továrního nastavení
(Před resetováním vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra). Stisknete po dobu 5s; LED svítí modře a červeně 1s

STAV BATERIE DOBIJEČÍHO POUZDRA



Nabíjení přes USB-C kabel nebo bezdrátové nabíjení (nabíječka není součástí dodávky). Počet rozsvícených LED indikuje **stav baterie**.



LIKVIDACE VÝROBKU Uvedený symbol znamená, že tento produkt nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. Vyhraujeme si právo na změny v textu, designu a technických specifikacích bez předchozího upozornění.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA: Praha Music Center, s.r.o., Ocelářská 937/39; 190 00 Praha 9; Zelená linka (zdarma) t: 800 876 066; <http://www.pmc.cz>;
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC: Praha Music Center, s.r.o., Rakovnická 2665; 440 01 Louňy; Tel.: +420226011197; Email: servis@pmc.cz

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!