



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Sušička

**WTH85207BY**

**[cs]** Návod k obsluze a pokyny  
k instalaci

# Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



## Obsah

<b>1 Bezpečnost.....</b>	<b>4</b>	<b>9 Programy .....</b>	<b>24</b>
1.1 Všeobecné pokyny .....	4	9.1 Automatické programy .....	24
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9.2 Časové programy.....	25
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4		
1.4 Bezpečná instalace .....	5		
1.5 Bezpečné použití.....	7		
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba .....	9		
<b>2 Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>11</b>		
<b>3 Ochrana životního prostředí a úspora.....</b>	<b>11</b>		
3.1 Likvidace obalu .....	11	12.1 Zapnutí spotřebiče .....	27
3.2 Úspora energie.....	11	12.2 Nastavení programu.....	27
3.3 Režim šetření energie .....	12	12.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	27
<b>4 Instalace a připojení.....</b>	<b>12</b>	12.4 Vložení prádla.....	27
4.1 Vybalení spotřebiče .....	12	12.5 Spuštění programu.....	27
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.6 Změna aktivované doby skončení .....	28
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13	12.7 Přidání prádla .....	28
4.4 Odtoková hadice .....	13	12.8 Zrušení programu.....	28
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	15	12.9 Vyjmutí prádla.....	28
4.6 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu .....	16	12.10 Vypnutí spotřebiče .....	28
<b>5 Seznámení .....</b>	<b>17</b>	12.11 Filtr na žmolky .....	28
5.1 Spotřebič .....	17	12.12 Filtrační systém ve spodní části .....	30
5.2 Ovládací panel .....	18	12.13 Nádržka na kon- denzovanou vodu .....	31
<b>6 Displej .....</b>	<b>19</b>		
<b>7 Tlačítka .....</b>	<b>21</b>		
<b>8 Výsledek sušení .....</b>	<b>23</b>	<b>13 Dětský zámek .....</b>	<b>32</b>
8.1 Změna výsledku sušení.....	23	13.1 Aktivace dětského zámku .....	32
8.2 Přizpůsobení výsledku su- šení.....	23	13.2 Deaktivace dětského zámku .....	32

<b>15 Čistění a ošetřování .....</b>	<b>34</b>
15.1 Rady k čistění a ošetřování....	34
15.2 Spodní část .....	34
15.3 Senzor vlhkosti .....	36
<b>16 Odstranění poruch .....</b>	<b>37</b>
<b>17 Příprava, uskladnění a likvi-</b>	
<b>dace .....</b>	<b>42</b>
17.1 Příprava spotřebiče pro	
přepravu .....	42
17.2 Likvidace starého spotřebi-	
če.....	42
<b>18 Zákaznický servis.....</b>	<b>43</b>
18.1 Označení produktu (E-č.) a	
výrobní číslo (FD) .....	43
<b>19 Hodnoty spotřeby .....</b>	<b>44</b>
<b>20 Technické údaje .....</b>	<b>45</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!