



Uživatelská příručka

Grafický tablet Artist Pro 16TP

Obsah

I. Přehled

1.1 Úvod

1.2 Obsah balení

1.3 Technické parametry

1.4 Funkce

1.5 Připojení

II. Začínáme s grafickým tabletem

2.1 Stažení ovladače

2.2 Instalace ovladače

2.3 Úvod do ovladače

2.4 Pracovní plocha

2.5 Aplikace

2.6 Nastavení pera

2.7 Expresní tlačítka

2.8 Dotyková plocha / Kruhový ovladač

2.9 Nastavení

III. Často kladené otázky

I. Přehled


1.1 Úvod

Artist Pro 16TP je displej nové generace s více dotykovými funkcemi, který může uživatelům výrazně zlepšit zážitek z malování a tvoření.

Abyste získali kvalitnější používání svého produktu, přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku.

Specifikace produktů i obsah příručky se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

1.2 Obsah balení



* Výrazy HDMI (High-Definition Multimedia Interface = Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!