

Zastosowanie:

KLAWIATURA: Konfiguracja klawiatury i korzystanie z funkcji specjalnych odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy, które szczegółowo opisano poniżej.

Funkcje multimedialne i biurowe

FN + F1: otwórz odtwarzacz multimedialny, FN + F2: zmniejsz głośność, FN + F3: zwiększ głośność, FN + F4: wycisz
FN + F5: zatrzymanie odtwarzania multimedialnego, FN + F6: poprzedni utwór, FN + F7: odtwarzanie / pauza, FN + F8: następny utwór, FN + F9: e-mail, FN + F10: przeglądarka internetowa, FN + F12: kalkulator

Funkcja blokady klawiszy: FN + Win: włącz / wyłącz klawisz Windows

Funkcja sterowania podświetleniem: naciśnij przycisk LED, aby włączyć / wyłączyć podświetlenie.

FN + PAGEUP: zwiększ jasność, FN + PAGEDOWN: zmniejsz jasność.

MYSZ: Naciśnij przycisk pod kółkiem przewijania, aby zmienić czułość zgodnie z predefiniowanymi krokami DPI.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowej obsługi postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Sprawdź integralność złącza. Sprawdź połączenie z komputerem. Sprawdź ustawienia komputera. Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x mysz dla gracza, 1 x słuchawki dla gracza, 1 x podkładka dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju płynami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych, brudnych miejscach. Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu). Chronić urządzenie przed upadkiem, uderzeniem i wstrząsaniem (użytkowanie może spowodować uszkodzenie).

Zasady utrzymania:

Nie narażaj produktu na uderzenia. Obchodź się z produktem w sposób rozważny Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming



CZ – Herní sada CM409 (klávesnice, myš, podložka & sluchátka) - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Bezproblémové hraní: pokročilý anti-ghosting pro 19 kláves zaručí, že klávesnice provede příkazy přesně.

Odolná proti políti: klávesnice je designována tak, aby rychle odváděla tekutinu v případě náhodného políti.

Ergonomická myš: aerodynamický tvar myši nabízí různé styly uchopení.

Rychlá myš: tlačítko výběru DPI ve 4 krocích.

Pořádný zvuk: uzavřený typ náušníků pro silné basy.

Vysoce kvalitní podložka: přesně přenáší pohyb laserových i optických myši.

Cool vzhled: multi barevné podsvícení.

Technická specifikace klávesnice:

Počet kláves: 104, Switche: membránové, Životnost kláves: až 10 mil. stisknutí, Hloubka stisku: 4.0 ± 0.3 mm, Síla stisknutí: 55 ± 7 g, Podsvícení: rainbow, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 435 x 128 x 35 mm

Technická specifikace sluchátek:

Zvuk: stereo, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 40 mm, Citlivost: 105 dB ± 3 dB, Impedance: 32 Ohm, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 6 x 5 mm, Citlivost mikrofonu: -42 dB ± 3 dB, Připojení: 2 x 3.5 mm konektor, Délka kabelu: 1.8 m

Technická specifikace myši:

Senzor: optický, DPI: 800/1600/2400/3200, Počet tlačítek: 6, Životnost tlačítek: 3 mil. kliknutí, Podsvícení: 7 barev, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m

Technická specifikace podložky:

Ideální pro vysoce citlivé myši, design proti pocení chrání před zvlhčením podložky, pogumovaná spodní část, rozměry: 287 x 244 x 3 mm

Systémové požadavky: PC s 2 volnými USB porty a zvukovou kartou

Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

Instalace:

1. Připojte klávesnici a myš k dostupným portům USB v počítači; pokud jsou periferní zařízení používána poprvé, počkejte cca. 15 sekund na instalaci obecného ovladače.

2. Každý zvukový konektor sluchátek má jinou barvu (zelená pro sluchátka, růžová pro mikrofon) nebo je na ní ikona. Připojte každý konektor k odpovídajícímu vstupu na zvukové kartě.

POZNÁMKA: Tato sada nemá specializovaný ovladač a nevyžaduje jej pro správnou funkci a funkčnost.

Použití:

KLÁVESNICE: Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves, které jsou podrobně popsány níže.

Multimediální a kancelářské funkce

FN + F1: otevřít přehrávač médií, FN + F2: snížení hlasitosti zvuku, FN + F3: zvýšení hlasitosti zvuku, FN + F4: ztlumení

FN + F5: zastavení přehrávání médií, FN + F6: předchozí skladba, FN + F7: play / pause, FN + F8: další skladba, FN + F9:

E-mail, FN + F10: internetový prohlížeč, FN + F12: Kalkulačka

Funkce zámku kláves: FN + Win: povolení / zakázání zámku Windows

Funkce ovládání podsvícení: Stisknutím tlačítka LED zapnete / vypnete podsvícení.

FN + PAGEUP: zvýšení jasu, FN + PAGEDOWN: snížení jasu.

MÝŠ: Stisknutím tlačítka pod rolovacím kolečkem změňte citlivost podle předdefinovaných kroků DPI.

Řešení problémů:

V případě nesprávné obsluhy postupujte podle následujících kroků:

Zkontrolujte integritu konektorů. Zkontrolujte připojení k počítači. Zkontrolujte nastavení počítače. Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x herní myš, 1 x herní sluchátka, 1 x herní podložka pod myš, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Abyste předešli možným problémům se sluchem, nepoužívejte sluchátka po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.

Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek s mokřým rukama. Nepoužívejte ani neskładujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí. Neskładujte zařízení za vysokých nebo nízkých teplot (mohlo by se poškodit). Chraňte zařízení před pádem, klepáním a netřepáním (použití může mít za následek poškození).

Přepravní podmínky:

- Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
- Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
- Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně
- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!