

acer



Aspire 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A514-55 / A514-55G

Tato revize: 03/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Integrovaná možnost síťového připojení... 44
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield 45
Základní péče a typy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače 47
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače
Péče o počítač	6	47
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Použití hesla
Čištění a servis	7	Zadání hesel
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	7	48
Interní baterie	10	Čtečka otisků prstů 49
Seznámení s notebookem Acer	11	Jak použít čtečku otisků prstů.....
Obrazovka	11	49
Zobrazení klávesnice.....	12	Nástroj BIOS 53
Pohled zleva	13	Pořadí spouštění.....
Informace o USB typu A	13	Nastavení hesel.....
Informace o USB typu C	14	53
Pohled zprava	14	Řízení spotřeby 54
Pohled zespodu.....	15	Úsporný režim.....
Používání klávesnice	16	54
Zámkové klávesy.....	16	Jednotka bateriových zdrojů 56
Speciální klávesy.....	16	Vlastnosti baterie
Klávesové zkratky.....	17	Dobíjení baterie.....
Plocha Windows OS	19	Optimalizace životnosti baterie
Typy a pokyny pro používání Windows ..	20	Kontrola napájení z baterie
Kde jsou mé aplikace?.....	20	Upozornění na vybití baterie
Mohu vypnout oznámení?.....	21	58
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	21	58
Kde mohu získat další informace?.....	21	S počítačem na cestách 59
Používání přesného touchpadu	22	Odpojení od stolního počítače
Gesta na touchpadu	22	Přenášení
Změna nastavení touchpadu	24	Co si vzít s sebou.....
Obnovení	26	60
Vytvoření zálohy historie souboru	26	Univerzální sériová sběrnice (USB) 62
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	29	Port USB typu C 63
Obnovení počítače	29	Port Thunderbolt 4 64
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	29	Monitory
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	33	64
Používání připojení Bluetooth	37	Video a zvukové konektory 65
Povolení a zakázání Bluetooth	37	Připojení monitoru.....
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	37	Sluchátka a mikrofon
Připojení k Internetu	40	65
Připojeno k bezdrátové síti	40	HDMI 66
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	40	Časté otázky 68
Připojení pomocí kabelu	44	Vyžádání služby.....
		Řešení problémů
		Typy pro odstraňování poruch
		Chybové zprávy
		72
		72
		Internet a online zabezpečení 74
		První krůčky na Internetu
		Ochrana počítače.....
		Výběr poskytovatele služeb internetu
		Síťová připojení.....
		Surfujte po Internetu!
		Software pro zabezpečení na internetu
		74
		74
		74
		76
		77
		78

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!