

acer



Aspire 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A515-47 / A515-57 / A515-57G / A515-57GT / A515-57T

Tato revize: 03/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Integrovaná možnost síťového připojení... 45	
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield	46
Základní péče a tipy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače	48
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače	48
Péče o počítač	6	Použití hesla	48
Péče o adaptér střídavého proudu	7	Zadání hesel	49
Čištění a servis	7	Čtečka otisků prstů	50
Pokyny pro bezpečné používání baterie	7	Jak použít čtečku otisků prstů	50
Interní baterie	10	Nástroj BIOS	54
Seznámení s notebookem Acer	11	Pořadí spouštění	54
Obrazovka	11	Nastavení hesel	54
Zobrazení klávesnice	12	Řízení spotřeby	55
Pohled zleva	13	Úsporný režim	55
Informace o USB typu A	14	Jednotka bateriových zdrojů	57
Informace o USB typu C	14	Vlastnosti baterie	57
Pohled zprava	15	Dobíjení baterie	57
Pohled zespodu	16	Optimalizace životnosti baterie	58
Používání klávesnice	17	Kontrola napájení z baterie	59
Zámkové klávesy	17	Upozornění na vybití baterie	59
Speciální klávesy	17	S počítačem na cestách	60
Klávesové zkratky	18	Odpojení od stolního počítače	60
Plocha Windows OS	20	Přenášení	60
Typy a pokyny pro používání Windows ..	21	Co si vzít s sebou	61
Kde jsou mé aplikace?	21	Univerzální sériová sběrnice (USB)	63
Mohu vypnout oznámení?	22	Port USB typu C	64
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	22	Port Thunderbolt 4	65
Kde mohu získat další informace?	22	Monitory	65
Používání přesného touchpadu	23	Video a zvukové konektory	66
Gesta na touchpadu	23	Připojení monitoru	66
Změna nastavení touchpadu	25	Sluchátka a mikrofon	66
Obnovení	27	HDMI	67
Vytvoření zálohy historie souboru	27	Časté otázky	69
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	30	Vyžádání služby	71
Obnovení počítače	30	Řešení problémů	73
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	30	Tipy pro odstraňování poruch	73
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	34	Chybové zprávy	73
Používání připojení Bluetooth	38	Internet a online zabezpečení	75
Povolení a zakázání Bluetooth	38	První krůčky na Internetu	75
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	38	Ochrana počítače	75
Připojení k Internetu	41	Výběr poskytovatele služeb internetu	75
Připojeno k bezdrátové síti	41	Síťová připojení	77
Připojení k bezdrátové síti LAN	41	Surfujte po Internetu!	78
Připojení pomocí kabelu	45	Software pro zabezpečení na internetu	79

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!