

acer



Aspire 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A514-55 / A514-55G

Tato revize: 03/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Integrovaná možnost síťového připojení... 44
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield 45
Základní péče a typy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače 47
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače
Péče o počítač	6	47
Péče o adaptér střídavého proudu	7	Použití hesla
Čištění a servis	7	Zadání hesel
Pokyny pro bezpečné používání baterie	7	48
Interní baterie	10	Čtečka otisků prstů 49
Seznámení s notebookem Acer	11	Jak použít čtečku otisků prstů
Obrazovka	11	49
Zobrazení klávesnice	12	Nástroj BIOS 53
Pohled zleva	13	Pořadí spouštění
Informace o USB typu A	13	53
Informace o USB typu C	14	Nastavení hesel
Pohled zprava	14	53
Pohled zespodu	15	Řízení spotřeby 54
Používání klávesnice	16	Úsporný režim
Zámkové klávesy	16	54
Speciální klávesy	16	Jednotka bateriových zdrojů 56
Klávesové zkratky	17	Vlastnosti baterie
Plocha Windows OS	19	Dobíjení baterie
Typy a pokyny pro používání Windows ..	20	Optimalizace životnosti baterie
Kde jsou mé aplikace?	20	Kontrola napájení z baterie
Mohu vypnout oznámení?	21	Upozornění na vybití baterie
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	21	58
Kde mohu získat další informace?	21	58
Používání přesného touchpadu	22	S počítačem na cestách 59
Gesta na touchpadu	22	Odpojení od stolního počítače
Změna nastavení touchpadu	24	Přenášení
Obnovení	26	Co si vzít s sebou
Vytvoření zálohy historie souboru	26	60
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	29	Univerzální sériová sběrnice (USB) 62
Obnovení počítače	29	Port USB typu C 63
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	29	Port Thunderbolt 4 64
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	33	Monitory
Používání připojení Bluetooth	37	64
Povolení a zakázání Bluetooth	37	Video a zvukové konektory 65
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	37	Připojení monitoru
Připojení k Internetu	40	Sluchátka a mikrofon
Připojeno k bezdrátové síti	40	65
Připojení k bezdrátové síti LAN	40	HDMI 66
Připojení pomocí kabelu	44	Časté otázky 68
		Vyžádání služby
		Řešení problémů
		Typy pro odstraňování poruch
		Chybové zprávy
		72
		72
		Internet a online zabezpečení 74
		První krůčky na Internetu
		74
		Ochrana počítače
		Výběr poskytovatele služeb internetu
		Síťová připojení
		Surfujte po Internetu!
		Software pro zabezpečení na internetu
		78

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!