

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad Duet 5 (12", 7)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (květen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled z levé strany	2
Pohled z pravé strany	3
Pohled zezadu	4
Pohled shora	5
Pohled zespodu	6
Klávesnice Bluetooth folio (pro vybrané modely)	7
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Práce s Windows	11
Informace nápovědy systému Windows	12
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	12
Připojení zařízení Bluetooth	12
Připojení zařízení Bluetooth pomocí rychlého připojení swift pair	12
Připojení zařízení Bluetooth standardním párováním	12
Spojení počítače a klávesnice Bluetooth folio (pro vybrané modely)	13
Použití opěrky	13
Použití pera	17
Lenovo Active Pen 3 (u vybraných modelů)	17
Interakce s vaším počítačem	18
Klávesové zkratky (pro vybrané modely)	18

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 21

Inteligentní funkce	21
Bezdotyková interakce	21
Režim péče o oči	21
Maximální rozlišení	21
Řízení napájení	21
Kontrola stavu baterie	21
Dobijte baterii	21

Nastavení chování tlačítka napájení	22
Schéma napájení	22
Nastavení režimu výkonu	22
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	23
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	23
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	23
Výběr spouštěcích zařízení	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On USB	23
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	23
Typy hesel	23
Nastavení hesla administrátora	24
Změna nebo odstranění hesla administrátora	24
Nastavení uživatelského hesla	25
Zapnout heslo pro spuštění	25
Nastavení hesla pevného disku	25
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	26

Kapitola 4. Nápověda a podpora 27

Časté dotazy	27
Zdroje ke svépomoci	27
Co jsou to součásti CRU?	28
Součásti CRU pro vaše modely	28
Zavolejte Lenovo	30
Než budete kontaktovat Lenovo	30
Středisko podpory Lenovo	30
Zakoupit další služby	31

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii 33

Dodatek B. Informace o bezpečnosti a souladu s předpisy 35

Dodatek C. Upozornění a ochranné známky 37

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!