

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad Duet 5 (12", 7)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (květen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

| | |
|---|---|
| Pohled zepředu | 1 |
| Pohled z levé strany | 2 |
| Pohled z pravé strany | 3 |
| Pohled zezadu | 4 |
| Pohled shora | 5 |
| Pohled zespodu | 6 |
| Klávesnice Bluetooth folio (pro vybrané modely) | 7 |
| Vlastnosti a specifikace | 8 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB | 9 |
| Provozní prostředí | 9 |

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem11

| | |
|--|----|
| Práce s Windows | 11 |
| Informace nápovědy systému Windows | 12 |
| Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager | 12 |
| Připojení zařízení Bluetooth | 12 |
| Připojení zařízení Bluetooth pomocí rychlého připojení swift pair | 12 |
| Připojení zařízení Bluetooth standardním párováním | 12 |
| Spojení počítače a klávesnice Bluetooth folio (pro vybrané modely) | 13 |
| Použití opěrky | 13 |
| Použití pera | 17 |
| Lenovo Active Pen 3 (u vybraných modelů) | 17 |
| Interakce s vaším počítačem | 18 |
| Klávesové zkratky (pro vybrané modely) | 18 |

Kapitola 3. Prozkoumat počítač21

| | |
|----------------------------------|----|
| Inteligentní funkce | 21 |
| Bezdotyková interakce | 21 |
| Režim péče o oči | 21 |
| Maximální rozlišení | 21 |
| Řízení napájení | 21 |
| Kontrola stavu baterie | 21 |
| Dobijte baterii | 21 |

| | |
|--|----|
| Nastavení chování tlačítka napájení | 22 |
| Schéma napájení | 22 |
| Nastavení režimu výkonu | 22 |
| Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility | 23 |
| Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility | 23 |
| Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility | 23 |
| Výběr spouštěcích zařízení | 23 |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On USB | 23 |
| Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility | 23 |
| Typy hesel | 23 |
| Nastavení hesla administrátora | 24 |
| Změna nebo odstranění hesla administrátora | 24 |
| Nastavení uživatelského hesla | 25 |
| Zapnout heslo pro spuštění | 25 |
| Nastavení hesla pevného disku | 25 |
| Změna nebo odstranění hesla pevného disku | 26 |

Kapitola 4. Nápověda a podpora27

| | |
|---|----|
| Časté dotazy | 27 |
| Zdroje ke svépomoci | 27 |
| Co jsou to součásti CRU? | 28 |
| Součásti CRU pro vaše modely | 28 |
| Zavolejte Lenovo | 30 |
| Než budete kontaktovat Lenovo | 30 |
| Středisko podpory Lenovo | 30 |
| Zakoupit další služby | 31 |

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii33

Dodatek B. Informace o bezpečnosti a souladu s předpisy35

Dodatek C. Upozornění a ochranné známky37

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!