

Uživatelská příručka



Lenovo

Lenovo ThinkBook 14p Gen 3 a Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (červen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	7
Pohled zezadu	9
Pohled zespodu	11
Vlastnosti a specifikace	12
ThinkBook 14p G3 ARH a ThinkBook 14p G3 ARH 1	12
ThinkBook 16p G3 ARH a ThinkBook 16p G3 ARH 1	13
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	15
Provozní prostředí	15
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi notebooků ThinkBook 16p G3 ARH a ThinkBook 16p G3 ARH 1	16

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem17

Práce s Windows	17
Informace nápovědy systému Windows	18
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	18
Nabídka tlačítka Novo	18
Otevřete nabídku tlačítka Novo	19
Interakce s vaším počítačem	19
Klávesové zkratky	19
Numerická klávesnice (u vybraných modelů)	20

Kapitola 3. Prozkoumat počítač21

Řízení napájení	21
Kontrola stavu baterie	21
Dobijte baterii	21

Napájení přes port USB-C	21
Nastavení chování tlačítka napájení	22
Schéma napájení	22
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	23
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	23
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	23
Výběr spouštěcích zařízení	23
Změna režimu klávesových zkratk	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	24
Povolení nebo zakázání Flip to Boot	24
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	24
Typy hesel	24
Nastavení hesla administrátora	25
Změna nebo odstranění hesla administrátora	25
Nastavení uživatelského hesla	25
Zapnout heslo pro spuštění	26
Nastavení hesla pevného disku	26
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	26

Kapitola 4. Nápověda a podpora29

Časté dotazy	29
Zdroje ke svépomoci	29
Co jsou to součásti CRU?	30
Součásti CRU pro vaše modely	31
Zavolejte Lenovo	32
Než budete kontaktovat Lenovo	32
Středisko podpory Lenovo	32
Zakoupit další služby	33

Dodatek A. Upozornění a ochranné známky35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!