

Uživatelská příručka



Yoga Slim 7i Pro (14", 5), Yoga Slim 7 Pro (14", 5)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 33
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Prosinec 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii	Změna režimu klávesových zkratk.	20
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	20
Pohled zepředu	1	Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20
Základní pohled	2	Typy hesel.	20
Pohled z levé strany	3	Nastavení hesla administrátora	21
Pohled z levé strany	4	Změna nebo odstranění hesla administrátora	21
Pohled z pravé strany	5	Nastavení uživatelského hesla	21
Pohled zespodu	6	Zapnout heslo pro spuštění.	22
Vlastnosti a specifikace	7	Nastavení hesla pevného disku	22
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8	Změna nebo odstranění hesla pevného disku	22
Provozní prostředí.	9	Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	23
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11	Možnosti obnovení systému Windows 10	23
Začít se systémem Windows 10	11	Obnovení systému Windows	23
Účet Windows	11	Obnovení systému Windows do továrního nastavení	24
Pracovní plocha systému Windows UI	13	Vytvoření jednotky pro obnovení.	24
Aktualizace Windows Update	14	Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	25
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	14	Kapitola 4. Nápověda a podpora	27
Nabídka tlačítka Novo	14	Časté dotazy.	27
Otevřete nabídku tlačítka Novo	15	Zdroje ke svépomoci	27
Interakce s vaším počítačem	15	Co jsou to součásti CRU?	28
Klávesové zkratky	15	Součásti CRU pro vaše modely.	28
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	17	Zavolejte Lenovo	30
Inteligentní funkce	17	Než budete kontaktovat Lenovo	30
Přízpůsobení inteligentních funkcí v Lenovo Vantage	17	Středisko podpory Lenovo	30
Uspořádání oken a inteligentní ukazatel.	18	Zakoupit další služby	31
Řízení napájení	18	Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce	33
Kontrola stavu baterie	18	Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii	47
Dobijte baterii	18	Dodatek C. Informace o souladu s předpisy	53
Kontrola teploty baterie	19	Dodatek D. Upozornění a ochranné známky	67
Nastavení chování tlačítka napájení	19		
Změna nebo vytvoření schématu napájení	19		
Nastavení režimu výkonu	19		
Nastavit obnovovací frekvenci	19		
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19		
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	19		
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	19		
Změna spouštěcí sekvence	20		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!