




Chytrá party světla s Wi-Fi – celé spektrum barev

Číslo položky: WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20



CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko 06/22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20 značky Nedis. Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtete zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Tento výrobek je chytré barevné party světlo určené k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorech.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.


Tento výrobek je zakázáno používat v kombinaci s externím časovačem či samostatným systémem dálkového ovládání.

Uživatelská příručka

CS | v

Produkt	Chytrá party světla s Wi-Fi – celé spektrum barev		
Číslo položky	WIFILP02C48	WIFILP03C10	WIFILP03C20
Počet světel	48	10	20
Délka kabelu	3 m		
Délka světelného řetězu	10,8 m	9 m	10 m
Průměr	30 mm	50 mm	50 mm
Jas	55 lm	22 lm	38 lm
Barva světla	RGB +		
Typ LED	5050		
Adaptér	Zástrčka typu F		
Zdroj napájení	100 - 240 VAC		
Stupeň ochrany	Světla: IP65 Adaptér: IP44 Ovladač: IP65		
Max. zisk antény	0,5 dBi		
Vstupní napětí	5 V	12 V	12 V
Max. proud	1,2 A	0,3 A	0,5 A
Příkon	10 W	8,4 W	8,4 W
Frekvenční rozsah	2,4 - 2,4835 GHz		
Max. přenosový výkon	≤ 19 dBm		

Hlavní části (obrázek A)



A

- 1** Konektor ovládací jednotky – samice
- 2** Ovládací jednotka
- 3** Tlačítko zapnutí/vypnutí

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!