



ROLLER RIDE


PORTABLE SPEAKER
COMPATIBLE WITH
BLUETOOTH

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS
POLSKI | NEDERLANDS | ČEŠTINA | SLOVENČINA | ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NORSK | SUOMI | SVENSKA | DANSK | LIETUVIŲ



www.ngs.eu

CONTROL BUTTONS



- 1 Volume –
TWS
⏮
- 2 ON/OFF
Mode
- 3 Volume +
⏭
- 4 Jack 3.5mm AUX input
- 5 TF card input
- 6 Micro USB charging port



3s "Beep"	5s "Power off"
--------------	-------------------

TF MODE

	▶	◀	◀+
		◀◀	▶▶
		2s	2s

BLUETOOTH MODE

1 TF → BT x2	2 "Bluetooth mode"
3 	4 "Connected"

AUX IN

1 	2
-------	-------

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!