

*acer*

# **Stolní počítač Veriton Uživatelská příručka**

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Stolní počítač Veriton

Zahrnuje: Věžové modely

Tato revize: 04/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>5</b>	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>22</b>
Uživatelské příručky .....	5	Úsporný režim .....	22
<b>Základní péče a tipy pro používání počítače</b> .....	<b>5</b>	<b>Porty a konektory</b>	<b>24</b>
Vypnutí počítače .....	5	Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	24
Péče o počítač .....	6	Informace o USB 3.2 Gen 2 .....	25
Péče o adaptér střídavého proudu .....	7	Zvukové porty na zadním panelu .....	25
Čištění a servis .....	7	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>26</b>
<b>Obnovení</b>	<b>8</b>	<b>Port USB typu C</b>	<b>27</b>
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	8	<b>HDMI</b>	<b>28</b>
<b>Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů</b> .....	<b>9</b>	<b>Čtečka karet SD</b>	<b>29</b>
Obnovení počítače .....	10	<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>30</b>
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	10	Připojení monitoru .....	30
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	11	Sluchátka a mikrofon .....	30
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>12</b>	<b>Časté otázky</b>	<b>32</b>
Povolení a zakázání Bluetooth .....	12	Vyžádání služby .....	34
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	12	Typy a pokyny pro používání Windows 10 .....	35
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>14</b>	Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovku)? .....	35
Připojeno k bezdrátové síti .....	14	Jak mohu počítač vypnout? .....	35
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	14	Jak mohu počítač odemknout? .....	35
Připojení pomocí kabelu .....	15	Jak mohu nastavit připomenutí? .....	37
Integrovaná možnost síťového připojení .....	15	Kde jsou mé aplikace? .....	38
<b>Acer ProShield</b>	<b>17</b>	Co je účet Microsoft ID (účet)? .....	38
Přehled .....	17	Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	39
Nastavení nástroje Acer ProShield .....	17	Kde mohu získat další informace? .....	39
Osobní zabezpečený disk .....	18	<b>Řešení problémů</b> .....	<b>40</b>
Správce pověření .....	18	Typy pro odstraňování poruch .....	40
Ochrana dat .....	18	Chybové zprávy .....	40
Odstranění dat .....	18	<b>Internet a online zabezpečení</b>	<b>42</b>
<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>19</b>	První krůčky na Internetu .....	42
Použití hesla .....	19	Ochrana počítače .....	42
Zadání hesel .....	19	Výběr poskytovatele služeb internetu .....	42
<b>Nástroj BIOS</b>	<b>21</b>	Síťová připojení .....	43
Pořadí spouštění .....	21	Surfujte po Internetu! .....	45
Nastavení hesel .....	21	Software pro zabezpečení na internetu .....	45
		<b>Přehrávání filmů na discích Blu-Ray nebo DVD</b>	<b>50</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!