


niceboy®

WATCH LITE 3

User Manual / Smart Watch






POPIS

1. Tlačítko zapnutí – dlouhým stiskem zapne/vypne hodinky. Krátkým stiskem u zhasnutého displeje aktivuje displej. Krátkým stiskem u aktivovaného displeje spustí menu. Krátkým stiskem v menu slouží pro návrat na domovskou obrazovku.
2. Dotykový displej hodinek
3. Optický senzor pro měření tepu a dalších hodnot
4. Konektor nabíjení

OVLÁDÁNÍ



Hodinky se ovládají pomocí plně dotykového displeje. U aktivovaného displeje pohybem nahoru se dostanete do nabídky notifikací, pohybem dolů do nabídky nastavení, pohybem doleva se posouváte mezi obrazovkami se záznamem aktivit, spánku, počasí a dalších, pohybem doprava otevřete nabídku naposledy spuštěných funkcí. Dlouhým stiskem na základním ciferníku můžete měnit ciferníky.

PROPOJENÍ HODINEK S APLIKACÍ

Do mobilního telefonu si stáhněte aplikaci FitCloudPro (Android 10 a novější a iOS 8.2 a novější). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní telefony. A postupujte dle pokynů:

1. Zapněte si na svém mobilním telefonu Bluetooth
2. Pokud jsou hodinky vypnuté, zapněte je stiskem zapínacího tlačítka (1)
3. Spusťte aplikaci Fitcloudpro a postupujte dle pokynů na obrazovce (z nabízených zařízení vyberte WATCH LITE 3)

Pro správné fungování aplikace je nutné povolit přístup k oznámením aplikace v nastavení mobilního telefonu. Také je nutné povolit aplikaci ve správě paměti RAM mobilního telefonu, tak aby telefon neukončoval běh aplikace na pozadí. Více informací o nastavení mobilního telefonu naleznete v manuálu k vašemu mobilnímu telefonu.

VODOTĚSNOST

Hodinky Niceboy WATCH LITE 3 splňují normu IP68, to znamená ochranu proti ponoření do sladké vody do hloubky maximálně 1,5 metru a po dobu nejvýše 30 minut. Hodinky nepoužívejte ve slané (mořské) vodě. Nedoporučujeme jejich použití v chlorované vodě.


NABÍJENÍ

Hodinky nabíjejte pouze originální nabíječkou, kterou pomocí magnetů přiložíte ke konektorům na zadní straně hodinek (4).

K nabíjení používejte adaptér s napětím 5V a proudem 1A. Před prvním použitím hodinek nabijte baterii na plnou kapacitu. Nevystavujte hodinky teplotním rozdílům a při nabíjení mějte hodinky pod kontrolou.

FUNKCE HODINEK

Ovládací panel



Pohybem prstem po displeji směrem dolů (na domovské obrazovce s ciferníkem) zobrazíte ovládací panel, který zpřístupní nabídku pro režim nerušit, nastavení jasu, vstup do nastavení, vyhledání telefonu, režim úspory energie a systémové informace.

Nastavení hodinek

Do nastavení hodinek se dostanete přes Ovládací panel. K dispozici jsou tyto položky:

Styl nabídky: upravuje vzhled menu hodinek

Ciferník: umožňuje zněnu ciferníku, změnu jasu, dobu podsvícení a aktivaci probuzení displeje otočením zápěstí

Baterie: zobrazuje stav baterie hodinek a umožňuje zapnutí režimu úspory energie (hodinky vypnout Bluetooth a odpojí se od mobilního telefonu)

Intenzita vibrací: možnost nastavení síly vibrací nebo jejich vypnutí

Jazyk: nastavení jazyka prostředí hodinek

QR kód: odkaz na aplikaci pro hodinky

Heslo: nastavení PIN kódu pro vstup do menu hodinek

Systém: nabízí informace o hodinkách (BT jméno, MAC adresa, Verze FW), umožňuje vypnutí a reset hodinek

Obrazovky hodinek

1. Kroky



Zobrazení kroků, spálených kalorií a ušlé vzdálenosti

2. Srdeční tep



Přejetím na obrazovku spustíte měření srdečního tepu. V aplikaci pro hodinky můžete nastavit nepřetržité monitorování

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!