

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background.

Lenovo Tab M7 (3rd Gen)

Uživatelská příručka

Lenovo TB-7306F

Lenovo TB-7306X

Veškeré informace v této příručce, které jsou označeny *, se vztahují pouze k modelu LTE + WLAN (Lenovo TB-7306X).



Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, záruka a stručná úvodní příručka*
- *Regulační upozornění*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Na webu <http://support.lenovo.com> je k dispozici příručka *Bezpečnost, záruka a stručná úvodní příručka a dokument Regulační upozornění*.

Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se od konečného výrobku lišit.

Technické údaje

Model	Lenovo TB-7306F	Lenovo TB-7306X
Procesor	Media Tek®MT8166	Media Tek®MT8766
Baterie	3750 mAh	3750 mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS	Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS A-GPS

Poznámka: Zařízení Lenovo TB-7306X podporuje pásma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41, v některých zemích však není připojení LTE podporováno. Pro informaci, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.




Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vaší poloze, jazyku, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.


- **Domovská obrazovka**

Na domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a několik užitečných aplikací.


- **Nastavení plochy**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce mimo ikon. Klepněte na  a upravte Nastavení plochy.

- **Přidat widget na domovskou obrazovku**

Podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon). Klepněte na , podržte widget, který chcete přidat, poté ho přetáhněte na požadované místo a uvolněte.

- **Změnit tapetu**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce mimo ikon. Klepněte na  a vyberte požadovanou tapetu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Tapeta** a vyberte požadovanou tapetu.

- **Přesunout aplikaci na jinou obrazovku**

Podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a potom ji uvolněte.

- **Odinstalovat aplikaci**

1. Podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Přetáhněte ji na , uvolněte ji a klepněte na tlačítko **OK**.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!